

NUAGE

NUAGE MASTER CONTROL SURFACE **Ncs500-CT**
NUAGE FADER CONTROL SURFACE **Ncs500-FD**

V1.2 追補マニュアル

この追補マニュアルでは、TOOLS for NUAGE V1.2.0で追加/変更された機能を中心に説明します。

Nuage Masterオペレーションマニュアル、Nuage Faderオペレーションマニュアル、NUAGE V1.1追補マニュアルと併せてご利用ください。

主な変更点

・ Nuage MasterからのAD8HRリモートコントロールに対応	(Nuage Master)	2ページ
・ EQバンドカーブの表示に対応	(Nuage Master)	2ページ
・ Nuendoのマーカークラールに対応	(Nuage Master)	2ページ
・ マルチファンクションディスプレイ上のパラメーター表示を改善	(Nuage Master)	2ページ
・ チャンネルストリップからのパンコントロールを改善	(Nuage Fader)	3ページ

Nuage MasterからのAD8HR リモートコントロールに対応 (Nuage Master)

Nuage MasterからもAD8HRをリモートコントロールできるようになりました。

AD8HRとの接続や設定については「NUAGE V1.1 追補マニュアル」をご参照ください。

CHANNEL CONTROL — MAINページ



操作	機能
「HA GAIN」	ゲインを調節します。
「HA TRIM」	ゲイントリムを調節します。調節するには「マルチファンクションボタンA」を押して、ロックを解除する必要があります。
「HA HPF」	ハイパスフィルターをオン/オフします。フィルター周波数(20~600 Hz)も変更できます。
「HA +48V」	+48 Vファンタム電源をオン/オフします。オンにするには[マルチファンクションボタンA]を長押しします。

EQバンドカーブの表示を追加 (Nuage Master)

EQページに表示されるEQグラフにEQバンドカーブや操作しているバンドのパラメーターが表示されるようになりました。


CHANNEL CONTROL — EQページ



Nuendoのマーカーカラーに対応 (Nuage Master)

Nuendoでマーカーに設定されたカラーがMARKERページの表示に反映されるようになりました。

TRANSPORT — MARKERページ



Nuendo — マーカートラック

マルチファンクションディスプレイ上のパラメーター表示を改善 (Nuage Master)


[マルチファンクションノブ]操作時、対象となっているパラメーターの枠をハイライト表示するようになりました。



チャンネルストリップからの パンコントロールを改善 (Nuage Fader)


従来チャンネルストリップで操作できなかったパンのパラメーターを、サブパラメーターを切り替えて操作できるようになりました。

SECTION CONTROLセクション




■ ステレオチャンネル(コンバインパン)の場合

サブパラメーター 1




サブパラメーター 2



■ サラウンドパンナーの場合

サブパラメーター 1




サブパラメーター 2




サブパラメーター 3



サブパラメーター 4



サブパラメーター 5



サブパラメーター 6



サブパラメーター 7



サブパラメーター 8





ヤマハ プロオーディオ ウェブサイト：
<http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/>
ヤマハマニュアルライブラリー：
<http://www.yamaha.co.jp/manual/>