Guide de connexion Internet v1.10

Profitez de l'étendue des fonctionnalités de votre instrument grâce à Internet Direct Connection

Cet instrument peut être connecté directement à Internet, ce qui est fort pratique pour afficher le site Web spécial et y accéder à partir de l'écran de l'instrument afin de profiter de la grande diversité de son contenu.

Ce guide vous fournit des informations de connexion détaillées. Vous pouvez également vous reporter au glossaire de termes relatifs à Internet figurant à la fin du manuel. Pour obtenir les détails sur les derniers services de la fonction Internet Direct Connection disponibles, consultez le site Web de Yamaha à l'adresse suivante : http://services.music.yamaha.com/

NOTE

· Seul le site Web spécial est accessible depuis l'instrument lorsque celui-ci est directement connecté à Internet.

- * Les illustrations et les captures d'écran contenues dans ce guide sont fournies à but informatif et peuvent avoir une apparence légèrement différente de celles qui s'affichent sur votre instrument.
- * Cliquez sur les termes relatifs à Internet (en caractères bleus) pour accéder directement au « Glossaire des termes utilisés » figurant à la fin du guide.
- * Les captures d'écran LCD qui figurent dans ce mode d'emploi proviennent du CVP-509.

Table des matières

Sélection de l'environnement de connexion 2
Connexion
Connexion par câble LAN3
Connexion LAN sans fil utilisant un adaptateur LAN USB
Connexion LAN sans fil utilisant un adaptateur de jeu sans fil 12
Utilisation d'une adresse IP fixe ou d'un serveur proxy 15
Aide à la connexion
Initialisation de la configuration
Glossaire des termes utilisés

Sélection de l'environnement de connexion

Pour connecter l'instrument à Internet, vous devez disposer d'une connexion permanente (ADSL, fibre optique, accès Internet par le câble, etc.) via un routeur Large bande ou un modem équipé d'un routeur.

NOTE

- Étant donné qu'il est impossible de configurer un routeur à large bande ou un modern directement sur l'instrument, effectuez ces réglages sur un ordinateur avant de connecter l'instrument.
- Cet instrument ne prend pas en charge la communication PPPoE, il est donc impossible d'y connecter directement un modem sans routeur.
- L'instrument n'autorise pas l'utilisation d'une connexion par ligne commutée ou d'un réseau RNIS.

Selon la connexion Internet utilisée, le nombre de périphériques connectables peut être limité. Cela signifie, dans certains cas, qu'il vous sera impossible de connecter votre instrument à Internet. En cas de doute, consultez votre contrat ou contactez votre fournisseur.

Sélectionnez votre environnement de connexion à domicile parmi les options suivantes.



Connexion

1



Connexion par câble LAN

Connectez les périphériques en suivant l'ordre indiqué dans l'exemple fourni.

Mettez d'abord l'instrument hors tension, puis connectez les périphériques tel qu'indiqué dans l'illustration ci-dessous. Enfin, remettez l'instrument sous tension.

NOTE

• Pour consulter un schéma illustrant l'emplacement de la borne LAN, reportez-vous au Mode d'emploi.



Périphériques requis

- Câble LAN
- · Routeur (Ceci ne sera pas nécessaire si votre modem dispose d'une fonction routeur.)
- Modem (modem ADSL, équipement utilisateur chargé de terminer la fibre optique ou modem câble)

NOTE

• Avant d'installer un nouveau routeur, vérifiez que celui-ci fonctionne correctement en le connectant via un ordinateur.

2 Appuyez sur la touche [INTERNET].

Si le site Web spécial s'affiche

L'instrument est connecté au site Web spécial, il est donc inutile d'effectuer des réglages Internet. Pour plus d'informations sur les opérations liées au site Web spécial, reportez-vous au Mode d'emploi.

Welcome to Internet Direct Connectio	n
Access thousands of downloadable songs, online music lessons, and bonus material.	LEARN MUSIC #
	HET MUSIC -
-	LINTEN TO RADIO -
	му Ассония –
G) New Promotion Styles	

NOTE

- La capture d'écran du site Web spécial provient du CVP-509.
- Le contenu du service tel qu'apparaissant ici est disponible à compter de mars 2010. Le contenu disponible pour le service est susceptible d'être modifié.

Si le site Web spécial ne s'affiche pas

Passez à l'étape 3.

3 Utilisez le cadran [DATA ENTRY] (Entrée de données) pour sélectionner « Set the Internet connection » (Configurer la connexion Internet), puis appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée) pour exécuter l'opération.

			Internet start up	
By con Conne instru	meeting your instru ction, you can use o ment.	ment online with nline services dir	Internet Direct ectly from your	
Ъ	Set the It	iternet conne	ction	
23	Help		Try connecting	
				DATA EN
Augusted.		M Larnesal	STUP A LENUR	
NONLY TORK	NE OTHE	ARE SETTING	4 Y F	m EN

4 Utilisez les touches [A]/[B] pour sélectionner « SETUP WIZARD » (Assistant de configuration).



5 Appuyez sur la touche [B] pour sélectionner « LAN cable » (Câble LAN), puis appuyez sur la touche [G] pour activer la commande « NEXT » (Suivant).



Assurez-vous que les périphériques sont connectés comme indiqué dans l'illustration qui s'affiche à l'écran, puis appuyez sur la touche [G] pour activer la commande « NEXT ».





7 Appuyez sur la touche [G] (CONNECTION) pour vérifier la connexion au site Web spécial. Cette procédure vous permet d'enregistrer vos réglages.



NOTE

• Assurez-vous de sauvegarder vos réglages et modifications, car ceux-ci seront perdus à la mise hors tension de l'instrument.

8 Appuyez sur la touche [G] (DONE) (Terminé) pour vous connecter au site Web spécial. Lorsque le site Web spécial s'affiche, cela signifie que les réglages réseau pour configurer l'accès à Internet sont concluants.



Si le site Web spécial ne s'affiche pas, reportez-vous à la section « Aide à la connexion » en page 19.

Pour plus d'informations sur les opérations liées au site Web spécial, reportez-vous au Mode d'emploi.



2 Appuyez sur la touche [INTERNET].

3 Utilisez le cadran [DATA ENTRY] pour sélectionner « Set the Internet connection », puis appuyez sur la touche [ENTER] pour exécuter l'opération.

	luternet start up	
By connecting your Connection, you can instrument.	instrument online with Internet Direct use online services directly from your	
Set 1	he Internet connection	

4 Utilisez les touches [A]/[B] pour sélectionner « SETUP WIZARD ».



5 Appuyez sur la touche [C] pour sélectionner « Wireless LAN using USB LAN adaptor » (LAN sans fil utilisant un adaptateur LAN USB), puis appuyez sur la touche [G] pour activer la commande « NEXT ».



6 Assurez-vous que les périphériques sont connectés comme indiqué dans l'illustration qui s'affiche à l'écran, puis appuyez sur la touche [G] pour activer la commande « NEXT ».

	SETUP WIZARD	
A	Step 1 of 6. Check network environment	F
В	NEXT	G
	USB winkess Access point Modern Internet	
	LAN adaptor with router	i i
E	CANCEL	J
	Please check that your network is configured as shown in the diagram above.	

Zervez-vous des touches [B]/[C] afin de sélectionner la configuration souhaitée pour le Réseau sans fil.

Configuration via WPS (appuyer sur la touche)

Vous pouvez régler le réseau sans fil en appuyant simplement sur la touche WPS du point d'accès avec routeur. La sécurité est automatiquement réglée, vous n'avez pas à faire d'autres manipulations, telle que la saisie de la clé.

NOTE

Vous devez vous assurer que l'adaptateur LAN USB sans fil et le point d'accès avec routeur prennent en charge WPS.
Vérifiez la compatibilité de l'adaptateur LAN USB sans fil avec la structure WPS en consultant l'adresse URL figurant dans la section
« Périphériques requis » à la page 6.

Appuyez sur la touche [B] afin de sélectionner « Setup by WPS (push button) » (Configuration via WPS (appuyer sur la touche)), puis appuyez sur la touche [G] pour activer la commande « NEXT ».



Passez à l'étape 8.

Configuration après recherche des réseaux sans fil

Lorsque la liste des points d'accès à proximité des instruments est affichée, sélectionnez le point d'accès à utiliser. Le réglage SSID ainsi que le paramétrage du canal et du format de sécurité du point d'accès sont automatiquement définis. Une fois la sécurité réglée, vous pouvez saisir la clé.

Appuyez sur la touche [C] pour sélectionner « Setup after searching for wireless networks » (Configuration après recherche des réseaux sans fil), puis appuyez sur la touche [G] pour activer la commande « NEXT ».



Passez à l'étape 9.

8

Appuyez sur la touche [F] (YES) (Oui), puis dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur la touche WPS du point d'accès avec routeur et maintenez-la enfoncée.

Pour plus de détails sur les opérations liées au réglage du point d'accès au niveau du routeur, consultez le mode d'emploi du produit que vous utilisez.



Passez à l'étape 13.

9 Utilisez le cadran [DATA ENTRY] (Entrée de données) afin de sélectionner le point d'accès souhaité, puis appuyez sur la touche [G] pour activer la commande « NEXT ».

Le réglage SSID ainsi que le paramétrage du canal et du format de sécurité du point d'accès sélectionné sont automatiquement définis. Lorsqu'un point d'accès dont la sécurité est activée s'affiche avec l'icône en forme de cadenas « in », entrez la clé. Assurez-vous que ces réglages sont identiques à ceux du routeur lié au point d'accès.

NOTE

 Pour plus de détails sur la confirmation de la configuration du point d'accès avec routeur et les modifications qui y sont apportées, consultez le mode d'emploi du produit que vous utilisez.



Affichage avec l'icône en forme de cadenas « 间 »

Votre point d'accès avec routeur dispose d'une sécurité. Par conséquent, vous pouvez passer à l'étape 10 et saisir la clé.

Affichage sans l'icône en forme de cadenas

Si votre point d'accès avec routeur ne dispose pas d'une sécurité activée, il sera inutile de configurer le réseau LAN sans fil. Par conséquent, vous pouvez passer à l'étape 13 en page 11. Si vous souhaitez régler la sécurité du point d'accès, vous devrez modifier en conséquence les réglages du point d'accès avec routeur.



10 Appuyez sur la touche [D] (KEY) (Clé) afin d'appeler l'écran de saisie de caractères pour entrer la clé.



11 Entrez-y la clé.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous au Mode d'emploi.



Pour annuler la saisie de la clé, appuyez sur la touche [8▼] (CANCEL) (Annuler).

12 Appuyez sur la touche [G] (NEXT) pour configurer la saisie de la clé.

Lorsque vous avez configuré la saisie de la clé, les caractères sont masqués et s'affichent sous la forme « ****** ».

Step 4 of 6. Enter key		HELP	
NEXT			
BACK	WPA2-PSK(AES)	SECURITY	
	******	KEY	
CANCEL	empoint1	SSID acco	

Notez vos réglages par écrit au cas où vous devriez les saisir à nouveau.

Doint d'acoèo	SSID		
Canal			
Réglage de sécurité		OUI	NON
Format de sécurité			—
Key (Clé)			_



13 Appuyez sur la touche [G] (CONNECTION) pour vérifier la connexion au site Web spécial. Cette procédure vous permet d'enregistrer vos réglages.



NOTE

• Assurez-vous de sauvegarder vos réglages et modifications, car ceux-ci seront perdus à la mise hors tension de l'instrument.

14 Appuyez sur la touche [G] (DONE) pour vous connecter au site Web spécial.

Lorsque le site Web spécial s'affiche, cela signifie que les réglages réseau pour configurer l'accès à Internet sont concluants.



Si le site Web spécial ne s'affiche pas, reportez-vous à la section « Aide à la connexion » en page 19.

Pour plus d'informations sur les opérations liées au site Web spécial, reportez-vous au Mode d'emploi.

Connexion LAN sans fil utilisant un adaptateur de jeu sans fil Connectez les périphériques en suivant l'ordre indiqué dans l'exemple fourni. Mettez d'abord l'instrument hors tension, puis connectez les périphériques tel qu'indiqué dans l'illustration ci-dessous. Enfin, remettez l'instrument sous tension. NOTE Pour consulter un schéma illustrant l'emplacement de la borne LAN, reportez-vous au Mode d'emploi. Placez l'instrument à une distance comprise entre 10 et 20 m du point d'accès. La réception du signal ne peut pas s'effectuer lorsque la transmission est bloquée par un quelconque obstacle.



Périphériques requis

Câble LAN

- · Adaptateur de jeu sans fil
 - Pour obtenir la liste des adaptateurs de jeu sans fil dont la compatibilité a été confirmée par Yamaha, consultez le site Web suivant :

http://music.yamaha.com/download/

- Point d'accès avec routeur (le routeur vous sera inutile si votre modem dispose déjà d'une fonction routeur).
- Modem (modem ADSL, équipement utilisateur chargé de terminer la fibre optique ou modem câble)

NOTE

- L'adaptateur de jeu sans fil nécessite une connexion à une prise de courant. Pour plus de détails sur les modifications des réglages de l'adaptateur de jeu sans fil, consultez le mode d'emploi du produit que vous utilisez.
- Pour plus de détails sur la confirmation de la configuration du point d'accès avec routeur et les modifications qui y sont apportées, consultez le mode d'emploi du produit que vous utilisez.
- Avant d'installer un nouveau routeur, vérifiez son bon fonctionnement en le connectant via un ordinateur.

2 Appuyez sur la touche [INTERNET].

Si le site Web spécial s'affiche

L'instrument est connecté au site Web spécial, il est donc inutile d'effectuer des réglages Internet. Pour plus d'informations sur les opérations liées au site Web spécial, reportez-vous au Mode d'emploi.

Access thousands of downloadable songs, online music lessons, and bonus material.	LEARN MUSIC #
	det ausie -
-	LINTEN TO RADIO -
	MY ASSOUNT -
El New Promium Styles	

NOTE

- La capture d'écran du site Web spécial provient du CVP-509.
- Le contenu du service tel qu'apparaissant ici est disponible à compter de mars 2010. Le contenu disponible pour le service est susceptible d'être modifié.

Si le site Web spécial ne s'affiche pas

Passez à l'étape 3.

3 Utilisez le cadran [DATA ENTRY] pour sélectionner « Set the Internet connection » (Configurer la connexion Internet), puis appuyez sur la touche [ENTER] pour exécuter l'opération.



4 Utilisez les touches [A]/[B] pour sélectionner « SETUP WIZARD » (Assistant de configuration).





5 Appuyez sur la touche [D] pour sélectionner « Wireless LAN using Wireless Game Adaptor » (LAN sans fil utilisant un adaptateur LAN USB), puis appuyez sur la touche [G] pour activer la commande « NEXT ».

		SETUP WIZARD		
A		C.	onnection selection	F
В		LAN cable	NEXT	G
		Wireless LAN using USB LAN adaptor		
D	hu	O Wireless LAN using Wireless Game Adaptor		1
Е	C,		CANCEL	L L
		Use the $\{B,\{D\}$ buttons to select the connection environment.		

Assurez-vous que les périphériques sont connectés comme indiqué dans l'illustration qui s'affiche à l'écran, puis appuyez sur la touche [G] pour activer la commande « NEXT ».



Appuyez sur la touche [G] (CONNECTION) pour vérifier la connexion au site Web spécial. Cette procédure vous permet d'enregistrer vos réglages.

B To attempt to connect to the internet settings must be sured. Do you wish to continue?	, the new network	CONNECTION	Ju
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	t, press (J) to cancel	LACK	
		CANCEL	

NOTE

• Assurez-vous de sauvegarder vos réglages et modifications, car ceux-ci seront perdus à la mise hors tension de l'instrument.

8 Appuyez sur la touche [G] (DONE) pour vous connecter au site Web spécial.

Lorsque le site Web spécial s'affiche, cela signifie que les réglages réseau pour configurer l'accès à Internet sont concluants.

Current schlevement rate 100%
✓ Communication device ✓ IP address acquired ✓ Communication with DNS server
Communication with DNS server
Communication with HTTP server

Si le site Web spécial ne s'affiche pas, reportez-vous à la section « Aide à la connexion » en page 19.

Pour plus d'informations sur les opérations liées au site Web spécial, reportez-vous au Mode d'emploi.



5 Utilisez les touches [A]–[J] pour sélectionner le paramètre souhaité.

Pour plus de détails sur chaque paramètre, reportez-vous à la page 18.



6 Sélectionnez le réglage ou modifiez-en la valeur.

Sélection du réglage

Utilisez les touches [2 ▲▼]/[3 ▲▼] pour sélectionner le réglage, puis la touche [4 ▲▼] (OK) pour exécuter l'opération.



Modification de la valeur

Saisissez la valeur, puis appuyez sur la touche [8 ▲] (OK) pour exécuter l'opération. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous au Mode d'emploi.



7 Utilisez les touches [7 ▲▼] pour sélectionner « OK ».



8 Appuyez sur la touche [G] (YES) (Oui) pour sauvegarder les réglages.



NOTE

Assurez-vous de sauvegarder vos réglages et modifications, car ceux-ci seront perdus à la mise hors tension de l'instrument.

9 Connectez les périphériques.

Mettez d'abord l'instrument hors tension, puis connectez les périphériques. Enfin, remettez l'instrument sous tension.

10 Appuyez sur la touche [INTERNET] pour vous connecter au site Web spécial.

Lorsque le site Web spécial s'affiche, cela signifie que les réglages réseau pour configurer l'accès à Internet sont concluants.

Si le site Web spécial ne s'affiche pas, reportez-vous à la section « Aide à la connexion » en page 19.

Pour plus d'informations sur les opérations liées au site Web spécial, reportez-vous au Mode d'emploi.

Paramètres —

IP INFORMATION (Informations IP)

DHCP	Définit les réglages DHCP ON/ON (SET DNS MANUALLY)/OFF.
IP ADDRESS (Adresse IP)/SUBNET MASK (Masque de sous-réseau)/ GATEWAY (Passerelle)	Définit les réglages IP ADDRESS (Adresse IP)/SUBNET MASK (Masque de sous-réseau)/ GATEWAY (Passerelle). Pour ce faire, le réglage DHCP ci-dessus doit être défini sur « OFF ».
DNS SERVER (Serveur DNS) 1/2	Pour effectuer ces réglages, le réglage DHCP ci-dessus doit être défini sur « ON (SET DNS MANUALLY) » ou « OFF ».

PROXY SERVER (Serveur PROXY)

PROXY SERVER/PROXY PORT (Port PROXY)	Détermine le nom et le numéro de port du serveur proxy.
---	---

WIRELESS LAN (LAN sans fil)

SSID	Définit le réglage du nom de réseau sans fil.
CHANNEL (Canal)	Définit le canal.
SECURITY (Sécurité)	Détermine le réglage de sécurité : OFF/WEP/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/ WPA2-PSK (AES).
KEY (Clé)	Entrez la clé lorsque le paramètre SECURITY ci-dessus est réglé sur une valeur autre que OFF.
WPS PIN CODE (Code PIN WPS)	Ceci est utilisé lors de la saisie du code PIN pour la configuration.

Aide à la connexion

Si l'instrument n'est pas connecté à Internet, il arrive que la touche [HELP] (Aide) apparaisse à l'écran. Vous pouvez afficher les solutions aux problèmes les plus courants en sélectionnant « HELP ».

Appuyez sur la touche [G] pour sélectionner « HELP ».



2 Utilisez le cadran [DATA ENTRY] pour sélectionner une solution (Détails), puis appuyez sur la touche [ENTER] pour en afficher les détails.



3 Résolvez le problème grâce aux solutions affichées.



Initialisation de la configuration

- Cette opération réinitialise les réglages réseau sur leur valeur par défaut.
- Appuyez sur la touche [INTERNET].
- 2 Utilisez le cadran [DATA ENTRY] pour sélectionner « Set the Internet connection » (Configurer la connexion Internet), puis appuyez sur la touche [ENTER] pour exécuter l'opération.



3 Appuyez sur la touche [E] pour sélectionner « INITIALIZE SETUP » (Initialiser la configuration).



4 Appuyez sur la touche [G] (YES) pour initialiser la configuration.



Glossaire des termes utilisés

Adaptateur de jeu sans fil	Périphérique permettant d'établir en toute facilité des connexions sans fil notamment avec des périphériques électroniques numériques grand public, des imprimantes, des appareils de jeu, etc. équipés de ports [LAN].
Adresse MAC	Numéro d'identification utilisé pour distinguer les périphériques réseau.
DHCP	Norme ou protocole permettant d'affecter dynamiquement et automatiquement des adresses IP et d'autres informations de configuration du réseau de faible niveau chaque fois que l'ordinateur et l'instrument se connectent à Internet.
DNS SERVER (Serveur DNS)	Serveur qui établit une correspondance entre les noms et les adresses IP réelles des périphériques connectés à un réseau.
Filtre d'adresses MAC	Mécanisme permettant de limiter les périphériques réseau pouvant se connecter à un point d'accès. Un périphérique ne pourra se connecter au point d'accès que s'il possède une adresse MAC enregistrée sur ce point d'accès.
Fournisseur	Société de communications qui propose des services de connexion à Internet. Il est indispensable de souscrire un contrat avec un fournisseur pour se connecter à Internet.
GATEWAY (Passerelle)	Liaison entre deux programmes informatiques ou systèmes.
Internet	Réseau constitué d'un très grand nombre de réseaux permettant la transmission des données à grande vitesse entre ordinateurs, téléphones portables et autres périphériques.
IP ADDRESS (Adresse IP)	Chaîne de numéros attribuée à tout ordinateur relié à un réseau pour indiquer son emplacement sur le réseau.
LAN	Abréviation de Local Area Network (réseau local), il s'agit d'un réseau de transfert de données qui relie plusieurs ordinateurs à un emplacement unique (bureau ou domicile) à l'aide d'un câble spécial.
LAN sans fil	Connexion LAN permettant le transfert de données via une connexion sans câblage.
Large bande	Technologie/service de connexion à Internet (tel que l'ADSL ou la fibre optique) permettant la transmission de gros volumes de données à grande vitesse.
Lien	Informations sous forme de phrases et d'images, etc., signalant des emplacements accessibles à partir de touches ou de séries de caractères sur une page Web. Lorsque l'utilisateur clique sur l'emplacement où figure le lien, la page affiche le contenu de ce lien.
Modem	Périphérique qui établit une connexion et permet le transfert de données entre une ligne téléphonique traditionnelle et un ordinateur. Il convertit les signaux numériques émis par l'ordinateur en signaux audio analogiques pour les transmettre via la ligne téléphonique, et vice-versa.
Point d'accès	Dispositif permettant à des périphériques tels que votre instrument Yamaha de se connecter à Internet via un réseau sans fil. Certains points d'accès sont intégrés au modem.
PROXY PORT (Port PROXY)	Numéro déterminant le port du serveur à utiliser pour la connexion.
PROXY SERVER (Serveur PROXY)	Ordinateur qui relaie des communications Internet de manière sécurisée et efficace.
Réglage de sécurité du point d'accès	Système de protection des données transférées entre différents points d'accès visant à empêcher leur interception par une personne/un périphérique non autorisé.
Réseau sans fil	Réseau dans lequel l'émission et la réception des signaux s'effectuent par ondes électriques.
Routeur	Dispositif permettant à plusieurs périphériques (ordinateurs ou votre instrument Yamaha, par exemple) de partager la même connexion Internet.
Serveur	Système matériel ou ordinateur faisant office de point central pour un réseau et fournissant un accès à des fichiers et des services.
Site	Abréviation de « site Web », il s'agit d'un groupe de pages Web reliées entre elles. Par exemple, l'ensemble des pages Web dont les adresses commencent par « http://www.yamaha.com/ » est appelé le site Yamaha.
SSID	Nom utilisé pour identifier un point d'accès particulier ou les réseaux sans fil réglés comme point d'accès.
SUBNET MASK (Masque de sous-réseau)	Structure utilisée pour diviser un réseau de grande échelle.
WEP	Norme de format de sécurité pour les réseaux LAN sans fil.
WPA/WPA2	Norme de format de sécurité pour les réseaux LAN sans fil. plus sécurisée que le format WEP adopté par le passé.
WPS	Structure permettant d'effectuer facilement le réglage des réseaux LAN sans fil en appuyant uniquement sur les touches WPS du point d'accès et du périphérique LAN sans fil.

About Using BSD-Licensed Software

The software used by this product includes components that comply with the BSD license.

The restrictions placed on users of software released under a typical BSD license are that if they redistribute such software in any form, with or without modification, they must include in the redistribution (1) a disclaimer of liability, (2) the original copyright notice and (3) a list of licensing provisions.

The following contents are displayed based on the licensing conditions described above, and do not govern your use of the product.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2009, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved.

This program is dual-licensed under both the GPL version 2 and BSD license. Either license may be used at your option.

License

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XySSL

Copyright © 2006-2008, Christophe Devine. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of XySSL nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.