

HY144-D-SRC 펌웨어 업데이트 설명서

Yamaha 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 이 설명서는 HY144-D-SRC 펌웨어를 업데이트하는 방법을 설명합니다. SRC 모드는 각 SRC 모드에 해당하는 카드의 펌웨어를 업데이트해서 변경할 수 있습니다(7페이지).

■ 안전 주의사항

- 사용자는 업데이트에 대한 모든 책임을 집니다.
- 한 번에 한 기기씩 펌웨어 구성요소를 업데이트하십시오.
- 본 설명서의 지시를 정확하게 준수하지 않거나 업데이트 진행 도중에 유닛의 전원을 끄거나 케이블을 분리하는 경우 기기가 손상될 수 있음에 유의하십시오.
- 업데이트에 실패하고 한 번 더 업데이트를 실행한 후에도 여전히 기기가 정상적으로 작동하지 않는 경우 Yamaha 구매처에 문의하십시오.
- 이 설명서는 Yamaha Corporation이 독점 저작권을 소유하고 있습니다.
- Audinate는 Dante 펌웨어 및 관련 업데이트 프로그램에 대한 독점 저작권을 보유합니다.
- 저작권 보유자의 허가 없이 펌웨어, 소프트웨어, 본 설명서의 부분 또는 전체를 복제 또는 변경하는 것은 금지되어 있습니다.
- 본 설명서에 나오는 그림과 화면은 설명용으로만 제시된 것입니다.
- Yamaha Corporation은 소프트웨어 및 문서 자료 사용에 관하여 어떠한 대변이나 보증도 하지 않으며, 본 설명서 및 소프트웨어 사용 결과에 대해 책임지지 않습니다.
- Windows는 미국 및 기타 국가에 등록된 Microsoft[®] Corporation의 등록 상표입니다.
- Mac은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple사의 상표입니다.
- 본 설명서에 기재된 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 소프트웨어는 사전 통지 없이 개정되거나 업데이트될 수 있습니다.



업데이트 준비	2
업데이트 절차	2
Dante Firmware Update Manager 설치	3
Computer TCP/IP 설정	4
펌웨어 업데이트	6
장애시안전모드	10
문제해결	14
SRC 모드	15

КΟ

업데이트 준비

업데이트를 하려면 다음 항목을 준비해 두어야 합니다.

- Windows 또는 Mac 컴퓨터 시스템 요구사항은 Yamaha Pro Audio 웹사이트를 참조하십시오. https://www.yamaha.com/proaudio/
- 이더넷 케이블 CAT5e 이상 권장. 직선형 또는 교차형.
- HY144-D-SRC 펌웨어 업데이트 프로그램 다음 URL에서 최신 프로그램을 다운로드하십시오. https://www.yamaha.com/proaudio/

업데이트 절차

아래와 같은 순서로 각 펌웨어 구성요소를 업데이트 합니다. 하나 이상의 HY144-D-SRC를 업데이트 하려면 "Computer TCP/IP 설정"을 구성하고 "펌웨어 업데이트"를 하나씩 수행합니다.



주

Dante Firmware Update Manager에 대한 자세한 내용은 압축 파일 폴더에 저장된 "AUD-MAN-Firmware_Update_Manager-vx.x.pdf" (x.x는 버전 번호를 표시)를 참조하십시오.

Dante Firmware Update Manager 설치

펌웨어를 업데이트하기 전에 반드시 Dante Firmware Update Manager를 설치해야 합니다.

"업데이트 준비"에서 다운로드한 Dante Firmware Update Manager 설치 프로그램(Windows: DanteFirmwareUpdateManager-x.x.x.exe, Mac: DanteFirmwareUpdateManagerx.x.x.dmg)을 더블클릭한 다음 화면의 지시에 따라 펌웨어를 설치합니다.

x.x.x는 Dante Firmware Update Manager의 버전을 나타냅니다. 압축 파일에서 Dante 펌웨어(파일 확장자: .dnt)의 압축을 풉니다.

Dante 펌웨어 저장 경로에는 영숫자, "-"(하이픈), "_"(밑줄 표시)만 사용 가능합니다. 경로에 다른 문자가 포함되어 있으면 Dante Firmware Update Manager가 정상적으로 작동하지 않습니다. Dante 펌웨어를 이름에 영숫자, "-" (하이픈), "_"(밑줄 표시) (예: C:\temp)만 포함된 디렉토리에 저장하십시오.

주

- "Windows Security" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. 이 경우, [Install this driver software anyway]를 클릭합니다.
- 설치 완료 후에는 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 업데이트를 계속 진행하기 전에 컴퓨터를 재시작하십시오.
- Dante Firmware Update Manager를 설치할 때는 작동 중인 안티 바이러스 소프트웨어를 일시적으로 해제하십시오.

Computer TCP/IP 설정

Dante 펌웨어를 업데이트하려면 컴퓨터의 TCP/IP 설정을 구성하십시오.

Windows

1. 아래 설명과 같이 "네트워크 및 공유 센터"를 엽니다.

Windows 7

[시작]→[제어판]을 선택한 다음 [네트워크 및 공유 센터] 또는 [네트워크 상태 및 작업 보기]를 클릭 또는 더블클릭합니다.

Windows 8.1 및 Windows 10

[시작] 우클릭한 뒤 [제어판] → [네트워크 및 공유 센터] 또는 [네트워크 상태 및 작업 보기]를 클릭 또는 더블클릭합니다.

"네트워크 및 공유 센터"가 표시됩니다.

 "네트워크 및 공유 센터" 창의 좌측에 위치한 "작업" 목록에서 [네트워크 연결 관리] 또는 [어댑터 설정 변경]을 클릭한 다음 [로컬 영역 연결]을 더블클릭 합니다.

"로컬 영역 연결 상태" 대화 상자가 표시됩니다.

주

- "사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속]
 또는 [예]를 클릭하십시오.
- "로컬 영역 연결 속성" 대화 상자가 나타나면 4단계로 건너뛰십시오.

3. [속성]을 클릭합니다.

"로컬 영역 연결 속성" 대화 상자가 표시됩니다.

주

"사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 [예]를 클릭하십시오.

- 4. [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]를 선택한 다음 [속성]을 클릭합니다.
 "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)속성" 대화 상자가 표시됩니다.
- 5. [자동으로 IP 주소 받기]를 클릭합니다.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties							
General Alternate Configuration							
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.							
Detain an IP address automatically							
Use the following IP address:							
IP address:		1.					
Sybnet mask:							
Default gateway:	1.1		1.0				
Obtain DNS server address autom	natically						
OUSe the following DNS server add	resses:						
Preferred DNS server:							
<u>A</u> lternate DNS server:							
Validate settings upon exit			Ad <u>v</u> anced	1			
OK Cancel							

6. [확인]을 클릭합니다.

Мас

- [시스템 환경설정] → [네트워크]를 클릭합니다.
 "네트워크" 대화 상자가 나타납니다.
- 기기에 연결하고자 하는 서비스를 클릭합니다.
 Mac에 내장된 이더넷 포트를 사용하려면
 [이더넷]을 클릭합니다.
- 3. "IPv4 설정"에서 [DHCP 사용]을 선택합니다.
- [적용] 버튼을 클릭한 다음 "네트워크" 대화 상자를 닫습니다.

펌웨어 업데이트

HY144-D-SRC에 통합된 Dante 모듈 펌웨어를 업데이트하는 절차를 아래에서 설명합니다.

주

호환 가능한 기기의 슬롯에 설치된 HY144-D-SRC로 업데이트를 실시합니다.

1. 이더넷 케이블을 사용하여 HY144-D-SRC의 Dante [PRIMARY] 커넥터를 컴퓨터의 이더넷 커넥터에 연결합니다.

컴퓨터와 HY144-D-SRC를 직접 연결하십시오. 그 외 어떤 Dante 기기도 컴퓨터에 연결하지 마십시오.



- 2. HY144-D-SRC가 설치된 기기의 전원을 켭니다.
- Windows: [시작]→[모든 프로그램] 또는 [모든 앱]→[Audinate]→[Dante Firmware Update Manager]→[Dante Firmware Update Manager]를 선택한 후 [관리자로 실행]을 우클릭해 선택합니다.

Mac: [응용 프로그램]→[Dante Firmware Update Manager] 다음에 "Dante Firmware Update Manager"를 더블클릭합니다.

Dante Firmware Update Manager가 시작됩니다. 제목 표시줄에서 버전이 3.10.4.6 이상인지 확인합니다.

주

"사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 [예]를 클릭하십시오.

- 4. 인터페이스 선택 화면이 보이면 인터페이스 카드를 선택해 Dante 장치를 연결합니다.
- 5. [Update Dante Firmware]를 클릭합니다.
- 6. [Browse]를 클릭하고 "FWUpdate_HY144-D-SRC _mode_vxxx_swyyy.dnt"를 선택한 후 [Open]을 클릭합니다.

mode는 SRC 모드 이름을 표시하고 XXX 및 yyy는 펌웨어 버전 번호를 표시합니다.

주

Dante 펌웨어 저장 경로에는 영숫자, "-"(하이픈), "_"(밑줄 표시)만이 사용 가능합니다. 경로에 다른 문자가 포함되어 있으면 Dante Firmware Update Manager가 정상적으로 작동하지 않습니다. Dante 펌웨어를 이름에 영숫자, "-" (하이픈), "_"(밑줄 표시) (예: C:\temp)만 포함된 디렉토리에 저장하십시오.

주

SRC 모드는 각 SRC 모드에 해당하는 카드의 펌웨어를 업데이트해서 변경할 수 있습니다.

■144io 모드 FWUpdate_HY144-D-SRC_144io_vxxx_swyyy.dnt

■144io Sync SRC 모드 FWUpdate_HY144-D-SRC_144ioSyncSRC_vxxx_swyyy.dnt

■72io Async SRC 모드 FWUpdate_HY144-D-SRC_72ioAsyncSRC_vxxx_swyyy.dnt

■144i Async SRC 모드 FWUpdate_HY144-D-SRC_144iAsyncSRC_vxxx_swyy.dnt

■144o Async SRC 모드 FWUpdate_HY144-D-SRC_144oAsyncSRC_vxxx_swyy.dnt

각 SRC 모드에 대한 세부사항은 "SRC 모드"를 참조하십시오.

7. [Next]를 클릭합니다.

주

경우에 따라 Windows 방화벽이 Dante Firmware Update Manager를 차단할 수 있습니다. [개인 네트워크] 체크 박스를 선택하고 [액세스 허용]을 클릭합니다. 또는 Windows 방화벽에서 [Windows 방화벽을 통해 프로그램 또는 기능 허용]을 클릭하고 "fum" 확인란이 선택되지 않았으면 이 확인란을 선택해 액세스를 허용합니다. Update manager가 Windows 방화벽에 의해 차단되면 "Upgrade failed" 대화 상자가 나타납니다.



8. 업데이트할 HY144-D-SRC를 확인합니다. 업데이트 파일의 버전과 HY144-D-SRC 라인에 표시된 버전 번호를 확인합니다.

*a Dante Firmware Update Manager v3.10.4.2							
Upload File: FWUpdate_HY144-D-SRC_144io_v4000807_sw20 (v4.0.8) for Yamaha Corporation:HY144-D-SRC (144io) Select All							
Name	Manufacturer	Model	Version	IP			
HY144-DS-26a91a	Yamaha Corporation	HY144-D-SRC (144io	4.0.8.7	169.254.35.251	Ready		
HY144-DS-26a91c	Yamaha Corporation	HY144-D-SRC (144io,	4.0.8.7	169.254.35.253	Ready		
1		11					
Back Refresh Start							

주

HY144-D-SRC이 표시되어 있지 않은 경우 [Refresh]를 클릭합니다. 표시되어 있지 않은 경우 케이블이 분리되었거나 고장 났는지, TCP/IP 설정이 올바른지, HY144-D-SRC이 설치된 기기가 작동 중인지, Dante Controller가 HY144-D-SRC를 인식하는지 여부를 확인합니다.

9. [Start]를 클릭합니다.

업데이트 작업이 시작됩니다. 업데이트가 진행되는 중에는 상태 필드에 "Updating (n/m)"이 나타납니다. 업데이트가 완료되면 "Done"이 표시됩니다.

주의사항

업데이트에는 2~4분이 소요됩니다. 업데이트 작업 중에는 기기의 전원을 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오. 업데이트 도중 전원 케이블 분리 또는 다른 이유로 업데이트가 실패하면 장치가 작동하지 않을 수 있습니다.

주

업데이트가 5분 후에도 완료되지 않거나 업데이트 실패 표시가 나타나면 Dante Firmware Update Manager의 우측 상단 모서리에 있는 X를 클릭하여 HY144-D-SRC 가 설치되어 있는 기기의 전원을 끄지 않고 프로그램을 종료한 다음 업데이트 절차를 3단계부터 다시 시작하십시오. 여전히 업데이트에 실패한다면 "장애 시 안전 모드"에 기술되어 있는 지침에 따라 복구 과정을 수행하십시오.

10. HY144-D-SRC가 설치된 기기의 전원을 껐다가 다시 켭니다.

주

기기 전원을 연속해서 빨리 켰다 끌 경우 고장이 발생할 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 적어도 몇 초 기다렸다가 다시 켜십시오. 전원을 껐다가 얼마 후에 다시 켜야 하는지는 각 기기와 함께 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.

11. Windows: [시작]→[모든 프로그램] 또는 [모든 앱]→[Audinate]→[Dante Controller]→[Dante Controller]를 선택한 후 [관리자로 실행]을 우클릭해 선택합니다.
Mac: [응용 프로그램]→[Dante Controller]를 선택한 후 "Dante Controller"를 더블클릭합니다.
Dante Controller가 시작됩니다. 12. "Clear Config" 작업을 수행해 HY144-D-SRC를 초기화합니다.

주

SRC 모드를 변경하면 모드 변경 전의 설정이 그대로 존재해 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 Dante 설정을 미리 적어 놓고 "Clear Config"를 사용해 Dante 설정을 모두 초기화한 후 다시 수동으로 설정합니다.

지침에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트의 Dante Controller User Guide를 참조하십시오. https://www.yamaha.com/proaudio/

이제 펌웨어 업데이트가 완료되었습니다.

주

"사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 [예]를 클릭하십시오.

장애시 안전 모드

펌웨어 업데이트 동안 Dante 기기를 끄면 데이터 손상 때문에 HY144-D-SRC에 통합된 Dante 모듈을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

Dante 모듈은 이 상태에서 회복하기 위해 "failsafe mode"에 들어갑니다. 장애 시 안전 모드에서 Dante 모듈을 복구하려면 Dante Firmware Update Manager에서 복구 이미지를 보내야 합니다.

HY144-D-SRC의 빨간색 ERROR 표시등이 켜졌다면 Dante 모듈이 장애 시 안전 모드 상태일 수 있습니다. Dante Controller를 사용해 Dante 모듈이 장애 시 안전 모드에 있는지 여부를 확인합니다. 장애 시 안전 모드에 있는 Dante 모듈은 Dante Controller(3.1.x 이상 버전)의 네트워크 그리드 보기에서 해당 기기 이름이 빨간색으로 표시됩니다.



HY144-D-SRC에 통합된 Dante 모듈을 복구하는 절차를 아래에서 설명합니다.

- 1. HY144-D-SRC가 설치된 기기의 전원을 끕니다.
- 2. Dante 네트워크로부터 HY144-D-SRC를 분리합니다.
- 3. 이더넷 케이블을 사용하여 HY144-D-SRC의 Dante [PRIMARY] 커넥터를 컴퓨터의 이더넷 커넥터에 연결합니다.

네트워크 스위치를 이용 중이라면 복구하는 동안 오류가 발생하는 경우도 있습니다. 컴퓨터를 HY144-D-SRC와 일대일 연결로 연결하십시오.



- 4. HY144-D-SRC가 설치된 기기의 전원을 켭니다.
- 컴퓨터의 네트워크 인터페이스를 하나만 제외하고
 모두 비활성화합니다.
 무선 LAN도 비활성화해야 합니다.
- 6. Windows: [시작]→[모든 프로그램] 또는 [모든 앱]→[Audinate]→[Dante Firmware Update Manager]→[Dante Firmware Update Manager]를 선택한 후 [관리자로 실행]을 우클릭해 선택합니다.
 Mac: [응용 프로그램]→[Dante Firmware Update Manager] 다음에 "Dante Firmware Update Manager"를 더블클릭합니다.
 Dante Firmware Update Manager가 시작됩니다.

주

"사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 [예]를 클릭하십시오.

- 인터페이스 선택 화면이 보이면 인터페이스 카드를 선택해 Dante 장치를 연결합니다.
- 8. [Failsafe Recovery]를 클릭합니다.
- 9. HY144-D-SRC가 감지되면 [Stop Scan] 버튼을 클릭합니다.

몇 분이 지나도 감지되지 않으면 케이블이 분리되었거나 고장 났는지, TCP/IP 설정이 올바른지, HY144-D-SRC가 설치된 기기가 작동 중인지, Dante Controller가 HY144-D-SRC를 인식하는지 여부를 확인합니다.



10. 감지된 HY144-D-SRC의 확인란을 선택합니다.

	Dante Firmware Update Manager v1.4.2 Dante Firmware Update Manager Firmware Update Manager Ready to start safe recovery.					
F	Failsafe Recovery Directory:	IP Address	BOOTP RX Port	BOOTP TX Port	Status	
1	1 00:1d:c1:06:04:d2		6700	6800		
•				Back	Scan Start	

11. [Start]를 클릭합니다.

진행할 것인지 확인하는 팝업이 표시됩니다.

12. [OK]를 클릭해서 복구를 시작합니다.

Dante Firmware Update Manager에 "Processing Safe Recovery"가 표시된 후 기기가 복구되면 "Safe Recovery Done"이 표시됩니다.



13. Dante Firmware Update Manager를 종료하고 2분간 기다린 후 HY144-D-SRC가 설치된 기기를 끕니다.

복구 후 Dante 모듈이 재시작됩니다. 재시작이 완료되기 전에 HY144-D-SRC가 설치된 기기를 끄면 Dante 모듈의 데이터가 손상되고 복구를 다시 실행해야 합니다. Dante Controller를 시작하고 기기의 이름이 검은색으로 표시되면 전원을 꺼도 안전합니다.

14. 이제 올바른 Dante 펌웨어를 로딩해야 합니다.복구 후 Dante 펌웨어는 더 이상 최신 버전이아닙니다. 최신 펌웨어로 업데이트하려면 "펌웨어업데이트"의 2~10단계를 실시합니다.

펌웨어의 복구 및 업데이트가 이제 완료되었습니다.

문제해결

- 이더넷 케이블이 끊어졌습니까? 제대로 통신이 되는 이더넷 케이블로 교체합니다.
- 네트워크 설정이 올바르게 구성되었습니까? 컴퓨터 설정을 확인합니다(4페이지).
- 상주 보안 소프트웨어가 설치되어 있습니까?
 안티 바이러스나 보안 소프트웨어의 방화벽 기능이 활성화되었다면 통신이 제대로 설정되지 않을 수 있습니다.
- 업데이트할 HY144-D-SRC가 Dante Device Lock에 의해 잠겨 있습니까?
 Dante Controller로 HY144-D-SRC의 Dante
 Device Lock 기능을 잠금 해제합니다.

SRC 모드

HY144-D-SRC에는 5가지 SRC 모드가 있으며 음향 시스템에 따라 모드를 변경할 수 있습니다.

데이터 길이와 입력/출력 수는 선택한 SRC 모드에 따라 제한됩니다.

컨트롤 패널 터치 스크린의 Dante Controller "Device Information"이나 SLOT 설정에서 사용 중인 SRC 모드를 확인할 수 있습니다.

SPC ㅁㄷ 이르	SRC	채널 수		샘플링 주파수 [kHz]	프어/프디스	데이더 기이
에는 또는 이금		입력	출력	Dante 호스트기기*	2日/2니군	데이니 크이
144io	해당 없음	144	144	$44.1 \Leftrightarrow 44.1$ $48 \Leftrightarrow 48$ $88.2 \Leftrightarrow 88.2$ $96 \Leftrightarrow 96$	지원안됨	24/32
144io Sync SRC	동기식	144	144	$\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$	지원 안 됨	24
72io Async SRC	비동기식	72	72	44.1/48/88.2/96 ⇔ 44.1/48/88.2/96	지원됨	24
144i Async SRC	비동기식	144	0	44.1/48/88.2/96 ⇔ 44.1/48/88.2/96	지원됨	24
144o Async SRC	비동기식	0	144	44.1/48/88.2/96 ⇔ 44.1/48/88.2/96	지원됨	24

* HY144-D-SRC가 설치된 기기

동기식 SRC: Dante 네트워크의 호스트 기기에 대한 워드 클록 비율이 1:2(48kHz:96kHz 또는 44.1kHz:88.2kHz)로 동기화되면, 입력 및 출력 채널 수를 줄이지 않고서도 샘플링 주파수가 다양한 데이터를 전송할 수 있습니다. Dante 네트워크 샘플링 주파수가 44.1kHz이면 18kHz 이상의 주파수 특성이 약간 저하되어 에일리어싱 잡음이 제거됩니다.

비동기식 SRC: Dante 네트워크와 호스트 기기의 동기화가 필요하지 않으며 서로 다른 샘플링 주파수를 설정할 수 있습니다.

Manual Development Group © 2018 Yamaha Corporation

Published 07/2018 YJHH-A0