





# DESKTOP CONTROL SYNTHESIZER / FM Synthesis

Manuale di istruzioni

# SEZIONE MESSAGGIO SPECIALE

Questo prodotto utilizza una fonte di alimentazione esterna (adattatore). NON collegatelo ad alcun tipo di alimentazione esterna o adattatore diversi da quelli descritti nel manuale di istruzioni, indicati sull'unità o raccomandati specificamente dalla Yamaha.

**ATTENZIONE:** Non appoggiate oggetti sul cavo di alimentazione dello strumento né sistemate l'apparecchio in una posizione nella quale si possa camminare sui cavi. Non si raccomanda l'uso di prolunghe. In caso di necessità, per un cavo fino a 7,5 metri, il diametro minimo è 18 AWG (un valore della scala American Wire Gauge). NOTA: al decrescere del valore del numero AWG aumenta la conduttanza. Per cavi più lunghi, rivolgetevi ad un elettricista.

Questo strumento dovrebbe essere usato solo con i componenti forniti o raccomandati dalla Yamaha. Se vengono usati una base mobile (su ruote), un rack o un supporto, seguite le istruzioni e le avvertenze che accompagnano il prodotto.

# LE SPECIFICHE TECNICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE:

Le informazioni contenute in questo manuale sono da considerarsi esatte al momento della stampa. La Yamaha si riserva il diritto di cambiare o modificare le specifiche tecniche in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obbligo di aggiornare gli apparecchi esistenti.

Questo strumento, da solo o usato con amplificatori, cuffia o altoparlanti, può produrre livelli di suono in grado di provocare sordità permanente. NON fate funzionare a lungo lo strumento con il volume troppo alto o comunque fastidioso. Se accusate disturbi uditivi come fischi o abbassamento dell'udito, rivolgetevi ad uno specialista. IMPORTANTE: Più il suono è forte, più è breve il periodo in cui si verifica il danno.

Alcuni prodotti elettronici Yamaha possono disporre di panche e/o dispositivi di montaggio accessori che costituiscono parte integrante dello strumento oppure vengono forniti come accessorio opzionale. Alcuni di questi articoli sono progettati per essere assemblati o montati dal rivenditore. Accertatevi che la panca sia stabile e che gli eventuali dispositivi di montaggio opzionali siano ben fissati PRIMA di usarli. La panca fornita dalla Yamaha è stata progettata unicamente per sedersi e non per altri usi.

#### **AVVERTENZA:**

Le spese di riparazione dovute ad una mancata conoscenza del funzionamento di un effetto o di una funzione (quando l'unità opera come previsto) non sono coperte da garanzia da parte della Yamaha. Vi consigliamo di studiare attentamente questo manuale prima di ricorrere al servizio di assistenza. La Yamaha produce strumenti sicuri anche dal punto di vista ambientale. A questo proposito, leggete le seguenti avvertenze:

#### Batteria:

È possibile che questo strumento contenga una pila non ricaricabile che, se presente, è saldata. La durata media di questo tipo di pila è di circa cinque anni. Quando se ne rendesse necessaria la sostituzione, contattate un tecnico specializzato per effettuarla.

Questo apparecchio può usare anche pile comuni, alcune delle quali possono essere ricaricabili. Accertatevi che la pila sia ricaricabile, prima di effettuare tale operazione, e che il caricatore sia adatto.

Quando inserite le pile, non mischiate mai le pile vecchie con le nuove o di marche differenti. Le pile DEVONO essere installate correttamente, altrimenti potrebbero verificarsi surriscaldamento e rottura dell'involucro delle pile stesse.

#### Attenzione:

Non tentate di smontare o incenerire alcun tipo di pila. Ricordate che le pile non devono essere lasciate a portata di mano dei bambini. Disfatevi delle pile scariche secondo le leggi del vostro Paese, consultando il vostro rivenditore.

#### Avvertenza per l'ambiente:

Se questo apparecchio risultasse irreparabilmente danneggiato, vi preghiamo osservare tutte le leggi locali relative alla distruzione di prodotti contenenti piombo, pile, plastica ecc. Se il rivenditore non fosse in grado di consigliarvi, rivolgetevi direttamente alla Yamaha.

#### **POSIZIONE DELLA PIASTRINA:**

La piastrina sulla quale appaiono il modello, il numero di serie, l'alimentazione ecc. è situata nella parte inferiore dell'apparecchio. Dovreste annotare il numero di serie e la data dell'acquisto nello spazio previsto qui di seguito e conservare questo manuale come documento permanente del vostro acquisto.

Modello \_\_\_\_\_

N. di serie —

Data dell'acquisto

# **CONSERVATE QUESTO MANUALE**

Fotocopia questa pagina. Compila e rispedisci in busta chiusa il coupon sotto riportato a:

### YAMAHA MUSICA ITALIA S.p.A. SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI V.le ITALIA, 88 - 20020 LAINATE (MI)

### PER INFORMAZIONI TECNICHE: YAMAHA-LINE da lunedì a giovedì dalle ore 14.15 alle ore 17.15, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al numero 02/93572760

# ... SE TROVATE OCCUPATO... INVIATE UN FAX AL NUMERO: 02/93572119

### ... SE AVETE LA POSTA ELETTRONICA (E- MAIL): yline@eu.post.yamaha.co.jp

Cognome	Ν	ome	
Ditta/Ente			
Indirizzo			
CAP		Città	Prov.
Tel.	Fax	E-mail	
Strumento acquistato			
Nome rivenditore		Data acquisto	
Sì, inseritemi nel vostro dat	a base per:		
□ Poter ricevere depliants	dei nuovi prodotti		
□ Ricevere l'invito per le	demo e la presentazione in	anteprima dei nuovi prodotti	

Per consenso espresso al trattamento dei dati personali a fini statistici e promozionali della vostra società, presa visione dei diritti di cui all'articolo 13 legge 675/1996.

Data	FIRMA
Data	

# PRECAUZION

### LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

\* Vi preghiamo di conservare queste precauzioni in un posto sicuro per future consultazioni.

# AVVERTENZA

#### Seguite sempre le precauzioni di base elencate qui di seguito per evitare la possibilità di danni seri o eventuale pericolo di morte derivante da scossa elettrica, corto circuito, danni, incendio o altri pericoli. Queste precauzioni non sono esaustive:

- Non aprite lo strumento né tentate di disassemblare i componenti interni o di modificarli in alcun modo. Lo strumento non contiene componenti assistibili dall'utente. Se vi sembra che l'apparecchio non funzioni correttamente, smettete immediatamente di utilizzarlo e fatelo controllare da personale di assistenza tecnica Yamaha qualificato.
- Non esponete lo strumento alla pioggia, e non utilizzatelo in prossimità di acqua o in condizioni in cui esso possa essere soggetto ad umidità. Evitate di appoggiare contenitori con liquidi che possano penetrare in qualsiasi apertura.
- Se il cavo di alimentazione o la spina viene in qualche modo danneggiato, o se vi è un'improvvisa perdita di suono durante l'impiego dello strumento

oppure se si manifesta cattivo odore o fumo che vi sembra essere causato dallo strumento, spegnetelo subito, scollegate la spina dalla presa e fate ispezionare lo strumento da personale di assistenza tecnica Yamaha qualificato.

- Usate esclusivamente l'adattatore specificato (PA-3B o equivalente raccomandato dalla Yamaha). L'impiego di un adattatore non adatto può causare danni o surriscaldamento.
- Prima di pulire lo strumento, staccate sempre la spina dalla presa di corrente. Non inserite né togliete la spina con le mani bagnate.
- Controllate periodicamente l'integrità della spina e togliete qualsiasi particella di sporco o polvere che possa essersi accumulata su di essa.



#### Seguite sempre le precauzioni di base sotto elencate per evitare la possibilità di ferimenti a voi o ad altri oppure di danneggiare lo strumento o la proprietà altrui. Queste precauzioni non sono esaustive:

- Evitate di posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di fonti di calore come radiatori, caloriferi e non piegatelo eccessivamente per evitare di danneggiarlo. Evitate inoltre di appoggiare sul cavo oggetti pesanti oppure di posizionarlo in un luogo dove qualcuno lo possa calpestare.
- Quando estraete una spina dalla presa, afferrate sempre la spina senza tirare il cavo. In caso contrario potreste danneggiare il cavo.
- Non collegate lo strumento ad una presa elettrica utilizzando una spina multipla. In caso contrario potreste ottenere una qualità di suono inferiore oppure potreste anche causare surriscaldamento nella presa.
- Estraete la spina dalla presa quando non intendete utilizzare lo strumento per lunghi periodi di tempo oppure durante i temporali.
- Prima di collegare lo strumento ad altri componenti elettronici, spegnete tutti i componenti. Prima di accendere o spegnere tutti i componenti, impostate i livelli di volume al minimo. Inoltre, accertatevi di impostare al minimo il volume di tutti i componenti e di aumentarlo gradualmente mentre suonate, per impostare lo strumento al livello di ascolto desiderato.
- Non esponete lo strumento a polvere o vibrazioni eccessive oppure a temperature estreme (ad esempio alla luce solare diretta, in prossimità di un calorifero oppure all'interno di un'automobile durante le ore diurne) per evitare la possibilità di deformazione del pannello oppure danni ai componenti interni.
- Non usate lo strumento in prossimità di altri apparecchi elettrici come televisori, radio o altoparlanti, poiché ciò può causare un'interferenza tale da compromettere il regolare funzionamento degli altri apparecchi.
- Non posizionate lo strumento in un luogo instabile dove può cadere.
- Prima di spostare lo strumento, togliete tutti i cavi collegati.
- Quando pulite lo strumento, usate un panno morbido e asciutto. Non usate solventi per vernici, diluenti, fluidi per la pulizia o panni imbevuti di sostanze chimiche. Inoltre, non appoggiate sullo strumento oggetti di plastica o di vinile, poiché essi potrebbero scolorire il pannello o la tastiera.
- Non appoggiatevi sullo strumento, né posizionate oggetti pesanti, facendo attenzione inoltre a non esercitare una forza eccessiva sui pulsanti, sugli interruttori o sulle prese.

 Non utilizzate lo strumento ad un livello di volume eccessivamente alto per un periodo eccessivamente lungo, perché ciò potrebbe causarvi una perdita permanente dell'udito. Se accusate una diminuzione dell'udito o altri disturbi (fischi e altri rumori nell'orecchio) consultate un medico.

#### SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI BACKUP

- Questo strumento contiene una batteria di backup interna non ricaricabile, che consente di mantenere in memoria i dati anche dopo lo spegnimento. Quando la batteria necessita di sostituzione, sul display viene visualizzato il messaggio "Err1". In questo caso, effettuate il backup dei vostri dati (usando un dispositivo esterno quale il MIDI Data Filer MDF3 Yamaha), e fate sostituire la batteria di backup da personale tecnico qualificato.
- Non tentate di effettuare la sostituzione da soli, per evitare incidenti. Fate sostituire la batteria di backup esclusivamente da personale tecnico qualificato.
- Non lasciate mai la batteria di backup in luoghi raggiungibili da bambini, per evitare che possano accidentalmente inghiottire la batteria. Se ciò dovesse accadere, consultate immediatamente un medico.

#### SALVATAGGIO DEI DATI DELL'UTENTE

• Salvate sempre frequentemente i dati su un dispositivo esterno quale il MIDI Data Filer MDF3 Yamaha, per evitare di perdere dati importanti a causa di un malfunzionamento o di un errore operativo dell'utilizzatore.

La Yamaha non può essere ritenuta responsabile per danni causati da un uso improprio o da modifiche allo strumento, nonché per la perdita o la distruzione di dati.

Quando lo strumento non viene utilizzato, spegnetelo sempre.

### Congratulazioni e grazie per aver acquistato un Desktop Control Synthesizer Yamaha DX200!

Il DX200 è una combinazione di un generatore di suono e di un sequencer che vi dà un'enorme quantità di potenza sonora e di controllo della performance in tempo reale in una confezione "desktop" eccezionalmente compatta e di facile impiego. È uno strumento sorprendentemente versatile e di alta qualità per la produzione musicale basata sul loop. Usatelo come parte di una configurazione DJ – oppure come arma segreta nel vostro arsenale da studio.

Con diciotto manopole e un'infinità di interruttori, molti dei quali "dedicati" – il che vuol dire che un controllo fa specificamente SOLO quello che il suo nome indica – il DX200 è il sogno di controllo synth di ogni appassionato.

La forza delle voci incredibilmente ricche e dinamiche del DX200 è costituita dal sistema di sintesi FM – lo stesso che rese famoso il DX7. Sul DX 200, abbiamo combinato il brillante suono digitale e armonicamente complesso dell'FM con i caldi e potenti controlli del suono dei sintetizzatori analogici – per darvi il meglio in assoluto.

Suonate le voci digitali eccezionalmente stupende del DX200 con una polifonia di 16 note – dalla tastiera incorporata o da un dispositivo MIDI. Usate il sequencer incorporato a 16 step per creare le vostre sequenze di ritmo o di synth. E riversate l'Editor DX200 completamente strutturato sul vostro computer – per inserire in esso TUTTA la potenza sonora che il DX200 ha da offrire.

In queste pagine vi sono molte informazioni importanti ed utili. Leggete attentamente questo manuale e otterrete il massimo dal vostro nuovo sofisticato DX200.

### • Contenuto della confezione

Nel DX200 dovrete trovare i seguenti articoli. Controllate che vi siano:

- Manuale di istruzioni
- CD-ROM
- Alimentatore per CA\*\*
  - \* Le raccomandazioni per l'alimentazione possono variare da un paese all'altro. Controllate per i dettagli con il vostro negoziante Yamaha.
- \* I nomi di società e prodotti citati in questo manuale di istruzione sono marchi di commercio o marchi registrati delle rispettive società.

\* Le videate riportate in questo manuale di istruzioni servono esclusivamente come riferimento didattico e possono in qualche modo differire da quelle che appaiono sul vostro strumento.

# Sommario

Sommario	. 6
Come usare questo manuale	. 8
Controlli del pannello	. 9
Guida Quick Start	11
Struttura dei parametri	12
Flusso segnale generatore suono e	
diagramma a blocchi effetti	13

### <u>Capitolo 1</u>

### Pattern: elementi base ...... 15

Tip 1	Esecuzione di un Pattern	15
Tip 2	Esplorazione di altri Pattern	15
Tip 3	Cambiare i Pattern al volo	16
Tip 4	Suonatelo al contrario	17
Tip 5	Cambiare il bpm	17
Tip 6	Intervenire sul Beat	
Tip 7	Doppio tempo, metà tempo	

#### <u>Capitolo 2</u>

Play	back della Song	19
Tip 8	Esecuzione di una Song	19

### <u>Capitolo 3</u>

La ta	astiera	20
Tip 9	Suonare la tastiera	
Tip 10	Cambiare le ottave	
Tip 11	Suonare la traccia Rhythm	
Tip 12	Velocity	

#### <u>Capitolo 4</u>

Scen	e: elementi base22	
Tip 13	Cambiamento di Scene22	
Tip 14	Morphing	

### <u>Capitolo 5</u>

Lffe	t <b>ti</b>	23
Tip 15	Che cos'è un effetto?	
Tip 16	Suonare con gli Effetti	
Tip 17	Distortion	

#### <u>Capitolo 6</u>

) (VCF)	27
Cutoff e Resonance	
Azioni incredibili del filtro - Tipi VCF	
FEG Depth	30
	Cutoff e Resonance Azioni incredibili del filtro — Tipi VCF FEG Depth

#### <u>Capitolo 7</u>

Dadi	e bulloni	31
Tip 21	Show Value	31
Tip 22	Original Value	32
Tip 23	Panico! (ovvero "Ed ora cosa faccio?")	33
Tip 24	Factory Reset	34

### <u>Capitolo 8</u>

Tip 25 Regolazione di Gate Time	.35
Tip 26 Trasposizione della tonalità	.36
Tip 27 Swing	.37
Tip 28 Esclusione delle tracce	.37
Tip 29 Esclusione delle note durante il playback	.38
Tip 30 Controlli Mixer — Pan e Volume	.39
Tip 31 Assegnazione dei Pattern ai pulsanti della tastiera	40

### <u>Capitolo 9</u>

ulazione LFO	41
Modulazione del volume	41
Modulazione del filtro	42
Modulazione del pitch	43
Cambiamento della forma d'onda dell'LFO	44
	Modulazione del volume Modulazione del filtro Modulazione del pitch Cambiamento della forma d'onda dell'LFO

### <u>Capitolo 10</u>

EG: e	elementi base 40	5
Tip 36	Sagomare il suono con l'EG4	6
Tip 37	Impiego di EG per controllare il filtro (FEG)4	9
Tip 38	Ulteriori informazioni su FEG Depth5	0
Tip 39	Passare a valori negativi — con FEG Depth5	1

### <u>Capitolo 11</u> Controlli avanzati

### di configurazione suono ...... 52

Tip 40	Portamento — il famoso effetto di scivolamento	
	del pitch	52
Tip 41	Selezione dell'Algoritmo	53
Tip 42	Spostamento Armonici	54
Tip 43	Dolce o metallico — FM Depth	55
Tip 44	Controllo di FM Decay	56
Tip 45	Noise Level	56
Tip 46	Tutti i tipi di noise	57
Tip 47	Pieni, pastosi e corposi!	58
Tip 48	Creazione di Scene originali —	
	e loro salvataggio	59

### <u>Capitolo 12</u>

Free	EG	60
Tip 49	Free EG	60
Tip 50	Cambiare Length alle vostre tracce Free EG	62

### <u>Capitolo 13</u>

# Pattern: Tip avanzate63Tip 51Ripresa del Pattern dall'inizio!63Tip 52Shake, Retrigger, e Roll!64Tip 53Selezionare una voce (Copy Voice)65Tip 54Iniziare un Pattern da una nota differente65Tip 55Trasposizione del pitch di un Pattern66

Tip 56Copiare un Pattern (Sequence)67

#### <u>Capitolo 14</u>

### Registrazione Pattern......68 Master Class 2 —

Tip 57	Cancellazione di un Pattern ed inizio da zero 68
Tip 58	Impostazione del conteggio del metronomo 69
Tip 59	Registrazione di un Pattern in tempo reale 70
Tip 60	Registrazione Step72
Tip 61	Memorizzazione del vostro nuovo Pattern 79

### <u>Capitolo 15</u>

Regi	strazione Song81
Tip 62	Cancellazione di una Song ed inizio da zero 81
Tip 63	Creazione di una Song 82
Tip 64	Impostare il BPM (tempo) per la nuova Song 84
Tip 65	Altre caratteristiche di editing della Song
Tip 66	Aggiungere Pattern alla Song — Insert Pattern 87
Tip 67	Togliere Pattern dalla Song — Delete Pattern 88
Tip 68	Memorizzare la vostra nuova Song

#### <u>Capitolo 16</u>

# Tip veloci per utenti

ріц е	!\$µ₽ГU	9U
- Tip 69	Impiego di [SHIFT] + manopola [DATA]	90
Tip 70	Impiego di [SHIFT] per "tenere"	
	un'impostazione	91
Tip 71	Editing combinato di un gruppo di Step	91

### <u>Capitolo 17</u>

### Consigli pratici......92

Tip 72	Regolazione di Gate Time	
	con la manopola [DATA]92	
Tip 73	Regolazione del Pitch	
	con la manopola [DATA]92	
Tip 74	Cambiare il pitch con la tastiera93	
Tip 75	Fill-in 1	
Tip 76	Fill-in 2	
Tip 77	Fill-in 3	
Tip 78	Assegnazione Pattern	
Tip 79	Progressione di accordi con Pattern Assign 95	

#### <u>Capitolo 18</u>

<u>eaprea</u>	
Mast	ter Class 1 — Dal vivo96
Tip 80	Sincronizzare il DX200 con il vostro sequencer 96
Tip 81	Cambiare i canali MIDI97
Tip 82	Configurazione Loopfactory — con l'SU20098
Tip 83	Sistema sync Loopfactory — con l'AN200 99
Tip 84	Campionamento Loopfactory100
Tip 85	Sistema completo DJ — piatto e tutto il resto! 101
Tip 86	Megaconfigurazione Loopfactory —
	con MIDI Thru 101
Tip 85 Tip 86	Sistema completo DJ — piatto e tutto il resto! 101 Megaconfigurazione Loopfactory — con MIDI Thru

#### <u>Capitolo 19</u>

### Master Class 2 — Produzione di musica avanzata.103

Tip 87	Suonare il DX200 come un sintetizzatore	103
Tip 88	Registrare su un sequencer	104
Tip 89	Registrare su sequencer i movimenti	
	delle manopole del DX200	105
Tip 90	Editing del DX200 via computer	106
Tip 91	Controlli del sequencer MIDI —	
	Start, Continue, Stop	107
Tip 92	Salvare Pattern e Song su un MIDI data	
	filer	108
Tip 93	Ricaricare i Pattern e le Song salvate	109

### Appendice

\_\_\_

Indice per funzioni	110
Informazioni sul CD-ROM incluso	112
Specifiche tecniche	114
Messaggi d'errore	114
Inconvenienti e rimedi	115
Generazione del suono in FM	116
Formato dei dati MIDI	124
Tabella di implementazione MIDI	144
Elenco strumenti Rhythm Track	145

# **Come usare questo manuale**

Come si usa questo manuale? Sembra piuttosto ovvio, lo ammettiamo: aprendo e leggendo. Ma diamo qualche indicazione ulteriore:

### Andate direttamente alla guida Quick Start.

Indica in modo semplice e chiaro come impostare il vostro nuovo DX200 e ricavarne il suono.

### Leggete le 93 Tip o sezioni informative.

Si tratta di applicazioni pratiche, significative che vi mettono in condizione di usare effettivamente la macchina.

Se questo è il vostro primo generatore di suono o sintetizzatore, accendete il DX200, aprite il manuale in corrispondenza di Tip 1 e proseguite da quel punto. Consideratelo come un gioco: più tip completate, meglio conoscete la macchina e prima potrete raggiungere il vostro obiettivo di diventare un vero mago del synth. Fate particolarmente attenzione alle "dritte" (Power Hints) che sono state inserite, perché sono ottime per ulteriori approfondimenti ed esplorazioni.

Se avete alle spalle anni di esperienza con i sintetizzatori analogici e conoscete già tutto circa la frequenza di taglio, gli algoritmi, i modulatori, gli LFO, i VCO, gli EG e MIDI e vi è perfino capitato di sognare nel sistema esadecimale – leggete comunque queste tip. Qualunque sia il vostro livello di esperienza vi è un'altissima probabilità che troviate materiale interessante e utile. Se avete bisogno di trovare rapidamente qualche informazione pertinente, controllate i riquadri Tech Talk, che sono un approfondimento tecnico.

### Quando necessario, consultate l'appendice.

Anche qui vi è un'infinità di informazioni utili e comode. Se qualcosa non funziona come vi aspettate, passate a pagina 115 alla sezione **Inconvenienti e rimedi**. Se volete una spiegazione chiara e concisa di come il synth del DX200 funzioni, leggete a pagina 116 la **generazione del suono in FM**. Se non siete sicuri su come procedere per ottenere l'aiuto ma avete in mente una parola chiave, consultate il **sommario** a pagina 6 oppure l'**indice per funzioni** a pagina 110.

### **Buon divertimento!**

3

# Controlli del pannello



Ecco un modo semplice per acquisire familiarità con il vostro DX200! Il pannello frontale (o superiore) del DX200 può essere grossolanamente suddiviso in quattro sezioni: Main, Control, Voice e Keyboard. Osservate qui i vari controlli e controllate le Tip relative a ciascuno di essi per ulteriori informazioni.



I riferimenti Tip per ciascun controllo non sono completi o esaustivi. Essi forniscono la prima (o principale) Tip o informazione in cui il controllo appare o il gruppo di Tip che hanno con esso una correlazione più immediata.

### Main

Sono i controlli fondamentali del DX200 - per cambiare i modi operativi, regolare i valori, uscire dalla funzione e così via.

Display e indicatori

[SONG]	Tip 8, 63
[PATTERN]	Tip 1
Manopola [DATA]	Tip 2, 69
[SHOW VALUE]	Tip 21, 22
[STORE]	Tip 48, 61, 68
[EXIT]	Tip 23

Voice

Questi controlli servono per l'editing e per cambiare il suono delle voci.

[SCENE]	Tip 13, 14
[FREE EG]	Tip 49, 50
[VOLUME]	
[LF0]	Tip 32 — 35
[EG]	Tip 36 — 39
[DIST]	Tip 17
[COMMON]	Tip 47
[ALGORITHM]	Tip 41
[MODULATOR]	Tip 42
[NOISE OSC]	Tip 46
[EFFECT/MIXER]	Tip 15, 16, 30
[PORTAMENTO]	Tip 40
[HARMONIC]	Tip 42
[FM DEPTH]	Tip 43
[DECAY]	Tip 44
[NOISE LEVEL]	Tip 45
[VCF]	Tip 18 — 20

### Control

Per la maggior parte, questi pulsanti sono relativi ai pattern - particolarmente adatti al controllo delle operazioni di registrazione e playback.

Start/Stop	Tip 1
[TAP]	Tip 5
Record	. Tip 49, 51, 59, 60
[SWING]	Tip 6, 27
[REVERSE]	Tip 4, 25
[SHIFT]	Tip 69, 70
[OCT <<]	Tip 10, 63
[OCT >>]	Tip 10, 63
[KEYBOARD]	Tip 9, 26
[PATTERN SELECT]	Tip 3, 31, 78, 79
[SYNTH TRACK]	Tip 28
[RHYTHM TRACK]	Tip 28

### Keyboard

La sezione Keyboard (relativa alla tastiera) ha parecchi usi:

- Suonare le voci ......Tip 9, 86
- Selezionare i pattern ..... Tip 2, 3, 31, 78, 79
- Controllare gli step della sequenza
- ..... Tip 29, 59, 60
- Selezionare le funzioni e le operazioni
- Tip 28, 52 58, 60, 62, 66, 67, 80, 81, 86, 91 93

# **Guida Quick Start**

Dopo aver estratto il DX200 dalla scatola e aver controllato che nella confezione non manchi alcuno degli articoli elencati, è tempo di preparare il tutto per suonare.

- 1 Abbassate al minimo il controllo VOLUME.
- 2 Collegate i jack OUTPUT (L/MONO e R) agli ingressi del vostro registratore/mixer/amplificatore.

Se state utilizzando un sistema monofonico, usate soltanto il jack L/MONO. Se state impiegando le cuffie, collegatele alla presa PHONES.



- 3 Inserite l'alimentatore incluso prima un'estremità nel terminale DC IN quindi l'altro capo nella presa per corrente alternata.
- 4 Accendete lo strumento con l'interruttore situato sul pannello posteriore. Quindi, accendete il vostro registratore/mixer/amplificatore.
- 5 Premete il pulsante Start/Stop sul DX200 per avviare un pattern e regolate lentamente il controllo del VOLUME per portarlo ad un livello di ascolto appropriato.

Per bloccare l'esecuzione del pattern è sufficiente premere nuovamente il pulsante Start/Stop.



E questo è tutto. Ora proseguiamo con le Tip e cominciamo a suonare!

# Struttura dei parametri

Questo diagramma mostra la struttura e la gerarchia delle Song, dei Pattern e delle Voice del DX200. Lavorando con il DX200 ed esplorando tra le varie funzioni e caratteristiche, consultatelo per vedere come si incastrano le varie tessere del mosaico.



# Flusso segnale generatore e diagramma a blocchi



NOTE

L'elaborazione EQ è accessibile soltanto con il software Editor DX200.

### Questo NON è un manuale di istruzioni!

Almeno non il solito. Ma, ripetiamo, il DX200 non è uno strumento comune. È dotato di caratteristiche fantastiche, potenti eppure facili da usare che vi daranno il controllo completo del suono oltre ad un'enormità di funzioni in tempo reale che faranno risaltare le vostre performance dal vivo.

Con tutta questa potenza digitale nella sua struttura, il DX200 è il nuovo strumento del futuro. Eppure contiene ancora il meglio del mondo analogico passato – basti pensare a tutte le manopole che vi consentono di modificare immediatamente il suono!

A nessuno piace leggere i manuali. Ma è importante. Queste Tip vi mostrano come ottenere il massimo dal vostro nuovo DX200 nel tempo più breve possibile.

È come avere un programmatore esperto che vi accompagna, condividendo tutti i trucchi e le tecniche di cui avete bisogno per diventare padroni del vostro strumento. Queste Tip vi portano dagli elementi fondamentali alle informazioni più avanzate per ottenere i suoni che avevate in mente e per lavorare in maniera più che soddisfacente – senza perdita di tempo! Pronti per la lettura?

### **Capitolo** 1

Tip

# Pattern: elementi base

Inizia qui il vostro apprendistato sui sintetizzatori. In questa sezione imparerete ad eseguire i Pattern ed userete alcuni dei potenti strumenti del DX200 per cambiare il suono mentre il pattern viene eseguito.

# Esecuzione di un Pattern

Ecco dove prende inizio il divertimento: dai Pattern preprogrammati.



Premete il pulsante Start/Stop ed ascoltate l'esecuzione del Pattern. Il Pattern si ripete (cioè viene eseguito in loop) fin quando ripremete lo stesso pulsante per fermarlo.

### • Che cosa sono esattamente i Pattern?

Si possono immaginare i Pattern come i mattoni musicali di base del DX200 – forniscono un suono strumentale (anche chiamato "Voice" o voce) più una frase ciclica (da cui deriva il termine looping) che utilizza quella voce.

Tech talk Modo Pattern

Questi Pattern preregistrati rappresentano la base ritmica e melodica occorrente per predisporre le tracce – nella registrazione o nella performance. Ricordate che potete creare anche dei Pattern vostri (vedere pagina 68).



# Tip

# Esplorazione di altri Pattern

II DX200 dispone di 256 Pattern preprogrammati. Provatene qualcuno.

Usate la manopola [DATA] per selezionare un Pattern differente. Noterete come cambi il numero di Pattern sul display. Quindi premete il pulsante Start/Stop per eseguire il Pattern.



È possibile cambiare i Pattern anche durante il playback! Ruotate la manopola [DATA] mentre il Pattern è in corso di esecuzione – il nuovo pattern comincia a suonare immediatamente dopo che è finito quello precedente.

**Q** Approfondimenti

Ricordate che non potete selezionare voci separate dai Pattern. Se intendete ascoltare una certa voce, selezionate il Pattern che la contiene. Potete copiare quella voce in un Pattern differente; vedere Tip 53. Tip

# Cambiare i Pattern al volo

Ora provate a fare il mix. Il DX200 vi permette di modificare i Pattern alla semplice pressione di un pulsante. Con la funzione Pattern Select, potete concatenare in tempo reale via tastiera i Pattern – mentre li eseguite. Selezionate un Pattern, quindi premete [PATTERN SELECT].



Date inizio al Pattern. Mentre è in corso di esecuzione, premete uno dei pulsanti (tranne 1, 4 e 8).



Notate come un nuovo Pattern inizia a suonare non appena è finito quello precedente. È un ottimo sistema per assemblare vari Pattern in una performance dal vivo – e creare al volo le vostre song. Se desiderate, potete usare i tasti per selezionare un Pattern prima ancora di iniziare il playback.

# PoWer HintS

#### • Ripetizioni

A meno che non desideriate che lo stesso Pattern si ripeta più volte, non premete più di una sola volta un pulsante della tastiera. D'altra parte, potete programmare rapidamente la sequenza dei Pattern per l'intera song, se volete, senza attendere il playback di ciascun Pattern. Il DX200 memorizza i pulsanti premuti ed il numero di volte per cui sono stati premuti ed esegue automaticamente il playback dei Pattern programmati – ripetizioni comprese.

#### Altre ottave, più Pattern

Prima di iniziare il Pattern, usate i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>] per cambiare la gamma di ottava dei tasti. Ciò vi consentirà di selezionare altri Pattern!

#### Assegnateli personalmente

Le assegnazioni Pattern-to-key sono già pronte. Tuttavia, potete anche rifare le assegnazioni e mettere assieme i Pattern che intendete usare per un accesso più immediato (pagina 40).

# Suonatelo al contrario

La funzione Reverse vi permette di invertire completamente il Pattern e di suonare le note al contrario. Prima di iniziare il Pattern (o durante il playback, se volete), premete semplicemente il pulsante [REVERSE].



# Tip 5 Cambiare il bpm

Tip

Ora che avete ottenuto l'esecuzione di un Pattern, provate a modificarne la velocità di esecuzione. (Essa viene chiamata "bpm" che vuol dire beat-per-minuto). Il DX200 vi offre due modi per fare ciò: battere manualmente la velocità oppure usare la manopola [DATA] per regolarla.

### 1 Per tre o quattro volte percuotete il pulsante [TAP] alla velocità desiderata.



Sul display appare il nuovo bpm. Il pulsante [TAP] e la spia BPM lampeggiano a tempo.

# 2 Se preferite, regolate il bpm agendo sulla manopola [DATA].

# **3** Premete il pulsante Start/Stop per avviare il Pattern alla nuova velocità di bpm.



Potete anche cambiare il bpm durante l'esecuzione del Pattern. A tale scopo, è sufficiente dare inizio al Pattern prima dello step numero 1 sopra riportato.



Determina la velocità o tempo di un Pattern.

#### Operazione

Usate il pulsante [TAP] per scandire il tempo; quindi regolatelo con la manopola [DATA]. Oppure tenete premuto [SHIFT] e premete [TAP/BPM]; quindi usate la manopola [DATA].



Tip

# **6** Intervenire sul Beat

Vi è più di un modo di intervenire sul ritmo. In realtà, il DX200 offre un'infinità di modi con cui potete disturbare e alterare i vostri beat. Uno di questi è (col nome appropriato) la funzione Beat.

Incontrerete ancora questo controllo quando registrerete i vostri Pattern. Ma ora vediamo come potete usarlo per modificare il feel di un Pattern mentre è in esecuzione...

- 1 Selezionate un Pattern e date inizio alla sua esecuzione premendo il pulsante Start/Stop.
- 2 Mentre il Pattern è in corso, tenete premuto [SHIFT] e premete [SWING] (BEAT).



Ora avete richiamato e approntato Beat, per cui potete ruotare la manopola [DATA] per cambiare l'impostazione.

Potete vedere come il Pattern viene influenzato dal numero di pulsanti accesi. Se è impostato su " $l\mathcal{B}$ ", tutti i 16 pulsanti step sono accesi e tutti i 16 step vengono eseguiti in playback normalmente. Cambiate l'impostazione su " $l\mathcal{P}$ " e gli step da 13 a 16 vengono eliminati. Noterete come il Pattern non solo rallenta ma cambia "sensazione". Cambiate il Beat su " $\mathcal{B}$ " e avrete soltanto l'intervento degli step da 1 a 8. Questa è esattamente la metà dei 16 step originali del Pattern e naturalmente viene eseguito a metà velocità.



Determina il numero di step nel Pattern selezionato per il playback: 16, 12 oppure 8. Per l'impostazione, tenete premuto [SHIFT] e premete [SWING], quindi usate la manopola [DATA].

**Range** 16, 12, 8 step

# Tip

# Doppio tempo, metà tempo

Questo è un modo drastico per raddoppiare oppure dimezzare la velocità di un Pattern.



Tenete semplicemente premuto [SHIFT] e premete il pulsante [OCT <<] – prima di iniziare il Pattern – per rallentare il bpm di un mezzo (metà). La prima metà del Pattern viene eseguita alla nuova velocità, prima di ritornare a quella originale.

Per raddoppiare il valore di bpm, tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [OCT >>] immediatamente prima dell'inizio del Pattern. Il Pattern viene eseguito due volte alla nuova velocità, quindi ritorna a quella normale.

# Capitolo 2

# Playback della Song

Come abbiamo già detto, i Pattern rappresentano i mattoni fondamentali del DX200. Ma cosa possiamo costruire con essi?

Le Song!

Il nostro gruppo di esperti programmatori ha creato alcune song usando i vari Pattern del DX200. Controllatele e ascoltate quanto potente e versatile può essere il DX200 per registrare il vostro materiale.

# Tip 8 Esecuzione di una Song

Ora selezioniamo una Song e suoniamola.

### 1 Premete il pulsante [SONG].



### 2 Selezionate la Song desiderata agendo sulla manopola [DATA].



# 3 Premete il pulsante Start/Stop per eseguire la Song.

Per ulteriori informazioni sulle Song e su come creare quelle vostre, andate a pagina 81.



# **Capitolo** 3

### La tastiera

Piccolo e compatto come'è, il DX200 dispone di una tastiera di un'ottava per suonare e registrare i suoni dello strumento.

# Tip 9 Suonare la tastiera

La tastiera incorporata è piccola – appena un'ottava – ma vi permette di usare tutte le caratteristiche del DX200 senza dovervi collegare ad una tastiera separata. Provatela ora.

### 1 Premete [KEYBOARD].

### 2 Suonate la tastiera.

I pulsanti vi mettono a disposizione un'ottava completa, da C a C (da do a do). Ricordate che i pulsanti 1, 4 e 8 non producono alcun suono: non fanno parte della scala.





# Tip 10 Cambiare le ottave

Naturalmente una sola ottava non copre l'intera gamma di una canzone o di un brano. Ecco perché sono stati inclusi i comodi pulsanti Octave, con i quali, all'occorrenza, potete trasporre la gamma delle ottave della tastiera in modo ascendente o discendente in modo rapido e facile.

# 1 Con il pulsante [KEYBOARD] acceso, premete [OCT >>].



Sul display appare " $\mathcal{L}$   $\mathcal{A}$ ," per indicare l'ottava. (" $\mathcal{L}$   $\mathcal{A}$ "è l'ottava normale). Suonate la tastiera ed ascoltate il suono. Provate anche altre impostazioni, premendo [OCT <<] e [OCT >>] per spostare l'ottava.



Determina la gamma dell'ottava della tastiera incorporata. Premete [OCT <<] o [OCT >>] per l'opportuna modifica. (La manopola [DATA] può essere usata anche dopo aver premuto uno di questi pulsanti.) Premete simultaneamente entrambi i pulsanti per ripristinare l'estensione normale. Alcune note possono non suonare per i valori massimi.

**Range** C-2 — C3 (normale) — C8

# 11 Suonare la traccia Rhythm

Il DX200 dispone anche di una speciale traccia Rhythm (in realtà sono tre) che vi permette di eseguire e registrare i suoni di batteria, percussioni, basso ed altri dandovi la potenza necessaria per creare facilmente i vostri beat ultra moderni. Naturalmente, potete suonare tutti questi suoni direttamente via tastiera incorporata...

### 1 Con il pulsante [KEYBOARD] acceso, premete [RHYTHM TRACK].



Premete ripetutamente il pulsante per passare fra le tre tracce Rhythm: 1, 2 e 3.

### 2 Suonate la tastiera.

Tip

Ricordate: potete usare i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>] per cambiare la gamma o estensione e richiamare una serie di suoni completamente differenti. Per ulteriori dettagli circa l'impiego delle tracce Rhythm, vedere pagina 145.

# *Tip 12* Velocity

Tutti i tasti della tastiera incorporata suonano ad un volume fisso. Tuttavia, potete regolare il volume e quindi rendere più forte o più tenue il suono, secondo le vostre esigenze.

L'impostazione Velocity controlla inoltre il volume quando registrate in Real-time i vostri Pattern originali (pagina 70).

1 Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [16], ripetutamente se necessario, fin quando sul display appare "εξί"



### **2 Per cambiare il valore usate la manopola [DATA].** Con il pulsante [KEYBOARD] acceso, provate varie regolazioni.

**Tech talk** Velocity

Determina l'impostazione di default relativa a Velocity per la tastiera incorporata del DX200. Influenza il volume dei suoni della traccia Synth e Rhythm, quando vengono suonati dalla tastiera. Influenza anche il volume delle tracce registrate in tempo reale quando per registrare le note viene usata la tastiera incorporata.

La Velocity viene impostata nei parametri Utility. Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [16], ripetutamente se necessario, fin quando sul display appare "LEL". Usate la manopola [DATA] per modificare il valore.

**Range** 1 — 127

## Capitolo 4

# Scene: elementi base

"Scene" è una delle più entusiasmanti caratteristiche del DX200. Vi permette di passare gradualmente da un suono all'altro – in tempo reale, mentre il Pattern viene eseguito.

# *Tip 13* Cambiamento di Scene

Qui impareremo a cambiare le scene, per cambiamenti sonori istantanei.



Selezionate un Pattern e fatelo suonare. Mentre è in esecuzione, premete il pulsante SCENE [2]. Sentite come cambia il suono? Premete SCENE [1] per ritornare al primo suono. Provate a farlo a tempo, alternando fra le due scene seguendo il ritmo.

# Tip 14 Morphing

Ora proviamo qualcosa di più intrigante! Mentre eseguite in playback un pattern, muovete lentamente avanti e indietro la manopola [SCENE].

Notate come il suono gradualmente si trasforma fra 1 e 2 in tempo reale, mentre agite sulla manopola! Fatelo in sincronismo con il ritmo e create le vostre texture di modifica.

Per ulteriori dettagli su Scene, vedere a pagina 59.



# Effetti

Gli effetti del DX200 sono la ciliegina sulla torta, strumenti molto potenti da usare per trasformare completamente il suono e valorizzare al massimo il vostro lavoro.

# *Tip* 15 Che cos'è un effetto?

Gli effetti sono l'ultimo elemento nella catena sonora, l'ultima parte di un'elaborazione apportata al suono prima di ascoltarlo.

Questi effetti in tempo reale – Delay, Flanger, Phaser, Overdrive/Amp – vi permettono di sagomare il suono in molti modi intriganti ed entusiasmanti. Sebbene non sia nella sezione Effect, vi è anche un effetto Distortion che consente di aggiungere ulteriore carattere di "grunge" con suoni metallici esasperati.

I controlli Effect sono particolarmente semplici e facili da usare. Premendo il pulsante [TYPE] cambia il tipo di effetto, mentre le manopole [PARAM] e [WET] permettono di regolare il suono e la profondità dell'effetto.





# Tip 16 Suonare con gli Effetti

Diamo un'occhiata ad ogni effetto e proviamo ad applicarlo al suono. Prima di iniziare, impostate la manopola [WET] sulla posizione oraria corrispondente alle 2:00 o 3:00.

In genere, dovreste tenere la manopola in questa posizione. Ciò garantisce che ascolterete l'effetto in maniera appropriata (modificate leggermente questa posizione successivamente per regolare il bilanciamento dell'effetto). Ora, provate ogni effetto ed usate la stessa procedura:



### 1 Selezionate il tipo di Effetto.

Premete il pulsante [TYPE] e quindi usate la manopola [DATA]. Sono disponibili tredici tipi differenti.



# • Delay

### (Delay 1 — 3)

Delay è l'effetto molto comune, noto anche come ritardo, che ripete il suono nel ritmo. Eseguite un Pattern e selezionate Delay 1 (*d'L Y I*). Provate ad impostare la manopola [PARAM] circa sulle 3:00. Ascoltate come il suono del Delay pulsa con il suono originale per creare una sensazione differente più complessa eppure più ampia. Provate anche altri tipi di Delay.

La chiave per usare in maniera efficace il Delay consiste nel mantenerlo in sincrono con il Pattern. Questo è un accorgimento particolare e può richiedere dell'esercizio. Agite lentamente sulla manopola [PARAM] e ascoltate attentamente i cambiamenti nel ritmo. Ricordate, non vi è alcunché di errato o giusto nelle impostazioni, dovete semplicemente usare le vostre orecchie per sentire se le impostazioni vi risultano buone.

### • Reverb

Reverb (r L r b) è un tipo di effetto "nascosto" nella categoria Delay e vi permette di applicare un'impostazione ambientale di riflessioni al suono. Se usato in maniera delicata, può rendere le vostre tracce più calde e naturali, come se esse venissero eseguite in una sala da concerto. Impostazioni estreme possono deturpare il suono nel riverbero e produrre effetti di spazio o altri tipi di effetti particolari.

Provatelo su uno dei Pattern. Selezionate il Pattern ed eseguitelo, quindi agite sulle manopole [PARAM] e [WET], provando impostazioni differenti per ascoltare come varia il suono. Le impostazioni più basse producono un tempo di riverbero più breve nonché un suono globale più brillante. Quelle più alte producono un tempo di riverbero più lungo e abbassano le frequenze, comportando quindi un suono più soffice e ovattato.

Ricordate che il riverbero – come tutti gli effetti – viene applicato a tutte le tracce, Synth e Rhythm 1 - 3.

### • Flanger

### (Flanger 1, 2)

Questo effetto basato sulla modulazione produce un suono "sibilante" o che ricorda l'"incanalamento in un tunnel". Suonate un Pattern e selezionate Flanger 1 (FLG /).

Portate la manopola [PARAM] dal minimo al massimo e notate come il suono cresce da un suono metallico sottile e scorrevole – come il decollo di un jet – ad una emissione sonora virtualmente senza alcun pitch o intonazione.

### • Chorus

Il Chorus è un altro effetto di modulazione ("nascosto" nella categoria Flanger) che aggiunge al suono una notazione di profondità e calore – sebbene possiate anche enfatizzarlo in maniera particolare.

Provate Chorus (*EHor*) su un Pattern. Giocate con la manopola [PARAM] provando impostazioni differenti ed ascoltate i cambiamenti.

Provate con [PARAM] impostato sulla posizione corrispondente alle 7:00 (valore minimo). Qui non vi è alcuna modulazione del Chorus. Ora portatelo lentamente sulle 8:00, quindi sulle 9:00. Cominciate a sentire come subentra la modulazione? Il suono sembra più animato? Ed anche più corposo?

Provate anche delle impostazioni più alte passando sulla posizione delle ore 12:00 quindi leggermente fino alla posizione delle ore 3:00 ed oltre. Noterete come il pitch ondeggi in maniera strana e sentirete come il suono diventi brillante per i valori più alti.

### Phaser

### (Phaser 1 - 3)

Altro effetto di modulazione, il Phaser è simile al Flanger, ma è più sottile. È perfetto per l'aggiunta di un'animazione calda e un dinamismo al suono.

Suonate un Pattern e selezionate (PH5 I). Impostate la manopola [PARAM] al minimo (0) e ruotatela gradualmente – ascolterete come la modulazione enfatizzi il suono. Passate anche su altri tipi di Phaser, per avere altre variazioni sonore.

### • Overdrive/Amp

### (Amp 1 - 3)

Questo effetto simula il suono di overdrive di un guitar amp (amplificatore per chitarra) e vi permette di applicare gradi variabili di distorsione al suono. Fate partire un pattern e applicate Amp 1 ( $R\Pi P$  I), quindi agite sulla manopola [PARAM]. Notate come anche valori minimi producono un carattere incisivo e caldo, mentre i valori massimi danno un risultato marcato di tipo heavy metal.

Provate tutti e tre i tipi di Overdrive/Amp – le differenze potrebbero non essere drastiche, ma offrono una varietà di effetti di registrazione con cui potete destreggiarvi. Alcuni Pattern suonano particolarmente bene con un leggero "grunge"...



### Tipo di effetto

Consente di selezionare uno dei tredici tipi di effetto per l'elaborazione del suono delle tracce (Synth e Rhythm 1 - 3). Premete il pulsante [TYPE], quindi usate la manopola [DATA].

#### Regolazioni o impostazioni

Delay 1 - 3, Reverb, Flanger 1 e 2, Chorus, Phaser 1 - 3, Overdrive/Amp 1 - 3

#### Parameter (PARAM)

In generale, vi permette di controllare la profondità dell'effetto. (Il parametro effettivo dipende dal tipo di effetto selezionato.) Usate la manopola [PARAM] per la regolazione.

**Range** 0 — 127

#### Wet

Vi permette di controllare il volume dell'effetto – il rapporto wet/dry. Usate la manopola [WET] per l'opportuna regolazione.

**Range** 0 — 127

# Tip 17 Distortion

Il punto precedente vi aveva presentato un effetto distorsione, i tipi di Overdrive/Amp. Eppure vi è un altro modo per "sporcare" il suono: Distortion o distorsione.

Sebbene non faccia rigorosamente parte della sezione Effect, la distorsione è un effetto marcato di per se stesso. Confrontato con i tipi Overdrive/Amp Effect, ha più incisività e mordente. Quando è applicato a molte delle voci del DX200, è in grado di creare effetti di distorsione molto convincenti di tipo chitarra.

### 1 Premete il pulsante DIST [SWITCH]. (Si accende la spia.)



### 2 Regolate il bilanciamento con la manopola [DATA].

Ciò vi consente di mixare il suono "dry", cioè senza distorsione, con quello "wet", cioè distorto. Provate varie impostazioni ed ascoltate come varia il suono. Notate che un *"UE 3"* completamente wet produce un suono molto brillante ed incisivo.



Vi permette di applicare un effetto di distorsione alla traccia Synth. (Dovete notare che essa non influenza alcuna delle tracce Rhythm.) Premete il pulsante DIST [SWITCH] per attivare la Distortion, quindi usate la manopola [DATA] per regolare il bilanciamento dry/wet. Un valore di "JS J" ha solo il suono originale, non elaborato, mentre un valore di "US J" ha soltanto il suono influenzato dalla distorsione.

Range

*d*63 (dry) — *d* = *U* (dry = wet) — *U*63 (wet)

### Capitolo 6

# Filtro (VCF)

La sezione VCF o Filtro è una delle più potenti e dinamiche di tutto lo strumento. Usati correttamente, i controlli VCF sono in grado di trasformare suoni sterili e noiosi in qualcosa di veramente dinamico ed eccitante. Provate le seguenti Tip e capirete...



# Tip 18 Cutoff e Resonance

Per le vostre esplorazioni, questo è il posto migliore da cui iniziare.

Questi due controlli del filtro (Filter) funzionano in maniera interdipendente, per cui cambiando uno di essi si influisce anche sul suono dell'altro.

Ruotando [CUTOFF] completamente a sinistra, il suono diventa più cupo o "ovattato". Ruotandolo a destra il suono diventa più brillante. Ruotate [RESONANCE] a destra ed il picco del filtro diventerà più tagliente o più pronunciato. Ruotatelo a sinistra e sentirete come il filtro si appiattisce.



Ricordate anche che l'effetto globale di Cutoff e Resonance è controllato dalla profondità FEG (Tip 20 sotto riportata). Se la profondità di FEG è troppo alta o troppo bassa, potreste non avvertire cambiamento (o soltanto in maniera modesta) del suono – qualunque sia la vostra azione sulle manopole [CUTOFF] e [RESONANCE].



# *Tip* 19 Azioni incredibili del filtro – tipi VCF

L'enorme potenza e versatilità della sezione filtro continua con i tipi di VCF. Queste variazioni nascoste aggiungono al vostro suono heavy-duty un carattere esplosivo, tutto ciò che vi occorre per far scoppiare la vostra creatività e per distinguervi.

Provate queste impostazioni...

1 Richiamate un Pattern e premete il pulsante Start/Stop. Cominciate con l'impostare [RESONANCE] e [FEG DEPTH] su un valore che corrisponde all'incirca alla 1:00.



2 Tenete premuto [SHIFT] e ruotate simultaneamente la manopola [CUTOFF].

Controllate sul display mentre agite: l'impostazione cambia! Se siete principianti, selezionate " I2db"che dovrebbe corrispondere all'incirca alla posizione delle 11:00.



In questa condizione "shiftata", la manopola [CUTOFF] diventa il selettore del tipo VCF. (Ecco perché sotto la manopola è stampato in nero "TYPE".)

**3** Ora togliete il dito dal pulsante [SHIFT] e la manopola ritorna alla sua identità originale, cioè di controllo Cutoff.

Ruotatela molto lentamente – specialmente fra la posizione delle 8:00 e della 1:00 – mentre ascoltate le variazioni graduali del suono.

4 Non è abbastanza selvaggio il suono per voi? Passate allora ad un altro tipo di filtro...

Tenete nuovamente premuto [SHIFT] e ruotate la manopola [CUTOFF] intorno alle 12:00, per cui sul display appare "bPF".

Vi piace di più? È ancora troppo poco? Lasciate [SHIFT] e provate a ruotare la manopola [CUTOFF] fra la posizione delle 8:00 e delle 2:00.

# 5 Provatene ancora un altro. Tenete premuto [SHIFT] ed impostate la manopola [CUTOFF] all'incirca sulle 2:00, in modo che venga selezionato il tipo "HPF".

Le cose a questo punto possono diventare pazzesche. Agite ancora di più sulla manopola [CUTOFF] – specialmente fra la posizione delle 12:00 e delle 3:00 e ascoltate che suoni sbalorditivi potete generare.



Non dimenticate le manopole [RESONANCE] e [FEG DEPTH]! Agite anche su di esse oltre che sulla manopola [CUTOFF]. Vi è un'enormità di variazioni sonore da ottenere dalla combinazione di questi tre controlli.



# Tip 20 FEG Depth

Tecnicamente, FEG Depth controlla come il filtro si comporta nel tempo. Questo viene indicato anche sul pannello:



Con le manopole [CUTOFF] e [RESONANCE] poste rispettivamente sulle 9:00 e sulle 3:00 (come in figura), ruotate lentamente la manopola [FEG DEPTH].

Secondo il Pattern selezionato, le regolazioni negative (portando la manopola a sinistra della posizione 12:00) possono comportare assenza di suono o molto poco suono. Ma una volta che ruotate la manopola oltre la posizione intermedia (12:00), cominciate a sentire che il filtro si "apre". Ruotate la manopola lentamente perché gli effetti dello scivolamento del filtro siano graduali. Provate anche ad agire sulla manopola a tempo con il ritmo per effetti di "wah" dinamici.



Determina l'entità o profondità dell'effetto del filtro nel tempo. Valori positivi producono un EG normale; valori negativi utilizzano un EG "inverso" – producendo uno scivolamento del filtro che si abbassa e ritorna anziché uno che abbia dei picchi e che vada giù.

```
Range
-128 — 127
```



# Dadi e bulloni

Interrompiamo il divertimento e i giochi per un attimo. Controllate le seguenti funzioni e familiarizzate con esse – sono molto utili e convenienti e vi serviranno per lavorare con il DX200.

# Tip 21 Show Value

Talvolta vorrete controllare il valore di una manopola o di un pulsante e vedere a che punto è. Ricordate che quando richiamate Pattern differenti, le manopole non corrispondono alle impostazioni, per cui la visualizzazione della posizione fisica delle manopole non è un indice. E se ruotate la manopola o premete il pulsante, è probabile che modifichiate l'impostazione. Cosa deve fare chi è abituato a lavorare con le manopole?

Usate la funzione Show Value (letteralmente "mostra il valore"). È una comoda funzione che vi permette di vedere virtualmente qualsiasi impostazione relativa alla voce, senza modificarla.

# 1 Mentre state editando la voce di un Pattern, premete il pulsante [SHOW VALUE].



2 Ruotate semplicemente la manopola del parametro di cui intendete vedere il valore.

Ad esempio, per vedere il valore di Portamento Time impostato per la voce, ruotate la manopola [PORTA-MENTO].





Il display lampeggia ed indica il valore impostato in quel momento per il parametro (in questo caso, Portamento).

Naturalmente Show Value può essere usato anche con i pulsanti relativi alle voci. Ad esempio, per vedere l'impostazione di NOISE OSC TYPE, premete il pulsante NOISE OSC [TYPE].



Per i pulsanti che hanno più parametri (ad esempio LFO [DETAIL] o FREE EG [MODE]), premete ripetutamente il pulsante per richiamare il parametro desiderato.

### **3** Premete il pulsante [EXIT] per ritornare all'operazione normale.



Tutti i controlli indicati possono essere usati con la funzione Show Value. (Anche Original Value – Vedere Tip 22.)

# Svelate i segreti

Usate Show Value per entrare nella testa dei nostri programmatori. C'è qualche Voice preferita di cui volete vedere le regolazioni? Richiamate Show Value e sbirciate dietro le quinte.



Vi permette di controllare il valore corrente oppure la regolazione/impostazione in corso di un parametro relativo alla voce, senza dover cambiare alcunché. Premete il pulsante [SHOW VALUE], quindi ruotate la manopola appropriata o premete il pulsante appropriato. Viene visualizzato il valore/impostazione corrente. Mentre è attivo Show Value, non è possibile suonare la voce e non possono essere usati i controlli Pattern. Premete il pulsante [EXIT] per ritornare al funzionamento normale.

# Tip 22 Original Value

Se agite sulle manopole di una voce, finirete per ottenere una voce che è MOLTO diversa da quella da cui siete partiti. E, ad un certo punto del processo di editing, potreste voler ricontrollare le regolazioni originali – senza cancellare naturalmente quelle che state apportando – tanto per vedere di quanto vi siete discostati dai valori originali.

Ecco dove diventa utile la funzione Original Value. Come Show Value (nel Tip 21), Original Value vi consente di visualizzare qualsiasi regolazione relativa alla voce programmata originariamente – semplicemente agendo su una manopola o un pulsante.

# 1 Mentre state editando la voce di un pattern, tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [ORIGINAL VALUE].



# 2 Ruotate la manopola o premete il pulsante del parametro di cui intendete vedere il valore o l'impostazione.

Ad esempio, per vedere il valore originale di Cutoff che è stato impostato con la voce, ruotate la manopola [CUTOFF].





Il display lampeggia ed indica il valore impostato originariamente per il parametro (in questo caso, Cutoff).

Original Value può essere usato con tutte le manopole e i pulsanti utilizzati con Show Value. Per i dettagli, vedere la Tip 21 precedente.

### **3** Per ritornare al funzionamento normale premete il pulsante [EXIT].

#### • Qual è quindi la differenza fra Original Value e Show Value?

- Show Value consente di vedere le impostazioni CORRENTI della voce.
- Original Value consente di vedere le impostazioni della voce PROGRAMMATE ORIGINARIAMENTE.

Se non avete apportato alcun editing ad una voce, le due videate riporteranno gli stessi valori – quelli del Pattern selezionato in quel momento.

### PoWer HintS Più vicini a casa

# Mentre state editando una voce, potreste trovarvi spaesati – in qualche luogo al di fuori dello spazio! Potete usare la funzione Original Value per ripercorrere alcuni degli step e arrivare ad un punto più vicino della Terra. Ad esempio, richiamate Original Value e controllate una delle impostazioni – diciamo FEG DEPTH – poi premete [EXIT] e quindi regolate la manopola [FEG DEPTH] per riportare il valore più vicino all'originale. Continuate la stessa operazione con altri parametri, finché otterrete il suono che desiderate.

#### • Valori correnti ed originali

Volete vedere con facilità di quanto vi siete discostati dai valori originali? Basta commutare fra Show Value e Original Value. Per alternare queste due funzioni, premete semplicemente il/i pulsante/i appropriato/i: [SHOW VALUE] per Show e [ORIGINAL VALUE] per Original. Non c'è bisogno di uscire preventivamente – è sufficiente commutare fra i due, ruotando la manopola ogni volta che cambiate, per controllare le impostazioni.



Vi permette di controllare il valore/impostazione programmato originariamente di un parametro relativo ad una voce, senza cambiare il valore o la regolazione. Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [ORIGINAL VALUE], quindi agite sulla manopola appropriata o premete il pulsante appropriato. Viene visualizzato il valore/regolazione originale. Mentre è attivo Original Value, non è possibile suonare la voce e i controlli del Pattern non possono essere usati. Premete il pulsante [EXIT] per ritornare al funzionamento normale.

# Tip **23** Panico! (ovvero "Ed ora cosa faccio?")

Avrete senz'altro scoperto che il DX200 è un sintetizzatore molto particolare e straordinariamente versatile. Dal punto di vista sonoro vi può portare in mondi mai sognati.

Sfortunatamente questo può costituire anche il rovescio della medaglia. Mentre state modificando una voce, potrete finire alla deriva in una terra mai "sintetizzata" oppure arrivare a nient'altro che silenzio o a suoni sordi oppure – peggio ancora – trovarvi faccia a faccia con un suono mostruoso che non riuscite ad addomesticare.

Fin quando non sapete esattamente come funzionano i controlli e come essi influenzano il suono, occasionalmente troverete che il DX200 è una "bestia" imprevedibile e talvolta incontrollabile. Prima di staccarlo e riporlo nella sua scatola, provate queste procedure e soluzioni di senso comune.

### • Selezionate un Pattern differente.

Oppure selezionate ancora lo stesso Pattern. Sì, ciò cancellerà automaticamente qualsiasi editing da voi apportato. Ma almeno potrete ritornare a qualche cosa di noto e "quadrato" e ricominciare.

### • Premete il pulsante [EXIT].

Questo non sempre funziona come vi aspettate. Ricordate, [EXIT] viene usato principalmente per lasciare una funzione o un'operazione. Usatelo quando vi scoprite a fare inavvertitamente qualche cosa che in effetti non intendete fare – ad esempio la cancellazione di un Pattern da una Song (pagina 88) oppure la cancellazione di una sequenza (pagina 68). Usatelo anche per uscire da una situazione in cui sembra che non otteniate alcun suono o che molti pulsanti non funzionino – ad esempio in Show Value (pagina 31) od Original Value (pagina 32).

### Spegnete.

Quando ogni tentativo fallisce... In effetti, noi non raccomandiamo questa operazione, specialmente se avete degli altoparlanti collegati al DX200. Ma è un modo rapido e sicuro per resettare ogni cosa.

### Eseguite un'operazione Factory Reset. (Vedere Tip 24)

Usatelo soltanto se sospettate che il DX200 abbia qualche problema. (Per lo più, molti dei comportamenti strani che imputate allo strumento in realtà sono cose che ancora non comprendete molto bene.) Ricordate: questa operazione CANCELLERÀ COMPLETAMENTE qualsiasi lavoro originale voi abbiate creato o salvato – perciò state attenti!

### • Controllate la sezione "Inconvenienti e rimedi" (pagina 115).

Ve lo raccomandiamo sul serio. La prossima volta che vi trovate a scuotere la testa (oppure a strapparvi i capelli), liberatevi da un sacco di rogne e leggete bene questa parte del manuale. Vi sentirete meglio.

# Tip 24 Factory Reset

Se il DX200 si "congela" in un'operazione, va in bomba o si comporta in modo anomalo, l'operazione Factory Reset può essere la soluzione per riportare le cose nella normalità.

Factory Reset viene usato anche per ripristinare tutti i dati di Song e di Pattern programmati in fabbrica. Per esempio, se avete creato i vostri dati di Pattern e di Song (e li avete naturalmente salvati) ma intendete usare i Pattern e le Song originali del DX200, eseguite un'operazione di Factory Reset.

#### ATTENZIONE

Questa operazione cancella automaticamente tutti i Pattern e le Song originali. Se possibile, accertatevi di salvare i dati importanti (pagina 108) prima di usare l'opzione Factory Reset.

### 1 Spegnete.

2 Tenete premuti simultaneamente i pulsanti [SHOW VALUE], [PATTERN] ed [EXIT] e riaccendete.



## **Capitolo 8**

# Playback del Pattern

Riprendendo dal punto in cui eravamo arrivati al Capitolo 1, vi presenteremo ora ulteriori Tip o sezioni informative sui Pattern. Sono cose semplici che potete fare per cambiare il suono, il pitch, il feel ritmico ed altri aspetti dei Pattern – anche i Pattern stessi – in tempo reale.

# Tip 25 Regolazione di Gate Time

Provate questo strumento semplice e veloce – cambierete il feeling delle vostre tracce.

Selezionate un pattern e avviatelo. Un Pattern vale l'altro.

Mentre il pattern è in esecuzione, tenete premuto [SHIFT] e premete simultaneamente [GATE TIME] ([REVERSE]).



Questa spia lampeggia per indicare che Gate Time è attivo.

Agite sulla manopola [DATA] per modificare il Gate Time (tempo di gate). Noterete come varia la durata delle note mentre agite sulla manopola.

Quando avete terminato, non dimenticate di premere [EXIT] (oppure [SHIFT] + [GATE TIME]) per lasciare questa funzione.



Determina la durata di ciascuna nota. Più alto è il valore, più lungo è il tempo di gate. Valori più piccoli producono un suono smorzato, mentre quelli più lunghi producono un suono sostenuto.

Range 1 — 100 (normale) — 200

# Tip 26 Trasposizione della tonalità

La funzione Transpose vi consente di cambiare il pitch (intonazione o tonalità) del pattern che viene riprodotto in playback. Con questa funzione, potete cambiare al volo gli accordi e creare la vostra progressione di accordi personalizzata – istantaneamente, mentre suonate.

Proviamola. Selezionate un Pattern e fatelo eseguire. Ora, tenete premuto [SHIFT] e premete [KEYBOARD].



Mentre il Pattern viene eseguito, provate a premere i vari tasti. Ad esempio, premete [12] – e sentite come cambia la tonalità. Premete [9] e ritornerete all'intonazione originale. (Ricordate che i pulsanti 1, 4 e 8 non hanno qui alcun effetto.)

Il trucco per usare questo tasto in modo efficace è quello di effettuare i cambiamenti di tonalità esattamente sul movimento. Per comprendere quello che stiamo dicendo provate questo semplice esempio – contando "uno, due, tre, quattro" con il Pattern – e tenete il ritmo.



Provate a cambiare il pitch su altri movimenti nel Pattern – ad esempio non soltanto sull'"uno", ma in corrispondenza di "uno" e "tre" oppure di tutti e quattro i movimenti per avere cambiamenti molto insoliti. E ricordate che esistono anche i pulsanti [OCT <<]/[OCT >>]... L'esempio successivo potrà richiedere un po' di esercizio...



Noterete che l'ottava non cambia effettivamente fin quando voi non premete il pulsante numerico sulla tastiera.

Provate questo esercizio anche con altri Pattern. E, quando avete finito, non dimenticate di premere il pulsante [EXIT] per uscire dalla funzione.



Determina l'intonazione o tonalità del playback del Pattern. Per abilitare questa funzione, tenete premuto [SHIFT] e premete [KEYBOARD], quindi premete gli appropriati pulsanti sulla tastiera. Usate [OCT <<] / [OCT >>] per cambiare ottava. Il numero dei semitoni per cui il pitch viene trasposto è indicato sul display.

**Range** -24 — 24
# Tip 27 Swing

Ecco un modo immediato per cambiare in un feeling ritmico di un Pattern. Potete suonarlo in maniera lineare oppure conferirgli un certo swing.

Richiamate un Pattern e mandatelo in esecuzione. Mentre suona, premete il pulsante [SWING] e agite sulla manopola [DATA].

Provate un'impostazione all'incirca tra 65 e 70 e noterete come il Pattern ha un feeling "rimbalzante". Sperimentate con diverse impostazioni e differenti Pattern. Un uso accorto della funzione Swing può rendere i Pattern meno meccanici e dare alle vostre tracce una caratteristica più "umana".



Approfondimenti

- L'effetto Swing differisce in base al Pattern selezionato. Per alcuni Pattern con poche note (ad esempio solo note da un quarto), Swing può avere un effetto minimo o nullo.
- Quando il parametro Beat (pagina 18) è impostato su " 12", Swing non ha alcun effetto sul Pattern.





Determina l'entità di swing o effetto terzinato nel playback del Pattern. (Non modifica i dati effettivamente registrati.) Mentre un Pattern è in esecuzione, premete il pulsante [SWING] e agite sulla manopola [DATA] per modificare il valore.

Range

50 (lineare) — 83 (massimo swing)

# Tip 28 Esclusione delle tracce

I Pattern del DX200 contengono ed eseguono il playback di un massimo di quattro tracce separate – la traccia Synth e tre tracce ritmiche. La comoda caratteristica Track Mute vi permette di escludere selettivamente queste tracce – anche nel corso del playback.

In effetti, Track Mute ha due applicazioni principali: una in registrazione, l'altra nelle esecuzioni dal vivo. Quando registrate parecchie tracce in un Pattern (pagina 70), spesso è utile ascoltare soltanto una o due delle precedenti tracce registrate – e la funzione Track Mute è adatta proprio per questo scopo.

Tuttavia, dove Track Mute VERAMENTE brilla è nelle performance dal vivo. I DJ professionali e gli artisti di music-dance possono avvalersi di questa caratteristica per sfoltire e reimmettere parti a loro piacimento. Ad esempio, ridurre tutto alla ritmica di batteria è un trucco enormemente dinamico per tenere i ballerini molto impegnati. Da quel punto potete gradualmente far riaffiorare gli altri elementi del suono aggiungendo traccia per traccia fin quando riavrete l'intero mix. Oppure potete portare dentro tutto in una volta e vedere come la folla può "esplodere".

- 1 Richiamate uno dei Pattern e avviatene l'esecuzione.
- 2 Cominciamo ad escludere la traccia Synth. Tenendo premuto [SHIFT], premete [1] sulla tastiera.



Notate come si accendono i pulsanti [1], [2], [3] e [4] mentre tenete premuto [SHIFT] – questo significa che tutte e quattro le tracce sono attive o inserite. Il pulsante [1] corrisponde alla traccia Synth; quando voi lo premete, la traccia Synth viene esclusa. Per riattivare la traccia Synth è sufficiente tenere premuto [SHIFT] e premere nuovamente [1].

# 3 Ora, fate la stessa cosa con le tracce Rhythm [1], [2] e [3] - che sono assegnate rispettivamente ai pulsanti [2], [3] e [4].

Mentre il pattern è in esecuzione, provate ad escludere e a reinserire le tracce a tempo con il ritmo. I pulsanti accesi vi permettono di capire immediatamente quali tracce sono attive – e ciò è di grande aiuto quando dovete farlo dal vivo.



Permette l'esclusione selettiva delle quattro tracce: Synth e Rhythm 1 - 3. Sono disponibili due metodi:

#### Metodo 1

Tenere premuto [SHIFT] e premere i pulsanti numerici [1], [2], [3] e [4].

Metodo 2

Tenere premuto [SHIFT] e premere [SYNTH TRACK] o [RHYTHM TRACK].

Nel metodo 2, [RHYTHM TRACK] è un interruttore con otto possibilità di variazione. Ad ogni pressione del pulsante (tenendo premuto [SHIFT]) si passa attraverso le varie regolazioni di Track Mute.

Per entrambi i metodi, il LED di fianco al numero della traccia si accende per indicare che la traccia è attiva.

# Tip **29** Esclusione delle note durante il playback

Questa è un'informazione utile sia per le performance dal vivo sia nella creazione dei Pattern. Viene chiamata Step Mute e vi permette di modificare un pattern esistente eliminando note specifiche – mentre il Pattern viene eseguito.

Step Mute rappresenta un altro modo stupendo per cambiare il feeling ritmico e il contenuto melodico di un Pattern – senza cambiare permanentemente i dati originali. Proviamo...

1 Selezionate un Pattern e avviatene l'esecuzione.

## 2 Accertatevi che la traccia Synth sia inserita (se necessario, premete [SYNTH TRACK]) quindi premete uno dei pulsanti della tastiera.



Sentite come viene eliminata la nota selezionata? Potete ripremere lo stesso pulsante per reinserirla. Provate a premere altri pulsanti e ad ascoltare come la loro presenza o assenza influisce sul feeling globale del Pattern.

### **3** Fate la stessa cosa con le tracce Rhythm.

Premete ripetutamente [RHYTHM TRACK] per selezionare la traccia Rhythm desiderata: 1, 2 o 3. Quindi, premete i pulsanti della tastiera – come avevate fatto allo Step 2 sopra riportato.



# Tip 30 Controlli Mixer – Pan e Volume

Provate questi semplici controlli e cambiate il mix dei Pattern. Pan e Volume influenzano soltanto la traccia Synth – le tracce Rhythm restano inalterate.

## 1 Selezionate un Pattern ed avviatelo.

## 2 Provate a cambiare prima la posizione Pan.

Tenete premuto il pulsante [SHIFT] e agite sulla manopola [PARAM] (PAN).



Notate come il suono della traccia Synth si muove da sinistra a destra e nuovamente a sinistra mentre agite sulla manopola? (Presumiamo che stiate ascoltando questo suono con cuffie stereo oppure con un sistema di altoparlanti stereo...)

## **3** Ora, lavorate con il Volume.

Tenete premuto il pulsante [SHIFT] e ruotate la manopola [WET] (VOL).





[SHIFT] e ruotate la manopola [PARAM] (PAN) per la regolazione. Range

L63 (completamente a sinistra) — Lotr (centro) —

гБЗ (completamente a destra)



Sentite come il suono del Synth si dissolve e riappare mentre agite sulla manopola?

Ricordate che questo influenza solo la traccia Synth – a differenza della manopola master [VOLUME] che controlla il suono globale del DX200.

# Tip 31 Assegnazione dei Pattern ai pulsanti della tastiera

Vi ricordate come nel Tip 3 avete selezionato i Pattern al volo, mentre li suonavate? Ecco come potete impostare quali Pattern devono essere attivati dai vari pulsanti della tastiera. Qualsiasi Pattern – anche gli User Patterns (cioè quelli stabiliti dall'utente) – possono essere assegnati a qualsiasi pulsante. Inoltre, potete usare un'estensione di tre ottave, da C2 fino a B4 – cioè 36 locazioni differenti di Pattern Select.

- 1 Tenete premuto [SHIFT] e premete [PATTERN SELECT].
- 2 Usate i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>] per selezionare la gamma di ottava desiderata.



pulsante lampeggia. Tutti i pulsanti della tastiera si spengono.

**3** Premete il pulsante desiderato della tastiera. (Ricordate che non possono essere usati i tasti [1], [4] e [8].)



- 4 Con la manopola [DATA] selezionate il pattern, scegliendo anche tra i vostri User Pattern originali.
- 5 Ripetete gli step 2 4 fino a quando occorre, per effettuare tutte le assegnazioni Pattern-tasto desiderate.

Dopo aver completato questa operazione, premete [EXIT] (oppure nuovamente [SHIFT] e [PATTERN SELECT]) per uscire da questa funzione.

Adesso, provate ad usare Pattern Select per eseguire i Pattern di recente assegnazione. (Avete bisogno di rinfrescare la memoria? Rivedete la Tip 3.)

### • Memorizzazione delle assegnazioni di Pattern Select

Non vi è alcun bisogno di memorizzare! Tutte le vostre regolazioni di pattern Select Assign vengono memorizzate automaticamente mentre le fate.



Determina l'assegnazione Pattern-tasto per Pattern Select. Tenete premuto [SHIFT] e premete [PATTERN SELECT]. Selezionate la gamma di ottava, quindi premete il pulsante desiderato della tastiera ed usate la manopola [DATA] per selezionare il Pattern. Le assegnazioni del Pattern vengono memorizzate automaticamente.

# Modulazione LFO

Ecco un altro punto cruciale nel suono del sintetizzatore: l'LFO. Sebbene la modulazione LFO possa essere usata per rendere il suono più caldo e più naturale, la sua forza principale consiste nel creare effetti speciali particolari e drastici. Esplorate fra le Tip seguenti e sarete in grado di costituire un ampio arsenale di armi potenti per manipolare il suono in molteplici modi.

# Tip 32 Modulazione del volume

Imparate a conoscere il vostro LFO.

Questi suggerimenti vi conducono attraverso gli elementi fondamentali per impostare ed usare l'LFO. Vi introducono anche ad una delle applicazioni LFO più popolari che è la modulazione del volume. Usata con altri controlli di configurazione del suono, presenti sul DX200, è responsabile degli effetti speciali di una pistola, del rumore dell'elicottero e di parecchi altri rumori industriali che sentite nella maggior parte della musica techno, elettronica e dance di oggi.

- 1 Richiamate un Pattern.
- 2 Premete [DETAIL], se necessario parecchie volte, fin quando appare brevemente sul display "RAd", (Amplitude Modulation Depth o profondità della modulazione d'ampiezza).
- **3 Usate la manopola [DATA] per impostare il valore su "***9***9**". Questa è l'impostazione di Amplitude Modulation Depth – dove "ampiezza" significa "volume". Impostando la profondità della modulazione d'ampiezza su 99 pone l'LFO nelle condizioni di massimo controllo sul volume del suono.
- 4 Premete [KEYBOARD] per usare la tastiera e tenete premuto uno dei tasti.

Sentite come il suono ondeggia ed ha un effetto Tremolo?

5 Mentre la nota suona, agite sulla manopola LFO [SPEED] – e sentite come la modulazione accelera e decelera alternativamente.





Determina la profondità di ampiezza (volume) per l'LFO. Per impostarlo, premete più volte [DETAIL] (finché appare "ਸ਼ਜ਼ਖ਼") ed usate la manopola [DATA] per impostarne il valore. (Premendo ripetutamente [DETAIL] potete passare attraverso gli altri parametri LFO Detail; vedere pagina 42.)



# Tip 33 Modulazione del filtro

Ora applichiamo l'LFO al filtro e creiamo alcuni interessanti effetti wah-wah.

- 1 Premete [DETAIL] fin quando sul display appare brevemente "Fロd" (Filter Modulation Depth o profondità della modulazione del filtro).
- 2 Usate la manopola [DATA] per impostare il valore all'incirca su "50."

Questa è l'impostazione di Filter Modulation Depth. Impostandola su 50 si conferisce all'LFO un certo controllo sul timbro e sulla qualità del suono.

## **3** Premete [KEYBOARD] per usare la tastiera e tenete premuto uno dei tasti.

Riuscite a sentire il suono del wah-wah?

Approfondimenti

Se siete arrivati a questa Tip direttamente dalla Tip 32 sopra riportata, state ascoltando l'LFO applicato sia all'Amplitude sia al Filter. Per ascoltare l'effetto filtro in maniera indipendente, riportate Amplitude sul valore normale (*G*).

### Per un ulteriore divertimento:

Provate ad agire sui controlli VCF. Naturalmente, se l'LFO viene applicato al filtro (Filter), qualsiasi cambiamento voi apportiate alla sezione Filter influenzerà anche il suono modulato dall'LFO.

**Tech talk** Filter Modulation Depth

Determina la profondità della modulazione del filtro per l'LFO. Per l'impostazione, premete [DETAIL] ripetutamente (fin quando appare " $F \Pi d$ "), ed usate la manopola [DATA].

**Range** 0 — 99

# Tip 34 Modulazione del pitch

Provate ad usare l'LFO per deformare il pitch e scoprire qualche interessante effetto di modulazione.

# 1 Premete [DETAIL] fin quando sul display appare brevemente "PAd" (Pitch Modulation Depth o profondità di modulazione del pitch).

### 2 Usate la manopola [DATA] per impostare il volume su "0."

Questa è l'impostazione di Pitch Modulation Depth. Cominciate con il valore minimo.

### **3** Premete [KEYBOARD] per usare la tastiera e tenete premuto uno dei tasti.

Come il suono viene mantenuto, ruotate lentamente la manopola in senso orario. Noterete come il pitch diventa sempre meno distinto mentre vi allontanate da " $\mathcal{Q}$ ." Per alcune voci, il pitch può mantenersi distinto anche se cambia radicalmente – un'ottava e oltre!

Provate a sperimentare con diverse impostazioni della velocità dell'LFO e anche a tenere premuta più di una nota.

Approfondimenti

Se siete arrivati a questa Tip direttamente da Tip LFO riportate precedentemente, forse desiderate ascoltare la modulazione del pitch indipendentemente. Reimpostate sia Amplitude sia Filter su normal ( $\mathcal{G}$ ).



Determina le due regolazioni di Pitch Modulation Depth per l'LFO. Per l'impostazione, premete [DETAIL] (fin quando appare "Pind"), ed usate la manopola [DATA].

Range 0 — 99

# *Tip 35* Cambiamento della forma d'onda dell'LFO

L'LFO utilizza una delle 6 forme d'onda differenti per modulare il suono. L'onda particolare che voi selezionate ha un enorme effetto sul risultato finale. Provate alcune di queste onde e vedrete che caos siete in grado di creare.

1 Premete [DETAIL] fin quando sul display appare brevemente "URLE" (Wave).



2 Usate la manopola [DATA] per impostare l'onda su "Er GL" (Triangle).

Questo seleziona l'onda triangolare. Provate qualche altra impostazione di Wave e sentite come cambia il suono.



#### • Sample and hold

Usate la forma d'onda Sample and hold (5 - H) principalmente per l'effetto di modulazione del pitch. A differenza delle altre impostazioni Wave, queste generano fluttuazioni casuali. Sono meno adatte per la modulazione dell'ampiezza o del filtro, poiché le differenze casuali possono essere meno evidenti. Specialmente con Amplitude (ampiezza), possono addirittura portare risultati indesiderati nel suono (con sparizioni). Tuttavia possono essere molto efficaci con Pitch, particolarmente quando si creano suoni "elettronici" ed effetti speciali.



## Capitolo 10

# EG: elementi base

Interviene sul volume e sul tono. Usate la sezione EG (Envelope Generator o generatore di inviluppo) per controllare come il vostro suono si muove, cresce e si evolve.



Scorrendo le varie Tip di questo capitolo, ricordate che l'effettivo suono e gli effetti derivanti dalla manipolazione suggerita differiscono ampiamente secondo i pattern selezionati, le impostazioni LFO (vedere Capitolo 9) e quelle correnti di EG. Se il suono non cambia o cambia inaspettatamente, provate a selezionare un pattern diverso.

# Tip 36 Sagomare il suono con l'EG

Uno dei più importanti aspetti del suono del sintetizzatore analogico è il controllo del suono nel tempo. Il DX200 offre alcuni mezzi potenti e flessibili per questo scopo. Uno di essi è costituito dalla sezione EG.

EG è l'acronimo di Envelope Generator – qui "envelope" o inviluppo rappresenta il controllo che sagoma il suono mentre esso si evolve nel tempo. L'EG in effetti dice al sintetizzatore quando alzare o abbassare il volume.

Come per la maggior parte dei synth analogici, il DX200 dispone di quattro controlli EG: Attack, Decay, Sustain e Release. Il DX200 vi permette anche di usare l'EG per controllare il filtro – per modificare il tono nel tempo.

Diamo un'occhiata per vedere come funzionano ed ascoltarli in azione.

1 Richiamate un Pattern e premete [KEYBOARD] per abilitare i pulsanti della tastiera.



2 Premete il pulsante [SELECT] nella sezione EG in modo che si accenda la spia AEG.



In tal modo potrete controllare soltanto l'AEG (Amplitude EG), che influenza il volume.

**3** Mentre suonate i pulsanti, agite sulla manopola [ATTACK]. Provate ad impostare la manopola intorno alle 2:00 e percuotete ripetutamente i pulsanti.

Osservate come l'attacco del suono è lento? Ora, impostate la manopola sul suo valore minimo (7:00) ed ascoltate come l'attacco invece è immediato. Successivamente, provate ad impostare la manopola intorno alle 4:00 o alle 5.00 ed ascoltate come il suono cresce molto lentamente in volume mentre tenete premuto il tasto.

## 4 Ora proviamo con la manopola [SUSTAIN].

46

Ricordate che il Sustain è SOLO il controllo di livello – il resto delle manopole controllano il tempo o la velocità.

Iniziate con l'impostazione [SUSTAIN] intorno al valore 9:00 (con un valore di 15 - 20). Quindi suonate e tenete premuta una nota. Fate la stessa cosa successivamente con regolazioni più alte -12:00 (54), 2:00 (35) e 5:00 (127).

Ascoltate come il sustain o il suono "tenuto" della voce diventa più forte con ciascuna impostazione sopra indicata? Per l'impostazione corrispondente alle 5:00, il volume raggiunge il massimo e rimane in quella condizione fin quando tenete premuta la nota.

# 5 Successivamente, agite sulla manopola [DECAY] e sentite come essa influenza il suono.

Sperimentate con la manopola [DECAY]. In base alla voce e alle impostazioni di EG, è probabile che un valore di Decay troppo breve o basso (manopola intorno a 9:00) possa produrre un leggero suono percussivo. Provate a regolare la manopola intorno alla posizione delle 11:00 o delle 12:00 e quindi lentamente innalzatelo da quella posizione mentre premete ripetutamente il tasto.

### 6 Ora, passiamo alla manopola [RELEASE].

Cominciate resettando [ATTACK] sulla posizione 7:00, [DECAY] su 11:00 e [SUSTAIN] su 1:00. Quindi sperimentate con differenti impostazioni della manopola [RELEASE], ad esempio 1:00, 3:00 e 5:00.

Noterete che il suono si mantiene, sempre più a lungo per ciascuna impostazione, dopo che avete rilasciato la nota.

Prima di passare allo Step 7 seguente, riportate [RELEASE] sulla posizione 1:00 e lasciate inalterate le altre manopole.

## 7 Per rendere le cose più interessanti, premete [SELECT] per attivare i controlli FEG ed usate le manopole EG per giocare con il filtro. (Nella prossima tip faremo ancora di più esplorando il filtro.)



Giocate con le quattro manopole EG e sentite che tipi di risultato sonoro potete ottenere.

Lavorate anche con i controlli della sezione VCF (pagina 27): hanno un enorme effetto sul suono globale e sul comportamento dell'EG. Vi avvertiamo che i risultati possono essere complessi e imprevedibili, ma vi garantiamo che scoprirete un'infinità di suoni che non ritenevate possibili.

### • Che cos'è un EG? Che cosa fa?

Per spiegare con un esempio, diamo un'occhiata ad uno strumento acustico: il pianoforte. Il piano in realtà non dispone di alcun EG al suo interno, ma il principio base è lo stesso.

Quando percuotete un tasto sul pianoforte, il suono inizia in modo deciso (Attack), ma decade subito (Decay) ad un livello più basso (Sustain) se la nota viene tenuta, e si smorza rapidamente fino al completo silenzio (Release) quando sollevate il dito dal tasto.





#### Azionateli insieme

Quando cominciate ad agire sull'EG, potreste voler impostare [SELECT] sia su FEG che su AEG. Ciò elimina molta confusione su ciò che l'EG sta facendo. Ad esempio, se avete impostazioni separate e l'FEG si apre a lungo dopo che l'AEG è già terminato, probabilmente non sentirete molta differenza nel suono. Analogamente, se l'AEG impiega un certo tempo per spiegarsi (o manifestarsi) – tempo in cui l'FEG si è già manifestato ed è sparito – il risultato sonoro non verrà mai avvertito.

#### Azionateli separatamente

Regolare assieme FEG e AEG (come abbiamo suggerito precedentemente) è comodo e semplice ma produce anche delle voci statiche e relativamente noiose. Per rendere effettivamente interessanti ed organici i suoni con texture dinamiche, il trucco consiste nel regolare separatamente gli EG del Filter e di Amplitude, accertandosi comunque che essi coincidano abbastanza spesso per tenere il suono in una condizione tale da non sparire del tutto. Non vi sono diagrammi per aiutarvi su questo punto: dovete usare le orecchie!



Determina l'impostazione di EG per il filtro ( $F \in G$ ) e l'ampiezza o il volume ( $R \in G$ ). Premete [SELECT] per abilitare FEG, AEG o entrambi ( $R \downarrow L$ ), quindi usate i controlli EG (vedere qui di seguito) per modificare le impostazioni EG.

Impostazioni FEG

REG RLL (sia FEG che AEG)



#### Attack

Determina il tempo occorrente al suono per raggiungere il volume massimo quando viene suonata una nota.

#### Decay

Determina il tempo che occorre al volume del suono per raggiungere il livello di Sustain. È simile al decadimento naturale che si manifesta negli strumenti acustici.

#### Sustain

Determina il livello del suono quando viene tenuta una nota. Se è al minimo o vicino al minimo, il suono sparisce anche se la nota viene tenuta. Se è al valore massimo o pressoché tale, il Decay non avrà effetto e il suono rimarrà sul livello massimo fin quando la nota viene tenuta.

#### Release

Determina il tempo occorrente al suono per raggiungere il volume minimo (o il silenzio) dopo che una nota è stata rilasciata. Se Sustain è impostato su un valore troppo basso, può avere effetto minimo o nullo sul suono.

Range

0 — 127 (per ciascuna manopola)

# **Tip** 37 Impiego di EG per controllare il filtro (FEG)

Nella Tip precedente vi abbiamo introdotto all'EG e mostrato come funziona con il volume (Amplitude). Ora diamo un'occhiata a quello che l'EG può fare con il filtro (Filter).

Questi esempi specifici di impostazione FEG vi presentano l'argomento e danno un'idea precisa di come usare l'EG per cambiare la qualità tonale del suono. Nel processo, imparerete come funziona il filtro e che cosa esso può fare per voi.

Provate queste impostazioni, sperimentatele, dateci dentro, anche se dovete diventarci matti! Sono tante le cose che potete fare con questi controlli, sono così tante le possibilità di modifica del suono che questi esempi non fanno che limitarsi a scalfire la superficie.

### 1 Selezionate un pattern, quindi selezionate FEG.

Premete ripetutamente il pulsante [SELECT] fin quando si accende FEG.



2 Iniziate ad impostare un attacco (Attack) lento sul Filter.

Impostate [ATTACK] sulla posizione delle 2:00 (su un valore di 95).

## **3** Giocate con la manopola [CUTOFF] mentre suonate i tasti.

Ruotate lentamente la manopola nella gamma tra le 7:00 e le 2:00 ( $\mathcal{G}$  -  $\mathcal{G}\mathcal{G}$ ) mentre suonate note singole in successione. Ascoltate come cambia il suono. Infine, impostate la manopola all'incirca sulla posizione delle 8:00 o delle 9:00 ( $I - I\mathcal{G}$ ).

## 4 Ora, sperimentate con la manopola [SUSTAIN].

Provate a ruotarla su varie impostazioni mentre suonate i tasti. Accertatevi di tenere il tasto o i tasti premuti – il suono cambia se lo tenete premuto. Prima di passare agli step successivi, impostatelo sulle 11:00 (50).

5 Prima di provare con la manopola [RELEASE] in combinazione con il filtro, dovete aumentare un po' il volume.

Premete [SELECT] per richiamare AEG, quindi impostate [RELEASE] di AEG sulla posizione delle 2:00 (30 - 35).



6 Adesso, ritornate all'FEG (premete [SELECT]) e agite sulla manopola [RELEASE] di FEG.

Suonate una serie di note singole e spostate la manopola fra la posizione delle 11:00 e quella delle 4:00 (45 e 120).

Noterete come l'impostazione Release di FEG determina quanto il suono viene udito dopo che il tasto viene rilasciato. Se Filter Release è troppo breve, non esce suono o solo un suono minimo.

Infine, impostate la manopola sulle 12:00 o sulla 1:00 (65 - 80).

# 7 Per avere un'idea di che cosa può fare, agite un po' sulla manopola [DECAY].

Come per gli altri controlli, portate questa manopola sulle varie impostazioni, mentre suonate i tasti. Infine impostatela sulla posizione della 1:00 o delle 2:00 (BO - SO).

### 8 Da questo punto in poi tocca a voi!

Con le impostazioni indicate sopra vi abbiamo dato un punto di partenza. Ritornate a ciascuna delle manopole EG e giocherellate ancora con esse. Impiegate del tempo anche per usare gli altri controlli e sentire come essi influiscono sul suono. E, già che ci siete, passate alla Tip 38 sotto riportata per ulteriori esplorazioni dell'FEG.

# *Tip 38* Ulteriori informazioni su FEG Depth

Nella Tip 37 avete conosciuto il controllo FEG Depth. Ora approfondiamo (ed ascoltiamo) questo punto.

### 1 Se possibile, continuate con il suono che avevate creato nella Tip 37 precedente.

Selezionate un Pattern e ruotate i controlli sulle impostazioni base sotto indicate.



### 2 Ora, azionate la manopola [FEG DEPTH].

Innanzitutto, posizionatela sulle 12:00 e ruotatela lentamente in senso orario mentre suonate i tasti. Ascoltate i cambiamenti di suono – alcuni saranno probabilmente piuttosto sottili.

Ruotate la manopola al contrario ed ascoltate come il suono scende per i valori negativi (tra le 7:00 e le 12:00). Non vi preoccupate di ciò – vedremo nella Tip 39 come usare con efficacia le regolazioni negative.

Infine, impostate la manopola sulla posizione delle 2:00 (5G). Sperimentate anche la manopola [RESO-NANCE]. Provate una varietà di regolazioni – specialmente attorno alle posizioni tra la 1:00 e le 4:00 – ed ascoltate come esse modificano il suono.

# Tip 39 Passare a valori negativi – con FEG Depth

Come vi avevamo promesso nell'ultima Tip, ecco come sfruttare i valori negativi per FEG Depth. Provate queste impostazioni e capirete che cosa è il lato "meno" o negativo del suono.

## 1 Innanzitutto effettuate queste regolazioni:

2 Infine, impostate la manopola [FEG DEPTH] sulla posizione delle 7:00 (- 28) che corrisponde al massimo valore negativo.

### **3** Ora suonate parecchie note singole, leggermente distanziate, e ascoltate l'attacco molto lento e il lungo sustain. Sentite come il filtro scivola lentamente e cresce con il suono?

Un'impostazione negativa di FEG Depth inverte l'operazione del FEG, producendo un effetto di scivolamento del filtro che si abbassa anziché innalzarsi. Ciò significa che il suono diventa più soft e più ovattato, fino alla fine, quando il filtro scivola nuovamente indietro.



# **Capitolo 11**

# Controlli avanzati di con-

# figurazione suono

A questo punto, siete già sulla buona strada per diventare esperti programmatori di synth. Avete imparato che cosa sono i Pattern, le Scene, gli effetti, il filtro, l'LFO, l'EG e così via, ma la vostra formazione non è ancora completa. Il DX200 ha in serbo per voi ancora molte sorprese...

# Tip 40 Portamento – il famoso effetto di scivolamento del pitch.

Avete già udito questo effetto prima d'ora. Sebbene i cantanti e gli strumentisti lo utilizzino per flettere verso l'alto o verso il basso il suono su un pitch centrale, il Portamento è una delle caratteristiche che definiscono i synth analogici e la musica elettronica.

Il Portamento ha un'enorme efficacia. Da un lato consente di aggiungere delle note di abbellimento che scivolano leggermente. Dall'altra parte può completamente sovvertire il pitch e darvi degli scivolamenti atonali. In ultima analisi, l'effetto dipende da quali note suonate e dalla distanza che interponete fra esse. Provate il Portamento e vedete che cosa potete combinare.

- 1 Richiamate un pattern e impostate la manopola [PORTAMENTO] all'incirca sulla posizione delle 10:00 (sul display intorno a 30).
- Abilitate la tastiera con [KEYBOARD], quindi suonate alternativamente le note [9] e [16].



# **3** Provate anche altre regolazioni ed ascoltate come l'effetto Portamento cambia.

Portate il Portamento sulle 12:00 (5D), quindi sulle 2:00 (7D), e infine sul valore massimo, sulla posizione delle 5:00 (3S).

Sperimentate. Provate l'effetto anche su qualcuna delle vostre voci favorite. Provate anche ad agire sul Portamento mentre il Pattern è in esecuzione ed ascoltate il risultato sonoro.



Determina il tempo di Portamento oppure quanto ci vuole per trasformare il pitch da una nota a quella successiva. Valori più alti portano un tempo più lungo di glide del pitch.

**Range** 0 — 99

# Tip 41 Selezione dell'Algoritmo

Algorithm è uno dei fondamentali controlli del suono della Sintesi FM del DX200. Determina come vengono organizzati e combinati gli elementi base che generano il suono (operatori) del sintetizzatore.

Senza addentrarci nella discussione della Sintesi FM (a questo proposito potrete trovare ulteriori informazioni a pagina 116), selezionando un Algoritmo si modifica la configurazione di sei operatori. Secondo la configurazione, potete ottenere un suono molto puro, soft oppure un rumore estremamente metallico — e tutta la gamma intermedia fra questi estremi.

## 1 Selezionate e avviate uno dei Pattern.

## 2 Premete il pulsante ALGORITHM [TYPE].

### **3** Cambiate Algorithm Type.

Con la manopola [DATA] selezionate differenti Algoritmi. Ne sono disponibili 32. Con il pulsante [TYPE] potete sperimentarli uno alla volta.



## Approfondimenti

In base all'Algoritmo selezionato, è possibile che la Voice risulti ovattata o addirittura silente. In tal caso, basta passare ad un altro Algoritmo.



### • Lavorate con il Modulatore ed altri elementi

La vera potenza di controllo dell'Algoritmo è la sua capacità di influenzare o di essere influenzato dagli altri controlli FM — Modulator, Harmonic, FM Depth e Decay. Essi sono tutti interdipendenti, per cui azionateli per vedere come interagiscono. O, meglio, esaminate Tip 42, 43 e 44 per approfondire la conoscenza del suono FM. Algorithm Type

Determina la combinazione dei sei operatori FM e se viene usato un operatore particolare come "portante" oppure come "modulatore" (per ulteriori dettagli sugli Algoritmi e sulla Sintesi FM vedere a pagina 116).

Per cambiare bisogna premere il pulsante ALGORITHM [TYPE] ed usare la manopola [DATA]. Premendo ripetutamente [TYPE] si passa da un Algoritmo a quello successivo.

**Range** 1 — 32

# Tip 42 Spostamento Armonici

Ora che avete provato differenti Algoritmi (Tip 41 precedente), modificate ulteriormente il suono FM con i controlli del Modulatore. Influiscono molto sul suono delle Voci del DX200, perché vi permettono di aggiungere al suono uno spettro armonico e/o di cambiare radicalmente il pitch-base.

- 1 Selezionate un Pattern ed abilitate la tastiera all'esecuzione della Voce.
- 2 Premete il pulsante MODULATOR [SELECT] per selezionare le impostazioni Modulator : "ȝ", "ʾ", "ʾ", " ː", o "RLL."

## 3 Ora, agite sulla manopola [HARMONIC].

Sentite come cambia il suono? Notatene il cambiamento di pitch (altezza) e l'aggiunta di armonici, quando ruotate la manopola.

Se non vi sembra che il suono cambi molto, provate una differente impostazione di Modulator (Step 2 precedente). Provate anche a selezionare un altro tipo di Algorithm (Tip 41), e notate quali suoni particolari potete generare.

# PoWer HintS

#### Lavorate con FM Depth

FM Depth ha un notevole impatto sull'azione del controllo Harmonic. Per risultati ottimali, provate ad agire alternativamente su questi controlli. Passate alla Tip 43 e scoprite l'ampio spettro di possibilità di variazione del suono di cui potete disporre.

#### Accordatura fine

Poiché il suono ed il pitch possono spostarsi anche alla minima azione su una manopola, potreste usare in alternativa la manopola [DATA]. Ciò vi consente di controllare Harmonic molto più lentamente. Agite prima sulla manopola [HARMONIC], in modo che essa sia la diretta interessata dei cambiamenti quando opererete con la manopola [DATA].

#### Tirate fuori gli acuti

Usando Modulator e le manopole relative all'FM per potenziare una Voce, accertatevi di regolare i controlli VCF sulle impostazioni appropriate, per ascoltare gli alti armonici prodotti. Ricordate che potete comunque tornare sui vostri passi, se il suono diventa troppo incisivo.





Determina quale gruppo di modulatori viene scelto nell'Algoritmo per il controllo mediante le manopole [HARMONIC], [FM DEPTH] e [DECAY]. Il reale effetto e la selezione effettiva dei modulatori dipende dall'impostazione dell'Algoritmo (pag. 53). (Per ulteriori informazioni sui Modulatori e sulla Sintesi FM, vedere anche pagina 116.)

Per la selezione, premete il pulsante MODU-LATOR [SELECT]. Vi sono tre gruppi di Modulatori, a cui vengono assegnati arbitrariamente uno o più modulatori. Selezionando "RLL" avrete il controllo su tutti e tre i modulatori del gruppo, per ottenere la più marcata variazione del contenuto di armonici.

### Impostazioni

*3 Seleziona il terzo gruppo di Modulatori.* 

2

Seleziona il secondo gruppo di Modulatori.

Seleziona il primo gruppo di Modulatori. RL L

Seleziona tutti i Modulatori.

Vedere a pagina 123 il prospetto di tutti i 32 algoritmi e dei gruppi di Modulatori.



Determina la frequenza dei Modulatori selezionati. Selezionate prima il gruppo di Modulatori desiderato (al punto precedente: Modulator Select), quindi agite sulla manopola [HARMONIC].

Range -64 — 63

# Tip 43 Dolce o metallico – FM Depth

In base alle altre impostazioni, FM Depth può risultare molto intrigante, aggiungendo armonici o cambiando il pitch, a volta in modo impercettibile. Ricordate che lavora interagendo con gli altri controlli del Modulatore, per cui dovete occuparvi anche di esso. (Comunque, avete notato le linee sul pannello che collegano il pulsante MODULATOR [SELECT] alle manopole [HARMONIC], [FM DEPTH] e [DECAY]? Questi controlli sono correlati.)

FM Depth può anche creare suoni secchi, metallici, senza pitch — perfetti quando alle vostre tracce volete conferire un aspetto industriale o aggiungere un rumore percussivo.

## 1 Selezionate un Pattern.

2 Premete il pulsante MODULATOR [SELECT] per selezionare una delle impostazioni di Modulator: "3", "2", " !", o "8LL"."

Ipotizziamo che scegliate "*RLL*", perché agendo contemporaneamente su tutti i Modulatori si evidenziano drasticamente i cambiamenti del suono.

### 3 Ora, agite sulla manopola [FM DEPTH].

Posizionatela all'incirca sulle 3:00 o sulle 4:00, ed ascoltate come il suono diventa più brillante e delicato. Ruotandola sulle 8:00 o 9:00, sentirete come il suono diventa più soft e più puro nel pitch. Inoltre, provate a ruotarla molto lentamente mentre suonate la tastiera ed ascoltate i cambiamenti della Voce. Secondo le altre impostazioni, i cambiamenti di FM Depth possono essere molto sottili oppure estremi e secchi.



Se non riuscite ad avvertire bene il cambiamento, provate una diversa impostazione di Modulator (vedere Step 2 precedente) e/o un differente tipo di Algoritmo (Tip 41). Potrete ottenere dei risultati veramente insoliti.

# PoWer HintS

#### • Lavorate con Harmonic

Harmonic (Tip 42 precedente) ed FM Depth sono le due facce della stessa medaglia. Per ottimizzare i risultati, dovreste agire su uno di essi e poi sull'altro per capire la loro interazione.

Lavorate anche con Decay

Anche Decay è un componente importante nel suono ottenuto con la sintesi FM ed influenza direttamente FM Depth. Provate ad impostarlo su valori differenti mentre agite sulle altre due manopole correlate a Modulator, quindi passate alla Tip 44 sottoriportata ed approfondite la conoscenza di questo controllo.

• Fate con calma

Anche il più lieve movimento della manopola può fare proiettare il suono nello spazio: andateci piano con la manopola [DATA]. Ruotate appena la manopola [FM DEPTH] per selezionare il parametro, quindi , sempre con molta calma, agite sulla manopola [DATA].



Determina il livello o il volume dei Modulatori selezionati. Innanzitutto, selezionate il gruppo di modulatori desiderato (vedere Modulator Select sopra riportato), quindi agite sulla manopola [FM DEPTH]. Alcune impostazioni posono produrre un suono metallico con pitch non distinguibile; altre possono completamente cambiarlo.



# Tip 44 Controllo di FM Decay

Il Decay è un controllo semplice come l'EG (ricordate il capitolo 10?) che vi permette di stabilire con quanta rapidità il volume dei modulatori si azzera. È un'ulteriore possibilità di controllare il tono o timbro del suono.

Ricordate che il livello dei Modulatori è controllato mediante FM Depth, per cui accertatevi che FM Depth sia sufficientemente alto. Altrimenti Decay avrà uno scarso effetto sul suono.

- 1 Premete il pulsante MODULATOR [SELECT] per selezionare una delle impostazioni di Modulator: "3", "2", " !", o "8111".
- 2 Posizionate FM Depth all'incirca sulle 2:00 o sulle 3:00.



Determina il tempo di decay per il livello del gruppo di modulatori selezionato o la sua velocità di azzeramento. Ricordate che ciò influenza principalmente il timbro della Voce, e non il suo volume.

talk

Innanzitutto, selezionate il gruppo di modulatori desiderato (vedere anche Modulator Select ), e posizionate la manopola [FM DEPTH] su un valore idoneo. (Se FM Depth è troppo basso, Decay avrà un effetto irrilevante.) Quindi, agite sulla manopola [DECAY].

**Range** -64 — 63

PoWer HintS

### • Suoni percussivi

Decay è particolarmente utile per programmare istantaneamente attacchi percussivi, come il suono di un un martello o l'effetto respiro all'inizio di una Voce. Provate a sperimentare con quest'impostazione: mettete MODULATOR [SELECT] su "*RL L*", [HARMONIC] sulle 10:00 ed [FM DEPTH] sulle 2:00. Quindi, agite sulla manopola [DECAY], specialmente intorno alle 10:00 o alle 11:00, per creare alcuni attacchi "rumorosi". Provate anche altre regolazioni di Harmonic e FM Depth.

# Tip 45 Noise Level

Ecco un'altra manopola interessante. È adatta per aggiungere alla forma d'onda base un carattere grunge, cioè un tiro ed un mordente particolare, poiché vi consente di "sporcare" la voce con un po' di noise, o rumore.

Perché aggiungere del rumore? Perché non usare l'effetto Distortion? E comunque quanto è positivo "sporcare" il suono, in qualche modo? (Ci sembra di sentire arrivare queste domande...)

Bene, a parte le ovvie applicazioni musicali Lo-fi e Industrial – come le percussioni che creano il rumore – il noise o rumore va bene per aggiungere un contenuto armonico a tutto lo spettro della frequenza. E quel contenuto armonico aggiunto all'inizio del flusso del segnale renderà il suono più interessante quando lavorerete successivamente con la sezione del filtro (VCF). Molto più interessante.

Tuttavia, usatelo con parsimonia e con giudizio: troppo rumore può mascherare il pitch di base ed il carattere del suono.

Provate a selezionare un Pattern con una voce soft e relativamente "pura". Quindi, agite con la manopola [NOISE LEVEL] per ascoltare come differenti quantità di noise influiscano sul suono. E passate anche alla Tip 46 sottoriportata per vedere come potete utilizzare differenti tipi di rumore.





Determina il livello del segnale noise (rumore) aggiunto ai suoni.

**Range** 0 — 127

# *Tip* 46 Tutti i tipi di noise

Forse pensavate, avendo ascoltato un tipo di rumore, di conoscerli tutti. Falso. Il Noise Oscillator sul DX200 vi offre una buona gamma di produttori di rumore — sedici in tutto!

Come abbiamo evidenziato alla Tip 45, il noise può essere molto utile per potenziare i suoni. Provate a selezionare i vari tipi e ad ascoltare la differenza dei suoni.

- 1 Premete il pulsante MODULATOR [SELECT], ripetutamente se necessario, per selezionare "RLL".
- 2 Impostate al minimo FM Depth e Decay (-54). In tal modo si eliminano dal suono tutti gli armonici alti e si lascia un suono relativamente puro.

Selezionate anche AEG e FEG (con il pulsante EG [SELECT]), quindi posizionate al massimo EG Attack. Questo conferirà al suono principale un'impennata molto lenta, facendo avvertire meglio il rumore o noise.

- **3** Portate la manopola [NOISE LEVEL] ad un livello notevole, come sulle 2:00 o sulle 3:00 (circa 90 - 110). Così potrete udire chiaramente il rumore. Se volete, aumentatelo.
- 4 Premete ripetutamente il pulsante NOISE OSC [TYPE] per selezionare differenti tipi di noise.

Ancora meglio, premete [TYPE] e ruotate la manopola [DATA]. Così avrete accesso a tutti i 16 tipi di rumore, compresi quelli "nascosti".



Determina il tipo di rumore per il noise oscillator. Premete ripetutamente il pulsante [TYPE]; usate la manopola [DATA] per selezionare i tipi di noise "nascosti" (indicati dagli asterischi sottoriportati).

### Impostazioni

Gli asterischi (\*) indicano i tipi "nascosti" selezionabili con la manopola [DATA].

Le impostazioni "Up" innalzano il pitch (la frequenza) del rumore a differenti velocità, mentre quelle "Down" hanno l'effetto contrario. Le regolazioni "Pitch" danno differenti effetti di rumore che seguono la tastiera; in altre parole, i tasti acuti producono i suoni alti e quelli bassi i suoni più gravi. Le regolazioni "Variation" danno altri effetti di noise.

White (UVEC)
Wille (UHEE)
* Pink (P יהר)
Up 1 (uP - I)
* Up 2 (uP - 2)
* Up 3 (uP - 3 )
Down 1 (d입n +)
* Down 2 (dƯn군)
* Down 3 (dUn 3)
Pitch 1 (PEH T)
* Pitch 2 (PEHZ)
* Pitch 3 (PEH3)
* Pitch 4 (PEHH)
Variation 1 (こ吊r +)
* Variation 2 (
* Variation 3 (こ吊ヶヨ)
* Variation 4 (ᡄ유ァ목)

# Tip 47 Pieni, pastosi e corposi!

### Quanto pieno volete il suono?

Le impostazioni Key Assign vi permettono di commutare fra il funzionamento Poly e Mono del DX200. E, con Unison, vi riportano agli inconfondibili suoni corposi dei sintetizzatori vintage, consentendovi di usare le voci FM alla vecchia maniera analogica.

## 1 Richiamate un Pattern e premete [KEYBOARD].

Provate a selezionare un Pattern che abbia una voce piuttosto grossa e piena. Vediamo come possiamo ottenerla.

# 2 Ripremete [KEY ASGN], ripetutamente se necessario, per impostarlo su Poly (Pol 9).

Con l'impostazione Poly, potete suonare e tenere accordi completi costituiti da un massimo di sedici note.

## **3** Ripremete [KEY ASGN] per richiamare Mono (*Gono*).

Con l'impostazione Mono non potete suonare accordi, ma soltanto linee melodiche di una nota per volta. È ideale per gli assolo e per la melodia, nonché per le linee di basso. COMMON KEY ASGN OPOLY OMONO UNISON

Provate a suonare alcune note e ad ascoltare l'effetto. Notate come le note sono distinte? Questo è comodo per trilli rapidi o per le parti di basso funky, specialmente quando aggiungete uno tocco di Portamento (vedere Tip 40).

Provate anche a tenere una nota con la mano sinistra mentre suonare rapidamente e rilasciate le altre con la destra. Notate come le note cambiano il pitch senza riattivare l'attacco? Ciò è dovuto al fatto che Mono mantiene costante l'EG, fin quando tenete premuta la prima nota.

4 Ora diamo al suono un carattere più serio! Richiamiamo le impostazioni Unison (しんしょう o しのつの) con la manopola [KEY ASGN] o [DATA].

Unison vi consente di irrobustire il suono sia per Poly che per Mono. Unison trae il massimo dalla polifonia del DX200 combinando quattro "note" in un'unica sovrapposizione o layer monofonico molto pieno e corposo, sia in Unison Poly che in Unison Mono.



Determina come le voci rispondono alla tastiera (o MIDI), come esse usano la polifonia disponibile di cinque note. Per l'impostazione, premete [KEY ASGN] ed usate la manopola [DATA].

### Impostazioni

Poly (Poly)

Suona voci con polifonia di sedici note.

### Mono (Nono)

Suona monofonicamente le voci, una nota per volta. Le note suonate successivamente non riattivano il PEG, FEG o AEG – dando quindi un passaggio sonoro più lineare da una nota all'altra.

Unison Poly (u.PL Y)

Suona all'unisono quattro note polifoniche per accordi di quattro note al massimo. Ciò vuol dire che potete suonare gli accordi, pur avvantaggiandovi della ricca caratteristica dell'unisono.

Unison Mono (u.C.n.o.)

Suona all'unisono quattro note polifoniche in un layer monofonico di una sola nota. In altre parole, la risposta alla tastiera è monofonica, ma il numero di note suonate effettivamente è polifonico.

# **Tip 48** Creazione di Scene originali – e loro salvataggio

La fantastica e potente caratteristica "Scene" vi permette di creare ed usare due voci differenti all'interno di un unico Pattern. E ciò che più conta, vi permette di commutare istantaneamente fra di esse oppure di effettuare un lento passaggio o "morphing" da una all'altra, tutto in tempo reale.

Alla Tip 23 avevate già provato alcune Scene preset e constatato quanto la funzione può essere efficiente, dinamica e ultramoderna. Ora, è tempo di creare una Scena o due, a titolo personale.

- 1 Premete il pulsante SCENE [1]. È questa la scena su cui comincerete a lavorare.
- 2 Agite sui controlli ed ottenete il suono che volete per Scene 1. Potete usare una qualsiasi o tutte le manopole Synth.



È acceso solo il pulsante [1].

Approfondimenti

- Per la registrazione nelle Scene potete usare soltanto le manopole del pannello relative alla voce; le regolazioni degli interruttori a pulsante (ad esempio LFO Detail e Key Assign) vengono ignorate
- Per le Scene non è possibile il cambiamento di ottava. In altre parole, entrambe le Scene verranno mantenute alla stessa ottava.
- Ricordate che avete bisogno di memorizzare la vostra prima Scena prima di poter creare la seconda. Il passaggio graduale (morphing o trasformazione) alla nuova Scena cancella automaticamente in maniera irrevocabile qualsiasi cambiamento apportato.

**3** Mentre tenete premuto [STORE], premete il pulsante SCENE [1].

Scene 1 è stata memorizzata. Passiamo ora a Scene 2.

Approfondimenti

Accertatevi di tenere premuto [STORE] fin quando avete premuto il pulsante Scene [1] o [2]. Altrimenti il DX200 passerà al funzionamento Store Pattern (pagina 79).

## 4 Fate la stessa cosa per Scene 2 – ripetendo gli Step da 1 a 3 sopra indicati, con il pulsante SCENE [2].



Indica che le nuove impostazioni sono state memorizzate in Scene 1



Vi permette di programmare due suoni di synth come Scene ed usare i controlli SCENE per commutare o effettuare la dissolvenza incrociata fra esse.

Premete SCENE [1] per selezionare Scene 1 e cambiare il suono come desiderate. Memorizzare Scene 1 tenendo premuto [STORE] e premendo SCENE [1]. Ripetete l'operazione per Scene 1, usando SCENE [2]. Quando avete finito, memorizzate il Pattern (pagina 79).

# Capitolo 12

# Free EG

Ecco un altro strumento ultra potente per soddisfare la passione di controllo che è in voi. Il DX200 è dotato di infiniti accorgimenti e texture, ma potete tenere tutto sotto controllo con Free EG.



# Tip 49 Free EG

Il DX200 dispone di così tanti controlli in tempo reale che è difficile mettere le mani su tutti quanti. Sentite che avete bisogno di un'altra coppia di mani o di un'altra ancora? Non c'è problema. Usate unicamente l'incredibile caratteristica Free EG. Il DX200 è dotato di moltissime potenti funzioni di registrazione, ma nessuna è sorprendente come questa.

Free EG vi dà la possibilità di disporre fino a quattro tracce per registrare i vostri spostamenti sulle manopole, consentendovi di incorporare i cambiamenti di suono in tempo reale e gli spostamenti sulle manopole come fossero parte di un pattern. Per cui ogni volta che suonate il Pattern, i vostri cambiamenti azionati sulle manopole vengono eseguiti in contemporanea, proprio come li avevate registrati.

Definiamo questa caratteristica "Free EG" poiché vi permette di creare cambiamenti di parametro continui, complessi ed esclusivi che sarebbe impossibile ottenere con gli EG convenzionali.

## 1 Richiamate il Pattern desiderato e premete il pulsante rosso Record.

Approfondimenti

Length non può essere impostata durante la registrazione Free EG.



## 2 Selezionate la traccia Free EG da registrare.

Premete l'appropriato pulsante FREE EG [1] - [4]. Il pulsante si accende per indicare che la traccia è già pronta per la registrazione. Normalmente, sarà acces

indicare che la traccia è già pronta per la registrazione. Normalmente, sarà acceso [1] – per cui se intendete registrare sulla traccia 1, non dovete fare niente. Se sono accesi dei pulsanti di traccia su cui non intendete registrare, dovete premerli per escluderli. Ricordate che potete registrare simultaneamente su più di una traccia premendo gli appropriati pulsanti (vedere i consigli riportati in seguito).

## **3** Avviate il Pattern, e iniziate i vostri spostamenti.

Premete il pulsante Start/Stop.

Il metronomo avvia la scansione per introdurvi alla registrazione, per cui potete iniziare i movimenti sulle manopole esattamente quando inizia il Pattern.

Ricordate la regola: una manopola, una traccia. Una volta che avete registrato una certa manopola, sulla traccia non può essere registrata alcun'altra manopola (a meno che non iniziate nuovamente a registrare l'intero Free EG). Qualsiasi azione sulle altre manopole viene ignorata.



### Approfondimenti

Il numero sul display indica il numero della misura corrente. Se avete impostato su "2" il valore di Length (vedere Tip 63), il Pattern si ripete due volte per la registrazione e il display cambia di conseguenza.

# 4 Per bloccare la registrazione, premete il pulsante Start/Stop.

Se intendete registrare nuovamente la traccia o registrare i movimenti sulle altre tracce, ritornate allo Step 2 e ricominciate daccapo.

## 5 Per ascoltare la vostra registrazione Free EG, accertatevi che siano inseriti gli appropriati pulsanti di traccia, quindi premete il pulsante Start/Stop per suonare il Pattern.

Ricordate di salvare il Pattern appena editato! (Vedere Tip 61.) Tutte le vostre registrazioni di traccia Free EG verranno salvate insieme al Pattern.

# PoWer HintS

#### Registrazione di più tracce per volta

Premete gli appropriati pulsanti di traccia Free EG. Durante la registrazione, il DX200 assegna automaticamente la manopola scelta alla prima traccia disponibile. Per esempio, supponiamo che stiate registrando sulle tracce 1 e 2, spostate prima la manopola CUTOFF e questa viene registrata su Track 1. Quindi mentre agite su Cutoff, spostate [FEG DEPTH], che si registra su Track 2.

#### • Fate con calma ed aspettate il ciclo del Pattern!

Come variazione del suggerimento sopra riportato, potete impostare su record tutte le tracce, quindi agire separatamente su ciascuna come i loop del Pattern. Ognuno dei vostri spostamenti sulle manopole viene registrato opportunamente su una traccia separata e potete ascoltare l'effetto della vostra ultima azione sulla manopola non appena registrate quella successiva.

#### • Usate le quattro tracce per vostra utilità

Registrate le vostre azioni di una certa manopola su tutte e quattro le tracce, quindi scegliete la migliore "registrazione" tra le quattro. Accertatevi di escludere ciascun pulsante dopo che avete registrato, in modo che il suo playback non possa disturbare la registrazione del pulsante successivo. Ascoltate a turno ciascuna traccia inserendo l'appropriato pulsante (on).

#### • Cambiate il modo con cui effettuate il playback delle vostre tracce Free EG Il parametro Type (vedere Tech Talk seguente) mette a vostra disposizione quattro modi differenti per effettuare il loop delle tracce Free EG. Provateli quando suonate il vostro Pattern ed ascoltate come rendono particolarmente interessanti le vostre tracce.



#### Туре

Determina il tipo di loop per il playback di Free EG. Premete ripetutamente il pulsante [MODE] fin quando appare " $\mathcal{E} \mathcal{GPE}$ " quindi usate la manopola [DATA] per cambiare l'impostazione.

#### Impostazioni

### oFF

Nessun loop.

FUd (Forward) Free EG viene eseguito dall'inizio alla fine.

FUdH (Forward Half)

Free EG viene eseguito dalla parte centrale alla fine.

### RLE (Alternate)

Free EG viene eseguito dall'inizio alla fine e viceversa.

RL EH (Alternate Half)

Free EG viene eseguito dalla parte centrale alla fine e viceversa

#### Trigger ("とっ」じ")

Premete ripetutamente il pulsante [MODE] fin quando appare " $\mathcal{E} r \ \mathcal{I} \mathcal{G}$ ", quindi usate la manopola [DATA] per modificare l'impostazione.

### Impostazioni

FrEE (Free)

Attiva il playback delle tracce Free EG da un punto di inizio casuale, quando viene ricevuto un messaggio di Note On da un dispositivo MIDI collegato o quando viene suonato un tasto del DX200, oppure quando ha inizio il Pattern.

ו א (MIDI in Notes)

Attiva il playback delle tracce Free EG dall'inizio, quando viene ricevuto un messaggio di Note On da un dispositivo MIDI collegato oppure quando viene suonato un tasto del DX200.

RLL (All Notes)

Attiva il playback delle tracce Free EG dall'inizio, quando viene ricevuto un messaggio di Note On da un dispositivo MIDI collegato oppure quando viene suonato un tasto sul DX200 oppure alla prima nota registrata del Pattern (che può essere o meno l'inizio del Pattern).

#### 5とっと (Sequencer Start)

Attiva il playback delle tracce Free EG dall'inizio, solo quando viene avviato il Pattern.

# Tip 50 Cambiare Length alle vostre tracce Free EG

La flessibile caratteristica Length funziona sia in registrazione sia in playback. Vi permette di impostare per quante misure gli spostamenti Free EG sono registrati e di impostare separatamente quanto occorre per il loro playback.

Impostate Length prima di registrare le tracce Free EG. In particolare, impostatelo prima di premere il pulsante rosso Record (ma dopo che avete selezionato il Pattern) allo Step 1 della Tip 49 precedente.

Premete ripetutamente il pulsante [LENGTH] per passare alle varie regolazioni. (Oppure premete [LENGTH] e usate la manopola [DATA].) Il numero sul display indica la lunghezza (Length) in misure.

Se intendete registrare i vostri movimenti con le manopole per due misure (due ripetizioni del Pattern), impostatelo su "2". Se intendete distribuire le vostre azioni sulla manopola per otto misure, impostatelo su "8".

Una volta registrate le vostre tracce, potete impostare nuovamente Length prima del playback. In tal modo si controlla quanto impiegano tutte e quattro le tracce per suonare.



Fate le cose con calma...

Volete effettuare dei cambiamenti veramente lenti? Cosa ne dite di uno scivolamento graduale del filtro che produca il cambiamento per parecchie misure? Impostate un basso valore di Length per la registrazione (ad esempio, " $\mathcal{AS}$ "), quindi prima di effettuare il playback del Pattern, impostate un alto valore di Length, ad esempio " $\mathcal{B}$ ".

• Se volete... velocizzate

Per dei cambiamenti ultra rapidi, fate esattamente il contrario di quanto sopra esposto. Impostate un alto valore di Length per la registrazione ed un basso valore per il playback. Ricordate che ciascuna traccia può essere registrata con un valore di Length separato.



Determina il tempo occorrente a Free EG, sia in registrazione che in playback. Ogni traccia può essere impostata indipendentemente per la registrazione; tuttavia, l'impostazione del playback interessa simultaneamente tutte le tracce. Poiché Free EG è basato sulle misure, modificando il bpm del playback (il tempo) cambia automaticamente il tempo effettivo del Free EG. Per l'impostazione, premete ripetutamente [LENGTH].

Impostazioni 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 (misure)

# Capitolo 13

# Pattern : tip avanzate

È tempo di mettere alla prova la vostra esperienza ed il vostro know-how del DX200, approfondendo queste Tip avanzate sul Pattern.

Le prime Tip vi presentano degli strumenti importanti per lavorare con i Pattern, come la copiatura e la cancellazione di dati. Sono molto basilari, ma non ignorateli. Ne avrete bisogno per operazioni divertenti che vi presenteremo, come la creazione di vostri Pattern originali.

# Tip 51 Ripresa del Pattern dall'inizio!

Ecco un effetto che è rimasto a lungo in primo piano nella musica dance e techno. La funzione Top vi permette di riattivare istantaneamente l'intero Pattern dall'inizio, per cui potete produrre tutti quegli effetti particolari e creare accenti e percussioni particolarmente dinamici.

Selezionate ed avviate un Pattern. Quindi, mentre il Pattern è in esecuzione, tenete premuto [SHIFT] e percuotete il pulsante rosso Record ([TOP]).



Tenendo premuto [SHIFT] mentre percuotete (premete e rilasciate) il pulsante Record.

Percuotete a tempo con il ritmo il pulsante, come indicato qui:



Tenete d'occhio il tempo e seguite il ritmo! Naturalmente potete ottenere effetti differenti percuotendo il pulsante prima o dopo il beat o movimento, se volete. (Nelle Tip successive vi mostreremo qualche divertente trucco ritmico a tale proposito.)

Comunque, è meglio percuotere il pulsante proprio sui movimenti ("uno", "due", "tre" e "quattro") e tenere il tempo.



Ritorna istantaneamente all'inizio (top) del Pattern durante il playback. È ideale per creare effetti "stutter" (balbettamento), misure parziali, colpi ed accenti.

Mentre il pattern è in esecuzione, tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante rosso Record (TOP). Rilasciate il pulsante e ripetete per ogni volta che intendete ricominciare il Pattern dall'inizio.

# Tip 52 Shake, Retrigger e Roll!

In Tip 51, avete visto come usare la funzione Top per ottenere colpi ripetuti (stutter). Ecco un'abile variazione di questa funzione: viene definita Retrigger e Roll.

Retrigger & Roll fanno esattamente quello che suggerisce il nome inglese (riattivazione e rotolamento). Riattiva le note della traccia Synth e le ripete, come un rullo di tamburo.

Selezionate un Pattern e fatelo iniziare. Mentre il Pattern è in corso, tenete premuto [SHIFT] e simultaneamente premete e tenete premuto il pulsante Start/Stop.



Sentite il rullo? E avete notato come le tracce Rhythm "sbuffano" assieme, mentre la traccia Synth sembra che avvolga la sua spira?

Provate questa funzione in vari punti del Pattern – all'inizio, alla fine e a metà – ed ascoltate quello che accade. Continuate a tenere premuto [SHIFT] e premete/tenete premuto il pulsante Start/Stop in vari punti del playback.

### Ricordate, Retrigger e Roll differisce da Top per tre punti importanti:

- 1) Interessa soltanto la traccia Synth.
- 2) Afferra e interessa soltanto poche note dipende dal punto in cui il Pattern viene catturato quando premete il pulsante.
- **3)** Ripete automaticamente i colpi per il periodo per cui tenete premuto il pulsante.

Troverete che Retrigger e Roll è un metodo ingegnoso per interrompere il ritmo per qualche attimo senza perdere il "filo".

### Retrigger e Roll dispone di tre differenti impostazioni. Per cambiarle:

- 1) Fate procedere il Roll (tenete simultaneamente premuto [SHIFT] e il pulsante Start/Stop).
- 2) Afferrate la manopola DATA. Accertatevi di tener premuto [SHIFT] e Start/stop e ruotate la manopola per cambiare impostazione.



Mentre il pattern viene ripetuto, ascoltate come il suono viene influenzato dalle differenti impostazioni. E provate a cambiare le impostazioni a tempo con il pattern. Potete creare parecchi trucchi ritmici interessanti, semplicemente cambiando differenti impostazioni a tempo.

## **Tech talk** Retriager & Roll

Durante il playback del pattern, arresta la traccia del Synth nel punto di esecuzione e ripete una, due o quattro note (secondo il tipo di Roll sotto indicato). Le tracce Rhythm non vengono influenzate. Mentre un Pattern viene eseguito, tenete premuto simultaneamente [SHIFT] e premete/tenete premuto il pulsante Start/Stop.

### Roll Type: tipi di Roll

Determina quante note vengono usate per Retrigger e Roll - una, due o quattro. Più note vengono usate, più lento è l'effetto Roll.

Mentre il pattern viene eseguito e mentre tenete premuto [SHIFT] e il pulsante Start/ Stop, usate la manopola DATA per modificare l'impostazione.

### Impostazioni

Lo (LO)

Una nota o step (corrisponde a note da un sedicesimo).

#### (Mid) 6, 17

Due note (corrisponde a due note da un sedicesimo o a metà di un movimento). Tuttavia, se Beat (pagina 18) è impostato su "12", diventa corrispondente a tre note.

#### *Н* , (Ні)

Quattro note (corrisponde al movimento intero di una misura).

### Tipi di Roll (in Utility)

L'impostazione Roll per default può essere anche cambiata mediante i parametri Utility. Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [16], ripetutamente se necessario, finché sul display appare "rott" Usate la manopola [DATA] per modificare l'impostazione. (Le impostazioni sono le stesse di quelle sopra riportate.)

# Tip 53 Selezionare una voce (Copy Voice)

Una fase importante nella creazione di un Pattern è la selezione della voce che dovrete usare per il Pattern.

Ricordate che ogni Pattern include una voce e che parlando in senso stretto, le voci NON POSSONO essere selezionate separatamente dai loro Pattern. Tuttavia, questa funzione vi permette di selezionare una voce che vi piace da un Pattern e copiarla in un altro.

### 1 Innanzitutto, selezionate il Pattern sorgente, quello con la voce che vi piace.

2 Tenete premuto [SHIFT] e simultaneamente premete [12] (COPY SEQ/VOICE).

È probabile che dobbiate premere più di una volta per richiamare il display "CPLL".

## **3** Quindi, selezionate il Pattern di destinazione.

Questo è il Pattern in cui copierete la voce. Usate la manopola DATA.

4 Copiate la voce.

Il pulsante [12] dovrebbe lampeggiare. Ripremetelo ancora una volta (il pulsante smette di lampeggiare e resta acceso). Quando appare il messaggio "5/1/n" ("Yes o no?"), premete una terza volta per procedere effettivamente con la copiatura della voce nel numero di Pattern selezionato oppure premete [EXIT] per rinunciare alla copia.



Copy Voice

Vi permette di copiare una voce da un pattern all'altro. Selezionate il pattern sorgente, quindi usate [SHIFT] e [12] per richiamare " $\mathcal{LPSL}$ " (Copy Voice). Selezionate il pattern di destinazione e premete due volte [12] per mandare in esecuzione l'operazione di copiatura.

# Tip 54 Iniziare un Pattern da una nota differente

Ecco un modo interessante per cambiare il carattere di un Pattern, senza in realtà modificare alcuna delle note! La funzione Move Note vi permette semplicemente di iniziare il playback da un altro step all'interno del Pattern.

Per esempio, in un Pattern a 16-step, selezionando un valore di "- 4" si fa retrocedere il pattern di quattro step facendo sì che lo Step 5 diventi il punto iniziale del Pattern.

1 Mentre il pattern è fermo, tenete premuto simultaneamente [SHIFT] e premete [13] (MOVE/PITCH).

È probabile che dobbiate premere più di una volta il pulsante per richiamare il display "floc E" (Move Note).

2 Se volete, selezionate la traccia particolare (Synth o Rhythm) che intendete spostare.

Ogni traccia può essere impostata indipendentemente: è sufficiente tenere premuto [SHIFT] e premere l'appropriato pulsante numerico [1], [2], [3] o [4].

**3** Rilasciate [SHIFT] e premete nuovamente [13] (il pulsante smette di lampeggiare e resta acceso).

All'apparizione del messaggio "Hin" ("Yes o no?") premete una terza volta per modificare il valore oppure premete [EXIT] per cancellare.

## 4 Avviate il Pattern per ascoltare i cambiamenti.

## Approfondimenti

• Ricordate che qualsiasi cambiamento voi apportiate al Pattern con questa funzione è cumulativo. Per esempio, se cambiate l'impostazione di -4, e poi fate una seconda impostazione di -3, il valore effettivo (rispetto al Pattern originale) sarà -7.

• NON può essere usato mentre il pattern viene eseguito in playback.





Determina lo step di partenza del Pattern, spostando all'indietro o in avanti il Pattern del numero di step specificato. Tutti gli step del Pattern suonano normalmente; è solo il punto di partenza che cambia. Usate [SHIFT] e [13] per richiamare "floc  $\mathcal{E}$ " (Move Step). Se desiderate, selezionate la traccia da spostare; tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante numerico appropriato [1], [2], [3] o [4]. Saltando questo step si selezionano automaticamente tutte le tracce. Usate la manopola DATA per cambiare il valore e premete due volte [13] per mandare in esecuzione.

**Range** -15 — 0 — 15 (step)

# Tip 55 Trasposizione del pitch di un Pattern

Provate questa funzione sulle vostre tracce. La funzione Transpose Pattern vi permette di cambiare la tonalità (il pitch) di un Pattern, comprese le tracce Rhythm. Potete innalzare o abbassare il pitch.

# 1 Mentre il pattern è fermo, tenete premuto [SHIFT] e simultaneamente premete [13] (MOVE/PITCH).



È probabile che dobbiate premere il pulsante più di una volta per richiamare il display "PECH" (Transpose Pattern).

2 Se volete, selezionate la traccia particolare (Synth o Rhythm) che intendete trasporre.

Ogni traccia può essere trasposta indipendentemente: è sufficiente tenere premuto [SHIFT] e premere l'appropriato pulsante numerico [1], [2], [3] o [4].

**3** Impostate il cambiamento di pitch delle tracce utilizzando la manopola [DATA].

Il valore di pitch change varia per semitoni (in un'ottava vi sono 12 semitoni). Ad esempio, se il pattern originale è in do (C), un'impostazione di "5" trasporrà la tonalità in fa (F).

Ricordate che questo cambiamento del pitch interessa le tracce Rhythm e Synth.

## 4 Trasponete il pattern.

Premete [13] (il pulsante smette di lampeggiare e resta acceso). All'apparizione del messaggio "*Hino*" ("Yes o no?") ripremetelo per procedere effettivamente con il cambiamento del valore oppure premete [EXIT] per rinunciare alla trasposizione.

# 5 Fate partire il Pattern per ascoltare i cambiamenti da voi effettuati.

· Ricordate che qualsiasi cambiamento voi apportiate al Pattern con questa funzione è

cumulativo. Ad esempio, se cambiate l'impostazione di -4 e quindi fate una seconda rego-



tutte le note di tutte le tracce del Pattern in maniera ascendente o discendente secondo il numero specificato di semitoni. Usate [SHIFT] e [13] per richiamare "PEEH" (Transpose Pattern). Se desiderate, selezionate la traccia da trasporre; tenete premuto [SHIFT] e premete l'appropriato pulsante numerico [1], [2], [3] o [4]. (Saltando questo step selezionate automaticamente tutte le tracce.) Usate la manopola DATA per cambiare il valore e premete due volte [13] per eseguire la funzione.

• NON può essere usato mentre il Pattern è in esecuzione.

lazione di -3, il valore effettivo (rispetto al pattern originale) sarà -7.

Approfondimenti

**Range** -24 — 0 — 24 (semitoni)

# *Tip* **56** Copiare un pattern (Sequence)

Con Tip 53, avete imparato a copiare una voce da un Pattern all'altro. Qui imparerete a copiare una Sequence (cioè una sequenza, le note di un pattern) da un Pattern all'altro.

# 1 Innanzitutto, selezionate il pattern sorgente - quello che possiede la sequenza che vi piace.

Approfondimenti

La parola "Sequence" o sequenza qui viene usata per indicare le note o gli step registrati di un Pattern. (Pattern in realtà è un termine generale che si riferisce non solo alle note registrate, ma alla voce, alle Scene e alle impostazioni Free EG.)

2 Tenete premuto [SHIFT] e simultaneamente premete [12] (COPY SEQ/ VOICE).



È probabile che dobbiate premere più di una volta il pulsante per richiamare il display "CPUS" (Copy Sequence).

## 3 Quindi, selezionate il Pattern di destinazione.

Questo è il Pattern in cui copierete la sequenza. Usate la manopola DATA.

## 4 Copiate la sequenza

Il pulsante [12] dovrebbe lampeggiare. Ripremetelo (il pulsante smette di lampeggiare e rimane acceso). All'apparizione della domanda "511n" ("Yes or no?") premetelo una terza volta per procedere con la copiatura della sequenza in un altro numero di Pattern oppure premete [EXIT] per rinunciare all'operazione.



Permette di copiare una sequenza da un Pattern all'altro. Selezionate il Pattern sorgente, quindi usate [SHIFT] e [12] per richiamare "CP35" (Copy Sequence). Selezionate il Pattern di destinazione e premete due volte [12] per mandare in esecuzione.

# **Capitolo 14**

# **Registrazione Pattern**

A questo punto, avrete acquisito moltissima esperienza lavorando con le voci e giocando con i Pattern. Ora è tempo di far da sé e di creare Pattern originali. Cominciamo...

# *Tip 57* Cancellazione di un Pattern ed inizio da zero

La prima cosa che dovete fare quando create il vostro Pattern è di fare spazio sul DX200. A tale scopo, dovrete cancellare uno dei Pattern presettati in fabbrica.

Non preoccupatevi, la cancellazione di questo Pattern non sarà definitiva. Questa operazione non fa altro che fornirvi una lavagna pulita su cui creare il vostro Pattern. Potrete ripristinare il Pattern originale semplicemente riselezionandolo (con la manopola [DATA]) oppure spegnendo e riaccendendo II DX200.

## 1 Selezionate il Pattern da cancellare.

## 2 Tenete premuto simultaneamente [SHIFT] e premete [11] (CLEAR SEQ).



Il pulsante lampeggia e sul display appare per qualche attimo "LLr" (Clear).

Approfondimenti Abbiamo etichettato questa funzione sul pannello come "CLEAR SEQ" (Clear Sequence) per distinguerla da DEL PTN (Delete Pattern), sul pulsante [10]. **Clear Sequence** — Elimina i dati di nota da un Pattern. **Delete Pattern** — Elimina il numero del Pattern da una Song (vedere Tip 90).

## 3 Rilasciate [SHIFT] e ripremete [11].

Il pulsante smette di lampeggiare e resta acceso; il display presenta il messaggio "Yes o no?" ("JIIn"). Premete una terza volta il pulsante per procedere con la cancellazione del Pattern oppure premete [EXIT] per non procedere alla cancellazione.

# PoWer HintS

#### • Lavorate su un pattern esistente

Naturalmente, se vi è un Pattern preset che vi piace e che ha bisogno semplicemente di un po' di ritocco per adattarsi alle vostre esigenze, non avrete bisogno di cancellare completamente il pattern: sarà sufficiente editarlo, utilizzando le funzioni e gli strumenti descritti al Tip 60: Step Recording.



Vi permette di cancellare i dati di nota di un Pattern. Selezionate il Pattern, quindi usate [SHIFT] e [11] per richiamare " $\mathcal{ELr}$ " (Clear). Premete due volte [12] per mandare in esecuzione l'operazione.

# *Tip 58* Impostazione del conteggio del metronomo

Mentre registrate in tempo reale le vostre parti, avete bisogno di una guida ritmica – un click o scansione metronomica – che vi conduca alla registrazione e vi tenga il tempo. Qui, potete impostare la durata del conteggio del metronomo (in altre parole quanti click o scansioni del metronomo si devono verificare prima che l'effettiva registrazione in tempo reale abbia inizio).

## **1** Tenete premuto [SHIFT] e premete simultaneamente [16] (UTILITY SETUP).



È probabile che dobbiate premere il pulsante più di una volta per richiamare il display "🕮 ר ס".

### 2 Usate la manopola DATA per modificare l'impostazione

Per un conteggio di una sola misura prima che abbia inizio la registrazione, impostatelo su "a c l." Per un conteggio di due misure, impostatelo su "a c c l."

Potete anche escludere il metronomo, impostandolo su " ${}_{\mathcal{O}}FF$ ", nel qual caso la registrazione ha inizio immediato (senza il conteggio), appena premete il pulsante Start/Stop.

Quando avete finito, premete [EXIT] per ritornare al funzionamento normale.



Determina la durata del conteggio del metronomo per la registrazione in tempo reale (Realtime). Per escludere il metronomo (ed il conteggio introduttivo), impostatelo su " $\sigma F F$ ". Impostate su " $\sigma \sigma l$ " per il conteggio di una misura e su " $\sigma \sigma c$ " per due misure.

Il metronomo viene impostato nei parametri Utility. Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [16], ripetutamente se necessario, finché sul display non viene visualizzato "fltro". Usate la manopola [DATA] per modificare l'impostazione.

#### Impostazioni

*oFF*Nessun conteggio introduttivo.

Un conteggio introduttivo di una misura prima della registrazione.

on2

Un conteggio introduttivo di due misure prima della registrazione.

# Tip 59 Registrazione di un Pattern in tempo reale

Fino a questo punto avete lavorato con i Pattern preset del DX200. Ora avete la possibilità di creare i vostri Pattern originali.

Indicheremo la procedura base per farvi iniziare. Voi aggiungerete idee creative e talento. Il DX200 dal canto suo vi darà la potenza che vi occorre per produrre tracce fantastiche e moderne.

## 1 Selezionate un Pattern blank (vuoto) – una lavagna pulita per registrare le vostre note. (Avete cancellato un Pattern per questo scopo? In caso contrario, ritornate alla Tip 57 e fatelo ora.)

2 Impostate la regolazione Beat per il nuovo Pattern: 16, 12 o 8.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [SWING] (BEAT). Quindi, agite sulla manopola DATA per cambiare l'impostazione.

Dovreste effettuare questa regolazione PRIMA della registrazione, poiché determina il numero degli step che avrete a disposizione nel Pattern.

Un'impostazione di "*I*&" mette a disposizione sedici step o spazi su cui potrete registrare le note; un'impostazione di *"B"* è ovviamente la metà, cioè otto step. L'impostazione *"I*?"mette a disposizione dodici step, naturalmente, ma consente anche di creare l'effetto terzina (conteggio: "UNO, due, tre, DUE, due, tre" ecc.).

3 Selezionate la traccia per la registrazione (Synth oppure una delle tre tracce Rhythm). Premete [SYNTH TRACK] per Synth o [RHYTHM TRACK], ripetutamente, per le tracce 1, 2 o 3 di Rhythm.

## 4 Impostate un valore di bpm comodo per la registrazione.

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [TAP], quindi usate la manopola [DATA].

Ricordate, potete sempre cambiare successivamente il valore di bpm. Per il

momento, è importante impostarlo in modo che sia sufficientemente veloce da cogliere il carattere musicale che state cercando, pur restando sufficientemente lento per una facile immissione delle note. (Dopo aver finito, ricordate di premere [EXIT].)

5 Premete [KEYBOARD] per abilitare la tastiera del DX200.

Sapevate di poter usare una tastiera MIDI per la registrazione delle note? Se ne avete una passate alla Tip 87 per le informazioni in merito.

6 Abilitate la registrazione: premete il pulsante rosso Record.









### 7 Cominciate a registrare.

Ora inizia il lavoro vero. Premete il pulsante Start/Stop. Mentre ascoltate la scansione del metronomo, suonate i tasti sulla tastiera.



Il DX200 dispone di una comoda caratteristica "Loop Recording" che suona immediatamente ed automaticamente ogni nota che registrate mentre il Pattern si ripete. Ciò vi permette di ascoltare il Pattern che state registrando - rendendo molto più facile la creazione di una buona registrazione.

Inoltre, il DX200 corregge automaticamente il tempo delle note che voi suonate. Ciò potrebbe talvolta non darvi i risultati che vi aspettate, ma assicura che TUTTE le note che vengono eseguite in playback saranno in perfetto sincronismo con il ritmo.

### 8 Eliminate gli errori o le note indesiderate.

Probabilmente non avete fatto nessun errore. Ma nel caso foste interessati a saperlo, vi è anche il modo di rimediare ad eventuali errori.

Mentre il Pattern sta ancora registrando, tenete premuto simultaneamente [SHIFT] e premete uno dei pulsanti Step. (Ripetiamo, evitate i pulsanti Step [1], [4] e [8], poiché non hanno alcun effetto.) Ascoltate attentamente il playback e premete il pulsante Step appropriato nel momento giusto – proprio quando suona la nota. Potete cancellare più di una nota continuando a tenere premuto [SHIFT] e il pulsante Step, fino a cancellare tutto ciò che volete. Poiché può risultare difficile cancellare esattamente le note errate, provate ad abbassare il valore di bpm (vedere pagina 17) durante la registrazione.

## 9 Bloccate la registrazione.

Premete il pulsante Start/Stop.

# 10 Infine, salvate il vostro prezioso elaborato riversandolo nella memoria interna del DX200 – con la funzione Store.

(In realtà dovrete vedere a pagina 79 le informazioni per la memorizzazione dei Pattern: qui non abbiamo spazio... Inoltre, la funzione Store merita una Tip dedicata!)



### Partite con la batteria

Generalmente è una buona idea registrare prima la traccia Rhythm. Infatti, se registrate un Pattern di batteria anche molto semplice con cui partire, potete basarvi su di esso. In seguito potete anche abbellire la traccia di base oppure eliminarla e crearne una completamente nuova, una volta che le altre tracce cominciano ad assumere una loro configurazione.

### Registrazione del Loop

Approfittate della caratteristica Loop Recording e suonate una sola nota o un solo suono per volta. Ad esempio, quando costruite la traccia Rhythm, partite solo con un colpo di cassa (selezionate ottava C2 con [OCT <<] e premete [9]) e suonatelo sui movimenti "uno" e "tre". Con il colpo sulla grancassa che si ripete, suonate il pulsante [3] per avere il rullante. Quindi, ritornate sull'ottava C3 ed usate i pulsanti [14] e [7] per aggiungere una configurazione rapida di hi-hat, cioè di charleston.

Avete capito l'idea? Continuate a creare le tracce parte per parte in questo modo, fin quando ottenete quello che vi piace.

#### Tasti MIDI

Vi siete procurati una tastiera MIDI? Almeno una con un'estensione di cinque ottave, che sia dinamica e che abbia i controlli Pitch Bend e Modulation? Se non lo avete fatto, vi state perdendo un grandioso e semplice modo di registrare! Collegatene una (vedere Tip 87).



Vi permette di registrare le note in un Pattern in tempo reale, in opposizione all'emissione singola di una nota per volta - vedere pag.72).

Selezionate un pattern vuoto e impostate il Beat (vedere sotto). Selezionate una traccia con [SYNTH TRACK] e [RHYTHM TRACK] e premete [KEYBO-ARD]. Premete il pulsante rosso Record, quindi il pulsante Start/Stop per iniziare e infine suonate la tastiera.



Determina il numero di step per il Pattern. Tenete premuto [SHIFT] e premete [SWING], quindi utilizzate la manopola DATA per i cambiamenti.

**Impostazioni** 16, 12, 8 step

# Tip 60 Registrazione Step

Nella Tip 59 avete imparato a registrare un pattern in tempo reale, suonando le note sulla tastiera mentre il Pattern si evolve. Ora apprenderete un metodo completamente differente: la registrazione Step.

La registrazione in tempo reale equivale all'impiego di un registratore a nastro: qualunque cosa voi suoniate viene registrata così come è stata eseguita. La registrazione Step, d'altra parte, vi permette l'immissione delle singole note – il che equivale alla scrittura delle note su un pentagramma.

Con la registrazione Step, non solo immettete la nota (Pitch) ma anche la sua durata (Gate Time) e il suo volume (Velocity).

La registrazione Step è ideale per la precisione, poiché rende esatta e costante la collocazione, il valore ritmico e la velocità di ogni nota. È l'ideale per la registrazione di singole parti di batteria in un Pattern ritmico o di note singole in una parte di basso synth sincopata. Questo tipo di registrazione consente inoltre un controllo perfetto nella registrazione di passaggi veloci o complessi che sarebbe difficile o impossibile registrare in tempo reale.

Ultimo, ma non meno importante: è possibile utilizzare la registrazione Step per editare i Pattern. È un metodo molto efficace per personalizzare i Pattern esistenti e adattarli alle vostre esigenze oppure per trasformarli in tracce completamente nuove.

Qui c'è molto da imparare, per cui inspirate profondamente e tuffatevi!

### 1 Selezionate un Pattern e cancellatelo.

Richiamate un Pattern che abbia la voce che intendete usare per il pattern nuovo di vostra creazione. Cancellate il pattern tenendo premuto [SHIFT] e premendo [11], quindi ripremendo due volte solo [11].

Ricordate che il Pattern non è ancora effettivamente cancellato: potete richiamarlo semplicemente spegnendo e riaccendendo il DX200.

# 2 Effettuate l'impostazione Beat per il nuovo Pattern: 16, 12 o 8.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [SWING] (BEAT). Quindi, ruotate la manopola DATA per cambiare l'impostazione.

Dovreste effettuare queste impostazioni PRIMA di registrare, poiché determinano il numero di step che avrete a disposizione nel Pattern.

**3** Ora registrerete la parte Synth, per cui dovete selezionare la traccia Synth.

Premete [SYNTH TRACK] (il pulsante si accende).

Vi ricordiamo comunque che potete anche registrare la traccia Rhythm nella modalità step recording, ma vi mostreremo come fare più avanti.






### 4 Attivate tutti gli Step

In questa condizione, probabilmente tutti i pulsanti sono spenti. (Ricordate? Avevate cancellato il Pattern...) Pertanto premete ciascun pulsante, in modo che siano tutti accesi.

Qual è il motivo? Generalmente, quando registrate la traccia Synth, sarà più facile creare un Pattern se gli step da 1 a 16 sono inseriti (on). Ciò creerà un Pattern "molto affollato", ma potrete sempre togliere delle note in seguito.

### 5 Tenendo premuto [SHIFT], premete [STEP 1 - 8].

Se necessario, fatelo ripetutamente per selezionare l'immissione Pitch.

Questa operazione in effetti soddisfa due condizioni:

- 1) Seleziona gli step da 1 a 8 per la registrazione.
- 2) Seleziona il tipo di evento (in questo caso, Pitch).



Inoltre, noterete che il pulsante [1] lampeggia. Ciò indica che lo Step 1 è pronto per la registrazione.

### 6 Ora, con l'indicatore PITCH selezionato, usate le manopole sopra i pulsanti per impostare il Pitch per ciascuno Step 1 - 8.



Ogni manopola corrisponde allo Step indicato direttamente sotto di esso. Ad esempio, la manopola POR-TAMENTO controlla l'immissione per Step 1, la manopola HARMONIC per Step 2 e così via.

Impostate le manopole (più o meno) sulle posizioni sopra indicate. Non è necessario che siate precisi: potete posizionarli come volete. Abbiamo solo supposto che posizionandoli fra le 11:00 e la 1:00 sia un modo facile per iniziare. Non ne verrà fuori una melodia memorabile, ma almeno avrete una serie di pitch ascoltabili con cui lavorare.

Dovete notare che quando ruotate una manopola il pulsante Step corrispondente lampeggia.

### 7 Ora, passiamo agli Step da 9 a 16.

Premete il pulsante [9].

Vi abbiamo mostrato il modo rapido per selezionare gli Step da 9 a 16, per l'editing:

- 1) Innanzitutto editate gli Step 1 8, quindi
- 2) Premete il pulsante [9] per editare lo stesso parametro per gli Step da 9 a 16.

Un modo alternativo consiste nel tener premuto [SHIFT] e premere [STEP 9

- 16], se necessario ripetutamente (come avevate fatto nelle istruzioni relative allo Step 5).



Inserite le note per questi Step come avevate fatto per gli Step 1 - 8 sopra riportati, ma usate la seguente guida all'impostazione:



Ripetiamo, questa è SOLTANTO una guida: effettuate le vostre regolazioni, se lo desiderate.

### 8 Infine, premete il pulsante Start/Stop ed ascoltate il vostro capolavoro.

### 9 Tenete premuto [SHIFT] e premete [STEP 1 - 8], fin quando l'indicatore GATE TIME è acceso.

### 10 Impostate le manopole come mostrato in figura.

Impostate le manopole [1] e [5] sulla posizione delle 12:00. (Il valore del display dovrebbe aggirarsi su 200.) Impostate le manopole [2], [3], [4], [6], [7] e [8] sulle 9:00. (Il valore del display dovrebbe essere intorno a 70 - 75.)



### 11 Fate la stessa cosa anche per gli Step da 9 a 16.

Premete uno qualsiasi dei pulsanti della fila inferiore (in tal modo si selezionano automaticamente gli Step da 9 a 16 per l'editing dello stesso parametro: Gate Time), quindi impostate le manopole più o meno sulle stesse posizioni indicate sopra.

### 12 Premete il pulsante Start/Stop per ascoltare il vostro nuovo arrangiamento.

## 13 Tenete premuto [SHIFT] e premete [STEP 1 - 8], fin quando si seleziona VELOCITY.

### 14 Forse avrete notato che potete cambiare uno qualsiasi o tutti gli eventi mentre il Pattern è in corso. Se non lo avete ancora notato, premete il pulsante Start/ Stop per eseguire i Pattern ed apportare i cambi sotto riportati.

### 15 Posizionate le manopole come in figura.

Posizionate le manopole [1] e [5] all'incirca sulle 2:00. (Il valore del display dovrebbe aggirarsi fra  $\mathcal{GD}$  e  $\mathcal{IDD}$ .) Regolate le manopole [2], [3], [4], [6], [7] e [8] sulle 11:00. (Il valore del display dovrebbe aggirarsi fra  $\mathcal{AD}$  e  $\mathcal{SD}$ .)



Oppure fate le vostre regolazioni. Dopotutto, ora dovreste avere imparato il procedimento. Inoltre, poiché potete ascoltare quello che fate, mentre lo fate, potete anche mettere in pratica qualche stupenda idea personale.

### 16 Il Pattern è ancora in funzione? Se non lo è, ripremete il pulsante Start/ Stop.

17 Premete alcuni dei pulsanti Step per escluderne alcuni. Provate gli esempi sotto riportati, quindi sperimentate con le vostre regolazioni. Premete i pulsanti [5], [7], [11] e [13]. Ascoltate il suono del Pattern, man mano che gli Step vengono eliminati.

Ora, reinseriteli tutti ed escludete invece: [6], [7], [12], [14] e [16].

A questo punto disponete della traccia Synth base; continuate a potenziarla e ad aggiungere al Pattern nuovo materiale lavorando sulle tracce Rhythm sotto riportate.

## PoWer HintS

### • Fine tuning (accordatura fine)

Ecco un metodo facile e intelligente per lavorare! Usate le manopole "Step" (sopra ciascun pulsante Step) per selezionare lo Step e fare un'impostazione grossolana e approssimativa, quindi usate la manopola DATA per regolare l'accordatura fine.

• Swing

Non dimenticate di usare Swing. Può darsi che non sia adatto per tutti i vostri Pattern, ma vale la pena provarlo. Un po' di Swing può essere come quello che vi ordina il dottore... Ricordate, che l'impostazione Swing influenza in modo uguale tutte le tracce. (Vedere pagina 37.)

Altri "utensili"

Vorreste sentire una voce differente? Richiamate la funzione Copy Voice (pagina 65) e immettete una nuova voce per il vostro Pattern. Anche Pattern Move (pagina 65) e Pattern Pitch (pagina 66) sono strumenti utili da applicare alle vostre tracce.

### Copy Pattern

Se avete creato un buon Pattern e intendete apportare alcune piccole variazioni, eseguite l'operazione Copy Sequence (pagina 67). Una volta che disponete di copie del Pattern, potete manipolarle e cambiarle come vi pare, fin quando otterrete un assortimento completo di beat e basi con cui lavorare, per performance dal vivo (pagina 95) oppure per registrazione di Song (pagina 82).

Un mix di metodi

La registrazione Real-time e la registrazione Step sono due metodi separati, ma possono anche essere usati assieme. Naturalmente non contemporaneamente, ma in tandem.

Ad esempio potreste registrare un beat di base sulla traccia Rhythm 1 con Step, quindi usare Real-time per improvvisare una linea di basso sulla traccia Synth. Oppure potreste combinare entrambi i metodi in un'unica traccia - registrando una parte base in tempo reale, quindi usando Step per editarla. Il metodo usato e la sua modalità di impiego dipendono in parte dal tipo di musica che intendete creare e in parte dalla vostra personale preferenza.

### **Tracce Rhythm**

Il DX200 trabocca di un'enorme varietà di suoni di batteria, suoni percussivi ed effetti speciali. Metteteli a frutto con le caratteristiche di Step Recording e create beat e ritmi personalizzati.

### 

In questi pochi step successivi tratteremo elementi essenziali per fornirvi un sistema rapido per effettuare l'editing. Leggete con attenzione e ne avrete tutti i vantaggi nella creazione delle vostre tracce.

### 18 Attivate gli Step che intendete registrare.

Premete i pulsanti indicati per attivarli.



### 19 Selezionate il parametro Instrument Select.

Mentre tenete premuto [SHIFT], premete [STEP 1 - 8]. Se necessario, continuate a fare ciò ripetutamente per richiamare Instrument Select. (Si accende l'indicatore "INST SEL".)

Instrument Select è disponibile soltanto per le tracce Rhythm. Come potete ricordare dal Tip 11, le tracce Rhythm contengono parecchi suoni di basso, batteria e percussioni e altri suoni - ciascuno assegnato ad un tasto differente. Instrument Select è quello che occorre per scegliere i suoni che verranno impiegati nella registrazione Step.

Notate che sul display appare un nome *misterioso*. Per esempio il display qui a fianco indica che è stato richiamato Snare Drum numero 14 (cioè il rullante).

50	; '_;	1
----	-------	---

Per un elenco completo dei suoni e delle abbreviazioni sul display, vedere pagina 145.

### 20 Immettete un suono di grancassa (bass drum) per tutti gli step.

Premete [1], quindi tenete premuto [SHIFT] e ruotate la manopola [PORTAMENTO] per selezionare "6 d 0 5 ." Tutti gli step da 1 - 16 vengono impostati istantaneamente e automaticamente sullo stesso valore.

Ricordate, potete usare in alternativa la manopola [DATA] per un controllo più accurato. È sufficiente premere il numero appropriato di pulsante, quindi agire sulla manopola [DATA] per ottenere il suono desiderato.

Premete il pulsante Start/Stop per ascoltare la nuova traccia. Un battito di grancassa sarà l'elemento fondamentale di questo nuovo ritmo.

### $\mathsf{P}_{\mathsf{G}}\mathsf{W}_{\mathsf{e}}\mathsf{r}$ HintS In corsia veloce - lavorare bene

Una volta che sapete come agire con i controlli, potete anche effettuare in maniera rapida la vostra registrazione Step delle tracce. Il trucco consiste nell'acquisire il sistema fin quando diventa una routine. Per cui ecco la routine!

- 1) Selezionate la traccia desiderata.
- Premete [SYNTH TRACK] o [RHYTHM TRACK].
- 2) Attivate gli Step desiderati. Premete gli appropriati pulsanti Step, in modo che si accendano.
- Richiamate il parametro desiderato Tenete premuto [SHIFT] e premete [STEP 1- 8] per richiamare Instrument Select, Pitch, Gate Time o Velocity.
- 4) Premete il pulsante numerico desiderato e cambiate il valore. Usate la manopola sopra di esso oppure la manopola [DATA].

Mentre editate è probabile che vogliate inserire o disinserire altri Step. Per farlo in maniera rapida e ritornare all'editing:

- 1) Premete [EXIT] (per uscire dal parametro corrente).
- 2) Inserite o disinserite gli Step desiderati.
- 3) Premete [STEP 1- 8] o [STEP 9 16] (per tornare al parametro corrente).
- E ricordate che in qualsiasi punto dell'operazione, potete:
- Selezionare una traccia differente.
- Premete [SYNTH TRACK] o [RHYTHM TRACK].
- Suonare il Pattern per sentire il risultato del vostro editing.
  Premete il pulsante Start/Stop.
- Escludere o reinserire tracce singole.
- Tenete premuto [SHIFT] e premete [1], [2], [3] o [4].

### 21 Usando il riquadro "In corsia veloce", come guida, passate alla traccia Rhythm 2 e apportate le impostazioni qui descritte.

Inserite i pulsanti indicati ed impostateli sugli strumenti indicati.





Se state programmando gli strumenti, suonate il Pattern. Ascoltare i suoni mentre li immettete è di grande aiuto per la costruzione di tracce efficaci.

### 22 Tutto bene finora? Usate la guida "In corsia veloce", se necessario, e programmate la traccia Rhythm 3, come indicato.



### 23 Non vi diremo cosa fare esattamente: potete sperimentarlo voi stessi. Tuttavia, ecco alcuni accorgimenti da seguire:

### • Pitch

Sì, anche i suoni di batteria e i suoni percussivi possono essere modificati come intonazione. La stessa cosa vale anche per gli scratches e gli effetti sonori. Tutto è da mettere in gioco, e niente è sicuro. Questa è la vostra occasione per dimostrare cosa sapete fare con il ritmo!

### • Gate Time

Sperimentate con la durata di ciascuna nota, tagliando e allungando qua e là. Gli impieghi tipici comprendono l'espansione dei suoni di un piatto, per cui potete ascoltare il pieno decadimento oppure tagliare il sustain di un tom, per avere un colpo netto e secco.

### Velocity

Accentuate quanto vi è di positivo. Fate risaltare alcuni strumenti importanti nel mix accentuandone la velocity. Analogamente, diminuitela per gli strumenti che vi sembrano eccessivamente alti.

### 24 Ultimo, ma certamente non meno importante: salvate il lavoro!

Ora che avete la vostra traccia base per i vari capolavori di stili che intendete creare, è bene che salviate i dati. (Per le informazioni sulla procedura di salvataggio, vedere Tip 61.)

E questo è tutto! A meno che, naturalmente, non vogliate tornare indietro e rieditare tutto secondo nuove specifiche. Sta a voi...

### PoWer Hints Tracce Rhythm

### Iniziate con il beat

Se registrate un pattern, la cosa migliore consiste nell'iniziare con le tracce Rhythm. Infatti, è probabile che intendiate registrare anche una traccia ritmica di base temporanea e grossolana (ad esempio la grancassa e il rullante) sulla traccia Rhythm 1 e costruire il resto del Pattern su tale base, cancellando o modificando successivamente la traccia di base.

Ovviamente, tutto dipende da voi! In base allo stile musicale che intendete registrare e ai vostri gusti personali, è possibile che desideriate iniziare invece con la traccia Synth.

#### • Giocate con il parametro Gate Time

Gate Time può essere anche un effetto "globale". Eseguendo il playback del ritmo che avete appena programmato, escludete la traccia Synth e sperimentate con diverse impostazioni di Gate Time. (Tenete premuto [SHIFT] e premete [REVERSE]; usate la manopola [DATA] per apportare i cambiamenti.) Provate le regolazioni 30, 500 e 200 su tutte e tre le tracce Rhythm - e ascoltate quello che accade!

#### Swing

Per un approccio istantaneo hip-hop, provate a cambiare lo Swing! Mentre il Pattern è in esecuzione, premete [SWING] e usate la manopola [DATA] per impostare il valore su 65 o 70.



Consente l'immissione di note in un pattern, una ad una, in contrapposizione alla loro registrazione in tempo reale (vedere Registrazione in tempo reale a pagina 70).

- 1. Cancellate un Pattern ed impostate il Beat (tenete premuto [SHIFT] e premete [SWING].
- 2. Selezionate una traccia con [SYNTH TRACK] e [RHYTHM TRACK].
- Inserite tutti gli Step desiderati premendo ciascun pulsante Step.
- Tenete premuto [SHIFT] e premete simultaneamente [STEP 1 - 8] per selezionare gli Step 1

   8 da editare; premete ripetutamente per cambiare i vari tipi di eventi. (Allo stesso modo usate [STEP 9 - 16] per selezionare ed editare gli Step 9 - 16. Oppure premete semplicemente il pulsante [9] dopo aver editato gli Step 1 - 8.)
- 5. Con il tipo di evento selezionato, usate le manopole sopra i pulsanti Step (e la manopola DATA) per regolare il valore.
- Inserite/disinserite gli step premendo [EXIT] (per uscire dalla condizione di editing), quindi premendo l'appropriato pulsante Step.
- 7. Premete il pulsante Start/Stop per il playback. (Può essere fatto in qualsiasi punto della procedura.)



### **61** Memorizzazione del vostro nuovo Pattern

Ora che avete creato un nuovo Pattern, senz'altro vorrete salvarlo per richiamarlo successivamente. La funzione Store vi permette di eseguire questa operazione in maniera rapida e facile. E ricordate che qualsiasi cambiamento abbiate apportato alla voce, comprese le regolazioni di manopole e pulsanti, spostamenti Free EG ed Edit degli effetti, viene memorizzato assieme al Pattern.

II DX200 vi offre 128 spazi di memoria User per salvare i vostri Pattern originali.

### ATTENZIONE

Tip

Una volta creato un pattern (o una voce) che intendete salvare, non selezionate un altro Pattern fin quando non avete memorizzato i dati. Selezionando un altro Pattern (o Song) si cancella automaticamente qualsiasi variazione o editing da voi apportato.

### 

Prima di memorizzare, accertatevi che la funzione Memory Protect sia esclusa (off). Se è attivata (on), non sarete in grado di memorizzare il vostro Pattern.

1 Tenete premuto [SHIFT] e premete simultaneamente [16] (UTILITY SETUP).

È probabile che dobbiate premere il pulsante più di una volta per richiamare il display *"Prote"* (Memory Protect) sottoindicato.



 Se Memory Protect è impostato su on, usate la manopola DATA per spostarlo su off ("off").

A meno che non abbiate cambiato personalmente l'impostazione, probabilmente Memory Protect è esclusa (off).

- 1 Innanzitutto accertatevi che sia selezionato il nuovo Pattern e che Memory Protect sia esclusa (off). Quindi premete [STORE]. (Per indicare che l'operazione è attiva appare brevemente "P.5 t c".)
- 2 Selezionate il numero di User Pattern desiderato (1 -128) con la manopola DATA.
- **3** Ripremete [STORE] per procedere alla memorizzazione effettiva del Pattern oppure premete [EXIT] per rinunciare all'operazione.

Per selezionare immediatamente gli User Pattern, tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [PATTERN]. In tal modo potrete alternare fra i Pattern Preset e i Pattern User.



### PoWer HintS

### Salvate a blocchi i vostri Pattern

Se disponete di un sequencer o di un MIDI Data Filer, potete usare la funzione Bulk Send del DX200 (vedere pagina 108) per salvare i dati di Pattern e Voice che vi interessano in "banchi" multipli di 128 Pattern. Potete ricaricare all'occorrenza ciascun bank di 128 nuovamente nel DX200 oppure condividere i vostri bank con amici e operatori dotati di un DX200. Ricordate che potete usare Bulk Send con l'Editor DX200 per computer (pagina 106) per un ulteriore editing delle vostre voci.

• Salvate per abitudine

Vi avevamo ricordato che dovete salvare i dati? Salvate, salvate e continuate a salvare! Anche se state continuando a lavorare su un Pattern o una voce e non la considerate ancora finita, salvate comunque.

Perché? In questo modo avrete un archivio dei cambiamenti che avete fatto lungo il percorso nel caso vogliate richiamare uno di questi step intermedi. Potete comunque sempre eliminare i Pattern esistenti in archivio in qualsiasi momento (pagina 68), se vi occorre dello spazio in memoria. Oppure, se siete un conservatore, potete usare Bulk Send (vedere il suggerimento sopra riportato) per salvare ogni cosa da voi creata.



STOR

Determina se potete memorizzare i Pattern. Impostatelo su ON quando intendete evitare la cancellazione o la sostituzione accidentale di qualsiasi User Pattern memorizzato. Tenete premuto [SHIFT] e premete [16] fin quando "P r o t" (Protect) appare brevemente sul display. Usate la manopola DATA per cambiare l'impostazione.

Impostazioni Off ("oFF"), On ("on")



Vi permette di salvare i dati Pattern e Voice in una delle 128 locazioni di memoria User.

Con il nuovo Pattern ancora attivo e Memory Protect in condizione off, premete [STORE]. Selezionate il numero User desiderato con la manopola DATA, e premete nuovamente [STORE] per eseguire l'operazione o premete [EXIT] per rinunciare.



### **Registrazione Song**

Avete a vostra disposizione un'enorme selezione di Pattern. Ora è tempo di assemblare i Pattern e di creare alcune Song.

## Tip 62 Cancellazione di una Song e inizio da zero

La prima cosa da fare quando create una vostra Song è di farle spazio sul DX200. A tale scopo, dovete cancellare una delle Song esistenti.

### 1 Accertatevi che sia selezionato il modo Song.

Premete il pulsante [SONG].

### 2 Selezionate la Song da cancellare.

Accertatevi che sia una Song di cui non vi dispiace liberarvi. In realtà, questa operazione non cancella immediatamente la Song. I suoi dati restano ancora in memoria, fin quando salvate la nuova Song con quel numero.

## **3** Tenete premuto [SHIFT] e premete simultaneamente [9] (CLEAR SONG).

### 4 Eliminate la Song.

Rilasciate [SHIFT] e premete ancora una volta [9] (il pulsante smette di lampeggiare e resta acceso). Nel messaggio *"SHO"* ("Yes o no?") premete una terza volta per cancellare effettivamente la Song oppure premete [EXIT] per cancellare l'operazione.









### • Non cancellate... Editate una Song!

Non dovete assemblare una Song partendo necessariamente da zero. Vi è anche una Song preset che magari vi piace e che ha bisogno probabilmente solo di qualche piccola personalizzazione, per cui richiamatela ed editatela. Togliete i Pattern, mettetene di nuovi ed eseguite una varietà di trasformazioni nei dati del Pattern; le informazioni su questo argomento partono dalla pagina 84.



Vi permette di cancellare le assegnazioni di Pattern ed altri cambiamenti di una Song. (Ricordate che ciò non influisce sui dati effettivi dei Pattern.) Selezionate la Song, quindi usate [SHIFT] e [9] per richiamare " $\mathcal{LL}c$ " (Clear). Premete [9] due volte per mandare in esecuzione.

## Tip 63 Creazione di una Song

Ed eccoci infine arrivati alla caratteristica culminante del DX200. È quella che vi permette di assemblare tutte le voci, le Scene, i movimenti Free EG e i Pattern fatti, per poterli utilizzare e creare quindi le vostre Song originali.

### 1 Richiamate il modo Song e cancellate una Song.

Preparatevi una lavagna pulita per mettere assieme la vostra Song. (Avete già tentato questa operazione? In caso contrario ritornate alla Tip 62 e fatelo ora.)

### 2 Richiamate il modo Song Edit.

Per eseguire qualsiasi operazione di registrazione o di editing della Song dovrete entrare nel modo Song Edit. A tale scopo, tenete premuto [SHIFT] e simultaneamente premete il pulsante [SONG].



L'indicatore PATTERN dovrebbe lampeggiare. Se PATTERN non lampeggia, premete [PATTERN SELECT] per farlo lampeggiare e consentire l'immissione del numero di Pattern.

### **3** Selezionate la misura in cui intendete registrare.

Tenete premuto [SHIFT] ed usate simultaneamente i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>] per andare avanti e indietro nella Song, misura per misura.

Provate anche il metodo alternativo sotto riportato, e spostatevi più velocemente e facilmente fra le varie misure.

### 1) Tenete premuto [SHIFT] e premete uno dei pulsanti [BWD]/[FWD].

### 2) Quindi rilasciate i pulsanti ed usate la manopola [DATA].

In questa condizione, ruotando la manopola [DATA] potete incrementalmente passare fra le varie misure. Per una selezione ancora più rapida, tenete premuto [SHIFT] mentre ruotate la manopola [DATA]: e avanzerete nella Song di dieci misure per volta.

### **4** Premete il pulsante Start/Stop.

In tal modo porterete il Pattern selezionato in quel momento alla misura scelta. Ciò vi permette di ascoltare gli edit della Song negli step sotto riportati – in tempo reale.

Se volete, potete bloccare il playback premendo il pulsante Start/Stop prima di passare allo Step 5 seguente. Oppure proseguite e continuate l'editing mentre il Pattern si ripete.

## 5 Selezionate il numero di Pattern da assegnare (alla misura selezionata sopra).

Usate la manopola DATA. Può essere selezionato uno dei Pattern - Preset o User. Ricordate che potete facilmente commutare fra i Preset Pattern e gli User Pattern tenendo premuto [SHIFT] e premendo il pulsante [PATTERN]. (Vedere pagina 80.)



Potreste anche voler registrare un'impostazione BPM iniziale alla prima misura della vostra Song. Ciò determina il tempo base per l'intera Song. Per ulteriori informazioni, vedere Tip 64.

### 6 Continuate l'assegnazione dei Pattern in questo modo, ripetendo gli Step 3 - 5 sopra riportati, fin quando avete creato una nuova Song.

Nella maggior parte dei casi, intenderete ripetere un Pattern per parecchie misure, anziché un Pattern differente ogni misura. Pertanto, impostate prima il pattern da ripetere. Quindi, nelle misure successive, ruotate in senso antiorario la manopola DATA fin quando sul display appare "- - - -".

Questa impostazione non seleziona un Pattern nuovo e mantiene l'esecuzione del pattern precedente per le misure assegnate.

Comunque, se state creando una Song da zero, non avrete affatto bisogno di immettere "- - - ". È sufficiente saltare le misure che desiderate restino le stesse: il DX200 ripete automaticamente l'ultimo Pattern fin quando non riceve una nuova immissione.

### 7 Alla fine della Song, registrate il segno "End".

Selezionare la misura SEGUENTE la misura finale della Song, quindi ruotate la manopola DATA in senso antiorario fin quando sul display appare " $\mathcal{E} \cap d$ ".

Ad esempio, se avete registrato il segno "End" alla misura 33, la Song esegue fino alla misura 32, quindi si arresta.

## 8 Premete [EXIT] o il pulsante [SONG] per lasciare la condizione di editing della Song.

9 Effettuate il playback della vostra nuova Song premendo il pulsante Start/Stop.

Tuttavia, dovrete usare i pulsanti [BWD]/[FWD] (pulsanti [SHIFT] + [OCT <<] / [OCT >>]) per selezionare la misura iniziale. Accertatevi di ritornare alla misura iniziale, se intendete ascoltare la Song dall'inizio.

## 10 Per ultimo – importantissimo – non dimenticate di memorizzare la vostra nuova Song.

Passate immediatamente alla Tip 68 per salvare il vostro ultimo capolavoro.

## PoWer HintS

• Registrare altri dati

Oltre ai numeri di Pattern, nelle misure di una Song è possibile registrare molti altri tipi di dati: BPM, Gate Time, Swing e Reverse. (Vedere pagina 85.) Essi vi consentono di cambiare le varie caratteristiche di playback del Pattern per adattarsi alla vostra Song, senza dover in effetti cambiare i dati del Pattern.



Richiamate questo modo per registrare ed editare le Song. Tenete premuto [SHIFT] e premete [SONG]. (Nel display la "5" indica il modo Song.)



Determina la misura per registrare, editare e per eseguire il playback. Tenete premuto [SHIFT] ed usate il pulsante [OCT <<] / [OCT >>].

## Tip 64 Impostare il BPM (tempo) per la nuova Song

Oltre ai Pattern, nella vostra Song è possibile programmare varie altre impostazioni. Una di queste è il valore BPM. Vi permette di impostare la velocità o tempo di playback per ciascuna misura, anche singolarmente.

Normalmente, userete questo valore all'inizio della Song (vedere Tip 63, Step 3 - 5) per far sì che l'intera Song venga eseguita al tempo appropriato. Tuttavia, tale valore può essere usato per cambiare il tempo anche all'interno di una Song.

Gli step seguenti vi insegnano la procedura. Userete lo stesso metodo nella Tip 65 per programmare altre impostazioni e regolazioni.

### 1 Entrate nel modo Song Edit.

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [SONG].

 Selezionate la misura desiderata. Tenete premuto [SHIFT] ed usate i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>].

### **3** Eseguite il playback del pattern.

Premete il pulsante Start/Stop per ripetere il pattern nella misura selezionata.

### 4 Richiamate l'impostazione BPM.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [BPM] ([TAP]).

5 Impostate il valore BPM desiderato mediante la manopola DATA.

# 

## 6 Ripetete gli step 2 - 5 sopra riportati quando volete, per tutte le misure che volete.

Nella maggior parte dei casi, vorrete mantenere la stessa impostazione di BPM per parecchie misure oppure perfino per tutta la Song. A tale proposito, inserite l'impostazione "- - - -" per le misure volute. Oppure, se state programmando da zero la Song, saltate le misure che intendete mantenere uguali: il DX200 automaticamente conserva l'ultima impostazione fino a nuova immissione.





Determina la velocità del playback del Pattern (in beat per minuto o movimenti per minuto o bpm), per la misura selezionata. Innanzitutto, selezionate la misura tenendo premuto [SHIFT] ed usando i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>]. Quindi, tenete premuto [SHIFT] e premete [BPM] ([TAP]) ed usate la manopola DATA per impostare il valore.

#### Range

20.0 — 300.0 bpm Un'impostazione di "- - - -" conserva il valore della misura precedente (nessuna variazione).

## Tip 65 Altre caratteristiche di editing della Song

Nelle Tip 63 e 64 avete imparato ad immettere i numeri di Pattern e i valori di BPM nelle misure della vostra Song. Ma questo non esaurisce le vostre possibilità. In questa Tip, vi mostreremo come usare le altre potenti caratteristiche di editing della Song.

Tuttavia, ridurremo queste istruzioni al limite e all'indispensabile. Leggete le possibilità di questi strumenti, quindi provate ad usarli nelle vostre Song e a vedere che cosa ne viene fuori.

Ricordate, il metodo base è lo stesso per tutti:

1) Attivate il modo Song Edit.

(Nel modo Song, tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [SONG].)

- 2) Selezionate la misura desiderata. (Tenete premuto [SHIFT] ed usate i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>].)
- **3) Effettuate il playback del Pattern.** (Premete il pulsante Start/Stop.)
- 4) Selezionate il tipo di evento che intendete editare. (Vedere le istruzioni per ogni evento sotto riportato.)
- 5) Impostate il valore.

(Usate la manopola DATA. Nel caso della Track Mute, seguite le relative istruzioni.)

Naturalmente, ripeterete gli Step da 2 a 5 quanto vi occorre. Premete [EXIT] quando avete completato l'editing. E non dimenticate di memorizzare la vostra nuova creazione. (Vedere pagina 89.)

### Pattern

(Descritto nella Tip 63 precedente.)

<u>Per selezionare:</u> Premete il pulsante [PATTERN SELECT].

### **Pitch Offset**

Come accade per il simile controllo Pattern (Transpose - pagina 36) vi permette di cambiare il pitch, cioè l'intonazione, del playback. Effettuando diverse impostazioni per le varie misure nella Song, potete programmare la vostra progressione di accordi e far sì che i Pattern cambino tonalità.

<u>Per la selezione</u> Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [KEYBOARD]. Il pulsante [KEYBOARD] e la spia PITCH lampeggiano, per indicare che è selezionato Pitch Offset.

### BPM

(Descritto alla Tip 64 precedente.)

<u>Per la selezione:</u> Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [TAP].

### Beat

Vi permette di cambiare il numero totale di step nel Pattern nella misura selezionata. (Per i dettagli, vedere Tip 6.) Un'applicazione potrebbe essere la creazione di un Pattern a mezza misura. Ad esempio se avete immesso nella misura un Pattern a 16-step, impostando questo valore su *"8"* in effetti dimezzerà il Pattern. Se invece siete intenzionati ad ottenere solo un breve cambiamento, ricordatevi di riportare il Beat al suo valore nella misura successiva o in una seguente!

<u>Per la selezione:</u> Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [BEAT] ([SWING]). Lampeggiano il pulsante [SWING] e la spia [BEAT], per indicare che è selezionato Beat.

### Swing

Vi permette di introdurre una sensazione di swing al Pattern nella misura selezionata. (Vedere Tip 27 per ulteriori informazioni.)

Per la selezione:

Premete il pulsante [SWING].

Si accende il pulsante [SWING], per indicare che Swing è selezionato.

### Gate Time

Vi permette di controllare la durata delle note per il Pattern nella misura selezionata. (Vedere per ulteriori informazioni Tip 25.) Potreste usare questa caratteristica per creare tracce in cui le note crescono progressivamente ad ogni ripetizione del Pattern, programmando nelle misure valori di Gate Time crescenti. Oppure potreste far sì che le note diventino sempre più tronche (staccato), diminuendo man mano nelle misure successive il valore di Gate Time.

### Per la selezione:

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [GATE TIME] ([REVERSE]). Lampeggiano sia il pulsante [REVERSE] sia la spia GATE TIME, per indicare che è selezionato Gate Time.

### Reverse

Impostando su Reverse ("bRL+"), potete far sì che il Pattern nella misura selezionata venga eseguito al contrario. (Vedere Tip 25 per ulteriori informazioni.) Per ottenere effetti speciali potete alternare l'esecuzione dei Pattern nei due sensi. Oppure potete programmare tre esecuzioni normali ed una in reverse, per avere un'interessante frase di quattro misure.

### Per la selezione:

Premete il pulsante [REVERSE]. Il pulsante [REVERSE] si accende per indicare che Reverse è selezionato.

### **Track Mute**

Con questa funzione potete aggiungere alla vostra Song una texture. Registrando gli eventi Track Mute potete anche far sì che le tracce si inseriscano e si disinseriscano dai vostri arrangiamenti, per avere cambiamenti dinamici più eccitanti.

### Per la selezione e l'editing:

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [SYNTH TRACK] o [RHYTHM TRACK]. Quindi, premete l'appropriato pulsante Step: [1] per la traccia Synth e [2], [3] e [4] per le tracce Rhythm. Lo stato di ciascuna traccia viene mostrato sul display.



Indica che è attiva la traccia Synth.

La traccia Rhythm 1 è temporaneamente esclusa.

### PoWer HintS

Un modo più semplice

Ricordate che vi è un modo alternativo per selezionare i vari tipi di evento. Potrete trovarlo più facile da ricordare e più facile da usare. Tenete semplicemente premuto [SHIFT] e premete ripetutamente [SONG]. In questo modo potrete passare attraverso le varie impostazioni degli eventi nel seguente ordine: Pattern Select, Pitch Offset, BPM (Tempo), Beat, Swing, Gate Time, Reverse e Track Mute.



Vi permette di selezionare l'evento particolare da registrare o da editare in una Song. Sono disponibili otto tipi di evento: Pattern Select, Pitch Offset, BPM (pagina 84), Beat, Swing, Gate Time. Reverse e Track Mute. Per la selezione, accertatevi che sia attivo il modo Song Edit ([SHIFT] + [SONG]), quindi premete il pulsante appropriato (se necessario usando [SHIFT]). Oppure, tenete premuto [SHIFT] e premete [SONG] ripetutamente per passare attraverso gli otto tipi di eventi. Pattern Select Premete [PATTERN SELECT]. Range P.001 - P.256 (Pattern Preset) U.001 — U.128 (Pattern User) Pitch Offset Tenete premuto [SHIFT] e premete [KEYBOARD]. Range -24 — 0 (nessun cambiamento) — 24 semitoni BPM Tenete premuto [SHIFT] e premete [TAP]. Range 20.0 — 300.0 bpm

Beat

Tenete premuto [SHIFT] e premete [SWING].

Range

16, 12, 8 steps

Swing Premete [SWING].

Range

50 — 83

Gate Time

Tenete premuto [SHIFT] e premete [REVERSE].

**Range** 1 — 200

. \_..

Reverse Premete [REVERSE].

Impostazioni

Forward (For)

Reverse (682+)

#### Track Mute

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [SYNTH TRACK] o il pulsante [RHYTHM TRACK]. Quindi premete [1], [2], [3], o [4] (per la traccia Synth o per le tracce Rhythm da 1 a 3). Nel display appare la condizione mute on/off di ciascuna traccia.

## **Tip 66** Aggiungere Pattern alla Song - Insert Pattern

Naturalmente in una Song esistente potete aggiungere dei Pattern, usando la funzione Insert Pattern. In tal modo potrete inserire un nuovo Pattern nella Song nella misura da voi specificata.

Non ha importanza se siete nel modo Song o Song Edit: potete inserire un Pattern da entrambi i modi.

## 1 Innanzitutto, selezionate la misura che intendete inserire nel Pattern tenendo premuto [SHIFT] ed usando i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>].

### 2 Richiamate la funzione Insert Pattern.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [10] (INS/DEL PTN). Forse dovrete premere il pulsante più di una volta per richiamare il display " n 5" (Insert Pattern).



### **3** Quindi, selezionate il Pattern che intendete aggiungere alla vostra Song. Usate la manopola DATA.

### 4 Inserite il Pattern selezionato.

Il pulsante [10] dovrebbe lampeggiare. Ripremetelo ancora (il pulsante smette di lampeggiare e resta acceso). Al messaggio "Gillo" ("Yes o no?"), premete una terza volta questo pulsante per inserire effettivamente il Pattern nella misura selezionata, oppure premete [EXIT] per rinunciare all'inserimento.

Date un'occhiata all'illustrazione sotto riportata per vedere quello che accade quando inserite un Pattern.



Non dimenticate di memorizzare la Song appena editata o perderete le modifiche da voi apportate quando spegnete lo strumento oppure se selezionate un'altra Song o Pattern.



ech talK Insert Pattern

Vi permette di inserire un Pattern in qualsiasi misura all'interno di una Song esistente. Tutti i Pattern/misure successivi vengono spostati.

Con il modo Song (o Song Edit) attivo, tenete premuto [SHIFT] ed usate i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>] per selezionare la misura desiderata. Tenete premuto [SHIFT] e premete [10] per richiamare " $r_{0}5$ " (Insert), selezionate il numero di Pattern desiderato con la manopola DATA e premete due volte [10] per mandare in esecuzione.

## Tip 67 Togliere Pattern dalla Song - Delete Pattern

Se avete commesso un errore nella creazione della vostra Song, potete sempre eliminarlo (pagina 81) e ricominciare. Oppure potete usare la funzione Delete Pattern per cancellare l'immissione errata e tenere intatti gli altri Pattern.

Delete Pattern vi permette di eliminare i Pattern da misure specifiche delle vostre Song. Ricordate, tuttavia, che la vostra Song diventa più corta di una misura E NON LASCIA UNO SPAZIO VUOTO - tutti i Pattern seguenti quello eliminato retrocedono per colmare la misura vuota.

Questa funzione può essere usata nel modo Song o nel modo Song Edit.

1 Innanzitutto, selezionate la misura che contiene il Pattern che intendete eliminare.

Tenete premuto [SHIFT] ed usate i pulsanti [OCT <<]/[OCT >>].

### 2 Richiamate la funzione Delete Pattern.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [10] (INS/DEL PTN). È probabile che dobbiate premere il pulsante più di una volta per richiamare il display "dEL" (Delete Pattern).



### 3 Eliminate il pattern.

Il pulsante [10] dovrebbe lampeggiare. Ripremetelo ancora (il pulsante smette di lampeggiare e resta acceso). Al messaggio "Hin" ("Yes o no?") premetelo una terza volta per procedere all'eliminazione effettiva del Pattern dalla misura.

Ecco un esempio di che cosa accade quando usate la funzione Pattern Delete. Nell'illustrazione, elimineremo il Pattern 013 dalla misura 3.



Non dimenticate di memorizzare la Song così editata oppure perderete i cambiamenti da voi apportati una volta spento lo strumento oppure se selezionerete un'altra Song o Pattern.



Vi permette di eliminare un Pattern da qualsiasi misura di una Song esistente. Tutti i pattern/misure successivi retrocedono per colmare la misura vuota.

Con il modo Song (o Song Edit) attivo, tenete premuto [SHIFT] ed usate i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>] per selezionare la misura desiderata. Tenete premuto [SHIFT] e premete [10] per richiamare "dEL" (Delete), e premete due volte [10] per mandare in esecuzione.

## Tip 68 Memorizzare la vostra nuova Song

Ora che avete creato ed arrangiato una nuova Song, vorrete salvarla per future esigenze. Il DX200 vi offre in totale 10 locazioni di memoria per salvare le vostre Song originali.

### ATTENZIONE

Una volta creata una Song da salvare, non selezionate un'altra Song e non lasciate il modo Song fin quando non l'avete memorizzata. La selezione di un'altra Song (o Pattern) cancella automaticamente i cambiamenti e gli editing da voi apportati.

La funzione Delete Pattern può essere usata sia nel modo Song sia nel modo Song Edit.

### 1 Eliminate la condizione Memory Protect (off).

Tenete premuto [SHIFT] e premete [16] fin quando sul display appare "Protect" (Protect). Quindi, impostate Memory Protect su OFF con la manopola DATA.

Premete il pulsante [EXIT] per uscire dalla funzione Memory Protect.

- 2 Con la vostra nuova Song ancora selezionata ed in attesa, premete [STORE]. Appare brevemente "5.5 L ~ " per indicare l'operazione Store.
- 3 Selezionate il numero di Song desiderato (01 10) con la manopola DATA.
- 4 Ripremete [STORE] per procedere alla memorizzazione del Pattern o premete [EXIT] per cancellarla.

### PoWer HintS

### • Continuate a salvare

Salvate TUTTE le vostre Song - la memoria costa poco! Se disponete di un sequencer o di un data filer MIDI, potete usare la funzione Bulk Send del DX200 (pagina 108) per salvare tutti i dati di Song che vi occorrono in bank multipli di 10 Song su disco, e costituire una libreria completa di brani.

Tuttavia, accertatevi di salvare tutti i dati di Pattern relativi alle Song e di caricarli assieme. In caso contrario, non vi è corrispondenza fra le Song ed i Pattern.

• Backup della Song

Probabilmente vorrete usare la funzione Store per salvare differenti versioni della vostra Song, anche se state lavorando ancora con essa. Ciò vi consente di disporre di un archivio di cambiamenti da voi fatti man mano, nel caso vogliate richiamarli e lavorarci ancora. Potete eliminare le versioni non occorrenti in un momento successivo.



Permette di salvare i dati di Song in una delle 10 locazioni di memoria Song.

Con la nuova Song ancora attiva e Memory Protect su off, premete [STORE]. Selezionate il numero di Song desiderato mediante la manopola DATA e premete nuovamente [STORE] per mandare in esecuzione l'operazione oppure [EXIT] per rinunciare ad essa.

### **Capitolo 16**

## Tip veloci per utenti più esperti

Lavorate in maniera più intelligente, e non in modo più duro!

In questa sezione del manuale, vi mostreremo alcuni modi brillanti per mettere a frutto il vostro lavoro di editing - in modo da poter avere di più dal vostro DX200 e in un tempo INFERIORE.

## Tip 69 Impiego di [SHIFT] + manopola [DATA]

La manopola [DATA] è veramente utile per raggiungere un valore e per le micro regolazioni di un parametro. Tuttavia, se avete fretta e desiderate saltare immediatamente ai valori disponibili può essere scomoda.

Non quando usate il pulsante [SHIFT], però. Per velocizzare la manopola [DATA], tenete premuto [SHIFT] mentre la ruotate.



Usate questa operazione specialmente:

• Per selezionare i Pattern

Questa operazione velocizza il salto di 10 Pattern per volta per ogni click della manopola [DATA].

- Per impostare il BPM Tenendo [SHIFT] potrete decuplicare la velocità nella selezione dei valori BPM (1 bpm/click).
- Per la funzione Instrument Select (nella registrazione Step, traccia Rhythm) Serve per saltare le selezioni dello strumento, quindi potete togliere il dito da [SHIFT] e restringere la selezione.

In realtà, la combinazione [SHIFT] + [DATA] è una scorciatoia utile per QUALSIASI operazione che sia volta al cambiamento del valore. Usatela per le manopole relative al synth e per saltare fra i vari controlli di playback, come Gate Time e Transpose.

## Tip 70 Impiego di [SHIFT] per "tenere" un'impostazione

L'editing sul DX200 è rapido e facile: premete un pulsante o ruotate una manopola e l'impostazione/regolazione/valore cambia. Tuttavia, vi sono volte in cui volete selezionare un parametro senza cambiarlo.

Ecco un esempio. Supponiamo che voi abbiate selezionato l'effetto Riverbero "nascosto" nella vostra sessione di editing e che vogliate editare qualche altra cosa. Volendo ritornare ad editare nuovamente il Riverbero, premete il pulsante EFFECT [TYPE]. E che cosa è successo? Avete cambiato Effect Type su Flanger!

Per evitare ciò, usate [SHIFT]. Tenete premuto [SHIFT], quindi premete EFFECT [TYPE]. In questo modo richiamerete il tipo di effetto corrente - senza cambiarlo.

Usate questa operazione con TUTTE le regolazioni di "pulsante" per la voce - come LFO Detail, EG Select, Key Assign e così via.

## **Tip 71** Editing combinato di un gruppo di Step

No, non stiamo tentando di usare alcuna violenza... Questa comoda scorciatoia di Step Recording vi permette di cambiare l'impostazione di un massimo di 16 Step - istantaneamente e contemporaneamente.

1 Nella registrazione Step, selezionate il parametro desiderato per l'editing: Pitch, Gate Time o Velocity. (Oppure Instrument Select, se state lavorando su una traccia Rhythm.)

### 2 Selezionate la riga di Step che intendete dia luogo al gruppo.

Ad esempio, se intendete raggruppare gli Step 5 - 16 per l'editing, selezionate la riga 1 - 8 (premendo qualsiasi pulsante della riga). Se intendete editare in gruppo gli Step 11 - 16, selezionate la riga 9 - 16.

### **3** Tenete premuto [SHIFT] e ruotate la manopola corrispondente al primo step del gruppo.

Se avete selezionato la riga superiore (1 - 8) per il precedente Step numero 2, imposterà istantaneamente ed automaticamente sullo stesso valore tutti gli Step da 5 a 16. Se avete selezionato la riga inferiore (9 -16), agendo sulla manopola NOISE LEVEL gli Step 13 - 16 verranno impostati sullo stesso valore. SUFT + NOISE LEVEL

Applicazioni tipiche comprendono

- L'impostazione di tutti gli Step sullo stesso strumento (nelle tracce Rhythm).
- L'impostazione di tutti gli Step sullo stesso valore di Velocity o Gate Time, quindi l'azione sugli Step singoli per le variazioni.
- Quando parecchi Step hanno lo stesso valore, potete impostare tutti gli Step in una sola volta, quindi ritornare su quelli per i quali volete impostare valori differenti.

### Capitolo 17

## Consigli pratici

Questo capitolo è un contenitore di raccomandazioni pratiche che arricchiscono le vostre nozioni di programmazione e vi mettono in grado di padroneggiare lo strumento. Avete già incontrato tutte queste caratteristiche. Ora, le proveremo in questi esempi di applicazioni pratiche ed esploreremo alcuni percorsi nuovi per la configurazione del suono.

## **Tip 72** Regolazione di Gate Time con la manopola [DATA]

Gate Time è semplice, ma efficace per cambiare sia il suono che il "feel" di un pattern. Provate questa Tip in tempo reale, mentre il Pattern cambia - per vedere la qualità dinamica dei risultati.

### 1 Selezionate ed eseguite un Pattern.

2 Richiamate Gate Time.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [GATE TIME] ([REVERSE]).

### **3** Ruotate lentamente a sinistra la manopola [DATA].

Molto gradualmente, abbassate Gate Time da 100 fino a 40, 20 o fino a 10 o 1.

Sentite che cosa succede a tutte le tracce? Sentite come tutti i suoni, compresi quelli di batteria, vengono troncati, creando un suono circoscritto stoppato e con un calo di dinamiche?

## 4 Ora, più velocemente possibile, riportate Gate Time nuovamente a 60, 80, 100 o valore superiore.

Tenete premuto [SHIFT] mentre ruotate la manopola [DATA] - passate da un valore all'altro e riportate istantaneamente su le dinamiche. Provate a far ciò prima del primo movimento di una misura - e cercate di far ripresentare tutto sul primo movimento ("uno").

## **Tip 73** Regolazione del Pitch con la manopola [DATA]

Ora facciamo qualche altra cosa con la manopola [DATA]. Questa volta giocheremo con il pitch, usando la funzione Transpose.

- 1 Selezionate ed eseguite un Pattern.
- 2 Richiamate Transpose.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [TRANSPOSE] ([KEYBOARD]).

3 Mentre il Pattern viene eseguito, usate la manopola [DATA] per innalzare e abbassare il pitch.

Per cambiamenti di pitch esasperati, tenete premuto [SHIFT] mentre azionate la manopola. Provate ad alternare a tempo fra due valori completamente diversi (ad esempio, "-20" e "30"). Provate inoltre a portare il pitch verso l'alto nella gamma dei 60, quindi a riportarlo sui 40. Provate anche variazioni casuali del pitch, mentre viene ripetuto il Pattern. Vi divertirete.



## Tip 74 Cambiare il pitch con la tastiera

Come avete visto nella Tip 26, potete usare la tastiera del DX200 per cambiare il pitch e perfino per creare al volo delle progressioni di accordi. Ma con questa caratteristica potrete anche fare molto di più ed esasperare le variazioni per ottenere un carattere musicale particolarmente techno.

### 1 Selezionate ed eseguite un Pattern.

### 2 Richiamate Transpose.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [TRANSPOSE] ([KEYBOARD]).

### 3 Ora, "suonate" i cambiamenti di pitch dalla tastiera.

Provate questi esercizi specifici e vedete che cosa producono!

 Partendo dal pulsante [9] (do basso della tastiera), salite cromaticamente - premendo ciascun tasto successivo uno dopo l'altro. Fate questo esercizio a tempo, premendo un tasto differente ad ogni movimento alterno, come qui indicato:



Contate "UNO-due-TRE-quattro", percuotendo i pulsanti su "UNO" e "TRE".

- Usate anche i pulsanti [OCT <<] / [OCT >>]! Provate a selezionare al volo ottave differenti e a premere i vari tasti.
- Riuscite a suonare un trillo con due dita? (Un trillo è rappresentato da due note che vengono suonate alternativamente, in maniera molto rapida.) Se non riuscite a farlo con una sola mano, provate con due mani. Ad esempio, alternate i pulsanti [10] e [12] (D e F cioè re e fa), come qui indicato:



Ecco, che suonate due tasti su ogni movimento: contate "UNO-E-DUE-E-TRE-E-QUATTRO-E" e percuotete ad ogni conteggio.



## Tip 76 Fill-in 2

Selezionate ed eseguite un Pattern. Quindi tenete premuto [SHIFT] e percuotete il pulsante [TOP] (Record) al ritmo seguente. Usate entrambe le mani. Questo è un po' più difficile...



## Tip 77 Fill-in 3

Selezionate ed eseguite un Pattern. Quindi, tenete premuto [SHIFT] e percuotete il pulsante [TOP] (Record) nel ritmo seguente. Anche qui usate entrambe le mani. Avrete bisogno di un po' di esercizio prima di farlo bene...



## Tip 78 Assegnazione Pattern

Quando vi esibite dal vivo, dovete pensare in fretta e muovervi altrettanto velocemente. Per cui cercate di semplificare le cose e di usare queste raccomandazioni per velocizzare il vostro lavoro sul palcoscenico.

Avete visto nelle Tip 3 e 31 come potete usare la caratteristica Pattern Select per cambiare istantaneamente i Pattern mentre li eseguite. Vi sono tanti Pattern da attivare durante una performance, per cui ha senso metterli in ordine di impiego. A questo serve la caratteristica Pattern Assign.

Innanzitutto, fate un elenco dei Pattern che vi occorrono, nell'ordine in cui li userete. Quindi, scorrete la lista e assegnate il Pattern appropriato ad ogni pulsante numerico. (Vi ricordate come fare? Tenete premuto [SHIFT] e premete [PATTERN ASSIGN], quindi premete un pulsante numerico ed usate la manopola [DATA] per selezionare il Pattern.)

## Tip 79 Progressioni di accordi con Pattern Assign

Se lavorate con le progressioni degli accordi, potete creare copie di un Pattern selezionato impostato su differenti pitch e suonare quei Pattern dai tasti.

Usate la funzione Copy Sequence (pagina 67) per copiare parecchie volte un pattern. Quindi, editate ciascuna copia di Pattern, secondo necessità, con la funzione Pitch (pagina 66). Infine, usate Pattern Assign (pagina 40) per assegnare i Pattern ai tasti appropriati.

Seguite un ordine semplice e logico. Assegnate un Pattern al tasto corrispondente. In altre parole, se il vostro Pattern è in tonalità di C o do, assegnatelo al pulsante [9]. Se invece è in fa (F), assegnatelo al pulsante [12]. Un Pattern in sol (G) dovrebbe andare al pulsante [13] e così via.

### **Capitolo** 18

### Master Class 1 — Dal vivo

Ora che avete acquisito la conoscenza dello strumento, è tempo di iniziare a provare dal vivo le vostre nozioni del DX200. Sono tantissime le cose stupende che potete fare con il DX200 specialmente una volta che le assemblate con qualche altro dispositivo MIDI. Qui vi diamo qualche spunto...

## Tip 80 Sincronizzare il DX200 con il vostro sequencer

Le sofisticate caratteristiche di sincronizzazione del DX200 vi permettono di bloccarlo al ritmo di qualsiasi altro dispositivo MIDI, come un computer, un programmatore digitale di ritmi o un sequencer esterno. Non vi è alcun problema: le due macchine sono perfettamente sincronizzate.

Questa, dal vivo, rappresenta una situazione stupenda. Ad esempio, potreste usare un computer o un sequencer per le vostre tracce principali e inserire alcuni Pattern del DX200 mentre vi esibite, mentre tutto resta in perfetto sincronismo.

In questa applicazione, il sequencer è il "master" o dispositivo di controllo e il DX200 è lo "slave".

### 1 Impostate il DX200 e il sequencer.

Collegate le due unità come mostrato in figura, utilizzando un cavo MIDI standard.



### 2 Richiamate l'impostazione di Clock sul DX200.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [14] (MIDI SETUP), se necessario ripetutamente, fin quando sul display appare "*CLoF*".



### 3 Impostate Clock su "External".

Ruotate la manopola [DATA] fin quando appare "E E E ".

## 4 Iniziate il playback della song o della sequenza sull'altro dispositivo.

Quando avviate e bloccate il playback sul dispositivo MIDI collegato, il Pattern o Song sul DX200 inizia e termina contemporaneamente. Naturalmente, potete cambiare il bpm sull'altro dispositivo, e il DX200 si uniformerà istantaneamente ed automaticamente.

Se lo desiderate, potete usare il DX200 come dispositivo master. In tal caso, accertatevi che il Clock sul DX200 sia impostato su "Internal", altrimenti non sarete in grado di far iniziare i Pattern o le Song dal DX200, né controllare l'altro dispositivo. Per le impostazioni sull'altro dispositivo, fate riferimento al relativo manuale di istruzioni. (Ad esempio, per assegnare al DX200 la funzione di master, vedere Tip 83.)



Imposta il DX200 per inviare o ricevere messaggi clock MIDI. Determina se il DX200 funziona come master o slave nelle applicazioni di sincronizzazione MIDI. Quando si usa il DX200 da solo oppure per controllare un dispositivo collegato, impostatelo su Internal (" ro E"). Quando dovete controllare il DX200 da un dispositivo collegato, impostatelo su External (" $E \in E$ "). Ricordate, i Pattern o le Song non possono essere avviati dal DX200 se questo è impostato su External.

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [14] (MIDI SETUP), se necessario ripetutamente, fin quando sul display appare " $C L \circ F$ ", quindi usate la manopola [DATA] per effettuare l'impostazione desiderata.

### Impostazioni

Invia messaggi clock MIDI, per controllare il sync di un altro dispositivo.

EEE (External)

Riceve messaggi clock MIDI per sincronizzarsi all'altro dispositivo.

## Tip 81 Cambiare i canali MIDI

In generale, non dovrete impazzire con questo tipo di impostazioni. Ecco qui cosa dovete fare nel caso aveste bisogno di farlo.

Le quattro tracce del DX200 - Synth e Rhythm 1 - 3 - vengono fissate per ricevere i dati sui canali MIDI da 1 a 4, rispettivamente. Per adattare le tracce a una tastiera o a un sequencer di controllo MIDI, dovete probabilmente cambiare queste impostazioni. Ogni traccia dispone anche di un'impostazione "off", in modo da poterne disabilitare la ricezione MIDI, se volete.

Qui, vi mostreremo come cambiare il canale MIDI per la traccia Synth. Le tracce Rhythm possono essere cambiate allo stesso modo.

1 Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [14] (MIDI SETUP), se necessario ripetutamente, fin quando sul display appare "5 5. /".



2 Cambiate il canale con la manopola [DATA].



appropriata riceve/trasmette i dati MIDI. Accertatevi che il canale della traccia desiderata corrisponda all'impostazione di Transmit Channel sulla tastiera o sul sequencer di controllo.

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [14], se necessario ripetutamente, fin quando appare l'impostazione desiderata:

- "5 5. I" Traccia Synth (impostata per default sul canale 1)
- "~ ! 2" Traccia Rhythm 1 (impostata per default sul canale 2))
- "r l 3" Traccia Rhythm 1 (impostata per default sul canale 3)
- "r l 4" Traccia Rhythm 1 (impostata per default sul canale 4)

Usate la manopola [DATA] per cambiare il valore. L'impostazione "---" corrisponde a "off".

#### Impostazioni 1 — 16, "---" (off)

### Tip 82 Configurazione Loopfactory - con l'SU200

Come parte della nuova serie Yamaha Loopfactory, il DX200 non è soltanto un grande synth di tipo analogico, ma eccelle anche nei sistemi di produzione musicale basata sui loop. In questa Tip e in quelle seguenti, esamineremo i modi con cui potete usare la potente e versatile linea Loopfactory.

In questa semplice configurazione, il DX200 è stato abbinato all'unità di campionamento SU200 - un campionatore di frasi con una caratteristica speciale Loop Track che "dilata" i vostri campioni e li mantiene tutti in sincrono.

Qui, il DX200 è il "master" di controllo e l'SU200 funge da "slave". (Per ulteriori informazioni su master e slave, vedere Tip 80 e 83.) Accertatevi di impostare l'SU200 su External Sync (MIDI Clock nel modo Job). Naturalmente, il DX200 deve essere impostato su Internal Sync (pagina 96).



Con questo sistema sincronizzato di playback, potete ottenere la perfetta sincronizzazione dei campioni sull'SU200 con i Pattern del DX200, grazie alla caratteristica Loop Track Play. Usate il DX200 come un "interruttore" master per tutto il sistema, avviando i Pattern e le tracce dell'SU200 simultaneamente con il pulsante Start/Stop. E come beneficio aggiunto, l'SU200 serve anche come audio mixer, emettendo il suono sia del DX200 che dell'SU200.

## Tip 83 Sistema sync Loopfactory - con l'AN200

Nel caso non lo sapeste, il DX200 ha un synth che può essere in realtà considerato un "gemello". L'AN200 ha molte delle caratteristiche di controllo di configurazione del suono, più tutte le caratteristiche di Pattern e Song del DX200.

Eppure, per quanto essi siano simili, il loro suono effettivo è MOLTO differente. L'AN200 utilizza un sofisticato Physical Modeling (modellazione fisica) per ricreare in maniera autentica il suono del sintetizzatore analogico vintage. È caratterizzato dal funzionamento di due oscillatori, una vasta selezione di onde base, ampi indirizzamenti della modulazione - oltre a tutti i controlli familiari per la conformazione del suono che vi aspettereste da un synth analogico. E, naturalmente, ha un suono assolutamente incredibile.

Messe l'una a fianco all'altra in un ambiente di sequenze MIDI, queste due unità vi offrono il meglio dei mondi analogico e digitale nonché la possibilità di un'enorme quantità di suoni versatili.

Ma anche senza un computer o un sequencer, potete ottenere molto da queste due unità, specialmente in situazioni di esecuzione dal vivo, unicamente collegandole assieme e sincronizzandole. Con uno di questi dispositivi come "master" e l'altro come "slave", potete suonare i rispettivi Pattern in perfetto sincronismo. Aggiungete un DJ mixer ed avrete una configurazione DJ potente e completa con cui lavorare.

### 1 Collegate il DX200 e l'AN200 come mostrato in figura.

Qui, useremo il DX200 come "master", per controllare l'AN200.



### 2 Impostare il Clock del DX200 su Internal.

Tenete premuto [SHIFT] e premete [14] (MIDI SETUP), ripetutamente se necessario, fin quando sul display appare "*ELoF*". Usate la manopola [DATA] per selezionare " in *E*."

### 3 Impostate il Clock dell'AN200 su External.

Ora passate all'AN200. Tenete premuto [SHIFT] sul pannello dell'AN200 e premete il pulsante [14] (MIDI SETUP), ripetutamente se necessario, fin quando sul display appare " $\mathcal{L} \ \mathcal{L} \ \mathcal{L} \ \mathcal{L}$ ". Usate la manopola [DATA] per selezionare " $\mathcal{E} \ \mathcal{E} \ \mathcal{L}$ ."

### 4 Selezionate i Pattern desiderati sul DX200 e sull'AN200.

### **5** Infine, premete il pulsante Start/Stop sul DX200.

Se avete collegato correttamente le unità e avete effettuato le appropriate impostazioni, entrambe le macchine si azioneranno simultaneamente e istantaneamente quando premete Start/Stop sul DX200. Ripremetelo e si fermeranno contemporaneamente.

Azionare il fader sul vostro mixer DJ per passare da un'unità all'altra mentre suonano, per fare il mix dei vostri ritmi e creare alcune tracce molto moderne.



#### • Sincronizzazione delle Song

Naturalmente, potete anche suonare le Song su entrambe le macchine in perfetto sincronismo l'una rispetto all'altra. Per migliori risultati, accertatevi che:

- \* Le Song sul DX200 e sull'AN200 abbiano la stessa durata.
- \* I Pattern su entrambe le macchine funzionino bene sull'una e sull'altra.
- \* Entrambe le Song abbiano la stessa impostazione di Beat per tutta la durata.
- \* Entrambe le Song non deviino troppo l'una rispetto all'altra per ciò che riguarda l'impostazione del Swing a meno che non stiate appunto ricercando alcuni particolari effetti speciali.

#### · Effettuate il Bulk Send della vostra musica

Provate ad usare la funzione Bulk Send (pagina 108) per trasferire le Song fra il DX200 e l'AN200. Ad esempio, programmate una Song sul DX200, quindi trasferite solo i dati di Song all'AN200. Ricordate, ciò manterrà le vostre Song in sincrono - tuttavia, i Pattern sulle rispettive macchine potrebbero risultare molto differenti. Se intendete mantenere costante ogni cosa su entrambi i dispositivi, trasferite con la funzione Bulk Send TUTTI i dati da una macchina all'altra.

## Tip 84 Campionamento Loopfactory

Questa è una sottile e piccola variazione della precedente Tip 82. Innanzitutto, collegate le uscite del DX200 e dell'SU200 ad un mixer esterno - per dare i suoni in pasto alla folla. Quindi, usate la funzione Aux Send sul mixer per inviare il suono del DX200 all'ingresso di campionamento sull'SU200 - e campionare i Pattern del DX200.



Qui le cose si possono complicare un po'. Naturalmente, questo sistema vi permette di sincronizzare l'SU200 al DX200. Tuttavia, la funzione di campionamento rende effettivamente speciale questa configurazione. Campionate alcuni Pattern del DX200 sull'SU200 e fate eseguire un Pattern dal DX200 mentre voi vi inserite nei campioni di altri Pattern al volo - ovviamente in perfetto sincronismo. Ed usate le caratteristiche di controllo in tempo reale su ENTRAMBE le macchine per "mischiare" i vostri beat e creare un certo caos.

Fatevi furbi e preparate i vostri campionamenti prima dell'esibizione, in modo da avere tutto pronto. Oppure, se preferite vivere in maniera più spericolata, campionate i beat del vostro DX200 mentre vi esibite.

## Tip 85 Sistema completo DJ - piatto e tutto il resto!

Portate il Loopfactory nella vostra configurazione DJ - per avere il meglio dei mondi analogico e digitale. Questa è un'estensione della precedente Tip 84 con l'aggiunta di un giradischi e/o di un riproduttore CD. (Accertatevi che il vostro giradischi abbia uscite di livello linea o che il vostro mixer possa amplificare segnali phono.)



Usate la caratteristica Tap sul DX200 per sincronizzare sia il DX200 sia l'SU200 ai beat del giradischi. È piuttosto complicato da fare ma, quando ci riuscite, è veramente sorprendente.

A questo punto effettuate anche qualche campionamento. Campionate i beat del vostro disco o del vostro CD sull'SU200 e mixateli mentre suonate. E campionate il DX200, come avevate fatto alla Tip 84. Fate eseguire al DX200 i suoi Pattern mentre vi inserite i nuovi campioni, senza perdere un colpo (beat).

### Tip 86 Megaconfigurazione Loopfactory - con MIDI Thru

Ecco come potete massimizzare la vostra Loopfactory. Allestite il sistema iniziando con l'RM1x Sequence Remixer, un mixer (avrete almeno bisogno di otto canali di ingressi) e il vostro DX200. Quindi mettete in lizza l'AN200 e l'SU200...

Usate i vostri dati del sequencer sull'RM1x per suonare le voci del DX200 e dell'AN200 (NON i Pattern). In questo modo potrete avvantaggiarvi delle speciali caratteristiche di ciascuno di questi synth, suonando i suoni della sintesi FM del DX200 con polifonia di 16 note e il suono analogico dell'AN200 con polifonia di 5 note. Inoltre, con l'SU200 bloccato su sync, potete eseguire i campioni su quell'unità utilizzando la caratteristica Loop Track - ed avere tutto a portata di mano.



In questo sistema, tutti i dispositivi MIDI sono collegati "a margherita". Questo accorgimento di configurazione può essere utile con molti synth quando non avete modo di collegarli tutti.

La soluzione a questo problema è la funzione MIDI Thru del DX200 (vedere il box Tech Talk a lato). MIDI Thru vi permette di cambiare il comportamento della porta MIDI OUT, consentendovi di concatenare assieme uno o due ulteriori generatori di suono al DX200 e far collegare un computer o un sequencer in modo da controllare il tutto.

Accertatevi di impostare MIDI Thru su "on" per ENTRAMBI i dispositivi (il DX200 e l'AN200). In questa condizione, qualsiasi dato inviato e ricevuto attraverso la porta MIDI IN del DX200 viene immediatamente e direttamente rilasciato alla porta MIDI OUT - consentendo il controllo dell'AN200 e dell'SU200 con l'RM1x.

## PoWer HintS

#### • Follia di campionamento

Per un'ulteriore lacerazione sonica, indirizzate l'Aux Send sul mixer nuovamente all'ingresso dell'SU200 (come indicato nelle Tip 84 e 85) e campionate i Pattern del DX200 e dell'AN200.

#### Meglio esagerare

Naturalmente, se disponete di altri synth con i terminali MIDI THRU, potete estendere la catena e farli partecipare al divertimento. Tuttavia state attenti che la "concatenazione a margherita" non contenga troppi dispositivi poiché altrimenti si può verificare un ritardo MIDI.

#### • Più strumenti, più parti

Se ponete attenzione nell'impostazione dei canali MIDI su tutti i dispositivi collegati, potete suonare su ciascun dispositivo parecchi suoni differenti e indipendenti. Ad esempio, se avete collegato un AN200 alla porta MIDI Thru (OUT), dovreste impostare i canali di ricezione MIDI (pagina 97) sull'AN200 su valori differenti da quelli del DX200. Se il DX200 è impostato per ricevere sui canali 1, 2, 3 e 4, impostate l'AN200 in modo che riceva sui canali 5, 6, 7 e 8.

**Tech talk** MIDI Thru

Determina se la porta MIDI OUT del pannello posteriore del DX200 funziona come una vera porta MIDI Out oppure se viene cambiato per funzionare come MIDI Thru. Se è impostato su "on" qualsiasi dato MIDI ricevuto alla porta MIDI IN viene lasciato passare senza alcuna modifica alla porta MIDI OUT. Ciò vi permette di collegare altri dispositivi MIDI, con "concatenamento a margherita" e far sì che il primo dispositivo della catena invii i dati agli altri.

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [14] (MIDI SETUP), se necessario ripetutamente, fin quando sul display appare " $E H r \omega$ ". Usate la manopola [DATA] per cambiare l'impostazione.

#### Impostazioni

On (co) Abilita il funzionamento MIDI Thru (per la porta MIDI OUT). Off (cFF)

Abilita il funzionamento MIDI Out (per la porta MIDI OUT).

### **Capitolo 19**

## Master Class 2 - Produzione di musica avanzata

Ed ora preparatevi al prossimo lisllo. Esplorate queste applicazioni ed operazioni avanzate e tentate di ottenere il massimo dalostro DX200 nel vostro home studio.

## Tip 87 Suonare il DX200 come un sintetizzatore

Il DX200 è un sintetizzatore molto potente e versatile, con una grande varietà di suoni veramente sorprendenti e dinamici. E uno dei modi migliori per constatarne la potenza è di collegarlo ad una tastiera MIDI. Collegatelo ed esplorate l'assortimento di voci e la polifonia di 16 note del DX200.

Collegare la tastiera non potrebbe essere più facile: basta inserire il cavo e collegare la porta MIDI OUT della tastiera alla MIDI IN del DX200.



Per controllare che tutto funzioni in maniera appropriata, suonate la tastiera - dovreste sentire il suono del synth del DX200. (Se non sentite nulla, vedere gli approfondimenti sotto riportati.)



Tuttavia, se volete suonare o registrare una qualsiasi delle tracce Rhythm, dovrete cambiare il canale sulla tastiera per farlo corrispondere alla traccia appropriata:

Potete anche cambiare queste assegnazioni sul DX200 - vedere Tip 81. Per le istruzioni riguardanti il cambiamento del canale MIDI della tastiera, consultate il manuale di istruzioni di quello strumento.

### PoWer HintS

### • Che tastiera dovrei prendere?

Naturalmente, qualsiasi tastiera MIDI può funzionare. Purché abbia dei tasti (preferibilmente bianchi e neri) ed una porta MIDI OUT, può funzionare.

Tuttavia, per sfruttare al massimo la versatilità straordinaria del DX200, dovreste avere una tastiera MIDI altrettanto versatile. Ed ecco i punti ai quali dovreste puntare:

- \* Tastiera di cinque ottave (61 tasti) Vi sono ottime tastiere da scrivania (ad esempio la CBX-K1 Yamaha) che ha un numero inferiore di tasti, ma è preferibile che voi disponiate almeno di cinque ottave in modo da poter usare entrambe le mani.
- \* Dinamica Questa caratteristica vi permette di controllare le dinamiche del suono secondo la pressione esercitata sulla tastiera. Inoltre, influisce anche sull'FEG, per cui potete anche aggiungere un po' di mordente al filtro suonando più forte. Se volete tracce più espressive non vi è altra possibilità.
- \* After Touch È un altro controllo dell'espressione che vi permette di

cambiare il suono (più comunemente la modulazione dell'LFO; Tip 32 - 35) premendo ulteriormente con forza i tasti dopo che li avete suonati. Una tastiera veramente buona vi permette di cambiare l'assegnazione di Control Change MIDI su questa caratteristica, in modo da poter controllare tutto quello che volete, ad esempio Cutoff o Effect Depth (Wet). (Per i dettagli circa i messaggi di Control Change MIDI, consultate la sezione Formato dati MIDI nell'Appendice.)

- \* Rotelle Pitch Bend e Modulation La maggior parte delle tastiere le prevede. Il Pitch Bend vi consente di flettere temporaneamente l'intonazione. La rotella Modulation solitamente influenza l'LFO, ma anche questo può essere cambiato su una buona tastiera.
- \* Controller MIDI extra (assegnabili) Qui andiamo sul lusso. Se potete permettervelo sceglietene una con questi controller. Alcune tastiere (ad esempio Yamaha CS2x) vi forniscono una serie extra di manopole o fader che potete assegnare a molti dei controlli del DX200. (Per ulteriori informazioni sui controller MIDI, fate riferimento alla sezione Formato dati MIDI nell'Appendice.)

103

## Tip 88 Registrare su un sequencer

Come sintetizzatore "desktop", il DX200 è assolutamente perfetto per le applicazioni di registrazione con computer. Infatti, se NON disponete di un computer o di un sequencer, state lasciando non sfruttato un enorme potenziale del DX200.

Avete già lavorato con lo step sequencer sul DX200 stesso per la registrazione di Pattern e Song. Tuttavia, con un sequencer separato o un computer, potrete avvantaggiarvi di una maggior flessibilità di editing e di una superiore potenza di registrazione. Usate una delle configurazioni sotto riportate per registrare le song su un sequencer e rieseguirle in playback con i suoni del DX200.



Nell'esempio, il computer dispone di un'interfaccia MIDI e utilizza un software di sequenze, come XGworks - che potete trovare nel CD-ROM allegato. Nell'esempio sottostante, il Sequence Remixer RM1x viene usato per la registrazione.

### Alcuni punti importanti:

- Accertatevi che tutti i collegamenti MIDI siano corretti gli IN vanno negli OUT e viceversa.
- Impostate la tastiera MIDI in modo da corrispondere al canale di ricezione del DX200. (Ciò può essere controllabile via computer. Potete anche cambiare l'impostazione di ricezione sul DX200: vedere pagina 97.)
- Accertatevi che MIDI Thru (o MIDI Echo) sul computer o sul sequencer sia su "on". Ciò vi consentirà di ascoltare il suono del DX200 mentre suonate la tastiera.
- Poiché le voci Synth del DX200 suonano sul canale 1, accertatevi che qualsiasi traccia registrata sul sequencer venga impostata in modo da suonare attraverso il canale MIDI 1.
- Ricordate che il DX200 dispone di tracce Rhythm e che potete usarle anche per la registrazione. State attenti ad effettuare le corrette impostazioni di canale. (Solitamente le tracce Rhythm ricevono sui canali 2, 3 e 4. Se intendete cambiare, vedere la Tip 81.)

È probabile che siano necessarie anche altre impostazioni; consultate i relativi manuali di istruzioni.

## **Tip 89** Registrare su sequencer i movimenti delle manopole del DX200

Disponete di un sequencer esterno o di un computer? State usando il DX200 come un synth (come abbiamo spiegato alla Tip 87) per effettuare il playback delle tracce del vostro sequencer? In caso affermativo, ecco un punto importante che vi darà un controllo del suono senza precedenti.

Qui imparerete come registrare nel vostro sequencer tutti i movimenti di manopole e le pressioni di pulsanti. Il che significa che, quando voi effettuerete il playback della vostra song, verranno rieseguiti automaticamente anche tutti i cambiamenti che avete fatto alla voce. Ciò equivale a disporre di una seconda funzione Free EG (pagina 60), ma con una quantità illimitata di tracce con cui lavorare.

La procedura seguente è un po' complessa, poiché molte delle istruzioni dipendono dalle impostazioni e dalla capacità del vostro sequencer nonché dalla vostra familiarità con esse. Se vi trovate in cattive acque, fate riferimento al relativo manuale di istruzioni.

### 1 Collegate il DX200 e il sequencer esterno come indicato in figura.



### 2 Impostate il sequencer in modo appropriato per ricevere i dati di controllo e per suonare il DX200.

In particolare, accertatevi che:

- Tutte le impostazioni di canale MIDI siano corrette. Le tracce per suonare il DX200 dovrebbero essere impostate sullo stesso canale MIDI della traccia Synth. Per default, quest'ultima è impostata per ricevere sul canale 1, sebbene sia possibile cambiare tale impostazione sul DX200 (vedere pagina 97).
- La traccia o le tracce contenenti dati di nota siano impostate correttamente per l'esecuzione e che una nuova traccia (per gli spostamenti delle manopole) sia predisposta per la registrazione.
- 3 Mentre ascoltate il playback, agite sulle manopole del DX200.

Se tutto è stato predisposto in maniera corretta, ogni spostamento che voi effettuerete sarà registrato come dati di Control Change. (Per informazioni sui parametri e i numeri di Control Change corrispondenti, fate riferimento al Formato dei dati MIDI.)

II DX200 vi permette anche di scegliere se controllare una serie di parametri completi o una serie limitata. (Vedere Tech Talk seguente.)

### 4 Fermate la song e rieseguitela in playback per ascoltare i cambi da voi registrati.

Proseguite per registrare ulteriori spostamenti di manopole sulle altre tracce del sequencer, se volete.



- Qualsiasi funzione chiamata "MIDI Thru" o "MIDI Echo" sul sequencer è impostata su "off". Se MIDI Thru del sequencer è on, potreste ottenere indesiderati raddoppiamenti di dati.
- Se state registrando la stessa manopola su differenti tracce, mentre proseguite potreste voler escludere le tracce precedenti. Inoltre, sappiate che troppi spostamenti di manopole e pressioni di pulsanti potrebbero intasare il flusso dei dati e produrre cambiamenti indesiderati e rumori nel suono.



Determina se il DX200 usa una serie limitata di parametri per inviare e ricevere i dati di Control Change oppure una serie completa. (Per i dettagli sui parametri disponibili e le loro assegnazioni, fate riferimento al Formato dei dati MIDI.)

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [14] (MIDI SETUP), se necessario ripetutamente, fin quando sul display appare " $\mathcal{L} \ co$ ". Usate la manopola [DATA] per cambiare l'impostazione.

### Impostazioni

הסרה (Normal) Abilita Control Change in/out per una

serie limitata di parametri. RLL (AII)

Abilita Control Change in/out per la serie completa di parametri.

## *Tip 90* Editing del DX200 via computer

Se siete passati da tutte le sezioni informative o Tip di questo manuale, vi potete considerare un programmatore provetto ed un utente esperto del DX200.

Bene, o quasi.

In realtà, ci dispiace dirvelo, abbiamo soltanto grattato la superficie di un potenziale enorme che il DX200 possiede...

Questo strumento è profondo - troppo, troppo profondo per poterlo giudicare solo tramite ciò che è disponibile sul pannello frontale. Tuttavia, con DX200 Editor, avete a portata di mano tutta la potenza e la profondità di editing che occorre.

Il DX200 Editor è uno speciale software che funziona sul vostro Macintosh o sul vostro PC compatibile. Vi permette di editare tutte le impostazioni e i parametri delle voci del DX200, direttamente via computer. È anche straordinariamente intuitivo, con un pannello frontale virtuale che fornisce un controllo completo ed immediato sul vostro DX200.



Tutto il software necessario è contenuto sul CD-ROM che viene fornito con il DX200. Per ulteriori informazioni sull'installazione del software sul vostro computer, fate riferimento alla pagina 112.

## **Tip 91** Controlli del sequencer MIDI - Start, Continue, Stop

Questa funzione vi consente un accurato controllo sul trattamento dei messaggi di controllo del sequencer MIDI che il DX200 può gestire - Start, Continue e Stop.

L'impiego principale di questa funzione secondaria è quello di evitare che il DX200 possa avviare i propri Pattern (o possa avviare un sequencer collegato). Ciò è comodo quando si usa il DX200 come generatore di suono in un più ampio sistema MIDI.

Ad esempio, se state usando i dati di song su un sequencer per suonare le voci del DX200, non desidererete che i Pattern vengano eseguiti quando voi fate un click su PLAY. Analogamente, potreste voler suonare un Pattern sul DX200, eppure evitare che il sequencer parta in simultanea.

1 Con il DX200 collegato opportunamente all'interno di un sistema MIDI, richiamate l'impostazione MIDI Control sul DX200.

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [14] (MIDI SETUP), se necessario più volte, fin quando sul display appare "*חבבנ*".

2 Usate la manopola [DATA] per apportare la regolazione desiderata: On, Out, In o Off.

Vedere la "Tech Talk" seguente per i dettagli sulle impostazioni.



Determina se il DX200 riceve e/o invìa messaggi di controllo del sequencer (System Real Time). Il messaggio Start (esadecimale FA) dice ad un dispositivo MIDI di andare all'inizio della sua song e di iniziare a suonare. Continue (esadecimale FB) è simile a Start, tranne per il fatto che il dispositivo suonerà dalla posizione corrente - non necessariamente dall'inizio. Il messaggio Stop (esadecimale FC) dice al dispositivo di interrompere l'esecuzione della song.

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [14] (MIDI SETUP), se necessario più volte, fin quando sul display appare " $\Omega \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L}$ ", quindi usate la manopola [DATA] per eseguire l'impostazione desiderata.

#### Impostazioni

#### on

I messaggi vengono inviati e ricevuti; controllo completo in entrambe le direzioni.

out

I messaggi vengono inviati ma non ricevuti; il DX200 avvia e blocca il dispositivo collegato, ma non può essere controllato a distanza.

in

l messaggi vengono ricevuti ma non inviati; il DX200 può essere controllato a distanza, ma non influenzerà il dispositivo collegato.

oFF

I messaggi non vengono né inviati né ricevuti; non vi è controllo in alcuna direzione.

### Tip 92 Salvare Pattern e Song su un MIDI data filer

Un'altra fantastica caratteristica MIDI è la quantità di opzioni per immagazzinamento dati disponibili. Con l'impiego di un archiviatore di dati MIDI o data filer (ad esempio un MDF3 Yamaha) o un software di sequenze MIDI (come l'allegato XGworks), potete salvare tutti i vostri dati di Song e Pattern User di valore per poterli richiamare in futuro, in qualsiasi momento vi occorrano. Inoltre, potete anche creare un'intera libreria di Song e Pattern distribuendola su un certo numero di floppy disk.

Il nome tecnologico che consente questa magia è "Bulk Send". In questa Tip, imparerete ad usare la funzione Bulk Send per salvare dati di valore. Quindi nella seguente Tip 93, imparerete come ricaricare tali dati nel DX200.

### 1 Collegate il DX200 e il dispositivo di registrazione.

Collegate le due unità come mostrato in figura, utilizzando un cavo MIDI standard.



Il collegamento di altro dispositivo per la registrazione dei dati potrebbe comportare ulteriori step; per i dettagli, fate riferimento al manuale di istruzioni relativo.

### 2 Richiamate l'impostazione Bulk Send sul DX200.

Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [15] (MIDI BULK).

### **3** Selezionate il tipo di dati da salvare: Pattern, Song, System o All.

Continuate a tenere premuto [SHIFT] e premete ripetutamente il pulsante [15] per selezionare il tipo desiderato. Per salvare tutti e tre i tipi di dati, selezionate "*RLL*".

### 4 Ritornate al dispositivo collegato ed iniziate la registrazione.

Anche questa operazione può differire secondo il particolare dispositivo. Sulla maggior parte dei software di sequenze (ad esempio XGWorks) essa può essere semplice come fare un click sul pulsante Record.

### **5** Eseguite l'operazione Bulk Send.

Premete una sola volta il pulsante [15] lampeggiante per abilitare l'operazione Bulk Send, quindi ancora una volta per dare inizio effettivo all'operazione. (Per annullare, premete [EXIT].)



Vi permette di salvare i dati di Pattern, Song e/o System del DX200 in un MIDI data filer o in un sequencer MIDI.

Collegate il DX200 e il dispositivo di registrazione. Tenete premuto [SHIFT] e premete il pulsante [15] (MIDI BULK), se necessario più volte, per selezionare il tipo di dati desiderato. Iniziate a registrare sull'altro dispositivo, quindi premete due volte [15] per inviare i dati.

### Impostazioni

PEEn (Pattern)

Invìa soltanto i dati User Pattern (fino a 128 Pattern) via MIDI OUT.

5on& (Song) Invia soltanto i dati di Song (fino a 10 Song) via MIDI OUT.

RLL (AII)

Invìa tutti e tre i tipi di dati sopra indicati (Pattern, Song, System) via MIDI OUT.
## Tip 93 Ricaricare i Pattern e le Song salvate

Una volta salvati i vostri dati, potete ricaricarli nel DX200 con questa semplice operazione.

## 1 Collegate il DX200 e il dispositivo di registrazione.

Collegate le due unità come mostrato in figura, con un cavo MIDI Standard.



Effettuate gli opportuni collegamenti ed accertatevi che il dispositivo collegato abbia i dati appropriati sul disco. (Il collegamento per Bulk Send sull'altro dispositivo potrebbe comportare ulteriori step; fate riferimento al manuale di istruzioni relativo per i dettagli.)

### 2 Accertatevi che il DX200 sia impostato nel modo Pattern.

Se necessario, premete il pulsante [PATTERN].

#### <u> ATTENZIONE</u>

PRIMA di caricare qualsiasi dato nel DX200, accertatevi che nello strumento non siano rimasti dei dati importanti non salvati, poiché essi verrebbero cancellati nell'operazione di riversamento dati! La miglior cosa da fare è usare Bulk Send per salvare prima i dati esistenti (come file temporaneo) e quindi proseguire e caricare i dati.

# **3** Iniziate l'operazione Bulk Send (o un'altra operazione appropriata) sul dispositivo collegato.

Anche questa operazione può differire molto secondo il dispositivo di cui disponete. Sulla maggior parte dei software di sequenze (ad esempio XGworks) può essere un'operazione semplice come cliccare sul pulsante Play.

E questo è tutto! IL DX200 riceve automaticamente i dati e li carica nell'appropriata locazione di memoria.



 Un salvagente per le applicazioni dal vivo Bulk Send è molto comodo per gli esecutori. Se vi state esibendo e il DX200 è il vostro principale strumento di lavoro, è probabile che abbiate bisogno di più di 10 User Song. Per fortuna, potete salvare i usotri dati in becchi da Cong. (estate anche achera i usotri dati di

vostri dati in banchi da 10 Song (potete anche salvare i vostri dati di Pattern) e quindi caricare ciascun banco all'occorrenza.

Conservate tutto

Dovreste proprio salvare qualsiasi cosa abbiate creato sul DX200. I floppy disk sono piccoli e a buon mercato e sarete contenti di archiviare tutti i vostri preziosi capolavori.

## Appendice Indice per funzioni

Questo indice vi permette di trovare rapidamente le informazioni sulle varie funzioni ed i parametri del DX200. Qui tutti i riferimenti sono dati secondo i numeri di Tip, tranne alcuni rari riferimenti di pagina (per quelle Tip che si estendono per parecchie pagine).

## A

AEG	Tip 36
Algorithm Type	Tip 41
Amplitude Modulation Depth	Tip 32
Attack	Tip 36

## B

-	
Beat	Tip 6, 59
Beat (Song Edit)	Tip 65
bpm	
bpm (Song Edit)	Tip 64
Bulk Send	Tip 92, 93

## C

Caricamento dati (da MIDI data filer ecc.)	Tip 92
Chorus	Tip 16
Clear Sequence	Tip 57
Clear Song	Tip 62
Clock	Tip 80, 84
Control Change In/Out	Tip 89
Copy Sequence	Tip 56
Copy Voice	Tip 53
Cutoff	Tip 18

## D

Decay	Tip 36
Delay	Tip 16
Delete Pattern	Tip 67
Distortion	Tip 17
DX200 Editor	Tip 90

## E

Effect Parameter	Tip 16
Effect Type	Tip 16
Effect Wet	Tip 15, 16
Effetti	Tip 15 - 17
EG	Tip 36
[EXIT], pulsante	Tip 23

## F

Factory Reset	Tip 24
FEG	Tip 36
FEG Depth	Tip 20, 38, 39
Filter	Tip 18 - 20
Filter Modulation Depth	Tip 33
Flanger	Tip 16
FM Decay	Tip 44

FM Depth	Tip 43
Free EG	Tip 49, 50
Free EG Length	Tip 50
Free EG, registrazione	Tip 49
Free EG Trigger	Tip 49
Free EG Type	

## G

Gate Time	Tip 25, 72
Gate Time (Song Edit)	
Gate Time (registrazione Step)	

## H

HarmonicTip	) 42
-------------	------

## I

Insert Pattern	Tip 66
Instrument Select (registrazione Step)	) Tip 60 (p. 76, 79)

## K

Key AssignTip	47
---------------	----

## L

Length (Free EG )	Tip 49
LFO	Tip 32 - 35
LFO Wave	

## M

Measure Select	Tip 63
Memorizzazione Pattern	Tip 61
Memorizzazione Song	Tip 68
Memory Protect	Tip 61
Metronomo	Tip 58
MIDI, canali	Tip 81, 82
MIDI Control (Sequencer)	Tip 91
MIDI Receive Channel	Tip 82
MIDI Thru	Tip 87
Modulator Select	Tip 42
Move Step	Tip 54

## Ν

Noise Level	Tip 45
Noise Oscillator Type	Tip 46
note, immissione per Step Recording (Pitch) Tip 60	(p. 73, 79)

## 0

Original Value	Tip 22
Ottave, cambio	Tip 10
Overdrive/Amp	Tip 16

## P

Pan	Tip 30
Pattern, modo	Tip 1
Pattern Select	Tip 3, 78, 79
Pattern Select (Song Edit)	Tip 63, 65
Pattern Select Assign	Tip 31
Pattern, velocità doppia/dimezzata	Ťip 7
Pattern	Tip 1
Pattern, copia di un	Tip 56
Pattern, cancellazione di un	Tip 57
Pattern, registrazione di un	Tip 59, 60
Pattern, selezione di un	Tip 2, 78, 79
Pattern, memorizzazione di un	Tip 61
Phaser	Tip 16
Pitch Modulation Depth	
Pitch offset (Song Edit)	
Portamento	Tip 40

## R

Registrazione (tracce Free EG)Tip 49Registrazione (Pattern)Tip 59, 60Registrazione (Scene)Tip 48Registrazione (Song)Tip 63Registrazione su un sequencerTip 88, 89ReleaseTip 36ResonanceTip 18Retrigger e RollTip 52ReverbTip 16ReverseTip 4ReverseTip 45Rhythm, tracceTip 11Rhythm tracce (registrazione Sten)Tip 60 (n 76)	Registrazione in tempo reale	Tip 59
Registrazione (Pattern)       Tip 59, 60         Registrazione (Scene)       Tip 48         Registrazione (Song)       Tip 63         Registrazione su un sequencer       Tip 88, 89         Release       Tip 36         Resonance       Tip 18         Retrigger e Roll       Tip 52         Reverb       Tip 16         Reverse       Tip 4         Reverse       Tip 4         Reverse (Song Edit)       Tip 65         Rhythm, tracce       Tip 11         Rhythm tracce (registrazione Sten)       Tip 60 (n. 76)	Registrazione (tracce Free EG)	Tip 49
Registrazione (Scene)       Tip 48         Registrazione (Song)       Tip 63         Registrazione su un sequencer       Tip 88, 89         Release       Tip 36         Resonance       Tip 18         Retrigger e Roll       Tip 52         Reverb       Tip 16         Reverse       Tip 4         Reverse       Tip 65         Rhythm, tracce       Tip 11         Rhythm tracce (registrazione Sten)       Tin 60 (n. 76)	Registrazione (Pattern)	Tip 59, 60
Registrazione (Song)       Tip 63         Registrazione su un sequencer       Tip 88, 89         Release       Tip 36         Resonance       Tip 18         Retrigger e Roll       Tip 52         Reverb       Tip 16         Reverse       Tip 4         Reverse (Song Edit)       Tip 65         Rhythm, tracce       Tip 11         Rbythm tracce (registrazione Sten)       Tin 60 (n. 76)	Registrazione (Scene)	Tip 48
Registrazione su un sequencer       Tip 88, 89         Release       Tip 36         Resonance       Tip 18         Retrigger e Roll       Tip 52         Reverb       Tip 16         Reverse       Tip 4         Reverse (Song Edit)       Tip 65         Rhythm, tracce       Tip 11         Rhythm tracce (registrazione Sten)       Tip 60 (n. 76)	Registrazione (Song)	Tip 63
Release       Tip 36         Resonance       Tip 18         Retrigger e Roll       Tip 52         Reverb       Tip 16         Reverse       Tip 4         Reverse (Song Edit)       Tip 65         Rhythm, tracce       Tip 11         Bhythm tracce (registrazione Sten)       Tin 60 (n. 76)	Registrazione su un sequencer	Tip 88, 89
Resonance       Tip 18         Retrigger e Roll       Tip 52         Reverb       Tip 16         Reverse       Tip 4         Reverse (Song Edit)       Tip 65         Rhythm, tracce       Tip 11         Bhythm tracce (registrazione Sten)       Tin 60 (n. 76)	Release	Tip 36
Retrigger e Roll	Resonance	Tip 18
Reverb       Tip 16         Reverse       Tip 4         Reverse (Song Edit)       Tip 65         Rhythm, tracce       Tip 11         Bhythm tracce (registrazione Sten)       Tip 60 (n. 76)	Retrigger e Roll	Tip 52
Reverse       Tip 4         Reverse (Song Edit)       Tip 65         Rhythm, tracce       Tip 11         Bhythm tracce (registrazione Sten)       Tip 60 (n. 76)	Reverb	Tip 16
Reverse (Song Edit)Tip 65 Rhythm, tracceTip 11 Bhythm tracce (registrazione Step) Tin 60 (p. 76)	Reverse	
Rhythm, tracce	Reverse (Song Edit)	
Rhythm tracce (registrazione Step) Tin 60 (n. 76)	Rhythm, tracce	Tip 11
	Rhythm, tracce (registrazione Step)	. Tip 60 (p. 76)

## S

Salvataggio dati (su MIDI data filer ecc.)	Tip 92
Scene	Tip 13, 14, 48
Scene, morphing	Tip 14
Show Value	Tip 21
Song Edit, modo	Tip 63
Song, modo	Tip 8, 63
Song, cancellazione	Tip 62
Song, registrazione	Tip 63
Song, selezione	Tip 8
Song, memorizzazione	Tip 68
Start/Stop, pulsante	Tip 1
Step Mute	Tip 29
Step Mute (registrazione Step)	Tip 60 (p. 75)

Step Recording	Tip 60
Sustain	Tip 36
Swing	Tip 27
Swing (Song Edit)	Tip 65
sync	Tip 80, 83,84

## T

[TAD] nulcanta	Tin F
[IAP], puisante	IID 5
tastiera	Tip 3, 9
tempo	Tip 5
Тор	Tip 51, 75, 76, 77
Track Mute	Tip 28
Track Mute (Song Edit)	Tip 65
Transpose	Tip 26, 73, 74
Transpose Pattern	Tip 55
Trigger (Free EG )	Tip 49
Type (Free EG )	Tip 49

## U

User,	, Pattern	Tip 61
-------	-----------	--------

## V

VCF	Tip 18 - 20
VCF, tipi	Tip 19
Velocity	Tip 12
Velocity (registrazione Step)	Tip 60 (p. 74, 79)
Voci, copiatura di	Tip 53
Voci, selezione di	Tip 53
Volume	Tip 30

## W

Wave (LFO)	Tip 35
------------	--------

## Appendice Informazioni sul CD-ROM incluso

## Per utenti Windows Me/98/95

### **Questo CD-ROM contiene:**

- Acrobat Reader 4.0
- XGworks lite V3.0A
- DX200 Editor
   Software XGworks lite Plug-in
- PLG150-DX Preset Voice Files

Sono i file Preset Voice per PLG150-DX. Sono compatibili con il DX200, per cui possono essere modificati con DX200 Editor.

I nomi dei file vanno da "PlgDxP1.DX2" a "PlgDxP7.DX2."

### Minima configurazione del sistema

#### XGworks lite V3.0A

0S:	Windows Me/98/95
CPU:	Pentium/75MHz o più veloce (si
	consiglia l'utilizzo di Pentium/
	166MHz o più veloce)
Memoria disponibile:	16MB o più
	(si consiglia l'utilizzo di 32MB o
	più)
Spazio libero su H.Disk:	30MB o più
Display:	800 x 600, 256 colori o più

### Installazione dei software

#### ■ Acrobat Reader 4.0 ••••••••••••••••

Dovrete installare Acrobat Reader per visualizzare i PDF dei manuali di istruzioni.

NOTE

Se avete installato una vecchia versione di Acrobat Reader sul vostro PC, prima di procedere dovrete "disinstallarla".

1 Doppio-click sulla cartella "Acroread".

Verranno visualizzate quattro cartelle di lingue differenti.

2 Selezionate la lingua che intendete usare e fate un doppio click sulla sua cartella.

Verrà visualizzato il file "ar40\*\*\*.exe". ("\*\*\*" indica la lingua selezionata.)

3 Doppio-click su "ar40\*\*\*.exe."

Appare la finestra di dialogo Acrobat Reader Setup.

4 Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni che appaiono a video.

Dopo aver completato la procedura d'installazione, troverete la cartella Acrobat sul vostro PC (Program Files come default). Consultate la guida [Reader Guide] nel menù [Help] per le modalità d'uso di Acrobat Reader.

#### 

Oltre alla funzione del sequencer, XGworks lite può essere utilizzato come un comodo voice editor dopo che sono state installate le applicazioni Plug-in sotto riportate.

NOTE

II manuale PDF di XGworks lite (versione iniziale) è lo stesso di XGworks. Sappiate che alcune delle finestre/funzioni descritte nel manuale non sono disponibili con XGworks lite. Finestre/funzioni non disponibili: Staff, Drum, sezione controllo Piano Roll, stampa della finestra Staff, Plug-in software (Voice To score R, Auto Arranger, Guitar Arranger, SW1000XG Mixer, Auto Play, Importer), Jobs (Voice To score, XF Information Editor)

IMPORTANT

Sebbene il manuale in PDF di XGworks lite includa la spiegazione del contenuto della confezione e la procedura d'installazione del software, è obsoleto. Fate riferimento alle spiegazioni incluse in questa guida all'installazione.

#### **1 Doppio-click sulla cartella "XGworks".** Verranno visualizzate le cartelle "Japanese" e "International".

- **2 Doppio-click sulla cartella "International".** Verranno visualizzati vari file tipo "Setup.exe".
- **3 Doppio-click su "Setup.exe."** Apparirà la finestra di dialogo Setup relativa a XGworks lite Ver.3.0.
- 4 Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.

Dopo l'installazione, selezionate <Restart>.

Dopo aver riavviato Windows, troverete la cartella YAMAHA sul vostro PC (Program Files come default) e la cartella XGworks-Lite nella cartella YAMAHA.

Fate riferimento a "XGworks Manual" (XGworks.pdf) e ai manuali online per l'uso dell'applicazione.

**DX200 Editor •••••••••••••••** Potete usare le applicazioni DX200 Editor Plug-in di XGworkslite per editare i Pattern del DX200.

- **1 Doppio-click sulla cartella "Plug".** Verranno visualizzati vari file tipo "Setup.exe".
- **2 Doppio-click su "Setup.exe."** Apparirà la finestra di dialogo Setup relativa a YAMAHA DX200 Editor.
- 3 Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni che appaiono a video.

Dopo aver completato la procedura d'installazione, troverete il software DX200 Editor Plug-in nella cartella "XGworksLite" e troverete che l'applicazione DX200 Editor Plug-in è stata aggiunta al menù [Plug-in] su XGworks lite.

Fate riferimento ai manuali PDF/ help online per sapere come usare l'applicazione.

## Per Utenti Macintosh

## **Questo CD-ROM contiene:**

Il CD-ROM include due cartelle: "International" e "Japanese." Fate un doppio click sulla cartella "International" per aprirla. Troverete una varietà di applicazioni e dati conservati nelle seguenti quattro cartelle.

- Acrobat Reader 4.0
- Open Music System (OMS) 2.3.8
- DX200 Editor
- PLG150-DX Preset Voice Files

Sono i Preset Voice Files per PLG150-DX. Sono compatibili con il DX200, per cui possono essere editati con il DX200 Editor.

I nomi dei file vanno da "PlgDxP1.DX2" a "PlgDxP7.DX2."

## Minima configurazione del sistema

DX200 Editor OS: da Mac OS8.0 a 9.04 CPU: PowerPC604, 100MHz o più veloce (si consiglia G3, 300MHz o più veloce) Memoria disponibile: 15MB o più Spazio libero su H. Disk: 8MB o più (escluso l'OMS) Display: 800 x 600, 256 colori o più

## Installazione dei software

1 Doppio click sulla cartella "Acrobat".

Saranno visualizzate tre cartelle di lingue differenti: inglese, tedesco e francese.

2 Selezionate la lingua che intendete usare e fate un doppio click sulla sua cartella.

Verrà visualizzato "Reader Installer". Il nome dell'Installer può differire secondo la lingua selezionata.

- **3 Doppio click su "Reader Installer."** Appare la finestra di dialogo Acrobat Reader Setup.
- 4 Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni che appaiono a video.

Dopo aver completato la procedura d'installazione, troverete la cartella "Adobe Acrobat" sul vostro computer (Hard Disk come default).

Consultate la guida [Reader Guide] nel menù [Help] per le modalità d'uso di Acrobat Reader.

■ Open Music System (OMS) 2.3.8 •••••• OMS vi permette di usare contemporaneamente parecchie applicazioni MIDI sul Mac OS.

- **1 Doppio click sulla cartella "OMS" (solo versione inglese).** Appare "Install OMS 2.3.8".
- 2 Doppio click su "Install OMS 2.3.8". Viene visualizzata la finestra di dialogo OMS Setup.
- **3 Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.** Dopo l'installazione, selezionate <Restart>. Dopo aver riavviato il Macintosh, sul vostro computer troverete la cartella "Opcode"/"OMS Applications" (Hard Disk come default).
- 4 Copiate "OMS\_2.3\_Mac.pdf" nella cartella "OMS" dal CD-ROM nella cartella "OMS Applications" con una semplice operazione di trascinamento.

Consultate "OMS\_2.3\_Mac.pdf" (solo versione inglese) per le modalità d'uso dell'applicazione.

5 Copiate la cartella "OMS Setup for YAMAHA" dalla cartella "OMS" del CD-ROM sull'hard disk del vostro computer con un'operazione di trascinamento. Nella cartella "OMS Setup for YAMAHA" troverete i file OMS Setup per il Desktop Control Synthesizer del DX200, che può usarli come "maschere".

DX200 Editor consente di editare i Pattern del DX200 sul vostro computer.

- **1 Doppio click sulla cartella "DX200 Editor".** Apparirà "Install DX200 Editor".
- **2 Doppio click su "Install DX200 Editor."** Apparirà la finestra di dialogo relativa all'installazione del DX200.
- 3 Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.

Dopo l'installazione, sul vostro computer troverete la cartella "DX200 Editor for Macintosh" (Hard Disk come default). Se usate la versione francese o tedesca di MacOS, vengono installati automaticamente i relativi manuali in lingua francese o tedesca.

Consultate "DX200Editor.pdf" nella stessa cartella per le modalità d'uso dell'applicazione.

## Appendice Specifiche tecniche

#### 1.FUNZIONI

Generatore di suono con Sintesi FM (6 Operator FM, Filter(FEG), Amp(AEG), PEG, Noise) + AWM2

Timber	1 (FM) + 3 (AWM2) parti
Polyphony	16 (FM) + 32 (AWM2) Note
Effector	Distortion, 3-Band EQ (solo FM) + 1 Effector (Tempo Delay/Reverb, Flanger/Cho rus, Phaser, Amp.Simulator)
Pattern	Pattern Preset x 256, Pattern User x 128
Scene	2 Scene/Pattern
Step Sequencer	MIDI Sync, MIDI Transmit
Altro	Free EG (4 tracce)

#### 2.CONTROLLER

Manopole di controllo suono x 16 (Cutoff/Filter Type, Resonance, FEG Depth, Modulator Harmonic, Modulator FM Depth, Modulator Decay, Noise Level, EG Attack, EG Decay, EG Sustain, EG Release, Portamento Time, Effect Param/Pan, Effect Wet/Vol, LFO Speed, Scene Control)

Manopola Master Volume x 1

Encoder rotante

#### **3.INTERRUTTORI SUL PANNELLO**

Int. Controllo Suono x 8

(LFO Detail, Key Assign, Algorithm, Modulator Select, Effect Type, EG Select, Dist Sw)

Scene x 2, Sequencer. Sw x 2, Mode x 2, Pattern Select x 1, Keyboard Mode x 1, Step Select x 16, Step Group Select x 2, Track Select x 2, Play Effect x 2, Octave x 2, Tap Tempo x 1, Free EG Sw. x 4, Free EG Mode x 1, Free EG Length x 1, Store x 1, Show Value x 1, Shift x 1, Exit x 1

x 1

## 4.DISPLAY 7SEG LED 5.CONNETTORI 0UTPUT L(MONO)/R

MIDI IN/OUT Din x 2 DC IN PHONES Stereo phone 6.MAX. LIVELLO D'USCITA Cuffie +0.5dBm (33ohm) Uscita Stereo +9.0dBm (10kohm) 7.DIMENSIONI,PESO 338.0(Largh.) x 208.9(Prof.) x 51.7(Alt.) mm, 1600 g

x 4

Phone x 2

#### 8.ACCESSORI

CD ROM (per Windows e Macintosh) x 1 Manuale di istruzioni x 1 Alimentatore per CA x 1 (Le esigenze di alimentazione possono variare da un Paese all'altro. Controllate i dettagli con il vostro negoziante Yamaha.)

 Le specifiche e le descrizioni contenute in questo manuale di istruzioni sono state fornite solo a scopo informativo. La Yamaha Corp. si riserva il diritto di cambiare o modificare il prodotto senza alcun preavviso. Poiché le specifiche, le attrezzature o le opzioni possono non essere le stesse nelle varie Aree di distribuzione, vi preghiamo di controllare preventivamente con il vostro negoziante Yamaha.

## Appendice Messaggi d'errore

Indicazione sul Display	Messaggio	Commento
Err I (lampeggia)	Battery Low	Appare quando la tensione della pila interna di backup è bassa. Fate sostituire la pila dal negoziante Yamaha o da personale autorizzato dal servizio di assistenza YAMAHA.
Errピ (lampeggia)	MIDI Buffer Full	Appare quando sono stati ricevuti troppi dati MIDI in una sola volta, causando l'arresto dell'elaborazione dati da parte dell'unità.
<i>Егг∃</i> (lampeggia)	MIDI Data Error	Appare quando i dati MIDI ricevuti sono errati o contengono errori.
ЕггЧ (lampeggia)	MIDI Checksum Error	Appare quando la checksum (somma di controllo) dei dati System Exclusive è errata.

# Inconvenienti e rimedi

Problema	Causa possibile/Soluzione
Non si accende.	L'alimentatore è inserito bene nel DX200 e nella presa di corrente? (Pag. 11)
Non c'è suono.	<ul> <li>Il volume sul pannello è impostato su un livello appropriato?</li> <li>Gli altri parametri relativi al volume sono su livelli appropriati? (Pag. 39)</li> <li>EG Attack Time è sufficientemente corto, per i brevi suoni percussivi? (Pag. 46)</li> <li>La Velocity della tastiera è appropriata? (Pag. 21)</li> </ul>
Non viene prodotto suono da una traccia particolare.	<ul> <li>La traccia è impostata su un Volume appropriato? (Pag. 39)</li> <li>L'impostazione di Track Mute è appropriata? In altre parole, la traccia è reinserita? (Pag. 37)</li> <li>Sono "on" tutti gli step registrati? (Step Mute, pag. 38)</li> <li>Cutoff è impostato su un livello appropriato? (Pag. 27)</li> </ul>
Non vi è suono quando si usa la tastiera.	È acceso il pulsante [KEYBOARD]? In caso contrario, premetelo per abil- itare la tastiera. (Pag. 20)
Non vi è suono quando si usa una tastiera o altro dispositivo MIDI collegato.	<ul> <li>Avete collegato bene i cavi MIDI?</li> <li>Sono corrette tutte le impostazioni dei canali MIDI? (Pag. 97)</li> </ul>
Le manopole e gli altri controlli Voice non hanno alcun effetto sul suono.	<ul> <li>È selezionata la traccia Synth? (Se è selezionata una delle tracce Rhythm, alcune manopole potrebbero interessare il Rhythm.)</li> <li>È attivo il modo Step Edit? Ovvero, sono accesi (on) i pulsanti [STEP 1-8] o [STEP 9-16]? (In caso affermativo, agendo su alcune manopole si può variare inaspettatamente il suono di alcuni step registrati.) (Pag. 73)</li> </ul>
La Sequenza non viene eseguita.	<ul> <li>È attivo Show Value? (Pag. 31) È attivo Original Value? (Pag. 32) Accertatevi che siano esclusi (off).</li> <li>Avete selezionato uno di questi modi — Pattern Job, MIDI Setup o Utility?</li> <li>Sincronizzando con altro dispositivo MIDI, vi siete accertati che i collegamenti e le relative impostazioni MIDI siano corretti? (Pag. 96)</li> <li>Il clock MIDI è impostato su "Internal"? (Pag. 97)</li> </ul>
La registrazione (Sequence o Free EG) non funziona.	È attivo il modo Pattern? Premete [PATTERN] per accertarvi di essere nel modo Pattern.
Non si riesce a registrare le tracce Free EG.	È selezionata (on) una delle tracce Free EG? (Pag. 60)
L'inserimento/esclusione di Free EG non ha effetto.	È selezionata la traccia Synth?
La durata delle note dei suoni della Sequenza è errata.	II Gate Time del playback è impostato su un valore diverso da "100"? (Pag. 35)
II pitch della Sequenza risulta errato.	L'impostazione Transpose Pattern è stata cambiata? Richiamate questa funzione per controllare il valore e, se necessario, cambiatelo. (Pag. 66)
Quando suonate mediante il sequencer esterno, si attiva lo Step Sequencer del DX200.	Il controllo MIDI è impostato su "Out" o "Off"? (Pag. 107)
Quando suonate il DX200 con il DX200 Editor, lo Step Sequencer del DX200 non suona correttamente nem- meno premendo il pulsante [PLAY].	<ul> <li>II controllo MIDI è impostato su "On" o "In"? (Pag. 107)</li> <li>II clock MIDI è impostato su "Internal"? (Pag. 97)</li> </ul>
I bulk data non possono essere ricevuti dal DX200 Edi- tor.	I jack MIDI IN/OUT del DX200 e i jack MIDI OUT/IN del computer (o dell'interfaccia MIDI) sono collegati correttamente? (Pag. 106)



Prima di editare effettivamente le voci del DX200, vediamo come funziona la generazione del suono in FM.

## Operatori

Nel DX200, vi sono sei speciali dispositivi chiamati "operatori" che generano onde sinusoidali. Un'onda sinusoidale è la base di una nota, priva di armonici. Questi sei operatori vengono combinati in vari modi per dar luogo alle differenti voci prodotte dal DX200. Gli operatori possono essere usati liberamente per poter cambiare due aspetti del suono:

- (1) La frequenza (pitch) dell'onda sinusoidale generata.
- (2) L'ampiezza (volume o livello d'uscita) dell'onda sinusoidale generata.



## Combinazione di due operatori

Sebbene i sei operatori possano essere combinati in molti modi per dar luogo a voci differenti, qui vedremo le combinazioni fondamentali di due soli operatori, per farvi comprendere gli elementi essenziali della sintesi FM.

Due operatori (identificati come "A" e "B") possono essere combinati orizzontalmente o verticalmente.

## (1) Combinazione orizzontale

Quando i due operatori sono combinati orizzontalmente, i suoni prodotti verranno semplicemente mischiati. Questo tipo di combinazione di due o più suoni viene definita sintesi additiva.



## (2) Combinazione verticale

Quando i due operatori sono combinati verticalmente, il suono dell'operatore superiore (B) "modula" quello dell'operatore inferiore (A). In questa situazione, l'operatore B non produce suono, ma modifica quello dell'operatore A, producendo un suono di una maggiore complessità armonica. Questo "impilamento" di operatori viene chiamata sintesi FM o Frequency Modulation (modulazione di frequenza).



Per riassumere, quando due operatori sono combinati orizzontalmente, entrambi gli operatori generano il suono; se sono combinati verticalmente, un operatore modifica il suono, l'altro lo produce.

## **Carrier (Portante) e Modulatore**

Nella generazione suono FM, ognuno dei sei operatori funziona come portante (carrier) o modulatore. L'operatore che effettua la modulazione viene definito modulatore; quello che viene modulato e che dà il suono effettivo viene definito portante o carrier. Ritornando alla "combinazione verticale" della pagina precedente, l'operatore A è il portante (carrier) e l'operatore B è il modulatore.

Vediamo ora delle configurazioni più complesse, in cui vengono utilizzati tre o più operatori. Ricordate, comunque, che la funzione modulatore/portante è la stessa in tutti gli esempi.



- In fig. 1, tutti gli operatori sono combinati orizzontalmente e non vi sono modulatori, ma solo portanti. Senza modulazione, tutti i portanti producono semplicemente delle onde sinusoidali.
- In fig. 2, sono impilati verticalmente tre operatori, e solo il più basso è un portante. L'operatore superiore modula quello intermedio, il quale a sua volta modula il portante che si trova alla base. Il risultato è una forma d'onda complessa, con molti armonici. (A pagina seguente abbiamo riportato una spiegazione relativa agli armonici.)
- In fig. 3, vi sono due portanti ed un modulatore. Il portante di destra produce un'onda sinusoidale semplice, mentre la coppia modulatore/portante sulla sinistra producono una forma d'onda più complessa con l'aggiunta di armonici. Il suono effettivo però è il mix risultante dai due portanti.
- In fig. 4, due modulatori vengono usati per cambiare il suono di un solo portante. Usando due modulatori si produce un suono ancora più complesso rispetto all'impiego di un solo modulatore, con un maggior numero di armonici.
- In fig. 5, vi sono due coppie di modulatori/portanti, ognuna delle quali genera un suono complesso, ricco di armonici. Come accade per gli operatori di fig. 3, il suono effettivo è un mix dei due portanti.

## Armonici

La maggior parte dei suoni è costituita da più timbri di differente pitch (frequenza). All'interno di questi timbri multipli, quello che determina il pitch dell'intero suono viene definito tono o suono fondamentale (frequenza fondamentale). Tutti quelli in aggiunta al suono fondamentale vengono definiti armonici.

Quando tutti gli armonici relativi ad un suono fondamentale particolare sono disposti in ordine, essi vengono definiti come "serie armonica". Ad ogni elemento della serie viene dato un nome: nell'ordine, fatto uno il suono fondamentale, gli altri vengono definiti secondo armonico, terzo armonico e così via.

La frequenza di ogni armonico nella serie è un numero naturale, multiplo della frequenza del suono fondamentale. Gli armonici che non sono un multiplo di questo numero sono definiti enarmonici.

Generalmente più armonici ci sono e più il suono risulta brillante. Al contrario, se viene ridotto il numero degli armonici, il suono diventa più "scuro". Inoltre, la voce cambia molto secondo il tipo e il volume degli armonici. Ad esempio, se nel suono vi sono parecchi armonici con pitch alto, esso risulterà brillante e cristallino. Al contrario, un suono con molti armonici bassi, produrrà un suono caldo e piuttosto "corposo".



## Algoritmi

Sebbene due operatori possano essere combinati solo in due modi differenti, sei operatori sono configurabili in svariate combinazioni. Tali combinazioni vengono definite "algoritmi". Come accadeva per il DX7, il DX200 prevede 32 differenti algoritmi, per offrire differenti livelli di complessità armonica per varie applicazioni.

Poiché la funzione di un dato operatore dipende dall'algoritmo particolare, mentre editate una voce dovreste controllarne molto attentamente l'algoritmo. Per il prospetto dei 32 algoritmi, andate a pagina 123. Ogni operatore nell'algoritmo è numerato per poter essere distinto dagli altri in fase di editing.

Osserviamo ad esempio com'è costituito l'algoritmo 28. Ecco la funzione dei vari operatori:

Operatore 1.......Portante: è modulato dall'operatore 2 e produce il suono risultante. Operatore 2.......Modulatore: modula l'operatore 1. Operatore 3......Portante: è modulato dall'operatore 4 e produce il suono risultante. Operatore 4.....Modulatore: modula l'operatore 3. Operatore 5......Modulatore: modula sé stesso con un "feedback loop", e modula l'operatore 4. Operatore 6......Portante: produce un'onda sinusoidale.



## Feedback

Ogni algoritmo ha uno speciale "feedback loop", programmato in una posizione fissa dell'algoritmo. Con il feedback, l'uscita di un modulatore è collegato al suo stesso ingresso, in modo che esso si automoduli. Quest'accorgimento viene sfruttato per aumentare il contenuto armonico del suono, rendendolo più ricco e più complesso. Se è impostato su un livello alto, il feedback può generare effetti di noise (rumore) – rendendolo utile per voci percussive, suoni metallici ed effetti di distorsione.

Alcuni algoritmi dispongono di un feedback loop che coinvolge un gruppo di due o tre operatori. Un esempio è costituito dall'algoritmo 4 riportato in figura, in cui l'uscita dell'operatore 4 viene reimmessa all'ingresso dell'operatore 6, per modulare l'intera pila di operatori. Ciò dà maggiori possibilità di variazione e ricchezza sonora.



## Elementi essenziali per l'editing delle voci

Sono quattro gli elementi principali che determinano il carattere di una voce:

- (1) Il livello d'uscita di ciascun operatore.
- (2) La frequenza di ciascun operatore.
- (3) Il livello di feedback.
- (4) Il generatore d'inviluppo (EG) di ciascun operatore.

### (1) Livello d'uscita dell'operatore

I livelli d'uscita degli operatori sono i parametri più importanti nell'editing di una voce. Fra questi, il livello d'uscita del(i) modulatore(i) ha la maggior influenza sul timbro o qualità tonale della voce. Se il livello d'uscita del modulatore è impostato su "0" in modo da non modulare il portante, l'uscita risultante di quest'ultimo sarà semplicemente un'onda sinusoidale (ved. figura). Aumentando l'uscita del modulatore aumenta l'entità della modulazione e, quindi, la quantità di armonici presente nel suono. In genere, maggiore è l'uscita del modulatore e più il suono è brillante. Valori molto alti producono suoni secchi e rumorosi.



Poiché in realtà è il portante a produrre il suono, incrementandone il livello d'uscita aumenta il volume del suono prodotto. Se vi sono due o più portanti, cambiandone singolarmente il livello d'uscita può essere influenzato il timbro del suono, poiché è cambiato il bilanciamento di volume fra i vari portanti.

## (2) Frequenza d'uscita dell'operatore

Il tipo di armonici aggiunto al portante emesso attraverso il modulatore è determinato dal rapporto fra le frequenze del modulatore e del portante. Ad esempio, quando vengono combinati verticalmente due operatori, e "F COARSE" è impostato per entrambi su 1.00, il rapporto di frequenza sarà 1:1 ed il primo, secondo terzo e successivi armonici della serie intera verranno generati nell'ordine. Questo tipo di configurazione armonica viene chiamata onda a dente di sega ed è utilizzata per creare voci come gli ottoni, gli archi o le voci di pianoforte.

Se "F COARSE" per la modulazione in questa situazione viene cambiata in 2.00, il rapporto di frequenza diventa 1:2, e verrà generato solo il numero dispari di armonici: primo, terzo, quinto. Questa configurazione armonica viene definita onda rettangolare e viene usata per creare le voci di strumenti a fiato come clarinetto e oboe.

Inoltre, se "F FINE" è impostata in modo che il rapporto di frequenza non sia un numero intero verranno prodotti molti armonici non interi. Questo rapporto viene sfruttato per la creazione di suoni metallici: il rumore della percussione degli archi o il soffio per i fiati.

#### Appendice Generazione del suono in FM



## (3) Livello di Feedback

Come già detto, feedback è una funzione per cui l'uscita del modulatore viene reimmessa al proprio ingresso, perché esso si automoduli. Incrementando il livello di feedback aumenta il contenuto armonico del suono, che lo rende più brillante e complesso. Ricordate che l'effetto totale dipende anche dal livello d'uscita dell'operatore a cui è applicato il feedback; se il livello d'uscita di quell'operatore è "0", il livello di feedback non ha effetto sul suono.

## (4) EG (Envelope Generator o generatore d'inviluppo)

I parametri EG (Envelope Generator) vi permettono di sagomare il suono della voce. In altre parole, essi determinano come cambia nel tempo il livello della voce, dal momento in cui viene premuto un tasto sulla tastiera fino a quando viene rilasciato ed il suo suono sparisce.

I parametri EG vi permettono di riprodurre il suono di strumenti acustici, e i loro pattern naturali relativi ad attack (attacco), sustain e decay (decadimento). Ad esempio, il suono di un piano ha un attacco molto netto e un sustain moderatamente lungo: il suono diventa più forte nell'istante in cui viene suonato un tasto e gradualmente si dissolve, mentre il tasto viene tenuto.

Anche il tono o timbro cambia nel tempo, con il suono che parte molto brillante e diventa gradualmente più caldo e soft (non appena gli armonici cominciano a dissolversi).

Poiché ogni operatore ha il proprio EG, il DX200 offre un controllo totale e dinamico sia sul volume che sul timbro della voce, consentendovi di riprodurre accuratamente gli effetti acustici naturali. Gli EG del portante influenzano il volume del suono nel tempo, mentre quelli del modulatore hanno influenza sul timbro.

#### Prospetto degli algoritmi



#### Gruppi di Modulatori

#### Selezione Modulatore = 1 Operatore No. Algoritmo

#### Selezione Modulatore = 2

Algoritmo	Operatore No.							
Algoritmo	1	2	3	4	5	6		
1					0			
2					0			
3			0					
4			0					
5				0				
6				0				
7					0			
8					0			
9					0			
10		0						
11		0						
12		0						
13				0	0			
14					0			
15					0			
16			0					
17			0					
18				0				
19			0					
20						0		
21					0			
22					0			
23			0					
24		0						
25		0						
26					0			
27					0			
28				0				
29				0				
30				0				
31					0			
32			0					

#### Selezione Modulatore = 3

Almonistra		Operatore No.					
Algoritmo	1	2	3	4	5	6	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10			0				
11			0				
12				0			
13						0	
14						0	
15				0		0	
16					0	0	
17					0		
18			0				
19						0	
20			0				
21			0				
22						0	
23						0	
24						0	
25						0	
26						0	
27						0	
28					0		
29						0	
30					0		
31						0	
32						0	

#### Appendice Generazione del suono in FM

. Messaggi di 1.1 Note on/not	canale		È un paramo relativo a 64	etro di cam 4. Valori più	biamento relativo i alti prolungano	o nella trac il tempo di	cia Rhythm: spec i release che segu	ifica un incremente e un evento di note	o o decremento e-off.
Questi mess Gamma dei	aggi trasmettono i dati di p numeri di nota trasmessi e	erformance della tastiera. ricevuti = C-2G8	1.2.12 Attack Questo mes	Time saggio rego	ola il tempo di EC	G attack sp	ecificato dai dati d	del suono.	
Velocity ran	ige = 1127 (Velocity è rice	evuta solo per note-on)	Control#	Parame	etro	Rang	e dati		
1.2 Control cha Questi mess Le loro funz	ange o cambi di controllo aggi trasmettono le informazioni sono differenziate dal	azioni delle operazioni di controllo per volume o pan ecc. numero di controllo (Ctrl#).	73	Attack	Time	012 064 (-64.	27 Solo 4127 Solo 0+63)	traccia Synth traccia Rhythm	
1.2.1 Bank Se Questo mess	elect saggio seleziona voice bank		È un parametro di cambiamento relativo nella traccia Rhythm: specifica un incremento o decrement relativo a 64. Aumentando questo valore si ha un attacco più graduale, mentre diminuendolo lo s						o o decremento nuendolo lo si
Control#	Parametro	Range dati	1 2 13 Bright	ness					
0 32 I dati Bank	Bank Select MSB Bank Select LSB Select verranno elaborati	0127 0127 soltanto dopo che è stato ricevuto un Program Change e in	Questo mes suono.	saggio rego	ola la frequenza o	di taglio (c	utoff) del filtro pa	assa-basso specific	ato dai dati del
quell'occasi in serie i me Program Ch	one cambia voice bank. Se essaggi Bank Select e Prog ange.	volete cambiare voice bank come la voice, dovete trasmettere gram Change nel seguente ordine: Bank Select MSB, LSB e	Control# 74	Parame Brightr	etro ness	Rang 012 064	ge dati 27 Solo 4127 Solo 0 +63)	traccia Synth traccia Rhythm	
1.2.2 Modulat Questo mess	tion saggio controlla la profondi	tà della modulazione.	È un paramo	etro di cami	biamento relativo	o nella trac	cia Rhythm: spec	ifica un incremente	o o decremento
Control#	Parametro	Range dati	Per alcuni s	4. valori più uoni, la gar	nma effettiva può	b un suono b essere inf	eriore al range po	ossibile delle regola	azioni.
1 1.2.3 Portame	Modulation ento Time	0127	1.2.14 Deca Questo mes	y Time saggio rego	ola il tempo di EC	3 decay spe	ecificato dai dati d	lel suono.	
Questo mess	saggio controlla il grado di	Portamento (vedere 1.2.9).	Control#	Parame	etro	Rang	ge dati		
Control# 5	Parametro Portamento Time	Range dati 0127	75	Decay	Time	012	27 Solo	traccia Synth	
0 non ha eff	etto, mentre 127 è il Portan	nento time più lungo. Nessun effetto nelle tracce Rhythm.	Determina c	quanto impi	iega il suono a ca	mbiare dal	livello massimo	a quello di sustain.	
1.2.4 Data En Questo mes	try o immissione dati saggio imposta il valore de	el parametro che era stato specificato da RPN (ved. 1.2.17) e	1.2.15 Effect4 Questo mes	4 Depth saggio dete	rmina il livello d	i mandata	(Send) effetto.		
NRPN (ved.	. 1.2.16) (solo Traccia Rhyt	hm).	Control# 94	Parame Effect4	etro Denth	Rang	ge dati 27		
Control# 6 38	Parametro Data Entry MSB Data Entry LSB	Range dati 0127 0127	L'effetto cre	esce al creso	cere di questo va	lore.	- /		
1.2.5 Main Vo Questo mes volume fra l	olume o Volume principale saggio controlla il volume le parti.	di ciascuna parte. È usato per regolare il bilanciamento di	1.2.16 NRPN Usate NRPI Data Entry (	(Non-regis N MSB e N (ved. 1.2.4)	stered parameter RPN LSB per sp per impostare il	number = 1 ecificare il valore per	numero di parame parametro che in il parametro spec	etro non registrato) tendete modificare rificato. (Solo tracc	, e quindi usate ia Rhythm )
Control# 7	Parametro Main Volume	Range dati 0127	NRPN MSB	LSB	Data Entry*1 MSB LSB		Nome Parametr	ro e Range Dati	
A 0 non vi è	è suono, ed un valore di 127	produce il volume massimo.	18H	пН	mm	Drum Ins rr : di mm :	strument Pitch Co rum instrument no 00H - 40H - 7FH	oarse ote number [(-640+63)	
1.2.6 Panpot Questo mess	aggio controlla il panning (po	osizionamento nell'immagine stereo del suono) di ciascuna parte.	*1 Vec	dere 1.2.4				( •	
Control# 10	Parametro Pan	Range dati 064127	1.2.17 RPN (I Usate RPN	Registered MSB e RPI	parameter numbe N LSB per specif	er = numer ficare il par	o di parametro re ametro che intend	gistrato) dete modificare.	
0 è la sinistr	ra, 64 è il centro, e 127 è la	destra.	RPN	1	Data Entry *1		ome Parametro	e Range Dati	
1.2.7 Expressi Questo mess una song.)	ion saggio controlla l'espressio	ne di ogni parte. (È usato per creare cambi di volume durante	MSB	LSB	MSB LSB	RPN Nul Elimi	ll na le impostazion	ni dai numeri RPN	l ed
Control#	Parametro	Range dati	/FH	/FH		NRPI L dati	N. interni non vengo	ono influenzati	
11 1 2 8 Holdl	Expression	0127	*1 Vec	dere 1.2.4		I dati	Interni non venge	510 mildenzati.	
Questo mess	saggio controlla l'on/off de	l pedale sustain.	1.2.18 Altri						. 1.01
Control# 64	Parametro Hold1	Range dati 063, 64127	Se Control ( Se Control (	Change IN/ Change IN/	OUT = ALL, ver OUT = NORM,	vengono ticev	rasmessi e ricevut	ti in numeri di Con	trol Change. trol Change in
Se è ON, le di note-off	note in corso d'esecuzione	continueranno a suonare anche se vengono ricevuti messaggi	c	ategoria	paran	netro	C SYNTH	C#	
1.2.9 Portame	ento		SCEN	NE	scene		3	-	
Questo m	nessaggio controlla l'on/off	del pedale Portamento.	LFO		pmd		15		
Control# 65	Parametro Portamento	Range dati 063, 64127 (OFF, ON)			fmd amd		19 80	- -	
Se è ON il	Portamento produce un sot	ttile scivolamento fra due note di pitch differente. Il tempo in	AFC		speed		16	-	
cui si manife nelle tracce	esta la variazione del pitch e Rhythm.	è determinato da Portamento Time (ved. 1.2.3). Nessun effetto	AEG		decay		75	-	
1.2.10 Sostem	uto				sustain release		31	-	
Questo mess	saggio controlla l'on/off de	l pedale sostenuto.	FEG		attack		82	-	
Control# 66	Parametro Sostenuto	Range dati 063.64127			decay		83	-	
00	Sostenuto	(OFF, ON)			release		28	-	
Se viene at	tivato (on) Sostenuto men	tre sta suonando una nota, quest'ultima verrà tenuta finché	COM	MON	key assigr	1	8	-	

Se viene attivato (on) Sostenuto mentre sta suonando una nota, quest'ultima verrà tenuta finché Sostenuto non viene impostato su OFF. Nessun effetto nelle tracce Rhythm.

1.2.11 Release Time

Regola il tempo di EG release, specificato dai dati del suono.

Control#	Parametro	Range dati	
72	Release Time	0127	Solo traccia Synth
		064127	Solo traccia Rhythm
-		(-640+63)	

È u rela	n paran ativo a 6	netro di can 54. Valori p	mbiament iù alti pro	to relativo olungano i	nella il terr	a traccia Rhythm 1po di release che	: specifica un incremento o decremento e segue un evento di note-off.
2.1 Qu	2 Attacl esto me	k Time ssaggio reg	gola il ten	npo di EG	atta	ck specificato dai	i dati del suono.
Co 73	ntrol#	Paran Attac	netro k Time			Range dati 0127 064127 (-640+63)	Solo traccia Synth Solo traccia Rhythm
È u rela ren	n paran ativo a ( de più s	netro di can 54. Aumen ecco.	mbiament tando qu	to relativo esto valor	nella re si	a traccia Rhythm ha un attacco pi	: specifica un incremento o decremento ù graduale, mentre diminuendolo lo si
2.1 Qu suc	3 Brigh esto me ono.	tness ssaggio re	gola la fr	equenza d	i tagl	lio (cutoff) del fi	ltro passa-basso specificato dai dati del
Control# Parametro 74 Brightness				Range dati 0127 064127 (-640+63)	Solo traccia Synth Solo traccia Rhythm		
È u rela Pei	n paran ativo a 6 alcuni	netro di can 64. Valori p suoni, la g	mbiamen iù bassi p amma eff	to relativo producono čettiva può	nella un s esse	a traccia Rhythm uono più dolce. re inferiore al rar	: specifica un incremento o decremento nge possibile delle regolazioni.
2.1 Qu	4 Deca esto me	ay Time ssaggio reg	gola il ten	npo di EG	deca	ay specificato dai	dati del suono.
Co 75	ntrol#	Parar Deca	netro y Time			Range dati 0127	Solo traccia Synth
De	termina	quanto im	piega il s	uono a cai	mbia	re dal livello mas	simo a quello di sustain.
2.1 Qu	5 Effect esto me	4 Depth ssaggio de	termina i	l livello di	man	data (Send) effet	to.
Co 94	ntrol#	Paran Effec	netro t4 Depth			Range dati 0127	
L'e	ffetto ci	esce al cre	scere di c	questo val	ore.		
2.16 NRPN (Non-registered parameter number = numero di parametro non registrato) Usate NRPN MSB e NRPN LSB per specificare il parametro che intendete modificare, e quindi usate Data Entry (ved. 1.2.4) per impostare il valore per il parametro specificato. (Solo traccia Rhythm )							
	NRPN MSB	LSB	Data Er MSB	ntry*1 LSB		Nome Par	ametro e Range Dati
	18H	пΉ	mm		Dru	m Instrument Pit rr : drum instrum mm : 00H - 40H	tch Coarse eent note number - 7FH (-640+63)
L	*1 Ve	edere 1.2.4					,
2.1	7 RPN	(Registered	l paramet	ter numbe	r = n	numero di parame	etro registrato)
Us	ate RPN	MSB e R	PN LSB	per specifi	icare	il parametro che	intendete modificare.

-

9 5

33

51

portamento

type

type

select

ALGORITHM

MODULATOR

NOISE OSC

estegaria	nonomotro	C	C#	
categoria	parametro	SYNTH	RHYTHM	
MISC	harmonic			
	mod1	20	-	
	mod2	21	-	
	mod3	22	-	
	FM depth			
	mod1	23	-	
	mod2	24	-	
	mod3	25	-	
	FM decay			
	mod1	26	-	
	mod2	27	-	
	mod3	30	-	
	noise level	39	-	
EFFECT	type	88	-	
		89	-	
	param	48	-	
	wet ( send )	94	94	
DISTORTION	switch	49	-	
VCF	cutoff	74		
			74	
	filter type	59	-	
	resonance	71		
			71	
	FEG depth	81	-	
MIXER	pan	10	10	
	volume	7	7	

#### 1.3 Messaggi Channel mode

Specificano l'operazione base di una parte.

1.3.1 All Sound Off

Non fa suonare le note suonate sul canale corrispondente. Tuttavia, i messaggi di canale come Note-on e Hold-on permangono nel loro stato.

	66	1	0
Control#	Parametro	Range dati	
120	All Sound Off	0	

1.3.2 Reset All Controllers

Cambia le impostazioni dei seguenti controller

Controller	Valore	
Pitch bend change	±0 (Centro)	
Channel pressure	0 (OFF)	
Modulation	0 (OFF)	
Expression	127 (Max.)	
Hold	0 (OFF)	
Portamento	0 (OFF)	

I dati seguenti non vengono cambiati

I valori dei parametri specificati per program change, bank select MSB/LSB, volume, pan, effect send level 4.

	Control#	Parametro	Range dati
	121	Reset All Controllers	0
1	1.3.3 All Note O Questo messag Tuttavia, se Ho	ff gio esclude tutte le note per la Id 1 o Sostenuto sono on, le r	a parte corrispondente. tote permangono fino a quando non sono off.
	Control#	Parametro	Range dati
	123	All Note Off	0
1	.3.4 Omni Off Funziona come	e quando viene ricevuto All N	ote Off.
	Control#	Parametro	Range dati
	124	Omni Off	0
1	.3.5 Omni On Funziona come	e quando viene ricevuto All N	ote Off
	Control#	Parametro	Range dati
	125	Omni On	0
1	1.3.6 Mono Funziona come 16, imposta il c	e quando viene ricevuto All N corrispondente canale su Mod	tote Off, e se il valore (mono number) è nel range da 0 e4* (m = 1).
	Control#	Parametro	Range dati
	126	Mono	0 16
	* Mode4 è lo s	stato in cui vengono ricevuti s	solo i messaggi di canale sul canale specificato e le note
	vengono suo	nate individualmente (monof	onicamente).
1	1.3.7 Poly Funziona come	e quando viene ricevuto All N	ote Off, e imposta il corrispondente canale su Mode3*.
	Control#	Parametro	Range dati
	127	Poly	0
	* M. 1.2 \ 1.		

le3 è lo stato in cui vengono ricevuti solo i messaggi di canale sul canale specificato e le note vengono suonate polifonicamente.

#### 1.4 Program change

Questo messaggio viene usato per commutare le voci.

Cambia il program number sul canale di ricezione. Se il cambio include voice bank, trasmette il program change dopo aver inviato il messaggio Bank Select (ved. 1.2.1).

#### 1.5 Pitch bend

Questo messaggio trasmette le informazioni sulle operazioni di pitch bend.

#### 2. Messaggi System exclusive

2.1 Parameter changes

- Questo dispositivo usa i seguenti parameter changes.
- [UNIVERSAL REALTIME MESSAGE] 1) Master Volume
- [ UNIVERSAL NON REALTIME MESSAGE ]
  - Identity Request (INQUIRY MESSAGE)
     Identity Reply (INQUIRY MESSAGE)
- [ DX200 NATIVE PARAMETER CHANGE ]
- System1 parameter change
   System2 parameter change
   Current Voice Common1 parameter change
- 4) Current Voice Common2 parameter change
  5) Current Voice FreeEG parameter change
- 6) Currnet Voice Step Seq. parameter change7) Currnet Rhythm Step Seq. parameter change
- 8) Current Effect parameter change
- 9) Current Mulit Part parameter change
- [ DX PARAMETER CHANGE ]
- 1) VCED parameter change
- 2) ACED parameter change

2.1.1 Universal realtime messages

2.1.1.1 Master Volume

	11110000	F0H	= Exclusive status
	01111111	7FH	= Universal Real Time
	01111111	7FH	= ID of target device
	00000100	04H	= Sub-ID #1=Device Control Message
	00000001	01H	= Sub-ID #2=Master Volume
*	Ossssss	SSH	= Volume LSB
	Otttttt	TTH	= Volume MSB
	11110111	F7H	= End of Exclusive
	or		
	11110000	F0H	= Exclusive status
	01111111	7FH	= Universal Real Time
	0xxxnnnn	XNH	= Device Number, xxx = don't care
	00000100	04H	= Sub-ID #1=Device Control Message
	00000001	01H	= Sub-ID #2=Master Volume
	Ossssss	SSH	= Volume LSB
	Otttttt	TTH	= Volume MSB
	11110111	F7H	= End of Exclusive

Ouando è ricevuto. Volume MSB si riflette nel System Parameter MASTER VOLUME \* L'espressione binaria Osssssss è espressa in esadecimale come SSH. La stessa cosa vale ovunque.

2.1.2 MessaggiUniversal non-realtime

2.1.2.1 Identity Request

11110000 0111110 0xxxnnnn 00000110 00000001	F0H 7EH XNH 06H 01H F7H	= Exclusive status = Universal Non-Real Time = ID of target device = Sub-ID #1=General Information = Sub-ID #2=Identity Request = Ford of Exclusiva
11110111	F7H	= End of Exclusive

Quando viene ricevuto questo messaggio, viene trasmesso il messaggio Identity Reply (2.1.2.2, sotto).

2.1.2.2	Identity	Reply
---------	----------	-------

11110000	F0H	= Exclusive status
01111110	7EH	= Universal Non-Real Time
0xxxnnnn	XNH	= ID of target device
00000110	06H	= Sub-ID #1=General Information
00000010	02H	= Sub-ID #2=Identity Reply
01000011	43H	= YAMAHA ID
00000000	00H	= Device Family Code LSB DX200 ID #1
01000001	41H	= Device Family Code MSB DX200 ID #2
00000011	03H	= Device Number Code LSB DX200 ID #3
00000101	05H	= Device Number Code MSB DX200 ID #4
00000000	00H	
00000000	00H	
00000000	00H	
00000001	01H	
11110111	F7H	= End of Exclusive

Quando viene ricevuto il messaggio Identity Request (2.1.2.1, sopra), viene trasmesso questo messaggio.

2.1.3 DX200 Native parameter change

Imposta parametri esclusivi al DX200. Ogni messaggio imposta un unico parametro. Il suo formato è:								
11110000	F0H	Exclusive status						
01000011	43H	YAMAHA ID						
0001nnnn	1NH	N:Device Number						
01100010	62H	Model ID						
0ggggggg	GGH	Address High						
Ommmmmmm	MMH	Address Mid						

	01111111 0vvvvvvv	LLH VVH	Address Low Data
	: 11110111	: F7H	End of Exclusive
	Per i parametri cato da Size.	con Data Size d	i 2 o 4, verrà trasmessa l'appropriata quantità di dati come indi
	11110000	F0H	Exclusive status
	01000011	43H	YAMAHA ID
	0001nnnn	1NH	N:Device Number
	01101101	GGH	Address High
	Ommmmmmm	MMH	Address Mid
	01111111	LLH VVH	Address Low
	:	:	Data
	11110111 Per i parametri cato da Size.	F7H con Data Size d	End of Exclusive i 2 o 4, verrà trasmessa l'appropriata quantità di dati come indi
2.	1.3.1 System1 pa	arameter change	
	Imposta il bloc	co System della	voce che sta suonando (ved. Tabelle <4-1> e <4-2>).
2.	1.3.2 System2 pa Imposta il bloc	arameter change	a voce che sta suonando (ved Tabelle <1.15 e <1.25)
2.	1.3.3 Current Vo	ice Common1 p	arameter change
	Imposta il bloc	co Common1 de	ella voce che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-3>).
2.	1.3.4 Current Vo	ice Common2 p	arameter change
2.	1.3.5 Current Vo	ice FreeEG para	meter change
	Imposta il bloc	co Free EG della	a voce che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-7>).
2.	1.3.6 Current Vo	ice Step Seq par	ameter change
	Imposta il bloc (ved. Tabelle <	co Step Seq dell 1-1> e <1-8>).	a voce (SYNTH Track) che sta suonando
2.	1.3.7 Current Rh Imposta il bloc	ythm Step Seq I co Step Seq dell	parameter change a Rhythm Track (ved. Tabelle <4-1> e <4-10>).
2	138 Current Eff	fact parameter c	hange
2.	Imposta il bloc	co Effect (ved. 7	Fabelle <4-1> e <4-3>).
2.	1.3.9 Current Mu	ulti Part paramet	er change
	Imposta il bloc	co Multi Part (v	ed. Tabelle <4-1> e <4-8>).
2	1 4 DX Paramete	er Change	
2.	11110000	FOLI	Evaluative status
	01000011	43H	YAMAHA ID
	0001nnnn	1NH	N:Device Number
	0ggggghh	GGH	Parameter Group No.
	0ppppppp	PPH VVH	Parameter No.
	11110111	F7H	End of Exclusive
2.	1.4.1 VCED para	ameter change	
	Imposta il bloc	co VCED (ved.	Tabelle <2-1> e <2-2>).
2.	1.4.2 ACED para	ameter change	
	Imposta il bloc	co ACED (ved.	Tabelle <2-1> e <2-3>).
2.2 Bu	ılk dump		
Qu	uesto dispositivo	usa solo i segue	nti messaggi di ricezione bulk dump.
L L	X200 NATIVE	BULK DUMP I	
1.4	<ol> <li>System1 bull</li> </ol>	k dump	
	2) System2 bull	k dump	
	<ol> <li>Current Voice</li> <li>Current Voice</li> </ol>	e Common1 bul	k dump
	<ol> <li>Current Voice</li> <li>Current Voice</li> </ol>	e FreeEG bulk d	lump
	6) Current Voic	e Scene1 bulk d	ump
	7) Current Voic	e Scene2 bulk d	ump
	<ol> <li>Currnet Voice</li> <li>Currnet Physics</li> </ol>	e Step Seq. bulk	dump
	10) Current Effe	ect bulk dump	<i>k</i> ′
	11) Current Mul	it Part bulk dum	p
	12) User Pattern	Voice Common	1 1128
	<ol> <li>User Pattern</li> <li>User Pattern</li> </ol>	Voice Common	
	15) User Pattern	Voice Scene2 1	128
	16) User Pattern	Voice FreeEG	128
	17) User Pattern	Voice Step Seq	. 1128
	19) User Pattern	Multi Part 1 128	128
	20) User Pattern	Rhythm Step S	eq 1 128
	21) User Song 1	10	

[ DX BULK DUMP ]

- 1) VCED 2) ACED
- 3) VMEM
- 4) AMEM

2.2.1 DX200 Native Bulk Dump

Questo messaggio imposta parametri speciali per il DX200. A differenza di Parameter change, un solo messaggio può modificare più parametri.

d	ifferenza di Para	meter change, u	1 solo messaggio può modi
	11110000	F0H	Exclusive status
	01000011	43H	YAMAHA ID
	0000nnnn	0NH	N:Device Number
	01100010	62H	Model ID
	Ossssss	SSH	ByteCountMSB
	Otttttt	TTH	ByteCountLSB
	0ggggggg	GGH	Address High
	Ommmmmmm	MMH	Address Mid
	01111111	LLH	Address Low
	0vvvvvvv	VVH	Data
	:	:	
	0kkkkkkk	KKH	Check-sum
	11110111	F7H	End of Exclusive

Address e Byte Count sono forniti nelle tabelle.

Byte Court è indicato dalla dimensione totale dei Data nelle tabelle <1-n>. Bulk dump viene ricevuto quando l'inizio del blocco viene specificato in "Address." "Block" indica l'unità della stringa di dati indicati nelle tabelle <1-n> come "Total Size." Check sum è il valore che produce 7 bit inferiori di 0 quando vengono aggiunti Start Address, Byte Count, Data, e la stessa Check sum.

2.2.1.1 System1 bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco System1 (ved. Tabelle <4-1> e <4-2>).

2.2.1.2 System2 bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco System2 (ved. Tabelle <1-1> e <1-2>).

2.2.1.3 Current Voice Common1 bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco Common<br/>1 della voce che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-3>).

2.2.1.4 Current Voice Common2 bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco Common2 della voce che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-4>).

2.2.1.5 Current Voice FreeEG bulk dump Questo messaggio imposta il blocco Free EG della voce che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-7>).

- 2.2.1.6 Current Scene1 bulk dump Questo messaggio imposta il blocco Scene1 della voce che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-5>).
- 2.2.1.7 Current Scene2 bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco Scene2 della voce che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-6>).

2.2.1.8 Current Voice Step Seq bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco Step Seq della voce (SYNTH Track) che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-8>).

2.2.1.9 Current Rhythm Step Seq bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco Step Seq della Rhythm Track che sta suonando (ved. Tabelle <4-1> e <4-10>).

- 2.2.1.10 Current Effect bulk dump Questo messaggio imposta il blocco Effect (ved. Tabelle <4-1> e <4-3>).
- 2.2.1.11 Current Multi Part bulk dump Questo messaggio imposta il blocco Multi Part (ved. Tabelle <4-1> e <4-8>).
- 2.2.1.12 User Pattern Voice Common1 bulk dump Questo messaggio imposta il blocco User Pattern Voice Common1 (ved. Tabelle <1-1> e <1-9>).
- 2.2.1.13 User Pattern Voice Common2 bulk dump Questo messaggio imposta il blocco User Pattern Voice Common2 (ved. Tabelle <1-1> e <1-10>).
  - 2.2.1.14 User Pattern Voice Scene1 bulk dump Questo messaggio imposta il blocco User Pattern Voice Scene1 (ved. Tabelle <1-1> e <1-11>).
  - 2.2.1.15 User Pattern Voice Scene2 bulk dump Questo messaggio imposta il blocco User Pattern Voice Scene2 (ved. Tabelle <1-1> e <1-12>).
  - 2.2.1.16 User Pattern Voice FreeEG bulk dump Questo messaggio imposta il blocco Free EG della voce che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-13>).
  - 2.2.1.17 User Pattern Voice Step Seq. bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco User Pattern Voice Step Seq. della voce che sta suonando (ved. Tabelle <1-1> e <1-14>).

#### 2.2.1.18 User Pattern Effect bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco User Pattern Voice Effect (ved. Tabelle <4-1> e <4-7>).

#### 2.2.1.19 User Pattern Multi Part bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco User Pattern Voice Multi Part (ved. Tabelle <4-1> e <4-9>).

#### 2.2.1.20 User Pattern Rhythm Step Seq bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco User Pattern Rhythm Step Seq (ved. Tabelle <4-1> e <4-11>).

#### 2.2.1.21 User Song bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco User Song (ved. Tabelle <4-1>, <4-12> e <4-13>).

#### 2.2.2 DX bulk dump

11110000	F0H	Exclusive status
01000011	43H	YAMAHA ID
0000nnnn	0NH	N:Device Number
Otttttt	TTH	Format No.
Osssssss	SSH	ByteCountMSB
Otttttt	TTH	ByteCountLSB
0vvvvvvv	VVH	Data
:	:	
0kkkkkkk	KKH	Check-sum
11110111	F7H	End of Exclusive

Address e Byte Count sono forniti nelle tabelle <3-n>. Byte Count è indicato dalla dimensione totale dei Data nelle tabelle <4-n>

Bulk dump viene ricevuto quando l'inizio del blocco viene specificato in "Address." "Block" indica l'unità della stringa di dati indicati nelle tabelle <3-n> come "Total size." Check sum è il valore che produce 7 bit inferiori di 0 quando vengono aggiunti Start Address, Byte Court, Data, e la stessa Check sum.

#### 2.2.2.1 VCED bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco VCED (ved. Tabelle <2-1> e <2-2>).

#### 2.2.2.2 ACED bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco ACED (ved. Tabelle <2-1> e <2-3>).

#### 2.2.2.3 VMEM bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco VMEM (ved. Tabelle <3-1> e <3-2>).

#### 2.2.2.4 AMEM bulk dump

Questo messaggio imposta il blocco AMEM (ved. Tabelle <3-1> e <3-3>).

#### <1-1>

Parameter Base Address MODEL ID = 62

Parameter		Address		Descrizione	
	(H)	(M)	(L)		
System	00	00	00	System2	
Current Voice	10	00	00	Current Voice Common 1	
	10	01	00	Current Voice Common 2	
	10	02	00	Current Voice FreeEG	
	10	03	00	Current Voice Scene 1	
	10	04	00	Current Voice Scene 2	
	10	40	00	Current Voice Step Seq Pattern	
User Voice ( Common1 )	20	00	00	User Pattern Voice (Common1) 1	
	:	:	:	:	
	20	7F	00	User Pattern Voice ( Common1 ) 128	
User Voice ( Common2 )	21	00	00	User Pattern Voice (Common2) 1	
	:	:	:	:	
	21	7F	00	User Pattern Voice (Common2) 128	
User Voice ( FreeEG )	30	00	00	User Pattern Voice ( FreeEG ) 1	
	:	10	00	User Pattern Voice (FreeEG) 2	
	:	20	00	User Pattern Voice (FreeEG) 3	
	:	:	:	:	
	31	00	00	User Pattern Voice ( FreeEG ) 9	
	:	:	:	:	
	3F	70	00	User Pattern Voice (FreeEG ) 128	
User Voice ( Scene-1 )	40	00	00	User Pattern Voice Scene-1 1	
	:	:	:	:	
		7F	00	User Pattern Voice Scene-1 128	
User Voice ( Scene-2 )	41	00	00	User Pattern Voice Scene-2 1	
	:	:	:	:	
		7F	00	User Pattern Voice Scene-2 128	
User Voice ( Step Seq )	50	00	00	User Pattern Voice Step Seq 1	
	:	:	:	:	
		7F	00	User Pattern Voice Step Seg 128	

(\*1) L'ordine di trasmissione di Current Voice Bulk

Current Voice Scene 1 Current Voice Scene 2 ↓ Current Voice Common 2 ↓ Current Voice Common 1

Gli altri possono essere trasmessi in ordine "libero".

#### 3. Messaggi Realtime

#### 3.1 Active Sensing

11111110 FEH

Trasmesso ogni 200msec.

Dopo aver ricevuto una volta FE, se non arriva un messaggio MIDI entro 400 msec, il DX200 si comporta come quando vengono ricevuti i messaggi ALL SOUND OFF, ALL NOTE OFF, e RESET ALL CONTROLLERS e ritorna alla condizione preesistente, quando non ha ricevuto alcun messaggio.

#### 3.2 Timing Clock

11111000 F8H

Possono essere impostati ON/OFF della trasmissione e della ricezione.

#### 3.3 Start

11111010 FAH Possono essere impostati ON/OFF della trasmissione e della ricezione.

#### 3.4 Continue

11111011 FBH

Possono essere impostati ON/OFF della trasmissione e della ricezione.

#### 3.5 Stop

11111100 FCH Possono essere impostati ON/OFF della trasmissione e della ricezione.

4. Messaggi System Common 4.1 Song Position Pointer

11110010	F2H	
0vvvvvvv	SONG POSITION LSB	
0vvvvvvv	SONG POSITION MSB	

Possono essere impostati ON/OFF della trasmissione e della ricezione.

## <1-2> Tabella MIDI Parameter Change ( SYSTEM2 )

			0. ( /			
Address	\$	Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
(H)		(H)	(H)			(H)
00 00	07	1		NON USATO		
	08	1	00 - 06	VELOCITY CURVE	DX,normal,Soft1,Soft2,Easy,Wide,Hard,	01
	09	1		NON USATO		
	0A	1		NON USATO		
	0B	1		NON USATO		
	0C	1		NON USATO		
	0D	1		NON USATO		
	0E	1	00 - 03	32 BULK RECEIVE BLOCK	1-32, 33-64, 65-96, 97-127	00
	0F	1		NON USATO		

TOTAL SIZE 09

## <1-3> Tabella MIDI Parameter Change ( Current Voice Common 1 )

Address	Size	Data	Parametro	Descrizione		Default
High Mid Lo	W					
(H)	(H)	(H)				(H)
10 00 00	1	00 - 01	Distortion : Off/On	0(Off), 1(On)		01(On)
01	1	00 - 64	Distortion : Drive	0100		40(100)
02	1	00 - 03	Distortion : AMP Type	off, stack, combo, tube		01(stack)
03	1	22 - 3C	Distortion : LPF Cutoff	1.0k~Thru		30(5.0kH
04	1	00 - 64	Distortion : Out Level	0~100		3C(60)
05	1	01 - 7F	Distortion : Dry/Wet	D63>W(1)D=W(40)D <w63(7f)< td=""><td></td><td>01(D63&gt;V</td></w63(7f)<>		01(D63>V
06	1	04 - 28	2-Band EQ Low Freq	32Hz(04)2.0kHz(28)		11(140kH
07	1	34 - 4C	2-Band EQ Low Gain	-12dB(34)0(40)+12dB(4C)		40(+0dB)
08	1	0E - 36	2-Band EQ Mid Freq	100Hz(0E)10.0kHz(36)		28(2.0kHz
09	1	34 - 4C	2-Band EQ Mid Gain	-12dB(34)0(40)+12dB(4C)		40(+0dB)
0A	1	0A - 78	2-Band EQ Mid Resonance(Q)	1.0(0A)12.0(78)		0A(1.0)
0B	1		reserve			
0C	1	00 - 7F	Filter Cutoff	0127		7F(127)
0D	1	00 - 74	Filter Resonance(Q)	-16(00)0(10)+100(74)		10(0)
0E	1	00 - 05	Filter Type	0(LPF24), 1(LPF18), 2(LPF12), 3(BPF), 4(HPF12), 5(BEF	)	00(LFP24)
0F	1	00 - 7F	Filter Cutoff Scaling Depth	-640+63	·	40(0)
10	1	00 - 63	Filter Cutoff Modulation Depth	099		0
11	1	34 - 4C	Filter Input Gain	-12dB(34)0(40)+12dB(4C)		40(0)
12	1	00 - 7F	FEG Attack	0127		00(0)
13	1	00 - 7F	FEG Decay	0127		00(0)
14	1	00 - 7F	FEG Sustain	0127		00(0)
15	1	00 - 7F	FEG Release	0127		00(0)
16	1	00 - 7F	FEG Denth	-64 0 +63		40(0)
17	1	00 - 7F	FEG Depth Velocity Sense	-640+63		40(0)
18	1		reserve			(.)
19	1	00 - 0F	Noise OSC Type	(*1)		00(White)
14	1	00 - 7F	Mixer Voice Level	0 127		7F(127)
18	1	00 - 7F	Mixer Noise Level	0 127		00(0)
10	1	00 - 7F	Modulator 1 Harmonic	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
1D	1	00 - 7F	Modulator 2 Harmonic	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
1E	1	00 - 7F	Modulator 3 Harmonic	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
1E	1	00 - 7F	Modulator 1 FM Depth	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
20	1	00 - 7F	Modulator 2 FM Depth	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
20	1	00 - 7E	Modulator 3 FM Depth	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
21	1	00 - 7E	Modulator 1 EG Decay	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
22	1	00 - 7F	Modulator 2 EG Decay	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
23	1	00 - 7E	Modulator 2 EG Decay	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
24	1	00 - 7F	AEC Attack	64 0 +62	Relative Offset	40(0)
25	1	00 - 7F	AEG Decay	-64 0 +63	Relative Offset	40(0)
20	1	00 - 7F	AEG Sutain	-64_0_±63	Relative Offect	40(0)
21	1	00 75	AEG Balanca	-0 +62	Relative Offect	40(0)
∠8 Total Size	20	00 - /F	ALU REIEase	-040+03	xerative Offset	40(0)
Total Size	29					

<1-4>

#### Tabella MIDI Parameter Change ( Current Voice Common 2 ) Address Size Data Darametr

Address		Size	Data	Parametro	Descrizione		Default
High Mi	id Low	,					
(H)		(H)	(H)				(H)
10 01	00	1	00 - 03	Modulator Select	0(3), 1(2), 2(1), 3(All)		03(All)
	01	1	00 - 7F	Scene Control	0(Scene1)64(Half Value Scene1 & 2)127(Scene2)		00(Scene1)
	02	2	00 - 4A	Common Tempo	20.0(14)300.0(12C)	(*2)	8C(140)
			00 - 7F				
	04	1	32 - 53	Play Effect Swing	50%(32)83%(53)		32(50%)
Total Siz	ze	05					

(\*1) Noise Type List

00	White
01	Pink
02	Up Slow
03	Up Mid
04	Up High
05	Down Slow
06	Down Mid
07	Down High
08	Pitch Scale 1
09	Pitch Scale 2
0A	Pitch Scale 3
0B	Pitch Scale 4
0C	Variation 1
0D	Variation 2
0E	Variation 3
0F	Variation 4

(un posto decimale x8)+(numero intero/128)ex) 155.5 : ( 5 x 8 ) + ( 155 / 128 ) = 41(29h) Il resto del numero intero diviso per 128 il resto di ( 155 / 128 ) = 27(1Bh) 02 03

(\*2)

<1-5>

#### Tabella MIDI Parameter Change ( Current Voice Scene 1 )

Address	Size	Data	Parametro	Descrizione		Default
High Mid Lo	ow					
(H)	(H)	(H)				(H)
10 03 00	1	00 - 7F	Filter Cutoff	0127		7F(127)
	1	00 - 74	Filter Resonance(Q)	-16(00)0(10)+100(74)		10(0)
	1	00 - 7F	FEG Attack	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Decay	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Sustain	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Release	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Depth	-640+63		40(0)
	1	00 - 05	Filter Type	0(LPF24), 1(LPF18), 2(LPF12), 3(BPF), 4(HP	F12), 5(BEF)	00(LFP24)
	1	00 - 63	LFO Speed	099		00(0)
	1	00 - 63	Portamento Time	099		00(0)
	1	00 - 7F	Mixer Noise Level	0127		00(0)
	1	00 - 7F	Modulator 1 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 2 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 3 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 1 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 2 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 3 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 1 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 2 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 3 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Attack	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Sutain	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Release	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	VOLUME	0 - 127		64
	1	00 - 7F	PAN	CENTER(0),L63CR63(164127)		40
	1	00 - 7F	EFFECT SEND	0 - 127		00
	1	00 - 7F	EFFECT PARAMETER	fate riferimento a Effect Type List		00
Total Size	1C					

## <1-6> Tabell

fabella MIDI Parameter	Change ( Current	Voice Scene 2)	

Address	Size	Data	Parametro	Descrizione		Default
High Mid Lo	ow					
(H)	(H)	(H)				(H)
10 04 00	1	00 - 7F	Filter Cutoff	0127		7F(127)
	1	00 - 74	Filter Resonance(Q)	-16(00)0(10)+100(74)		10(0)
	1	00 - 7F	FEG Attack	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Decay	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Sustain	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Release	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Depth	-640+63		40(0)
	1	00 - 05	Filter Type	0(LPF24), 1(LPF18), 2(LPF12), 3(BPF), 4(HPF12)	2), 5(BEF)	00(LFP24)
	1	00 - 63	LFO Speed	099		00(0)
	1	00 - 63	Portamento Time	099		00(0)
	1	00 - 7F	Mixer Noise Level	0127		00(0)
	1	00 - 7F	Modulator 1 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 2 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 3 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 1 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 2 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 3 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 1 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 2 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 3 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Attack	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Sutain	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Release	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	VOLUME	0 - 127		64
	1	00 - 7F	PAN	CENTER(0),L63CR63(164127)		40
	1	00 - 7F	EFFECT SEND	0 - 127		00
	1	00 - 7F	EFFECT PARAMETER	fate riferimento a Effect Type List		00
Total Size	1C					

#### <1-7>

## Tabella MIDI Parameter Change ( Current Voice FreeEG ) Address Size Data Parameter

cina minor	1 ai ai	neuer en	ange ( current it	sice freebo )			
Addres (H)	s	Size (H)	Data (H)	Parametro	Descrizione		Default
10 02	00	1	0003	Free EG Trigger	free(0),midi in notes(1),all notes(2),seq start(3)		03(seq start)
	01	1	0004	Free EG Loop Type	off(0),forward(1),forwardd-half(2), alternate(3),alternate-half(4)		01(forward)
	02	1	0260	Free EG Length	1/2bar(2), lbar(3),3/2bars(4), 2bars(5),3bars(6),4bars(7),6bars(8), 8bars(9),1.0sec(0A)8.0sec(50) 16.0sec(60)		05(2bars)
	03	1	007F	Free EG Keyboard Track	-64+63		40(+0)
	04	1	001F	Free EG Trk Param 1	off(0)Track Level(1F)	*2	00(off)
	05	1	0001	Free EG Trk Scene Switch 1	off(0),on(1)		00(off)
	06	1	001F	Free EG Trk Param 2	off(0)Track Level(1F)	*2	00(off)
	07	1	0001	Free EG Trk Scene Switch 2	off(0),on(1)		00(off)
	08	1	001F	Free EG Trk Param 3	off(0)Track Level(1F)	*2	00(off)
	09	1	0001	Free EG Trk Scene Switch 3	off(0),on(1)		00(off)
	0a	1	001F	Free EG Trk Param 4	off(0)Track Level(1F)	*2	00(off)
	0b	1	0001	Free EG Trk Scene Switch 4	off(0),on(1)		00(off)
	0c	2	0001	Free EG Trk1 Data1 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk1 Data1 LSB	0127	*8	0
	0e	2	0001	Free EG Trk1 Data2 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk1 Data2 LSB	0127	*8	0
:	:	:					
05	0a	2	0001	Free EG Trk1 Data192 MSB	01	*8	1

			007F	Free EG Trk1 Data192 LSB	0127	*8	0
05	0c	2	0001	Free EG Trk2 Data1 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk2 Data1 LSB	0127	*8	0
05	0e	2	0001	Free EG Trk2 Data2 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk2 Data2 LSB	0127	*8	0
:	:	:					
08	0a	2	0001	Free EG Trk2 Data192 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk2 Data192 LSB	0127	*8	0
08	0c	2	0001	Free EG Trk3 Data1 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk3 Data1 LSB	0127	*8	0
08	0e	2	0001	Free EG Trk3 Data2 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk3 Data2 LSB	0127	*8	0
:	:	:					
0b	0a	2	0001	Free EG Trk3 Data192 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk3 Data192 LSB	0127	*8	0
0b	0c	2	0001	Free EG Trk4 Data1 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk4 Data1 LSB	0127	*8	0
0b	0e	2	0001	Free EG Trk4 Data2 MSB	01		
			007F	Free EG Trk4 Data2 LSB	0127	*8	0
:	:	:					
0e	0a	2	0001	Free EG Trk4 Data192 MSB	01	*8	1
			007F	Free EG Trk4 Data192 LSB	0127	*8	0

#### TOTAL SIZE 60C

\*2 : Free EG Track Parameter List

Value	Parameter Name
00	off
01	Portament Time
02	LFO Speed
03	Modulator 1 Harmonic
04	Modulator 2 Harmonic
05	Modulator 3 Harmonic
06	Modulator All Harmonic
07	Modulator 1 FM Depth
08	Modulator 2 FM Depth
09	Modulator 3 FM Depth
0A	Modulator All FM Depth
0B	Modulator 1 EG Decay
0C	Modulator 2 EG Decay
0D	Modulator 3 EG Decay
0E	Modulator All EG Decay
0F	Noise Level
10	Filter Type
11	Filter Cutoff
12	Filter Resonance(Q)
13	FEG Attack
14	FEG Decay
15	FEG Sustain
16	FEG Release
17	FEG Depth
18	AEG Attack
19	AEG Decay
1A	AEG Sutain
1 D	AEC Polosso

- 1B 1C 1D 1E 1F
- AEG Release EFFECT Param EFFECT Wet Level Track Pan Track Level

\*8 : ricezione solo di bulk dump

<1-8>

#### Tabella MIDI Bulk Dump Parameter ( Current Seq Pattern )

Address	Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
(H)	(H)	(H)			
10 40 00	1	04,06,07	Step Seq Base Unit	1/8(4)1/12(6)1/16(7)	07(1/16)
	1	08,0C,10	Step Seq Length	8step(8),12step(C),16steps(10)	10
	1		NON USATO		
	1		NON USATO		
	1		NON USATO		
	1		NON USATO		
	1	007F	Step Seq Note No 1	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 2	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 3	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 4	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 5	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 6	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 7	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 8	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 9	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 10	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 11	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 12	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 13	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 14	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 15	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 16	C-2(0)G8(7F)	C3(3C)
	1	007F	Step Seq Velocity 1	rest(0),1127	100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 2	rest(0),1127	100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 3	rest(0),1127	100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 4	rest(0),1127	100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 5	rest(0),1127	100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 6	rest(0),1127	100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 7	rest(0),1127	100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 8	rest(0),1127	100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 9	rest(0),1127	100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 10	rest(0),1127	100(64)

1	00 7E	Stop Soc Velocity 11	roct(0) 1 127		100(64)
1	0071	Step Seq velocity 11	1051(0),1127		100(04)
1	007F	Step Seq Velocity 12	rest(0),1127		100(64)
1	007F	Step Seq Velocity 13	rest(0),1127		100(64)
1	007E	Step Seg Velocity 14	rest(0),1127		100(64)
1	00 7E	Stop See Velocity 15	root(0) = 127		100(64)
1	00.75	Step Seq Velocity 15	rest(0),1127		100(04)
1	00/F	Step Seq velocity 16	rest(0),1127		100(64)
1	007F	Step Seq Gate Time LSB 1		*1	94%(3C)
1	007F	Step Seq Gate Time LSB 2		*1	94%(3C)
1	00 7E	Sten Seg Gate Time I SB 3		*1	94%(3C)
1	00.75	Step Seq Gate Time LSD 5		*1	040((3C)
1	00/F	Step Seq Gate Time LSB 4		*1	94%(3C)
1	007F	Step Seq Gate Time LSB 5		*1	94%(3C)
1	007F	Step Seq Gate Time LSB 6		*1	94%(3C)
1	00 7E	Sten Sea Gate Time I SB 7		*1	94%(3C)
1	0071	Step Seq Gate Time LSD /		*1	040(3C)
1	00/F	Step Seq Gate Time LSB 8		*1	94%(3C)
1	007F	Step Seq Gate Time LSB 9		*1	94%(3C)
1	007F	Step Seq Gate Time LSB 10		*1	94%(3C)
1	00 7E	Sten Sea Gate Time I SB 11		*1	94%(3C)
1	00.7E	Step Seq Gate Time LSD 11		*1	040( (3C)
1	00/F	Step Seq Gate Time LSB 12		*1	94%(SC)
1	007F	Step Seq Gate Time LSB 13		*1	94%(3C)
1	007F	Step Seq Gate Time LSB 14		*1	94%(3C)
1	00 7E	Sten Sea Gate Time LSB 15		*1	94%(3C)
1	00.7E	Step Seq Cate Time LSD 15		*1	040((2C)
1	00/F	Step Seq Gate Time LSB 10		*1	94%(SC)
1	007F	Step Seq CtrlChange Value 1	0127		0(00)
1	007F	Step Seq CtrlChange Value 2	0127		0(00)
1	00 7E	Step Sea CtrlChange Value 3	0 127		000
1	00 7E	Stop Sog CtrlChange Value 4	0 127		0(00)
1	00/F	Step Seq Ciricitange value 4	0127		0(00)
1	007F	Step Seq CtrlChange Value 5	0127		0(00)
1	007F	Step Seq CtrlChange Value 6	0127		0(00)
1	00 7E	Step Sea CtrlChange Value 7	0 127		0(00)
1	00.7E	Step Seq CtriChange Value 9	0 127		0(00)
1	00/F	Step Seq Ciricitaige value 8	0127		0(00)
1	007F	Step Seq CtrlChange Value 9	0127		0(00)
1	007F	Step Seq CtrlChange Value10	0127		0(00)
1	007E	Step Seg CtrlChange Value11	0127		0(00)
1	00.7E	Step Seq CtrlChange Value17	0 127		0(00)
1	0071	Step Seq Culchange value12	0127		0(00)
1	007F	Step Seq CtrlChange Value13	0127		0(00)
1	007F	Step Seq CtrlChange Value14	0127		0(00)
1	007E	Step Seq CtrlChange Value15	0127		0(00)
1	00 7E	Stop Sog CtrlChange Value16	0 127		0(00)
1	00	Step Seq effecting value 10	0127 10/ (0) 1000/ (40) 2000/ (7E) 1(000/ (2EE)	*1.0	0(00)
1	0007	Step Seq Gate Time MSB I	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 2	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 3	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1.2	0
1	00 07	Step Seq Gate Time MSB 4	1%(0) 100%(40) 200%(7E) 1600%(3EE)	*1.2	0
1	00.07	Step Seq Gate Time MSD 4	1%(0)100%(40)200%(7E)1600%(3EE)	*1.2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 5	1%(0)100%(40)200%(7F)1000%(5FF)	*1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 6	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 7	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 8	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1.2	0
1	00 07	Step Sec Gate Time MSB 9	1%(0) = 100%(40) = 200%(7E) = 1600%(2EE)	*1.2	Ő
1	0007		1/0(0)100%(40)200%(71)1000%(3FF)	*1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 10	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 11	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 12	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
1	00 07	Step Seq Gate Time MSB 13	1%(0) 100%(40) 200%(7E) 1600%(3EE)	*12	0
1	00 07	Sten Seg Gate Time MSD 13	1%(0) 100%(40) 200%(7E) 1600%(3E)	*1 2	õ
1	0007	Sup Seq Gate Time MSB 14	1/0(0)100/0(40)200/0(7F)1000/0(5FF)	1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 15	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
1	0007	Step Seq Gate Time MSB 16	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
1	0001	Step Seg Mute 1	MuteOFF(0).MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	00 01	Step Seg Mute 2	MuteOFE(0) MuteON(1)		MuteOFE(0)
1	0001	Step Seq Mate 2	$M_{\rm eff} OEE(0) M_{\rm eff} ON(1)$		Mate OFF(0)
1	0001	Step Seq Mute 5	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	0001	Step Seq Mute 4	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	0001	Step Seq Mute 5	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	00 01	Step Seg Mute 6	MuteOFF(0) MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	00 01	Step Seg Mute 7	MuteOFE(0) MuteON(1)		MutoOEE(0)
1	0001	Step Seq Mule /			MuleOFF(0)
1	0001	Step Seq Mute 8	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	0001	Step Seq Mute 9	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	0001	Step Seg Mute 10	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	00 01	Sten Sea Mute 11	MuteOFE(0) MuteON(1)		MuteOFE(0)
1	00 01	Step Seq Mute 12	MateOFE(0) MateON(1)		Mate OFF(0)
1	0001	Step Seq Mute 12	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	0001	Step Seq Mute 13	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	0001	Step Seq Mute 14	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	0001	Step Seg Mute 15	MuteOFF(0).MuteON(1)		MuteOFF(0)
1	00 01	Step Seq Mute 16	MuteOFE(0) MuteON(1)		MutoOEE(0)
1	0001	step seq mule to	muleOFF(0), muleOn(1)		muteOFF(0)
- 66					

TOTAL SIZE

\*1 : MSB bit 2-0 -> bit 9-7 LSB bit 6 -0 -> bit 6-0
\*2 : Dovrebbe essere trasmesso dopo aver inviato Step Seq Gate Time LSB n.

#### <1-9>

#### Tabella MIDI Bulk Dump Parameter ( User Pattern Voice Common 1 )

	Address	Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
]	High Mid Lo	w				
(	(H)	(H)	(H)			(H)
	20 mm 00	1	00 - 01	Distortion : Off/On	0(Off), 1(On)	00(Off)
		1	00 - 64	Distortion : Drive	0100	40(100)
		1	00 - 03	Distortion : AMP Type	off, stack, combo, tube	01(stack)
		1	22 - 3C	Distortion : LPF Cutoff	1.0k~Thru	30(5.0kHz)
		1	00 - 64	Distortion : Out Level	0~100	3C(60)
		1	01 - 7F	Distortion : Dry/Wet	D63>W(1)D=W(40)D <w63(7f)< td=""><td>01(D63&gt;W)</td></w63(7f)<>	01(D63>W)
		1	04 - 28	2-Band EQ Low Freq	32Hz(04)2.0kHz(28)	11(140kHz)
		1	34 - 4C	2-Band EQ Low Gain	-12dB(34)0(40)+12dB(4C)	40(+0dB)
		1	0E - 36	2-Band EQ Mid Freq	100Hz(0E)10.0kHz(36)	28(2.0kHz)
		1	34 - 4C	2-Band EQ Mid Gain	-12dB(34)0(40)+12dB(4C)	40(+0dB)
		1	0A - 78	2-Band EQ Mid Resonance(Q)	1.0(0A)12.0(78)	0A(1.0)
		1		reserve		
		1	00 - 7F	Filter Cutoff	0127	7F(127)
		1	00 - 74	Filter Resonance(Q)	-16(00)0(10)+100(74)	10(0)
		1	00 - 05	Filter Type	0(LPF24), 1(LPF18), 2(LPF12), 3(BPF), 4(HPF12), 5(BEF)	00(LFP24)
		1	00 - 7F	Filter Cutoff Scaling Depth	-640+63	40(0)
		1	00 - 63	Filter Cutoff Modulation Depth	099	0

1	34 - 4C	Filter Input Gain	-12dB(34)0(40)+12dB(4C)		40(0)
1	00 - 7F	FEG Attack	0127		00(0)
1	00 - 7F	FEG Decay	0127		00(0)
1	00 - 7F	FEG Sustain	0127		00(0)
1	00 - 7F	FEG Release	0127		00(0)
1	00 - 7F	FEG Depth	-640+63		40(0)
1	00 - 7F	FEG Depth Velocity Sense	-640+63		40(0)
1		reserve			
1	00 - 0F	Noise OSC Type	(*1)		00(White)
1	00 - 7F	Mixer Voice Level	0127		7F(127)
1	00 - 7F	Mixer Noise Level	0127		00(0)
1	00 - 7F	Modulator 1 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	Modulator 2 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	Modulator 3 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	Modulator 1 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	Modulator 2 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	Modulator 3 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	Modulator 1 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	Modulator 2 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	Modulator 3 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	AEG Attack	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	AEG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	AEG Sutain	-640+63	Relative Offset	40(0)
1	00 - 7F	AEG Release	-640+63	Relative Offset	40(0)
29					

<1-10>

Total Size

#### Tabella MIDI Bulk Dump Parameter ( User Pattern Voice Common 2 ) Address High Mid Low (H) Size Data Parametro Descrizione Default (H) (H) (H) (H) 00 - 03 00 - 7F 00 - 4A 00 - 7F 32 - 53 1 Modulator Select Scene Control 0(3), 1(2), 2(1), 3(All) 0(Scene1)...64(Half Value Scene1 & 2)...127(Scene2) 20.0(14)...300.0(12C) 03(All) 00(Scene1) 8C(140) 21 mm 00 1 2 Common Tempo (\*2) Play Effect Swing 50%(32)...83%(53) 32(50%) 1 Total Size 05

(\*1) Noise Type List

00	White
01	Pink
02	Up Slow
03	Up Mid
04	Up High
05	Down Slow
06	Down Mid
07	Down High
08	Pitch Scale 1
09	Pitch Scale 2
0A	Pitch Scale 3
0B	Pitch Scale 4
0C	Variation 1
0D	Variation 2
0E	Variation 3
0F	Variation 4
02	(un posto decimale x8)+(numero intero/128)ex) 155.5 : ( 5 x 8 ) + ( 155 / 128 ) = 41(29h)
03	Il resto del numero intero diviso per 128 il resto di (155 / 128) = 27(1Bh)

mm = 00 ~ 7F : User Voice No.1 ~ User Voice No.128

(\*2)

<1-11	>									
Tabel	la MIDI Bulk	Dump P	arameter ( User	Pattern Voice Scene 1)						
	Address	Size	Data	Parametro	Descrizione		Default			
	High Mid Lo	w								
	(H)	(H)	(H)							
	40 mm 00	1	00 - 7F	Filter Cutoff	0127		7F(127)			
		1	00 - 74	Filter Resonance(Q)	-16(00)0(10)+100(74)		10(0)			
		1	00 - 7F	FEG Attack	0127		00(0)			
		1	00 - 7F	FEG Decay	0127		00(0)			
		1	00 - 7F	FEG Sustain	0127		00(0)			
		1	00 - 7F	FEG Release	0127		00(0)			
		1	00 - 7F	FEG Depth	-640+63		40(0)			
		1	00 - 05	Filter Type	0(LPF24), 1(LPF18), 2(LPF12), 3(BPF), 4(HPF	12), 5(BEF)	00(LFP24)			
		1	00 - 63	LFO Speed	099		00(0)			
		1	00 - 63	Portamento Time	099		00(0)			
		1	00 - 7F	Mixer Noise Level	0127		00(0)			
		1	00 - 7F	Modulator 1 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	Modulator 2 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	Modulator 3 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	Modulator 1 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	Modulator 2 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	Modulator 3 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	Modulator 1 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	Modulator 2 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	Modulator 3 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	AEG Attack	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	AEG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	AEG Sutain	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	AEG Release	-640+63	Relative Offset	40(0)			
		1	00 - 7F	VOLUME	0 - 127		64			
		1	00 - 7F	PAN	CENTER(0),L63CR63(164127)		40			
		1	00 - 7F	EFFECT SEND	0 - 127		00			
		1	00 - 7F	EFFECT PARAMETER	fate riferimento a Effect Type List		00			
	Total Size	1C			×1					

#### <1-12>

### Tabella MIDI Bulk Dump Parameter (User Pattern Voice Scene 2)

Address	Size	Data	Parametro	Descrizione		Default
High Mid Lo	w					
(H)	(H)	(H)				(H)
41 mm 00	1	00 - 7F	Filter Cutoff	0127		7F(127)
	1	00 - 74	Filter Resonance(Q)	-16(00)0(10)+100(74)		10(0)
	1	00 - 7F	FEG Attack	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Decay	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Sustain	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Release	0127		00(0)
	1	00 - 7F	FEG Depth	-640+63		40(0)
	1	00 - 05	Filter Type	0(LPF24), 1(LPF18), 2(LPF12), 3(BPF), 4(HPF12), 5(BI	EF)	00(LFP24)
	1	00 - 63	LFO Speed	099		00(0)
	1	00 - 63	Portamento Time	099		00(0)
	1	00 - 7F	Mixer Noise Level	0127		00(0)
	1	00 - 7F	Modulator 1 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 2 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 3 Harmonic	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 1 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 2 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 3 FM Depth	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 1 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 2 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	Modulator 3 EG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Attack	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Decay	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Sutain	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	AEG Release	-640+63	Relative Offset	40(0)
	1	00 - 7F	VOLUME	0 - 127		64
	1	00 - 7F	PAN	CENTER(0),L63CR63(164127)		40
	1	00 - 7F	EFFECT SEND	0 - 127		00
	1	00 - 7F	EFFECT PARAMETER	fate riferimento a Effect Type List		00
Total Size	1C			-1		

mm = 00 ~ 7F : User Voice No.1 ~ User Voice No.128

<1-13>

#### Tabella MIDI Bulk Dump Parameter ( User Pattern Voice FreeEG )

Size (H)	Data (H)	Parametro	Descrizione		Default
1	0003	Free EG Trigger	free(0).midi in notes(1).all notes(2).seq start(3)		03(seg start)
1	00 04	Free EG Loop Type	off(0) forwardd(1) forwardd-half(2)		01(forward)
•	0001	The Lo Loop Type	alternate(3) alternate_half(4)		01(101/1/11/1)
1	02 60	Free EG Length	1/2har(2) 1har(3) $3/2hars(4)$		05(2bars)
1	0200	The EG Eengui	2bars(5) 3bars(6) Abars(7) 6bars(8)		05(20013)
			2bars(0), 5bars(0), 4bars(1), 5bars(0), 8bars(0), 10cco(0A) - 80cco(50)		
			16 0sec(60)		
1	00 7E	Eroo EG Kouboord Trook	10.0sec(00)		40(+0)
1	0071	Free EC Tels Denom 1	-04+05	*7	40(+0) 00(eff)
1	001F	Free EC Tels Score Switch 1	$OII(0) \dots ITACK Level(IF)$	*/	00(011) 00(off)
1	0001	Free EG Irk Scene Switch I	OII(0),OII(1)	*7	00(011)
1	001F	Free EG Irk Param 2	off(0) Irack Level(IF)	*/	00(0ff)
1	0001	Free EG Trk Scene Switch 2	off(0),on(1)		00(off)
1	001F	Free EG Trk Param 3	off(0)Track Level(1F)	*'/	00(off)
1	0001	Free EG Trk Scene Switch 3	off(0),on(1)		00(off)
1	001F	Free EG Trk Param 4	off(0)Track Level(1F)	*7	00(off)
1	0001	Free EG Trk Scene Switch 4	off(0),on(1)		00(off)
2	0001	Free EG Trk1 Data1 MSB	01	*8	1
	007F	Free EG Trk1 Data1 LSB	0127	*8	0
2	0001	Free EG Trk1 Data2 MSB	01	*8	1
	007F	Free EG Trk1 Data2 LSB	0127	*8	0
:					
2	0001	Free EG Trk1 Data192 MSB	01	*8	1
	007F	Free EG Trk1 Data192 LSB	0127	*8	0
2	0001	Free EG Trk2 Data1 MSB	01	*8	1
-	007F	Free EG Trk2 Data1 LSB	0127	*8	0
2	00 01	Free EG Trk2 Data2 MSB	0 1	*8	1
-	00 7F	Free EG Trk2 Data2 I SB	0 127	*8	0
	00/1	The EO The Data2 ESD	0127	0	0
2	00_01	Free EG Trk2 Data102 MSB	0.1	*8	1
2	0001	Free EC Trl/2 Data102 LSB	01	*0	1
2	00/F	Free EC Trk2 Data192 LSB	0127	*0	0
2	0001	File EG TIKS Data1 MSB	01	*0	1
	00/F	Flee EG TIKS Data1 LSB	0127	*0	0
2	0001	Free EG Irk3 Data2 MSB	01	*8	1
	00/F	Free EG Trk3 Data2 LSB	0127	*8	0
:					
2	0001	Free EG Trk3 Data192 MSB	01	*8	1
	007F	Free EG Trk3 Data192 LSB	0127	*8	0
2	0001	Free EG Trk4 Data1 MSB	01	*8	1
	007F	Free EG Trk4 Data1 LSB	0127	*8	0
2	0001	Free EG Trk4 Data2 MSB	01		
	007F	Free EG Trk4 Data2 LSB	0127	*8	0
:					
2	0001	Free EG Trk4 Data192 MSB	01	*8	1
	007F	Free EG Trk4 Data192 LSB	0127	*8	0
E 60C					
	Size (H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Size         Data           (H)         (H)           1         0003           1         0004           1         0260           1         007F           1         001F           1         0017F           2         0001           007F         2           0001         007F           2         0001           007F         2           0001         007F           2         0001           007F         2           2         0001	Size         Data         Parametro           (H)         (H)         Free EG Trigger           1         0003         Free EG Loop Type           1         0260         Free EG Length           1         0260         Free EG Trk Param 1           1         001F         Free EG Trk Param 1           1         0001         Free EG Trk Param 2           1         0001         Free EG Trk Scene Switch 1           1         0001         Free EG Trk Param 2           1         0001         Free EG Trk Scene Switch 1           1         0001         Free EG Trk Scene Switch 2           1         0001         Free EG Trk Scene Switch 3           1         0001         Free EG Trk Data MSB           0001         Free EG Trk Data MSB           0001         Free EG Trk1 Data LSB           2         0001         Free EG Trk1 Data MSB           007F         Free EG Trk2 Data MSB           007F         Free EG Trk2 Data MSB           007F         Free EG Trk2 Data MSB           0001         Free EG Trk2 Data MSB           007F         Free EG Trk2 Data MSB           0001         Free EG Tr	Size         Data         Parametro         Descrizione           1         0003         Free EG Trigger         free(0),midi in notes(1),all notes(2),seq start(3)           1         0004         Free EG Loop Type         off(0),forward(1),forwa	Size         Data         Parametro         Descrizione           (H)         (H)         (H)         (H)         (H)         (H)           1         0003         Free EG Trigger         free(0)midi in notes(1),all notes(2),seq start(3)         (H)           1         0004         Free EG Loop Type         off(0),forward(1),forward(1)_all(1)         (H)           1         0004         Free EG Length         12bart(2),1bart(3),32bart(4), bart(3),0bart(6),0bart(7),0bart(8), bart(7),0bart(8), bart

<1-14>

Tabella MIDI Bulk Dump Parameter ( User Pattern Step Seq Pattern )

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parametro	Descrizione		Default
50 nn 00	1	04,06,07	Step Seq Base Unit	1/8(4)1/12(6)1/16(7)		07(1/16)
	1	08,0C,10	Step Seq Length	8step(8),12step(C),16steps(10)		10
	1		NON USATO			
	1		NON USATO			
	1	007F	NON USATO Step Sea Note No 1	C-2(0)G8(7F)		 C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 2	C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 3 Step Seq Note No 4	C-2(0)G8(7F) C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 5	C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 6	C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F 007F	Step Seq Note No 7 Step Seq Note No 8	C-2(0)G8(7F) C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 9	C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F 00_7F	Step Seq Note No 10 Step Seq Note No 11	C-2(0)G8(7F) C-2(0) G8(7F)		C3(3C) C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 12	C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 13	C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 15	C-2(0)G8(7F) C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F	Step Seq Note No 16	C-2(0)G8(7F)		C3(3C)
	1	007F 00_7F	Step Seq Velocity 1 Step Seq Velocity 2	rest(0),1127 rest(0) 1 127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 3	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 4	rest(0), 1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 5	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 7	rest(0),1127		100(64)
	1	007F 007F	Step Seq Velocity 8 Step Seq Velocity 9	rest(0), 1127 rest(0) 1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 10	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 11 Step Seq Velocity 12	rest(0), 1127 rest(0), 1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 12 Step Seq Velocity 13	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 14	rest(0),1127		100(64)
	1	007F 007F	Step Seq Velocity 15 Step Seq Velocity 16	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 1		*1	94%(3C)
	1	007F 00.7F	Step Seq Gate Time LSB 2 Step Seq Gate Time LSB 3		*1 *1	94%(3C) 94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 3		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 5		*1	94%(3C)
	1	007F 007F	Step Seq Gate Time LSB 6 Step Seq Gate Time LSB 7		*1	94%(3C) 94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 8		*1	94%(3C)
	1	007F 007F	Step Seq Gate Time LSB 9 Step Seq Gate Time LSB 10		*1	94%(3C) 94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 11		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 12 Step Seq Gate Time LSB 13		*1 *1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 15		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 15		*1	94%(3C)
	1	007F 007F	Step Seq CtrlChange Value 1	0127	~1	94%(3C) 0(00)
	1	007F	Step Seq CtrlChange Value 2	0127		0(00)
	1	007F 00.7F	Step Seq CtrlChange Value 3 Step Seq CtrlChange Value 4	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq CtrlChange Value 5	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq CtrlChange Value 6	0127		0(00)
	1	007F 007F	Step Seq CtrlChange Value 7 Step Seq CtrlChange Value 8	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq CtrlChange Value 9	0127		0(00)
	1	007F 007F	Step Seq CtrlChange Value10 Step Seq CtrlChange Value11	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq CtrlChange Value12	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq CtrlChange Value13	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq CtrlChange Value14	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq CtrlChange Value16	0127		0(00)
	1	00/F 007F	Step Seq Gate Time MSB 1 Step Seq Gate Time MSB 2	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF) 1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2 *1.2	0
	1	007F	Step Seq Gate Time MSB 3	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	õ
	1	007F 007F	Step Seq Gate Time MSB 4	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF) 1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	007F	Step Seq Gate Time MSB 5 Step Seq Gate Time MSB 6	1%(0)100%(40)200%(7F)1000%(3FF)	*1,2	0
	1	007F	Step Seq Gate Time MSB 7	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	007F 007F	Step Seq Gate Time MSB 8 Step Seq Gate Time MSB 9	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF) 1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2 *1,2	0
	1	007F	Step Seq Gate Time MSB 10	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	007F 00 7F	Step Seq Gate Time MSB 11 Step Seq Gate Time MSB 12	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF) 1%(0) 100%(40) 200%(7F) 1600%(3FF)	*1,2 *1.2	0
	1	007F	Step Seq Gate Time MSB 12 Step Seq Gate Time MSB 13	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	007F	Step Seq Gate Time MSB 14	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1 1	00/F 007F	Step Seq Gate Time MSB 15 Step Seq Gate Time MSB 16	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF) 1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0001	Step Seq Mute 1	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 2 Step Seq Mute 3	MuteOFF(0),MuteON(1) MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0) MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 4	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 5	MuteOFF(0),MuteON(1) MuteOFF(0) MuteON(1)		MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 7	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 8	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)

	1	0001	Step Seq Mute 9	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 10	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 11	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 12	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 13	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 14	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 15	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 16	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
TOTAL SIZE	66		* *		

nn = User Pattern Number ( 0 - 7F )

\*1 : MSB bit 2-0 -> bit 9-7 LSB bit 6 -0 -> bit 6-0
\*2 : Dovrebbe essere trasmesso dopo aver inviato Step Seq Gate Time LSB n.

#### <2-1>

#### Parameter Group Number

		Parameter			
Grou	p No.	Descrizione	Parametro #		
g	h	Descrizione			
00	00	VCED(Voice Edit Buffer)	0 127		
00 01		VCED(Voice Edit Buffer)	0 28		
06 00		ACED(Additional Edit Buffer)	0 73		

<2-2>

#### Tabella MIDI Parameter Change ( DX Voice Parameter - VCED format )

Paramete	er Group#	Parai	neter	#				Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
g	h	OP6	OP5	OP4	OP3	OP2	OP1					
(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)			(H)
00	00	00	15	2A	3F	54	69	1	00 - 63	EG RATE1	0 99	63
	00	01	16	2B	40	55	6A	1	00 - 63	EG RATE2	0 99	63
	00	02	17	2C	41	56	6B	1	00 - 63	EG RATE3	0 99	63
	00	03	18	2D	42	57	6C	1	00 - 63	EG RATE4	0 99	63
	00	04	19	2E	43	58	6D	1	00 - 63	EG LELEL1	0 99	63
	00	05	1A	2F	44	59	6E	1	00 - 63	EG LELEL2	099	63
	00	06	1B	30	45	5A	6F	1	00 - 63	EG LELEL3	0 99	63
	00	07	1C	31	46	5B	70	1	00 - 63	EG LELEL4	099	00
	00	08	1D	32	47	5C	71	1	00 - 63	BREAK POINT	A-1 C8	27
	00	09	1E	33	48	5D	72	1	00 - 63	LEFT DEPTH	0 99	00
	00	0A	1F	34	49	5E	73	1	00 - 63	RIGHT DEPTH	099	00
	00	0B	20	35	4A	5F	74	1	00 - 03	LEFT CURVE	-linexp.+exp.+lin	00
	00	0C	21	36	4B	60	75	1	00 - 03	RIGHT CURVE	-linexp.+exp.+lin	00
	00	0D	22	37	4C	61	76	1	00 - 07	RATE SCALING	0 7	00
	00	0E	23	38	4D	62	77	1	00 - 03	AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY	0 3	00
	00	OF	24	39	4E	63	78	1	00 - 07	TOUCH SENSITIVITY	0 7	00
	00	10	25	34	4E	64	70	1	00 - 63	TOTAL LEVEL	0 99	OP1-00 otherOP-0
	00	11	25	20	50	65	7.	1	00 - 03	EDECLIENCY MODE	ratio fixed	00
	00	12	20	20	51	66	7A 7D	1	00-01	EDEOLIENCY COURSE	0 21	00
	00	12	20	2D	52	67	70	1	00 - 11	EDEOLIENCY EINE	0 51	00
	00	15	20	20	52	67	70	1	00-05	PREQUEINCI FIINE	099	00
	00	14	29	3E	55	08	/D	1	00 - 0E	DETUNE	-/0+/	07
	00						7E	1	00 - 63	PEG RATE1	0 99	63
	00						7E	1	00 - 63	PEG PATE2	0 99	63
	01						00	1	00 - 63	PEG RATES	0 99	63
	01						00	1	00 - 03	PEO RATES DEC DATES	0 99	63
	01						01	1	00 - 03	PEO KAIE4 DEC LEVEL 1	0	22
	01						02	1	00 - 63	PEG LEVELI DEC LEVEL 2	099	32
	01						05	1	00 - 63	PEU LEVEL2	099	32
	01						04	1	00 - 63	PEU LEVELS	099	32
	01						05	1	00 - 65	PEG LEVEL4	099	32
	01						00	1	00 - 1F	ALGORITHM SELECTOR	1	00
	01						07	1	00 - 07	FEEDBACK LEVEL	07	00
	01						08	1	00 - 01	USC PHASE INIT	off,on	01
	01						09	1	00 - 63	LFO SPEED	099	23
	01						0A op	1	00 - 63	LFO DELAY TIME	099	00
	01						0B	1	00 - 63	PITCH MODULATION DEPTH	099	00
	01						0C	1	00 - 63	AMPLITUDE MODULATION DEPTH	099	00
	01						0D	1	00 - 01	LFO KEY SYNC	off,on	01
	01						0E	1	00 - 05	LFO WAVE	triangle,sawdown,sawup,square, sine,s/hold	00
	01						0F	1	00 - 07	LFO PITCH MODULATION SENSITIVITY	0 7	03
	01						10	1	00 - 30	TRANSPOSE	C1 C5	18
	01						11	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	Т
	01						12	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	'n
	01						13	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	'i'
	01						14	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	't'
	01						15	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	
	01						16	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	'P'
	01						17	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	't'
	01						18	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	'n'
	01						19	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	
	01						1A	1	20 - 7F	VOICE NAME	32 127 (ASCII CHARACTER)	
TOTAL S	SIZE							9B				
	01						1B	1	00 - 3F	OPERATOR ENABLE	Bit5:OP1,Bit4:OP2,Bit3:OP3, Bit2:OP4,Bit1:OP5,Bit0:OP6 off,on	3F

		<u> </u>					
Paramete	r Group#	Parame	ter# Size	Data	Parametro	Descrizione	Defa
g (H)	h (LI)						
06	00	00	1	(11)	NON US ATO		(11)
00	00	00	1		NON USATO		
		01	1		NON USATO		
		02	1		NON USATO		
		03	1		NON USATO		
		04	1		NON USATO		
		05	1		NON USATO		
		06	1	00 - 07	OP6 AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY	07	00
		07	1	00 - 07	OP5 AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY	07	00
		08	1	00 - 07	OP4 AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY	07	00
		09	1	00 - 07	OP3 AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY	07	00
		0A	1	00 - 07	OP2 AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY	07	00
		0B	1	00 - 07	OP1 AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY	07	00
		0C	1	00 - 03	PITCH EG RANGE	8va,2va,1va,1/2va	00
		0D	1	00 - 01	LFO KEY TRIGGER	single,multi	00
		0E	1	00 - 01	PITCH EG BY VELOCITY SWITCH	off,on	00
		0F	1	00 - 03	POLY/MONO,UNISON SWITCH	bit0:poly/mono,bit1:unison off/on	00
		10	1	00 - 0C	PITCH BEND RANGE	0 12	02
		11	1	00 - 0C	PITCH BEND STEP	012	00
		12	1		NON USATO		
		13	1	00 - 07	RANDOM PITCH FLUCTUATION	07	00
		14	1	00 - 01	PORTAMENTO MODE	rtn/flw_fingrd/flltm	00
		15	1	00 - 0C	PORTAMENTO STEP	0 12	00
		16	1	00 - 63	PORTAMENTO TIME	0 99	00
		17	1	00 05	NON USATO	0	
		19	1		NON USATO		
		10	1		NON USATO		
		1.4	1		NON USATO		
		10	1		NON USATO		
		10	1		NON USATO		
		10	1		NON USATO		
		1D 1E	1		NON USATO		
		IE	1		NON USATO		
		IF	1		NON USATO		
		20	1		NON USATO		
		21	1		NON USATO		
		22	1		NON USATO		
		23	1		NON USATO		
		24	1		NON USATO		
		25	1		NON USATO		
		26	1	00 - 07	PITCH EG RATE SCALING DEPTH	0 7	
		40	1		NON USATO		
		41	1		NON USATO		
		42	1		NON USATO		
		43	1		NON USATO		
		44	1		NON USATO		
		45	1		NON USATO		
		46	1		NON USATO		
		47	1		NON USATO		
		47	1	00 07	INISON DETUNE DEDTH	0 7	
		40	1	00-07	NON USATO	0/	00
		49	1		INON USATO		

#### <3-1>

#### Format Number

Format No.	Descrizione	Total Size
00	VCED(Voice Edit Buffer)	155
05	ACED(Additional Edit Buffer)	49
06	AMEM(packed 32 supplement)	1120
09	VMEM(packed 32 voice)	4096

<3-2>								
DX Pa	cked V	/oice l	Paran	neter -	- VMI	EM format		
	Paran	neter#					Size	Parametro
	OP6	OP5	OP4	OP3	OP2	OP1		
	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	
	00	11	22	33	44	55	1	EG RATE1
	01	12	23	34	45	56	1	EG RATE2
	02	13	24	35	46	57	1	EG RATE3
	03	14	25	36	47	58	1	EG RATE4
	04	15	26	37	48	59	1	EG LELEL1
	05	16	27	38	49	5A	1	EG LELEL2
	06	17	28	39	4A	5B	1	EG LELEL3
	07	18	29	3A	4B	5C	1	EG LELEL4
	08	19	2A	3B	4C	5D	1	BREAK POINT
	09	1A	2B	3C	4D	5E	1	LEFT DEPTH
	0A	1B	2C	3D	4E	5F	1	RIGHT DEPTH
	0B	1C	2D	3E	4F	60	1	RIGHT CURVE / LEFT CURVE
	0C	1D	2E	3F	50	61	1	DETUNE / RATE SCALING
	0D	1E	2F	40	51	62	1	TOUCH SENSITIVITY / AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY
	0E	1F	30	41	52	63	1	TOTAL LEVEL
	0F	20	31	42	53	64	1	FREQUENCY COURSE / FREQUENCY MODE
	10	21	32	43	54	65	1	FREQUENCY FINE

FREQUENCY COURSE / FREQUENCY MODE FREQUENCY FINE

 Descrizione

 BIT6
 BIT5
 BIT4
 BIT3
 BIT2
 BIT1
 BIT0

			R1			
			R2			
			R3			
			R4			
			L1			
			L2			
			L3			
			L4			
			BP			
			LD			
			RD			
			R	С	L	С
	Р	D			RS	
-	-		TS		AN	4S
			TL			
			PC			PM
			PF			

DD 1							
PRI							
PR2							
PR3							
		PR4					
		PL1					
		PL2					
		PL3					
		PL4					
			ALS				
		OPI		FBL			
		LFS					
		LFD					
		LPMD					
		LAMD					
LPMS			LFW		LFKS		
		TRNP					
		VNAM1					
		VNAM2					
		VNAM3					
	VNAM4						
	VNAM5						
VNAM6							
VNAM7							
		VNAM8					
		VNAM9					
		VNAM10	)				

#### Descrizione BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0

	OP5		OP6			
	OP3			OP4		
		OP1			OP2	
	RNDP		VPSW	LTRG	PE	GR
		PE	BR		PM	OD
				PE	BS	
-	-		PQ	NT		PORM
			POS			
	-	-			PGRS	
		-			UDTN	

56	1	PEG RATE1
57	1	PEG RATE2
58	1	PEG RATE3
59	1	PEG RATE4
5A	1	PEG LEVEL1
5B	1	PEG LEVEL2
5C	1	PEG LEVEL3
5D	1	PEG LEVEL4
5E	1	ALGORITHM SELECTOR
5F	1	OSC PHASE INIT / FEEDBACK LEVEL
70	1	LFO SPEED
71	1	LFO DELAY TIME
72	1	PITCH MODULATION DEPTH
73	1	AMPLITUDE MODULATION DEPTH
74	1	LFO PITCH MODULATION SENSITIVITY / LFO WAVE / LFO KEY SYNC
75	1	TRANSPOSE
76	1	VOICE NAME
77	1	VOICE NAME
78	1	VOICE NAME
79	1	VOICE NAME
7A	1	VOICE NAME
7B	1	VOICE NAME
7C	1	VOICE NAME
7D	1	VOICE NAME
7E	1	VOICE NAME
7F	1	VOICE NAME
	1000	(80h X 20h = 1000h)

#### <3-3>

DX Packed Voice Additional Parameter - AMEM format Parameter# Size (H) (H)

TOTAL SIZE

		Size	Parametro
	00	1	NON USATO
	01	1	AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY
	02	1	AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY
	03	1	AMPLITUDE MODULATION SENSITIVITY
	04	1	RANDOM PITCH / PEG VELOCITY SW / LEO KEY TRIGGER / PEG RANGE
	05	1	PITCH BEND RANGE / POLY/MONO.UNISON SWITCH
	06	1	PITCH BEND STEP
	07	1	PORTAMENTO STEP / PORTAMENTO MODE
	08	1	PORTAMENTO TIME
	09	1	NON USATO
	0A	1	NON USATO
	0B	1	NON USATO
	0C	1	NON USATO
	0D	1	NON USATO
	0E	1	NON USATO
	0F	1	NON USATO
	10	1	NON USATO
	11	1	NON USATO
	12	1	NON USATO
	13	1	NON USATO
	14	1	NON USATO
	15	1	NON USATO
	16	1	NON USATO
	17	1	NON USATO
	18	1	PITCH EG RATE SCALING DEPTH
	19	1	NON USATO
	1A	1	NON USATO
	1B	1	NON USATO
	1C	1	NON USATO
	1D	1	NON USATO
	1E	1	NON USATO
	1F	1	NON USATO
	20	1	NON USATO
	21	1	NON USATO
	22	1	UNISON DETUNE DEPTH
TOTAL SIZE		460 (23)	$h \ge 20h = 460h$

#### <4-1> Rhythm Track Parameter Base Address MODEL ID = 6D

Parametro	Address			Descrizione	
	( <b>H</b> )	(M)	(L)		
System	00	00	00	System1	
Current Effects	02	01	00	Cuttnet Effect	
Current Multi Part	08	00	00	Rhythm Track 1 Part Parameter	
	:	:	:	:	
		02	00	Rhythm Track 3 Part Parameter	
Current Phythm StanSag	10	00	00	Current Phythm Trk1 Step Seg	
Current Knythin StepSeq	:	:	:	:	
		02	00	Current Rhythm Trk3 Step Seq	
User Pattern Rhythm Step Seq	20	00	00	User Pattern Rhythm Trk1 Step Seq 1	
	:	: 7f	: 00	: User Pattern Rhythm Trk1 Sten Seg 128	
	21	00	00	User Pattern Rhythm Trk2 Step Seq 1	
	:	:	:	:	
		7f	00	User Pattern Rhythm Trk2 Step Seq 128	
	22	00	00	User Pattern Rhythm Trk3 Step Seq 1	
	:	:	:		
		/1	00	User Pattern Rhythm Trk3 Step Seq 128	
User Pattern Effect	30	00	00	User Pattern Effect 1	
		7f	00	User Pattern Effect 128	
User Pattern Multi Part	40	00	00	Rhythm Trk 1 User Pattern Part 1	
	:	:	:	:	
		7f	00	Rhythm Trk 1 User Pattern Part 128	
	41	00	00	Rhythm Trk 2 User Pattern Part 1	
	:	: 76	:	: Phythm Trk 2 Llear Pattern Part 128	
	42	00	00	Rhythm Trk 3 User Pattern Part 1	
	:	:	:	:	
		7f	00	Rhythm Trk 3 User Pattern Part 128	
	48	00	00	Synth Track User Pattern Part 1	
	:	: 7f	: 00	: Synth Track User Pattern Part 128	
User Song	60	00	00	Song1 measure1	
	:	: 7f	: 00	: Song1 measure128	
	:	:	:	:	
	69	00	00	Song10 measure1	
	:	:	:	:	
		7f	00	Song10 measure128	
	70	00	00	Song1 measure129	
	•	7f	00	Song1 measure256	
	:	:	:	:	
	79	00	00	Song10 measure129	
	:	:	:	:	
		7f	00	Song10 measure256	

<4-2>						
Tabell	a MIDI Param	eter Ch	ange (SYSTEM	1)		
	Address	Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
	(H)	(H)	(H)			(H)
	00 00 00	1	00-0F,7F	SYNTH Rev Ch	116,OFF	0
	01	1	00-0F,7F	RHYTHM1 Rcv Ch	116,OFF	1
	02	1	00-0F,7F	RHYTHM2 Rcv Ch	116,OFF	2
	03	1	00-0F,7F	RHYTHM3 Rcv Ch	116,OFF	3
	04	1		(RESERVED)		
	05			(NOT USED)		
	06	1		(RESERVED)		
	07	2	01C8	Play Effect Gate Time	1%(1)200%(C8)	64(100%)
	09	1	0003	Step Seq Loop Type	forward(0),backward(1),alternateA(2), alternateB(3)	00(forward)
	TOTAL SIZE	09				

#### <4-3>

#### Tabella MIDI Parameter Change (CURRENT EFFECT)

aben	a MIDI	aram	ieter Ci	hange (CUKKE	NI EFFECI)		
	Address		Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
	(H)		(H)	(H)			(H)
	02 01	00	1	00 - 03	EFFECT TYPE MSB	fate riferimento a Effect Type List	00
		01	1	00 - 02	EFFECT TYPE LSB	fate riferimento a Effect Type List	00
		02	1	00 - 7F	EFFECT PARAMETER	fate riferimento a Effect Type List	00
	TOTAL	SIZE	3				

#### <4-4> Effect Type List

Type MSB		Type LSB				
	00	01	02	03		
00	Delay1(mono)	Delay2(stereo)	Delay3(cross)	Reverb		
01	Flanger1	Flanger2	Chorus			
02	Phaser1	Phaser2	Phaser3			
03	AmpSim1	AmpSim2	AmpSim3			

#### <4-5>

Effect type	Control Parameter	Value		
Delay 1 (mono)	Tempo Sync Resolution	0 - 127		#table3
Delay 2 (stereo)	Tempo Sync Resolution	0 - 127		#table3
Delay 3 (cross)	Tempo Sync Resolution	0 - 127		#table3
Reverb	Reverb Time	0 - 127	0.3 s - 16.0 s	#table2
Flanger 1	LFO Speed	0 - 127	0.00Hz - 39.7Hz	#table1
Flanger 2	LFO Speed	0 - 127	0.00Hz - 39.7Hz	#table1
Chorus	LFO Speed	0 - 127	0.00Hz - 39.7Hz	#table1
Phaser 1	LFO Speed	0 - 127	0.00Hz - 39.7Hz	#table1
Phaser 2	LFO Speed	0 - 127	0.00Hz - 39.7Hz	#table1
Phaser 3	LFO Speed	0 - 127	0.00Hz - 39.7Hz	#table1
AmpSim 1	Drive	0 - 127		
AmpSim 2	Drive	0 - 127		
AmpSim 3	Drive	0 - 127		

	equency						
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Va
0	0.00	32	1.34	64	0.69	96	8.4
1	0.04	33	1.38	65	2.77	97	8.
2	0.08	34	1.43	66	2.86	98	9.0
3	0.12	35	1.47	67	2.94	99	9.
4	0.16	36	1.51	68	3.02	100	9.'
5	0.21	37	1.55	69	3.11	101	10
6	0.25	38	1.59	70	3.19	102	10
7	0.29	39	1.64	71	3.28	103	11
8	0.33	40	1.68	72	3.36	104	12
9	0.37	41	1.72	73	3.44	105	12
10	0.42	42	1.76	74	3.53	106	13
11	0.46	43	1.80	75	3.61	107	14
12	0.50	44	1.85	76	3.70	108	14
13	0.54	45	1.89	77	3.86	109	15
14	0.58	46	1.93	78	4.03	110	16
15	0.63	47	1.97	79	4.20	111	16
16	0.67	48	2.01	80	4.37	112	17
17	0.71	49	2.06	81	4.54	113	18
18	0.75	50	2.10	82	4.71	114	19
19	0.79	51	2.14	83	4.87	115	20
20	0.84	52	2.18	84	5.04	116	22
21	0.88	53	2.22	85	5.21	117	23
22	0.92	54	2.27	86	5.38	118	24
23	0.96	55	2.31	87	5.55	119	26
24	1.00	56	2.35	88	5.72	120	27
25	1.05	57	2.39	89	6.05	121	28
26	1.09	58	2.43	90	6.39	122	30
27	1.13	59	2.48	91	6.72	123	31
28	1.17	60	2.52	92	7.06	124	32
29	1.22	61	2.56	93	7.40	125	34
30	1.26	62	2.60	94	7.73	126	37
31	1.30	63	2.65	95	8.07	127	39

#### tabella#2 Reverb time

Reverb t	ime		
Data	Value	Data	Value
0,1	0.3	64,65	3.5
2,3	0.4	66,67	3.6
4,5	0.5	68,69	3.7
6,7	0.6	70,71	3.8
8,9	0.7	72,73	3.9
10,11	0.8	74,75	4.0
12,13	0.9	76,77	4.1
14,15	1.0	78,79	4.2
16,17	1.1	80,81	4.3
18,19	1.2	82,83	4.4
20,21	1.3	84,85	4.5
22,23	1.4	86,87	4.6
24,25	1.5	88,89	4.7
26,27	1.6	90,91	4.8
28,29	1.7	92,93	4.9
30,31	1.8	94,95	5.0
32,33	1.9	96,97	5.5
34,35	2.0	98,99	6.0
36,37	2.1	100,101	6.5
38,39	2.2	102,103	7.0
40,41	2.3	104,105	7.5
42,43	2.4	106,107	8.0
44,45	2.5	108,109	8.5
46,47	2.6	110,111	9.0
48,49	2.7	112,113	9.5
50,51	2.8	114,115	10.0
52,53	2.9	116,117	11.0
54,55	3.0	118,119	12.0
56,57	3.1	120,121	13.0
58,59	3.2	122,123	14.0
60,61	3.3	124,125	15.0
62,63	3.4	126,127	16.0

#### tabella#3 Tempo resolution

Data	Value
0-7	1/32
8-15	1/24
16-23	1/16
24-31	1/12
32-39	3/32
40-47	1/8
48-55	1/6
56-63	3/16
64-71	1/4
72-79	1/3
80-95	3/8
96-127	1/2

139

#### <4-7>

#### Tabella MIDI Parameter Change (User Voice EFFECT)

Address	Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
(H)	(H)	(H)			(H)
30 nn 00	1	00 - 03	EFFECT TYPE MSB	fate riferimento a Effect Type List	00
01	1	00 - 02	EFFECT TYPE LSB	fate riferimento a Effect Type List	00
02	1	00 - 7F	EFFECT PARAMETER	fate riferimento a Effect Type List	00
TOTAL SIZE	Ξ 3				

nn = Pattern Number

#### <4-8>

#### Tabella MIDI Parameter Change ( MULTI PART )

Address	Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
(H)	(H)	(H)			(H)
08 pp 00	1		(RISERVATO)		
01	1		(RISERVATO)		
02	1		(RISERVATO)		
03	1		(RISERVATO)		
04	1		(RISERVATO)		
05	1	00 - 7F	VOLUME	0 - 127	64
06	1	00 - 7F	PAN	CENTER/RANDOM (*1) (0),L63CR63(164127)	40
07	1	00 - 7F	EFFECT1 SEND	0 - 127	00
08	1		(RISERVATO)		
09	1		(RISERVATO)		
0A	1	00 - 7F	FILTER CUTOFF FREQUENCY (*2)	-64 - +63	40
0B	1	00 - 7F	FILTER RESONANCE (*2)	-64 - +63	40
0C	1		(RISERVATO)		
0D	1		(RISERVATO)		
0E	1		(RISERVATO)		
TOTAL SIZE	0F		· · · · · ·		

pp = Part Number (00 - 02 : Rhythm Track 1 - 3, 08 : Synth Track )

\*1 ) CENTER quando pp = 08(Synth Track), RANDOM quando pp = 0,1,2(Rhythm Track) \*2 ) riservato quando pp = 08(Synth Track)

#### <4-9>

#### Tabella MIDI Parameter Change (User Voice MULTI PART )

Address	Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
(H)	(H)	(H)	1 diametro	Desertzione	(H)
4p nn 00	1		(RISERVATO)		
01	1		(RISERVATO)		
02	1		(RISERVATO)		
03	1		(RISERVATO)		
04	1		(RISERVATO)		
05	1	00 - 7F	VOLUME	0 - 127	64
06	1	00 - 7F	PAN	CENTER/RANDOM (*1) (0),L63CR63(164127)	40
07	1	00 - 7F	EFFECT1 SEND	0 - 127	00
08	1		(RISERVATO)		28
09	1		(RISERVATO)		00
0A	1	00 - 7F	FILTER CUTOFF FREQUENCY (*2)	-64 - +63	40
0B	1	00 - 7F	FILTER RESONANCE (*2)	-64 - +63	40
0C	1		(RISERVATO)		
0D	1		(RISERVATO)		
0E	1		(RISERVATO)		
TOTAL SIZ	E OF				

nn = Pattern Number  $p = Part Number (\ 0 \ - 2 \ : Rhythm Track \ 1 \ - 3, \ 8 \ : Synth Track \ )$ 

\*1 ) CENTER quando pp = 08(Synth Track), RANDOM quando pp = 0,1,2(Rhythm Track) \*2 ) riservato quando pp = 08(Synth Track)

<4-10> Taballa MIDI Paramatar Chang ( Rhythm Track Current Stan Sag Pattern )

Address	Size	Data	Parametro	Descrizione	Default
(H)	(H)	(H)			
10 0p 00	1		NON USATO		
01	1		NON USATO		
02	1		NON USATO		
03	1		NON USATO		
04	1		NON USATO		
05	1		NON USATO		
06	1	0078	Step Seq Inst 1	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
07	1	0078	Step Seq Inst 2	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
08	1	0078	Step Seq Inst 3	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
09	1	0078	Step Seq Inst 4	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
0A	1	0078	Step Seq Inst 5	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
0B	1	0078	Step Seq Inst 6	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
0C	1	0078	Step Seq Inst 7	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
0D	1	0078	Step Seq Inst 8	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
0E	1	0078	Step Seq Inst 9	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
0F	1	0078	Step Seq Inst 10	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
10	1	0078	Step Seq Inst 11	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
11	1	0078	Step Seq Inst 12	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
12	1	0078	Step Seq Inst 13	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
13	1	0078	Step Seq Inst 14	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
14	1	0078	Step Seq Inst 15	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
15	1	0078	Step Seq Inst 16	Ba1C(0)DgW7(78)	SD10
16	1	007F	Step Seq Velocity 1	rest(0),1127	100(64)
17	1	007F	Step Seq Velocity 2	rest(0),1127	100(64)
18	1	007F	Step Seq Velocity 3	rest(0),1127	100(64)

19	1	007F	Step Seq Velocity 4	rest(0),1127		100(64)
1 A	1	00 7E	Stop See Valority 5	ract(0) 1 127		100(64)
IA	1	0071	Step Seq velocity 5	1051(0),1127		100(04)
IB	1	007F	Step Seq Velocity 6	rest(0),1127		100(64)
1C	1	007F	Step Seq Velocity 7	rest(0).1127		100(64)
1D	1	00.7E	Ston Con Valority 9	mast(0) 1 127		100(64)
ID	1	00/1	step seq velocity a	1681(0),1127		100(04)
IE	1	00/F	Step Seq Velocity 9	rest(0),1127		100(64)
1F	1	007F	Step Sea Velocity 10	rest(0),1127		100(64)
20	1	00.75	Step Seq Velocity 10	105(0),1127		100(64)
20	1	00/F	Step Seq velocity 11	rest(0),1127		100(64)
21	1	007F	Step Seq Velocity 12	rest(0),1127		100(64)
22	1	00 7E	Step Seg Velocity 13	rest(0) 1 127		100(64)
22	1	0071	Step Seq velocity 15	1651(0),1127		100(04)
23	1	007F	Step Seq Velocity 14	rest(0),1127		100(64)
24	1	007F	Step Sea Velocity 15	rest(0),1127		100(64)
25	1	00 75	Ster Cen Web site 16			100(64)
25	1	00/F	Step Seq velocity 16	rest(0),1127		100(64)
26	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 1		*1	94%(3C)
27	1	00 7E	Sten Sea Gate Time I SB 2		*1	94%(3C)
27	1	00	Step Seq Gate Time LSB 2		1	)+/0(SC)
28	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 3		*1	94%(3C)
29	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 4		*1	94%(3C)
2 4	1	00 7E	Stop Sog Cata Time LSP 5		*1	0.4%(2C)
2 <b>A</b>	1	0071	Step Seq Gate Time LSB 5		1	94%(SC)
2B	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 6		*1	94%(3C)
20	1	00 7E	Sten Sea Gate Time I SB 7		*1	94%(3C)
20	1	00.75	Step Seq Gate Time LSD 7		*1	040(30)
2D	1	00/F	Step Seq Gate Time LSB 8		~1	94%(3C)
2E	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 9		*1	94%(3C)
2E	1	00 7E	Sten Sea Gate Time I SB 10		*1	04% (3C)
21	1	00/1	Step Seq Gate Time LSB 10		1	)4/0(JC)
30	1	00/F	Step Seq Gate Time LSB 11		*1	94%(3C)
31	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 12		*1	94%(3C)
20	1	00 75	Stan Cata Tima LCD 12		*1	0.40/(2C)
52	1	00/F	Step Seq Gate Time LSB 15		*1	94%(SC)
33	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 14		*1	94%(3C)
34	1	00 7E	Sten Sea Gate Time I SB 15		*1	94%(3C)
34	1	00	Step Seq Gate Time LSB 15		1	)+/0(SC)
35	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 16		*1	94%(3C)
36	1	007F	Step Seq Pitch 1	0127		0(00)
27	1	00 7E	Stop Sog Bitch 2	0 127		0(00)
57	1	00/1	step seq r tien 2	0127		0(00)
38	1	007F	Step Seq Pitch 3	0127		0(00)
39	1	00 7E	Step Seq Pitch 4	0 127		0(00)
24	1	00.7E	Stop Soq Pitch 5	0. 127		0(00)
5A	1	00/F	Step Seq Pitch 5	0127		0(00)
3B	1	007F	Step Seq Pitch 6	0127		0(00)
30	1	00 7E	Sten Sea Pitch 7	0 127		ninni
20	1	0071		0127		0(00)
3D	1	007F	Step Seq Pitch 8	0127		0(00)
3E	1	007F	Step Seq Pitch 9	0127		0(00)
217	1	00 75	Stan Can Ditah 10	0 127		0(00)
31	1	00/F	Step Seq Pitchio	0127		0(00)
40	1	007F	Step Seq Pitch11	0127		0(00)
41	1	00 7E	Step Seg Pitch12	0 127		0(00)
40	1	0071		0127		0(00)
42	1	00/F	Step Seq Pitch13	0127		0(00)
43	1	007F	Step Seq Pitch14	0127		0(00)
44	1	00 7E	Stop Sog Bitch15	0 127		0(00)
	1	00/1	Step Seq Thenis	0127		0(00)
45	1	007F	Step Seq Pitch16	0127		0(00)
46	1	0007	Step Sea Gate Time MSB 1	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1.2	0
47	1	00 07	Ston Soc Coto Timo MSP 2	1%(0) 100%(40) 200%(7E) 1600%(2EE)	*1.2	0
4/	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 2	1%(0)100%(40)200%(71)1000%(511)	1,2	0
48	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 3	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
49	1	0007	Step Sea Gate Time MSB 4	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1.2	0
4.4	1	00 07	Ston Son Cote Time MSD 5	10/(0) $1000/(40)$ $2000/(7E)$ $16000/(2EE)$	*1.0	0
4A	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 5	1%(0)100%(40)200%(7F)1000%(5FF)	+1, <u>Z</u>	0
4B	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 6	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
4C	1	00 07	Step Seg Gate Time MSB 7	1%(0) 100%(40) 200%(7F) 1600%(3FF)	*1.2	0
4D	1	00.07	Step Seq Sate Time MSD 7	1%(0) 100%(10) 200%(7E) 1(000%(3FE)	*1.0	0
4D	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 8	170(0)100%(40)200%(7F)1000%(3FF)	1,2	0
4E	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 9	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
4F	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 10	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1.2	0
50	1	00 07	Stan Sag Cata Time MSP 11	1%(0) 100%(40) 200%(7E) 1600%(2EE)	*1.0	0
50	1	0007	Step Seq Gate Time MSD 11	1/0(0)100/0(40)200/0(7F)1000/0(3FF)	1,2	0
51	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 12	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
52	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 13	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
53	1	00 07	Sten Seg Gate Time MSD 14	1%(0) 100%(40) 200%(7E) 1600%(2EE)	*1.2	0
55	1	0007	Step Seq Gate Time MSD 14	1/0(0)100/0(40)200/0(7F)1000/0(3FF)	1,2	0
54	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 15	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
55	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 16	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1.2	0
56	1	00 01	Stop Seg Muto 1	MutaOFE(0) MutaON(1)	-,-	MutoOFE(0)
50	1	0001	Step Seq Mule 1			wincoff(0)
57	1	0001	Step Seq Mute 2	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
58	1	0001	Step Seg Mute 3	MuteOFF(0), MuteON(1)		MuteOFF(0)
50	1	00 01	Stop Seg Mute 4	MutaOFE(0) MutaON(1)		MutaOEE(0)
39	1	0001	Step Seq Mule 4	Mutcor F(0), Muteon(1)		wuteOFF(0)
5A	1	0001	Step Seq Mute 5	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
5B	1	0001	Step Sea Mute 6	MuteOFF(0).MuteON(1)		MuteOFF(0)
50	1	00 01	Step Seq Mate 7	Mate OFF(0) Mate ON(1)		Mate OFF(0)
SC	1	0001	Step Seq Mute /	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
5D	1	0001	Step Seq Mute 8	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
5E	1	00 01	Sten Sea Mute 9	MuteOFE(0) MuteON(1)		MuteOFE(0)
512	1	0001	Step Seq Multer			MutcOFT(0)
5F	1	0001	Step Seq Mute 10	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
60	1	0001	Step Seg Mute 11	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
61	1	00 01	Step Seg Mute 12	MuteOFE(0) MuteON(1)		MuteOFE(0)
01	1	0001	Step Seq Mule 12			wincoff(0)
62	1	0001	Step Seq Mute 13	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
63	1	0001	Step Seg Mute 14	MuteOFF(0).MuteON(1)		MuteOFF(0)
63	1	00 01	Step Seq Mate 15	Mate OFF(0) Mate ON(1)		Mate OFF(0)
64	1	0001	Step Seq Mute 15	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
65	1	0001	Step Seq Mute 16	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
SIZE	66		-			

TOTAL SIZE 66

p = Part Number (0 - 2 : Rhythm Track 1 - 3)

\*1 : MSB bit 2-0 -> bit 9-7 LSB bit 6 -0 -> bit 6-0
\*2 : Dovrebbe essere trasmesso dopo aver inviato Step Seq Gate Time LSB n.

<4-11>

#### Tabella MIDI Bulk Dump Paramete ( Rhythm Track User Step Seq Pattern )

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parametro	Descrizione		Default
2p nn 00	1	(11)	NON USATO			
	1		NON USATO			
	1		NON USATO			
	1		NON USATO			
	1	00 70	NON USATO	B 10(0) B W2(70)		
	1	0078	Step Seq Inst 1 Step Seq Inst 2	Ba1C(0)DgW7(78) Ba1C(0) DgW7(78)		SD10 SD10
	1	0078	Step Seq Inst 2 Step Seq Inst 3	Ba1C(0)DgW7(78)		SD10
	1	0078	Step Seq Inst 4	Ba1C(0)DgW7(78)		SD10
	1	0078	Step Seq Inst 5 Step Seq Inst 6	Ba1C(0)DgW7(78) Ba1C(0)DgW7(78)		SD10 SD10
	1	0078	Step Seq Inst 0	Ba1C(0)DgW7(78)		SD10
	1	0078	Step Seq Inst 8	Ba1C(0)DgW7(78)		SD10
	1	0078	Step Seq Inst 9 Step Seq Inst 10	Ba1C(0)DgW7(78) Ba1C(0)DgW7(78)		SD10 SD10
	1	0078	Step Seq Inst 10	Ba1C(0)DgW7(78)		SD10
	1	0078	Step Seq Inst 12	Ba1C(0)DgW7(78)		SD10
	1	0078	Step Seq Inst 13	Ba1C(0)DgW7(78) Ba1C(0)DgW7(78)		SD10
	1	0078	Step Seq Inst 14	Ba1C(0)DgW7(78)		SD10
	1	0078	Step Seq Inst 16	Ba1C(0)DgW7(78)		SD10
	1	007F	Step Seq Velocity 1	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 2	rest(0), 1127 rest(0), 1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 4	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 5	rest(0),1127		100(64)
	1	00/F 00_7E	Step Seq Velocity 6 Step Seq Velocity 7	rest(0), 1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 8	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 9	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 10 Step Seq Velocity 11	rest(0), 1127 rest(0), 1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 12	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 13	rest(0),1127		100(64)
	1	007F	Step Seq Velocity 14	rest(0),1127		100(64)
	1	00/F 007F	Step Seq Velocity 15 Step Seq Velocity 16	rest(0), 1127 rest(0) 1 127		100(64)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 1	105(0),1127	*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 2		*1	94%(3C)
	1	007F 00_7F	Step Seq Gate Time LSB 3 Step Seq Gate Time LSB 4		*1 *1	94%(3C) 94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 5		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 6		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 7		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 8		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 10		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 11		*1	94%(3C)
	1	007F 007F	Step Seq Gate Time LSB 12 Step Seq Gate Time LSB 13		*1	94%(3C) 94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 15		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 15		*1	94%(3C)
	1	007F	Step Seq Gate Time LSB 16 Step Seq Pitch 1	0 127	*1	94%(3C) 0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch 2	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch 3	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch 4	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch 6	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch 7	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch 8	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch10	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch11	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch12	0127		0(00)
	1	00/F 007F	Step Seq Pitch13	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch15	0127		0(00)
	1	007F	Step Seq Pitch16	0127		0(00)
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 1 Step Seq Gate Time MSB 2	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF) 1%(0)_100%(40)_200%(7F)_1600%(3FF)	*1,2 *1.2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 2 Step Seq Gate Time MSB 3	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 4	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 5 Step Seq Gate Time MSB 6	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF) 1%(0) 100%(40) 200%(7F) 1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 7	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 8	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 9 Step Seq Gate Time MSB 10	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF) 1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 10	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 12	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 13	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 14 Step Seq Gate Time MSB 15	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF) 1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0007	Step Seq Gate Time MSB 16	1%(0)100%(40)200%(7F)1600%(3FF)	*1,2	0
	1	0001	Step Seq Mute 1	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 2 Step Seq Mute 3	MuteOFF(0),MuteON(1) MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 4	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 5	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 6 Step Seg Mute 7	MuteOFF(0),MuteON(1) MuteOFF(0) MuteON(1)		MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 8	MuteOFF(0),MuteON(1)		MuteOFF(0)

Default (H) P.001 140.0 100

0000

	1	0001	Step Seq Mute 9	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 10	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 11	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 12	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 13	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 14	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 15	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
	1	0001	Step Seq Mute 16	MuteOFF(0),MuteON(1)	MuteOFF(0)
TOTAL SIZE	66				

p = Part Number ( 0 - 2 : Rhythm Track 1 - 3 ) nn = User Pattern Number ( 0 - 7F )

\*1 : MSB bit 2-0 -> bit 9-7 LSB bit 6-0 -> bit 6-0 \*2 : Dovrebbe essere trasmesso dopo l'invio di Step Seq Gate Time LSB n.

#### <4-12>

Tabella	fabella MIDI Parameter Change (User Song)							
	Address	Size	Data	Parametro	Descrizione			
	(H)	(H)	(H)					
	6s mm 00	2	00 - FF,100-17F, 3FFE, 3FFF	PATTERN NUM	P.001-P.256, U.001-U128, End,			
	02	2	14 - 12C,3FFF	BPM	20.0 - 300.0,			
	04	2	01-C8, FF	PLAY FX GATETIME	01-200,			
	06	1	00 - 03, 7F	BEAT	16, 12, 8,			
	07	1	32 - 53, 7F	SWING				
	08	1	28 - 58, 7F	PITCH	-24 - 24,			
	09	1	00 - 01, 7F	LOOP TYPE	For, bACk,			
	0A	1	00-0F, 7F (*1)	TRACK MUTE	0000,			

TOTAL SIZE 0B

s = song number mm = measure (0:1st, 1:2nd... 7f:128th)

#### <4-13>

Address (H)	Size	Data (H)	Parametro	Descrizione	Default (H)
7s mm 00	2	00 - FF,100-17F, 3FFE, 3FFF	PATTERN NUM	P.001-P.256, U.001-U128, End,	P.001
02	2	14 - 12C,3FFF	BPM	20.0 - 300.0,	140.0
04	2	01-C8, FF	PLAY FX GATETIME	01-200,	100
06	1	00 - 03, 7F	BEAT	16, 12, 8,	16
07	1	32 - 53, 7F	SWING		50
08	1	28 - 58, 7F	PITCH	-24 - 24,	0
09	1	00 - 01, 7F	LOOP TYPE	For, bACk,	For
0A	1	00-0F, 7F (*1)	TRACK MUTE	0000,	0000

TOTAL SIZE 0B

s = song number

mm = measure (0:129th, 1:130th... 7f:256th)

[ DESKTOP CONTROL SYNTHESIZER ] Data:11-1-2001 Modello DX200 Tabella di implementazione MIDI Versione : 1.0 YAMAHA [ DESKTOP CONTROL SYNTHESIZER ]

Fun:	zione	Trasmesso	Riconosciuto	Osservazioni			
Canale base	Default cambiato	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	Memorizzato			
Modo	Default Messaggi Modificato	3 x *****	3 3,4 (m=1) *1 x				
Numero de Nota :	lla True voice	****	0 - 127 0 - 127	0 - 127			
Velocity	Note ON Note OFF	o 9nH,v=1-127 o 9nH,v=0	o 9nH,v=1-127 x				
After Touch	di tasto di canale	x x	x x				
Pitch Bend	d	x	o 0-24 semi				
Control Change 16,	0,32 1,5,7,10 11 6,38 64,65 71-75 94 98-99 18,19,80-83 100-101	x o x o x o o o o	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Bank Select Data Entry Sound Controller Effect Depth NRPN LSB,MSB Knob Control RPN LSB,MSB			
Prog Change :	True #	O *****	0 0 - 127 0 - 127				
System Exe	clusive	0	0				
: Common : :	Song Pos. Song Sel. Tune	o *3 x x	o *2 x x				
System Real Time	:Clock :Commands	o *3 o *3	o *4 o *2				
Aux :All :Rese :Loca :All Mes-:Act sages:Rese	Sound off et All Cntrls al ON/OFF Notes OFF ive Sense et	x x x x o x	o(120,126,127) o(121) x o(123-125) o x				
Note : *1 m è considerato sempre "1" prescindendo dal suo valore. *2 se il controllo MIDI è in o in/out *3 se il controllo MIDI è out o in/out *4 se MIDI sync è "external"							
Modo 1 : 0 Modo 3 : 0	Iodo 1 : OMNI ON , POLYModo 2 : OMNI ON , MONOo : SìIodo 3 : OMNI OFF, POLYModo 4 : OMNI OFF, MONOx : No						
# Elenco strumenti Rhythm Track

Nota N.	Nota		Nome della voce	Display	Descrizione	
0	С	-2	PulseBass C	68 IC		
1	C#	-2	PulseBass C#	6 IC O		
2	D	-2	PulseBass D	6R Id		
3	D#	-2	PulseBass D#	6 Id O		
4	E	-2	PulseBass E	6R IE		
5	F	-2	PulseBass F	68 IF		
6	F#	-2	PulseBass F#	ь іг о	Synth bass - onda quadra filtrata	
7	G	-2	PulseBass G	68 IG		
8	G#	-2	PulseBass G#	ь IC °		
9	Α	-2	PulseBass A	6R IR		
10	A#	-2	PulseBass A#	6 IR O		
11	В	-2	PulseBass B	6R I6		
12	С	-1	SineBass C	682C		
13	C#	-1	SineBass C#	65C o		
14	D	-1	SineBass D	6859		
15	D#	-1	SineBass D#	628°		
16	E	-1	SineBass E	682E		
17	F	-1	SineBass F	682F		
18	F#	-1	SineBass F#	65E 0	Basso - onda sinusoidale superbassa	
19	G	-1	SineBass G	682G		
20	G#	-1	SineBass G#	620°		
21	A	-1	SineBass A	682 <i>8</i>		
22	A#	-1	SineBass A#	658 o		
23	В	-1	SineBass B	<i>6826</i>		
24	С	0	PickBass C	6 <i>83C</i>		
25	C#	0	PickBass C#	63C °		
26	D	0	PickBass D	<i>683d</i>		
27	D#	0	PickBass D#	63d°		
28	E	0	PickBass E	6R3E		
29	F	0	PickBass F	683F		
30	F#	0	PickBass F#	63F °	Basso "pick"	
31	G	0	PickBass G	6R3C		
32	G#	0	PickBass G#	636°		
33	A	0	PickBass A	6R3R		
34	A#	0	PickBass A#	63R°		
35	В	0	PickBass B	<i><b><i><b>6</b>R36</i></b></i>		
36	С	1	BD Analog	690 I	Colpo di boom 080	
37	C#	1	BD R&B 1	6402	Colpo di cassa secco	
38	D	1	BD R&B 2	6903	Colpo	
39	D#	1	BD Lo-Fi	6d04	Colpo con gate lento	
40	E	1	BD Jungle	6902	Colpo con gate stretto	
41	F	1	BD Hip 1	6406	Tonfo con colpo con fine rallentata più enfatizzata	
42	F#	1	BD Hip 2	6807	Colpo con gate con contenuto di armonici	
43	G	1	BD Tech	6408	Colpo forte di tipo "elettrico"	
44	G#	1	BD Dist 1	6409	Colpo molto distorto	
45	Α	1	BD Dist 2	6d IO	Colpo incisivo con overdrive	
46	A#	1	BD Human 1	6d	Voce di batteria "Tuh"	
47	В	1	BD Human 2	6d I2	Voce di batteria "Buh"	
48	С	2	BD Elec 1	6d 13	Colpo Trans	
49	C#	2	BD Elec 2	6d I4	Colpo distorto 090	
50	D	2	BD Elec 3	6d IS	Colpo "house" 090	
51	D#	2	SD Live	5d0 I	Rullante stretto con leggero riverbero	
52	E	2	SD R&B 1	5802	Rullante con attacco incisivo	
53	F	2	SD R&B 2	5803	Rullante hip-hop	
54	F#	2	SD Analog	5804	Rullante analogico 080	
55	G	2	SD Hip 1	5805	Rullante allentato con effetto gate	
56	G#	2	SD Hip 2	5006	Rullante lo-fi leggermente attutito	
57	А	2	SD Hip 3	5807	Rullante con gate molto evidente	
58	A#	2	SD Cut	5308	Rullante da Jungle	
59	В	2	SD Dodge	5809	Colpo veloce	
60	С	3	SD Timbre	5 <i>d 10</i>	Suono tipo martello industriale	

Nota N.	Nota		Nome della voce	Display	Descrizione	
61	C#	3	SD D&B	5811	Rullante brillante	
62	D	3	SD Dist	58 12	Rullante distorto 090	
63	D#	3	SD Elec 1	5813	Rullante house 090	
64	E	3	SD Elec 2	58 14	Bullante stretto 090	
65	F	3	SD Rim 1	r .N I	Forte colpo sul cerchio del rullante	
66	F#	3	SD Rim 2	N2	Leggero colpo sul cerchio del rullante	
67	G	3	HH D&B CIs	ннс і	Pedale del charleston	
68	G#	3	HH D&B Opn	HHo I	Charleston aperto e chiuso	
69	A	3	HH Ana Cls 1	ннсг	Charleston molto chiuso 090	
70	A#	3	HH Ana Opn 1	ККаг	Charleston analogico aperto 080	
71	B	3	HH Syn Cls	ннс э	Charleston electric beat hox (chiuso)	
72	C	4	HH Syn Opn	НКа3	Charleston electric beat box (aperto)	
73	C#	4	HH Ana Cis 2	ннгч	Charleston house (chiuso) 090	
74	D	4	HH Ana Cls 2	НКаЧ	Charleston house (anerto) 090	
75	D#	4	Tom Dist	Foll	Tom overdriven 090	
76	F	4	Tom Ana 1	E002	Tom elettrico anni 80	
77	F	4	Tom Ana 2	E007		
78	F#	4	Tom Synth	голу ГоДЧ	Resonant synthesizer zan	
70	G	4	Tom Sine	50005	Tom sintetizzato high-nitched	
80	G#	4	Cruch Cym	ссил	Forte piatto crach	
81	Ω# Λ	4	Ride Cym		Porte platto clasif	
01	Λ#	4	Ride Cylli	- 252	Piatto Rido percosso sulla compana	
02	R#	4	Tombouring	101	Tamburalla paragaga gan il palma dalla mana	
03	D	4	Table Open	C''OF	Tahla aparta	
04	0	5	Tabla Open	COL 1	Tabla aperta	
85	0# D	5	Tabla Mute	2012		
86	D D	5	Tabla Nan	2813	Tabla "Nan"	
8/	D#	5	Udu Low	0001		
88	E	5	Udu Hign	0000	lamburo alto Udu atricano	
89	F	5	Udu Finger	0003	African Udu finger	
90	F#	5	Clave	LLAL	Claves 080	
91	G	5	Maracas	lir LS	Latin maracas	
92	G#	5	Shaker	SHFr	Samba shaker	
93	A	5	Clap	LLAP	090 house clap	
94	A#	5	Scratch 1	SLEI	Scratch disco in avanti	
95	B	5	Scratch 2	56-2	Scratch disco all'indietro	
96	C	6	Scratch 3	SLrd	Scratch disco avanti e indietro 1	
97	C#	6	Scratch 4	56-4	Scratch disco avanti e indietro 2	
98	D	6	Ripper	r PPr	Distorsione microfonica esagerata	
99	D#	6	Zap 1	2821	Scratchy synth zap	
100	E	6	Zap 2	2892	Hi-res laser zap	
101	F	6	Rev Low	rilU	Eerie reverse reverb effect	
102	F#	6	Synth Vibra	5966	Rumore tipo fischio	
103	G	6	Metal	NEFT	Suono metallico percussivo	
104	G#	6	Click	616⊬	Rumore percussivo penetrante	
105	Α	6	Gt Attack	GERE	Chitarra elettrica con effetto wah	
106	A#	6	Gt Power	GEPU	Sustain di accordo per chitarra, distorto	
107	В	7	Stab Organ	Stor	Accordo synth	
108	С	7	SlowBass	684	Drone bass: attacco lento	
109	C#	7	FingerBass	6 <i>R</i> S	Drone bass: attacco veloce	
110	D	7	SynthBass 1	5657	Onda a dente di sega (filtro chiuso) 030	
111	D#	7	SynthBass 2	5652	Onda a dente di sega (filtro semiaperto) 030	
112	Е	7	SynthBass 3	5653	Onda a dente di sega (filtro aperto) 030	
113	F	7	SynthBass 4	5654	Onda a dente di sega (alta risonanza) 030	
114	F#	7	Digi Wave 1	46U I	Nota cadente di synth modulata con LFO	
115	G	7	Digi Wave 2	3002	Suono tipo Sitar con lungo decadimento del filtro	
116	G#	7	Digi Wave 3	<i>dGU3</i>	Suono tipo Sitar con vibrato	
117	Α	7	Digi Wave 4	абич	UFO con pitch alto (looped)	
118	A#	7	Digi Wave 5	dGUS	Nota Synth con rapida crescita del pitch	
119	В	7	Digi Wave 6	<i>46U6</i>	Suono di campana con leggera caduta del pitch	
120	С	8	Digi Wave 7	7U06	Barattolo metallico percosso con battente	

### Memo


## Memo

# ACCORDO DI LICENZA D'USO SOFTWARE

Quello che segue è un accordo legale fra voi, utente finale, e la Yamaha Corporation ("Yamaha"). L'accluso programma software Yamaha è dato in licenza da Yamaha all'acquirente originale per essere usato nei termini qui indicati. Vi preghiamo di leggere attentamente questo accordo di licenza d'uso: l'apertura di questa confezione indica che ne accettate tutti i termini. In caso contrario, restituite alla Yamaha questa confezione sigillata e sarete completamente rimborsati.

#### **1. GARANZIA DI LICENZA E COPYRIGHT**

La Yamaha garantisce a voi, in qualità di acquirente originale, il diritto di utilizzare una sola copia dei dati e del software incluso ("SOFTWARE") su un unico sistema di computer mono-utente. Non potete usarlo su più di un computer o su più terminali. Il SOFTWARE è di proprietà della Yamaha ed è protetto dalle leggi giapponesi sul copyright e da tutte le disposizioni internazionali ad esso applicabili. Avete il diritto di reclamare la proprietà del mezzo in cui è contenuto il software, ma dovete considerare il SOFTWARE alla stregua di qualunque altro materiale soggetto a copyright.

#### 2. RESTRIZIONI

Il programma SOFTWARE è protetto da copyright. Non potete tentarne la riproduzione in qualsivoglia modo. Non potete riprodurre, modificare, noleggiare, dare in leasing, rivendere o distribuire il SOFTWARE, né integralmente né in parte, e non potete crearne delle derivazioni. È vietato trasmettere o utilizzare in rete con altri computer il SOFTWARE. Potete trasferire la proprietà del SOFTWARE e dei materiali di corredo su una base permanente solo se non ne conserverete alcuna copia e se chi lo riceve aderisce ai termini del presente accordo.

#### 3. REVOCA

La licenza del software diventa operativa dal momento in cui ricevete il SOFTWARE. Se viene violata una delle leggi sul copyright o qualsiasi clausola delle condizioni di licenza, quest'ultima sarà revocata automaticamente senza alcun preavviso da parte della Yamaha. In questo caso, dovrete distruggere immediatamente qualsiasi copia del SOFTWARE concesso in licenza.

#### 4. GARANZIA DEL PRODOTTO

La Yamaha garantisce all'acquirente originale che se il SOFTWARE, utilizzato in condizioni normali, non svolgerà le funzioni descritte nel manuale fornito, l'unico rimedio è la sostituzione gratuita di ciò che si dimostra difettoso se riguarda il materiale o la produzione. Salvo quanto espressamente stabilito sopra, il SOFTWARE viene fornito "com'è" e non vi sono altre garanzie, sia espresse o sottintese fatte a tale riguardo, ivi comprese e senza limitazioni, le garanzie connesse di commerciabilità e di adattamento per uno scopo particolare.

#### 5. RESPONSABILITÀ LIMITATA

Ciò che vi riguarda e l'intera responsabilità della Yamaha sono determinati da quanto sopra. In nessun caso la Yamaha sarà ritenuta responsabile per voi o per altra persona per qualsiasi danno, compresi quelli – senza limiti – incidentali o conseguenziali, spese, perdita di profitti, perdita di risparmi o altri danni derivanti dall'uso o dalla incapacità di usare tale SOFTWARE anche se Yamaha o un rivenditore autorizzato sono stati avvisati della possibilità di tali danni o per qualsiasi reclamo di altre parti.

#### 6. GENERALE

Questo accordo di licenza deve essere interpretato secondo le leggi giapponesi e da esse gestito.



## YAMAHA MUSICA ITALIA S.p.A.

Viale Italia, 88 - 20020 Lainate (Mi) e-mail: yline@eu.post.yamaha.co.jp

YAMAHA Line: da lunedì a giovedì dalle ore 14.15 alle ore 17.15, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 Tel. 02/93572760 - Telefax 02/93572119

