

PORTATONE



B

STYLE

AN

Brugervejledning











SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

ENVIRONMENTAL ISSUES:

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

Battery Notice:

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

92-BP (bottom)

This product may also use "household" type batteries. Some of these may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a rechargeable type and that the charger is intended for the battery being charged.

When installing batteries, do not mix batteries with new, or with batteries of a different type. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

Warning:

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of household type batteries in your area for battery disposal information.

Disposal Notice:

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

Model

Serial No.

Purchase Date

PLEASE KEEP THIS MANUAL

FCC INFORMATION (U.S.A.)

- IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT! This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/ or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- **3. NOTE:** This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does

not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

LÆS FORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN DU TAGER INSTRUMENTET I BRUG

* Opbevar manualen et sikkert sted til senere brug.

\land ADVARSEL

Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald på grund af elektrisk stød, kortslutning, skader, brand eller andre farer. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

Strømforsyning/AC-adapter

- Instrumentet må kun tilsluttes den angivne korrekte forsyningsspænding. Den korrekte spænding er trykt på instrumentets fabriksskilt.
- Brug kun den specificerede adapter (PA-3C eller et tilsvarende produkt, der anbefales af Yamaha). Brug af en forkert type adapter kan resultere i skade på instrumentet eller overophedning.
- Kontrollér stikket med jævne mellemrum, og fjern evt. ophobet støv og snavs.
- AC-adapteren må ikke anbringes i nærheden af varmekilder, f.eks. varmeapparater eller radiatorer. Ledningen må ikke bøjes eller på anden måde beskadiges. Anbring ikke tunge genstande på ledningen, og lad den ikke ligge på steder, hvor man kan træde på den, snuble over den eller rulle genstande hen over den.

Må ikke åbnes

 Du må ikke åbne instrumentet, forsøge at afmontere de indvendige dele eller ændre dem på nogen måde. Instrumentet indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Hvis instrumentet ikke fungerer korrekt, skal du straks holde op med at bruge det og indlevere det til et autoriseret Yamahaserviceværksted.

Vand og fugt

- Instrumentet må ikke udsættes for regn eller bruges i våde eller fugtige omgivelser. Stil ikke beholdere med væske på instrumentet, da væsken kan trænge ind gennem instrumentets åbninger, hvis beholderen vælter.
- Isæt eller udtag aldrig stikket med våde hænder.

Brandfare

 Anbring aldrig brændende genstande, f.eks. stearinlys, på instrumentet. Brændende genstande kan vælte og forårsage brand.

Unormal funktion

 Hvis strømledningen eller stikket bliver flosset eller på anden måde beskadiget, hvis lyden pludselig forsvinder, når du bruger instrumentet, eller hvis du bemærker en usædvanlig lugt eller røg, skal du omgående slukke instrumentet på afbryderen, tage stikket ud af stikkontakten og indlevere instrumentet til et autoriseret Yamaha-serviceværksted.

\land FORSIGTIG

Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for personskade på dig selv eller andre samt skade på instrumentet eller andre genstande. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

Strømforsyning/AC-adapter

- Tag aldrig fat om ledningen, når du tager stikket ud af instrumentet eller stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Tag AC-adapteren ud af stikkontakten i tordenvejr, eller hvis instrumentet ikke er i brug.
- Sæt ikke instrumentet i et fordelerstik, da det kan medføre forringet lydkvalitet eller overophedning af fordelerstikket.

Batteri

- Kontrollér altid, at polerne vender korrekt, når der isættes batterier. Hvis de vender forkert, kan det medføre overophedning, brand eller batterilækage.
- Udskift altid alle batterier samtidig. Brug ikke nye batterier sammen med gamle. Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaline-batterier og brunstensbatterier, batterier fra forskellige producenter eller forskellige batterityper fra samme producent, da det kan medføre overophedning, brand eller batterilækage.
- · Batterier må ikke brændes.

- Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er beregnet til at blive opladet.
- Når der ikke er mere strøm på batterierne, eller hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batterierne ud af instrumentet for at undgå, at der lækker væske fra batteriet.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
- Hvis batterierne lækker, skal du undgå kontakt med batterivæsken. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjne, mund eller hud, skal du straks skylle med vand og opsøge læge. Batterivæske virker ætsende og kan medføre synstab eller kemiske brandsår.

Placering

- Instrumentet må ikke udsættes for støv, vibrationer eller stærk kulde eller varme (f.eks. direkte sollys, varmeapparater eller en bil i dagtimerne), da det kan beskadige panelet eller de indvendige komponenter.
- Brug ikke instrumentet i nærheden af fjernsyn, radio, stereoanlæg, mobiltelefoner eller andre elektriske apparater, da disse kan afgive støj.
- Instrumentet skal placeres, så det står stabilt og ikke kan vælte.

- Fjern alle tilsluttede kabler og adapteren, inden du flytter instrumentet.
- Sørg for at placere instrumentet i nærheden af den stikkontakt, du vil bruge. Hvis der opstår problemer eller fejl, skal du omgående slukke instrumentet på afbryderen og tage stikket ud af stikkontakten.
- Brug kun det stativ, der hører til instrumentet. Brug de medfølgende skruer, når instrumentet monteres på stativet/i racket, da de indvendige dele kan tage skade, eller instrumentet kan løsne sig og falde ned, hvis du bruger andre typer skruer.

Tilslutninger

 Sluk for strømmen til andre elektroniske komponenter, før du slutter instrumentet til dem. Skru helt ned for lydstyrken for alle komponenter, før du tænder eller slukker for strømmen. Indstil lydstyrken for alle komponenter ved at skrue helt ned for dem og derefter gradvist hæve lydniveauerne, mens du spiller på instrumentet, til det ønskede lydniveau er nået.

Vedligeholdelse

 Rengør instrumentet med en blød, tør klud. Brug ikke fortynder, opløsningsmidler, rengøringsmidler eller klude, der indeholder kemikalier.

Retningslinjer for brug

- Stik aldrig fingre eller hænder ind i sprækker i instrumentet.
- Stik aldrig papir, metalgenstande eller andre genstande ind i sprækker i panelet eller tangenterne. Hvis det sker, skal du omgående slukke for strømmen og tage stikket ud af stikkontakten. Indlever herefter instrumentet til eftersyn på et autoriseret Yamaha-serviceværksted.
- Anbring ikke genstande af vinyl, plast eller gummi på instrumentet, da de kan misfarve panelet eller tangenterne.
- Læn dig ikke med din fulde vægt op ad instrumentet, stil ikke tunge genstande på instrumentet, og tryk ikke for hårdt på knapperne, kontakterne eller stikkene.
- Brug ikke instrumentet i længere tid ved et højt eller ubehageligt lydniveau, da det kan medføre permanente høreskader. Søg læge, hvis du oplever nedsat hørelse eller ringen for ørerne.

Lagring af data

Lagring og sikkerhedskopiering af data

Panelindstillinger og visse andre datatyper går tabt, når du slukker for strømmen til instrumentet. Gem dataene i Registration Memory (side 80.) De gemte data kan gå tabt på grund af fejl eller forkert brug. Gem vigtige data på en ekstern enhed som f.eks. en computer.

Sikkerhedskopiering af eksterne medier

• Som beskyttelse mod datatab på grund af beskadigede medier anbefaler vi, at du gemmer dine vigtige data på to eksterne medier.

Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug af eller ændringer af instrumentet, eller data, der er gået tabt eller ødelagt.

Sluk altid for strømmen, når instrumentet ikke er i brug.

Når du bruger en AC-adapter, afgives der hele tiden små mængder elektricitet til instrumentet, selv om afbryderen er i positionen "STANDBY". Tag altid AC-adapteren ud af stikkontakten, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid.

Bortskaf brugte batterier i henhold til de regler, der gælder i din kommune.

De illustrationer og LCD-skærmbilleder, der er vist i denne brugervejledning, er kun vejledende og kan være forskellige fra dem, der vises på dit instrument.

Varemærker

- Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft® Corporation.
- Navne på virksomheder og produkter i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Angivelse af ophavsret

I det følgende oplyses titlen, komponisten/forfatteren og de ophavsretlige oplysninger om den melodi, der er forudinstalleret på dette elektroniske keyboard:

Titel på komposition: Against All Odds Navn på komponist: Collins 0007403 Navn på copyrightindehaver: EMI MUSIC PUBLISHING LTD / HIT & RUN MUSIC LTD

Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering, offentlig fremførelse, udsendelse i radio/tv er strengt forbudt.

Dette produkt indeholder og anvender computerprogrammer og indhold, hvortil Yamaha har ophavsretten, eller hvortil Yamaha har licens til at bruge andres ophavsret. Sådant ophavsretligt beskyttet materiale omfatter, men er ikke begrænset til, al computersoftware, layouttypefiler, MIDI-filer, WAVE-data, noder til musik og lydoptagelser. Enhver uautoriseret brug af sådanne programmer og sådant indhold, som ikke kun er til privat brug, er forbudt i henhold til de relevante love. Enhver overtrædelse af ophavsret vil få juridiske konsekvenser. FORSØG IKKE AT FREMSTILLE, DISTRIBUERE ELLER ANVENDE ULOVLIGE KOPIER.

Denne enhed kan anvende forskellige typer/formater af musikdata ved på forhånd at optimere dem til det rette musikdataformat, der anvendes med enheden. Derfor vil denne enhed muligvis ikke afspille disse musikdata på nøjagtig den måde, som komponisten oprindelig havde tænkt.

Kopiering af kommercielt tilgængelige musikdata, herunder, men ikke begrænset til, MIDI-data og/eller lyddata er strengt forbudt, medmindre det kun er til privat brug.

Logoer på panelet



GM System Level 1

"GM System Level 1" er en tilføjelse til MIDI-standarden, der sikrer, at alle GM-kompatible musikdata kan afspilles korrekt på alle GM-kompatible lydmoduler uanset fabrikat. GM-mærket er påsat alle software- og hardwareprodukter, der understøtter GM System Level.



XGlite

Som navnet antyder, er "XGlite" en forenklet version af Yamahas kvalitets-lydmodulformat XG. Du kan naturligvis afspille alle melodidata i XG-format ved hjælp af et XGlite-lydmodul, men husk, at nogle melodier kan blive afspillet anderledes end med de oprindelige data på grund af det mindre antal kontrolparametre og effekter.



USB

USB er en forkortelse for Universal Serial Bus. Det er et serielt interface og bruges, når en computer skal forbindes med andet udstyr. Det giver mulighed for "hot swapping" (tilslutning af andet udstyr, mens computeren er tændt).



Stereo Sampled Piano

Instrumentet indeholder en særlig udgave af lyden Grand Piano, der er skabt ved hjælp af den nyeste stereosamplingsteknologi og Yamahas avancerede AWM-lydgenereringssystem (Advanced Wave Memory).



Touch Response

Den utroligt naturtro Touch Response-funktion (anslagsfølsomhed) kan slås til og fra med en knap på frontpanelet og giver optimal, ekspressiv kontrol over lydstyrken i lydene. Den fungerer også sammen med funktionen Dynamic Filter (dynamisk filter), som udfører dynamisk justering af en lyds tone eller klang i forhold til den måde, du spiller på – ligesom et rigtigt musikinstrument.



STYLE FILE

Style File Format er Yamahas eget format, som bruger et enestående system til at levere et autoakkompagnement af meget høj kvalitet baseret på et bredt udvalg af akkordtyper.

Tillykke, og tak, fordi du har købt et Yamaha PSR-E403/YPT-400 PortaTone!

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden du bruger instrumentet, så du kan udnytte de forskellige funktioner bedst muligt.

Opbevar brugervejledningen et sikkert og praktisk sted, når du har læst den, så du kan slå op i den, hvis du får brug for at få instrumentets betjening eller funktioner forklaret igen.

Tilbehør

Pakken med PSR-E403/YPT-400 indeholder følgende. Kontrollér, at der ikke mangler noget.

- Brugervejledning
- Nodestativ
- · Cd-rom med tilbehør



■ Lav nye lyde ► Side 18

Ved hjælp af kun to knapper kan du føje forskellige grader af forvrængning, "sødme" eller andre egenskaber til en lyd for at ændre den en lille smule eller meget radikalt. De parametre, der kan tildeles disse knapper omfatter effekt, filter, EG (envelope generator) og mange flere. Du kan lave nye lyde i realtid!

■ Arpeggio-funktion ► Side 14

Ligesom de arpeggio-funktioner, der findes i nogle synthesizere, skaber denne funktion automatisk arpeggioer (opbrudte akkorder), hvis du bare spiller de relevante toner på keyboardet. Du kan lave forskellige arpeggioer ved at flytte fingrene eller vælge en anden type arpeggio.

Performance Assistant Technology Side 23

Spil med på en melodi på instrumentets tangenter og opnå et perfekt resultat hver gang ... også selvom du spiller de forkerte toner! Du skal bare spille på keyboardet - for eksempel skiftevis på venstre og højre del af keyboardet så kommer du til at lyde som en professionel, hvis bare du spiller i den rigtige rytme.

Spil med forskellige lyde i instrumentet ► Side 28

Den lyd, du hører, når du spiller på keyboardet, kan ændres til violin, fløjte, harpe eller en hvilken som helst anden af de mange lyde. Du kan for eksempel ændre stemningen i en sang, der er skrevet for piano, ved at spille den med violin i stedet. Oplev en hel ny verden af musikalsk alsidighed.

Spil med forskellige stilarter ► Side 33

Vil du gerne spille med fuldt akkompagnement? Prøv stilarter med autoakkompagnement.

Stilarterne med akkompagnement svarer til et komplet backingband og dækker en lang række stilarter fra valse til 8-beat og "euro-trance" ... og meget mere. Vælg en stilart, der passer til den musik, du vil spille, eller prøv dig frem med nye stilarter for at udvide din musikalske horisont.

Særlige funktioner i PSR-E403/YPT-400















	Angivelse af ophavsret Logoer på panelet Tilbehør Særlige funktioner i PSR-E403/YPT-400	6 6 7 8
Kla	rgøring	10
	Krav til strømforsyning Tilslutning af hovedtelefoner (stikket PHONES/OUTPUT). Tilslutning af fodkontakt (stikket SUSTAIN) Tilslutning til en computer (USB-stik) Sådan tænder du for instrumentet	10 11 11 11
Kor	ntrolfunktioner og stik på panelet	12
	Frontpanel Bagpanel	12 13

Kvikguide

Lav arpeggioer	14
Lav dine egne lyde	18
Valg af effekter til knapperne Brug af knapperne	18 21
Den nemme måde at spille klaver på	23
Spil med begge hænder Indstilling af tempo for en melodi	23 27
Spil med forskellige instrumentlyde	28
Vælg og spil en lyd – MAIN Spil med to lyde samtidigt – DUAL Spil med separate lyde i venstre og højre hånd – SPLIT Spil med flygellyden	28 29 30 31
Lydeffekter	32
Trommesæt Lydeffekter	32 32
Afspilning af stilarter	33
Valg af stilart-rytme Spil med en stilart Spil af akkorder med autoakkompagnement	33 34 38
Brug af melodier	39
Vælg og lyt til en melodi Sådan spoler du frem og tilbage og sætter til pause Typer af melodier	39 40 42
Vælg en melodi til en lektion	43
Lektion 1 – Waiting Lektion 2 – Your Tempo Lektion 3 – Minus One Øvelse gør mester – Gentag og lær	43 46 47 48
Spil med brug af musikdatabasen	49
Valq af anden stilart til en melodi	50
Lyt til DEMO-melodien for Easy Song Arranger Brug af Easy Song Arranger	50 50
Indspilning af det, du spiller	52
Fordeling af spor Fremgangsmåde ved indspilning Sletning af melodier – Brugermelodier Sletning af spor – Slet et valgt spor fra en brugermelodi	52 52 55
Sikkerhedskopiering og initialisering	56
Sikkerhedskopiering Initialisering	56 56
Grundlæggende betjening og displayvisninger	57
Betjening i hovedtræk Visninger på displayet	57 59

Detaljerede indstillinger

Tilsætning af effekter	60
Harmoni	60
Tilsætning af rumklang Tilsætning af chorus	61 62
Praktiske spillefunktioner	63
Matenaman	
Indetilling of taktelog per takt og længde of hvert slog	نط /م
Indstilling af lydstyrke for metronomen	64
Tastestart	65
Indstilling af anslagsfølsomhed	65
Pitch Bend	66
Kontroller af tonehøjde	66
Kontrol at arpegglo-volumen med anslag på tangenterne	رط م
Indstilling af lydstyrke for harmoni	60
Valg af EQ-indstilling for at få den bedste lyd	69
Stilarts (autoakkompagnements)-funktioner	70
Variationer af figurer (stykker)	70
Justering af lydstyrke for stilart	72
Indstilling af splitpunkt	72
Spil af stilarter med akkorder men uden rytme	70
Indlæsning af stilartfiler	7 : 74
Om akkorder	75
Slå akkorder op i ordbogen	77
Melodiindstillinger	78
Lydstyrke for melodi	78
A-B-gentagelsesfunktion	78
Sådan slår du enkelte dele i en melodi fra	79
Valg af anden lyd til melodilinje	79
Lagring af dine favorit panelindstillinger	80
Sådan gemmer du med registreringshukommelsen	80
Aktivering af indstillingssæt fra registreringshukommelsen	81
Funktionsmenuen	82
Valg og indstilling af funktioner	82
Tilslutning af computer	85
Hvad er MIDI?	85
Tilslutning af computer	86
Overførsel af data for spil til og fra computer	87
Fjernkontrol at MIDI-enheder	38
Overførsel af data mellem computer og instrument	סצ פס
Installation and a till modify and a set rem	
	94
Vigtige noter om medfølgende ca-rom	92
Systemkrav	93 92
Softwareinstallation	94
Appendiks	
Fejlfinding	99
Noder	. 100
Liste over lyde	. 100
Liste over trommesæt	
Liste over stillarter	112
Liste over arpeggioer	. ¢
Liste over musikaatabaser	. 114
Melouier pa mediølgende co-rom	. i it 44-
Liste over ellekt(yper	. 1 /
MIDI Implementation Unart	118 . ۱۹۵۲
MIDI-Galalormal	120
Specifikationer	121 121

Følg nedenstående procedurer, INDEN du tænder for strømmen.

Krav til strømforsyning

Instrumentet kan forsynes med strøm fra enten en AC-adapter (ekstraudstyr) eller batterier, men Yamaha anbefaler, at du bruger en AC-adapter, når det er muligt. AC-adapteren er et mere miljøvenligt alternativ end batterier og mindre ressourcekrævende.



fastlåses korrekt.

BEMÆRK

• Når AC-adapteren tilsluttes, leveres strømmen automatisk fra adapteren i stedet for fra batterierne, selvom der er isat batterier.



Hvis instrumentet skal køre på batterier, skal der isættes seks batterier af type 1,5V "D", type R20P (LR20) eller en tilsvarende type. (Vi anbefaler alkaliske batterier). Når batterispændingen bliver for lav til, at instrumentet kan fungere korrekt, skal batterierne udskiftes. Følg nedenstående forholdsregler. Sørg evt. for at gemme alle vigtige brugerdata (se side 56), da de brugerdefinerede panelindstillinger går tabt, når batterierne tages ud.

/ FORSIGTIG

- Brug kun brunstensbatterier eller alkaliske batterier til instrumentet. Andre typer batterier (herunder genopladelige batterier) kan udvise pludselige spændingsfald, når batterispændingen er lav, hvilket kan resultere i tab af data i Flash-hukommelsen.
- Sørg for at isætte batterierne, så de vender samme vej, og polerne vender korrekt (som vist). Hvis batterierne isættes forkert, kan det medføre varmeudvikling, brand og/eller lækage af ætsende kemikalier.
- Når batterierne er brugt, skal du udskifte dem med et komplet sæt med seks nye batterier. Bland ALDRIG gamle og nye batterier. Brug ikke forskellige typer batterier (f.eks. alkaliske batterier og brunstensbatterier) samtidig.
- Hvis instrumentet ikke skal benyttes i længere tid, skal du tage batterierne ud for at undgå risikoen for batterilækage.
- Brug AC-adapteren, når der overføres data til Flash-hukommelsen. Batterier (også genopladelige batterier) kan blive opbrugt hurtigt ved denne type handlinger. Hvis batterierne bruges op under dataoverførsel, går både de data, der er ved at blive overført, og de data, der er på overførselsdestinationen, tabt.

Foretag alle de nedenstående nødvendige tilslutninger, INDEN du tænder for strømmen.

Tilslutning af hovedtelefoner (stikket PHONES/OUTPUT)



Højttalerne i PSR-E403/YPT-400 deaktiveres automatisk, når der sættes et stik i hovedtelefonstikket.

PHONES/OUTPUT-stikket fungerer også som ekstern udgang. Stikket PHONES/OUTPUT kan forbindes med en keyboardforstærker, et stereoanlæg, en mikser, en båndoptager eller en anden lydenhed med linjeindgang, så instrumentsignalet sendes til den pågældende enhed.

ADVARSEL

 Spil ikke højt gennem længere tid med hovedtelefoner på, da det kan være ubehageligt for ørerne og kan medføre permanente høreskader.

 For at undgå at beskadige højttalerne skal du indstille lydstyrken på de eksterne enheder til minimum, inden du tilslutter dem. Hvis du ikke følger disse forholdsregler, kan det resultere i elektrisk stød eller skade på udstyret. Indstil lydstyrken på alle enheder ved at skrue helt ned for dem og derefter gradvist hæve lydniveauerne, mens du spiller på instrumentet, til det ønskede lydniveau er nået.

Tilslutning af fodkontakt (stikket SUSTAIN)

SUSTAIN



Med efterklangsfunktionen kan du frembringe en naturlig efterklang, mens du spiller, ved at træde på fodkontakten. Sæt fodkontakten Yamaha FC4 eller FC5 i dette stik. Fodkontakten kan herefter bruges til at slå efterklangen til og fra.

BEMÆRK

- Kontrollér, at stikket til fodkontakten sidder ordentligt fast i stikket SUSTAIN, inden du tænder for strømmen.
- Træd ikke på fodkontakten, mens du tænder for strømmen. Hvis du gør det, ændres fodkontaktens polaritet, hvilket medfører, at den fungerer omvendt.

Tilslutning til en computer (USB-stik)



Slut instrumentets USB-stik til USB-stikket på computeren. så du kan overføre musikdata og melodifiler mellem de to enheder (side 86). Hvis du vi bruge funktionerne til overførsel af USB-data, skal du gøre følgende:

 Først skal du sørge for, at instrumentet er slukket på POWER-knappen. Slut derefter instrumentet til computeren ved hjælp af USB-kablet. Når du har foretaget tilslutningen, kan du tænde for instrumentet.

• Installer USB-MIDI-driveren på computeren. Installationen af USB-MIDI-driveren er beskrevet på side 94.

BEMÆRK

- Du kan købe et godt USB-kabel i en musikforretning,
- computerforretning eller elforretning.

Sådan tænder du for instrumentet

Skru helt ned for lydstyrken ved at dreje knappen [MASTER VOLUME] helt til venstre, og tryk på knappen [STANDBY/ON] for at tænde for strømmen. Tryk på knappen [STANDBY/ON] igen for at slukke for strømmen.



Sikkerhedskopidata i Flash-hukommelsen indlæses på instrumentet, når der tændes for strømmen. Hvis der ikke findes sikkerhedskopidata i Flash-hukommelsen, gendannes de oprindelige fabriksindstillinger for instrumentet, når der tændes for strømmen.

 Der afgives hele tiden små mængder elektricitet til instrumentet, selv om kontakten er i positionen "STANDBY". Tag altid ACadapteren ud af stikkontakten, og/eller tag batterierne ud af instrumentet, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid.

 Sluk aldrig for strømmen, når meddelelsen "WRITING!" vises på displayet, da det kan beskadige Flash-hukommelsen og medføre datatab.

Kontrolfunktioner og stik på panelet

Frontpanel



Frontpanel

O	Knappen [STANDBY/ON] (STANDBY/TIL) side 11
2	Knappen [MASTER VOLUME]
	(LYDSTYRKE) side 11, 24
8	Knappen [TOUCH ON/OFF]
	(ANSLAGSFØLSOMHED TIL/FRA) side 65
4	Knappen [HARMONY ON/OFF]
	(HARMONISERING TIL/FRA) side 60
6	Knappen [DUAL ON/OFF]
	(DOBBELT TIL/FRA) side 29
6	Knappen [SPLIT ON/OFF]
	(SPLIT TIL/FRA)side 30
1	Knappen [DEMO] side 40
8	Knappen LESSON [START]
	(LEKTION, START) side 44
9	Knappen LESSON [L/R] (LEKTION H/V) side 44
D	Knappen [ARPEGGIO ON/OFF]
	(ARPEGGIO TIL/FRA) side 14
0	Knappen [PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF]
	(PERFORMANCE ASSISTANT TIL/FRA) side 23
Ø	Knappen [FUNCTION] (FUNKTION)side 82

B	Knappen [MUSIC DATABASE]
	(MUSIKDATABASE)side 49
14	Knappen [METRONOME ON/OFF]
	(METRONOM TIL/FRA)side 63
B	Knappen [PORTABLE GRAND]
	(FLYGEL)side 31
6	Valgknap side 58, 82
Ð	Knapperne CATEGORY (KATEGORI)
	[★] og [▼]side 58, 82
18	Knappen [SONG] (MELODI) side 39
Ð	Knappen [EASY SONG ARRANGER]
	(LET MELODIARRANGØR) side 50
20	Knappen [STYLE] (STILART) side 33
1	Knappen [VOICE] (LYD) side 28
22	Talknapperne [0]–[9] og
	knapperne [+]- og [-]side 58, 82
23	Knappen [ASSIGN] (VÆLG EFFEKT) side 18
24	Knapperne [A] og [B]side 21
25	Knappen [()](REPEAT & LEARN)/
	[ACMP ON/OFF] (GENTAG OG LÆR)/
	(AKKOMPAGNEMENT TIL/FRA) side 48, 34



- Knappen [A-B REPEAT] (A-B GENTAGELSE)/[SYNC STOP] (SYNKRONISERET STOP)..... side 78, 71 Knappen [PAUSE]/[SYNC START] (SYNKRONISERET START)..... side 40, 70 Knappen [REW] (TILBAGESPOLING)/ [INTRO/ENDING/rit.] (INTRO/SLUTNING/RIT.) side 40, 71 Knappen [FF] (FREMADSPOLING/
 [MAIN/AUTO FILL] (HOVEDFIGUR/AUTO-FILL) side 40, 71 **W** Knappen [START/STOP]..... side 33, 40, 58 **Wanappen [TEMPO/TAP] (TEMPO/TAST)** side 27 Knapperne REGIST MEMORY
 [●] (MEMORY/BANK), [1], [2] (REGISTRERINGSBANK)..... side 80 Knapperne SONG MEMORY
- (MELODIHUKOMMELSE) [REC] (OPTAG), [1]–[5], [A].....side 52 Ijulet PITCH BEND (ÆNDRING AF TONEHØJDE).....side 66

35	USB-stik side 11, 86	
36	Stikket SUSTAIN (EFTERKLANG) side 11	
37	Stikket PHONES/OUTPUT	
	(HOVEDTELEFONER/UDGANG) side 11	
38	Stikket DC IN 12V (12 V JÆVNSTRØM) side 10	

Bagpanel

.av arpeggioer

Med arpeggio-funktionen kan du lave arpeggioer (opbrudte akkorder) bare ved at spille de rigtige toner på keyboardet. Du kan for eksempel spille tonerne i en treklang – grundtone, terts og kvint – så skaber arpeggio-funktionen automatisk en række interessante arpeggiofigurer. Ved at vælge en anden type arpeggio og spille nogle andre toner kan du skabe en lang række mønstre og figurer, der både kan bruges til lave ny musik og til at optræde.

1 Tryk på knappen [ARPEGGIO ON/OFF] for at tænde for arpeggio-funktionen.



• Lyde og arpeggio-funktionen

Du kan vælge mellem forskellige "voices" (lyde), som du kan spille på keyboardet. Når du vælger en lyd, der har et nummer, som ligger mellem 129 og 143, aktiveres arpeggio-funktionen automatisk, så du med det samme kan spille arpeggio-figurer. Arpeggio-funktionen slås automatisk fra, når du vælger en anden lyd.

Hvis du vil bruge lydene fra 129 til 143 til at spille uden arpeggio, skal du trykke på knappen [ARPEGGIO ON/OFF] for at slå arpeggiofunktionen fra, efter du har valgt lyden. BEMÆRK

 Se "Spil med forskellige instrumentlyde" på side 28.

Lyd nr.	Lydnavn	Lyd nr.	Lydnavn
129	Synth Sequence	137	Piano Arpeggio
130	Sawtooth Lead Arpeggio	138	Ballad Electric Piano
131	Analog Sequence	139	Guitar Chord
132	Chord Sequence	140	Guitar Arpeggio
133	Sawtooth	141	Acid Synth
134	Square Pulse	142	Arabic Loop
135	Trance	143	Massive Percussion
136	Synth Echo		·

• Lyde, som automatisk benytter arpeggio-funktionen.



Vælg en arpeggio-type.

Når du vælger en lyd, aktiveres den mest passende arpeggio-type, men du kan nemt vælge en anden type.



Hold knappen [ARPEGGIO ON/OFF] nede i mere end et sekund for at få navnet på den aktuelle arpeggio-type vist på displayet. Drej på valgknappen for at vælge den ønskede arpeggio-type. På side 113 kan du se en liste over de tilgængelige arpeggio-typer.

3 Spil på tangenterne.



Den lyd, der skabes af arpeggio-funktionen, afhænger af, hvor mange toner du spiller, og hvor på keyboardet du spiller dem. Du kan nu gemme instrumentets indstillinger og derefter bruge dem senere, hvis du vil spille det samme igen (side 80). Du kan også indspille det, du spiller (side 52).

Arpeggio-funktioen gælder kun hovedlyde og dobbeltlyde. Splitlyde påvirkes ikke. Arpeggio-funktionen kan ikke bruges samtidig med harmonifunktionen.

Når du er færdig med at spille med arpeggio-funktionen, skal du trykke på knappen [ARPEGGIO ON/OFF] for at slå den fra.

BEMÆRK

 Undgå at trykke på nogen af keyboardets tangenter, når du slår arpeggio-funktionen til og fra.

Lav en popmelodi

Du kan spille i en style (stilart) og angive style-akkorderne med venstre hånd, mens du spiller arpeggioer med højre, og på den måde skabe interessante lyd-sammensætninger og baggrunde.

1 Vælg en lyd på keyboardet (side 28).

I dette eksempel bruger vi flygellyden, så du skal trykke på knappen [PORTABLE GRAND]. Med denne brugevenlige måde at vælge lyde på kan du hurtigt vælge en lyd med et enkelt tryk på knap.



2 Når du har slået arpeggio-funktionen til, skal du vælge en arpeggio-type (trin 1 og 2 på foregående).

Her vælges "02 DownOct1". Nu er arpeggio-funktionen klar til brug.

3 Vælg den stilart, som du vil bruge til at spille sammen med arpeggiofunktionen.

En "style" (stilart) er en automatisk akkompagnementsfigur. Tryk på knappen [STYLE] for at få vist navnet på den aktuelle stilart på displayet. Drej på valgknappen for at vælge den ønskede stilart. I dette eksempel bruger vil stilarten "001 8BtModrn" (8 Beat Modern).



4 Tryk på knappen [ACMP ON/OFF] for at starte autoakkompagnementet.



Når autoakkompagnementet er slået til, bruges den venstre del af klaviaturet kun til at angive akkorder til akkompagnementet.

BEMÆRK

• Se "Når autoakkompagnementet er tændt ..." på side 34.



Rytmeakkompagnementet starter.

6 Begynd at spille.



Lyt til stilartens rytme, og spil så tonerne, der vises i noderne, fra starten af en takt. Stilarten og arpeggioen vil blive spillet samtidigt.

Akkompagnementet vil skifte, når du spiller en ny akkord med venstre hånd. Du kan naturligvis også spille noget andet med højre hånd for at lave spændende variationer. Hvis du ikke er så øvet i at spille med højre hånd, kan du bruge funktionen performance assistant beskrevet på side 23. Hvis funktionen performance assistent er aktiveret, vil toner, som du spiller med højre hånd, altid passe musikalsk!



Når du spiller en stilart, samtidig med at du spiller med højre hånd, skal du sørge for at spille med venstre hånd til venstre for splitpunkt og med højre hånd til højre for splitpunkt. (side 30)



av dine egne lyde

De to knapper nederst til venstre på panelet kan bruges, hvis du vil variere lyden af det, der spilles, og lave forskellige musikalske variationer. De to knapper kan tildeles effekter som filter, envelope generator og andre, som du vælger. I dette afsnit beskrives, hvordan effekter kan tildeles de to knapper. Her er også nogle tips vedr. brug af dem.

Valg af effekter til knapperne

Når du trykker på knappen [ASSIGN] vælges følgende fem kombinationer af effekter skiftevis: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow ...$ etc. Den valgte kombination vises på displayet.



Nummer/effekt	Knap A	Knap B
1 Filter	Filter Cutoff	Filter Resonance
2 Effect	Reverb Send Level	Chorus Send Level
3 EG	Attack Time	Release Time
4 Style Filter	Filter Cutoff	Filter Resonance
5 Style Tempo	Тетро	-No Effect-

Knappernes tildelte effekter forprogrammeres ind i par som vist ovenfor. Det er ikke muligt at tildele forskellige kombinationer af effekter.

1–**3** virker kun på hoved- og dobbeltlyde. Splitlyde påvirkes ikke. Stilarter og melodier påvirkes heller ikke.

4 – 5 påvirker kun stilarter.

1 Filter

Filtereffekter former lyden ved at tillade et valgt frekvensområde at passere og/eller ved at lave en resonanstop ved filterets skæringsfrekvens. Filtereffekter kan bruges, hvis du vil lave nogle synthesizer-agtige lyde.

* Filtereffekter kan nogle gange medføre forvrængning af de dybe frekvenser.

På side 22 er nogle tips om brug af filtereffekter.



Knap A justerer filterets skæringsfrekvens og dermed lydens klarhed.



Knap B justerer mængden af resonans, der sættes til filterets skæringsfrekvens. Hvis resonansen øges, så styrkes frekvenserne ved skæringsfrekvensen; dermed øges effekten af filteret.



2 Effekt

Reverb (rumklang) efterligner den akustiske rumfornemmelse af en koncertsal eller en klub; med chorus lyder det som om, flere instrumenter spiller.



Knap A justerer styrken af rumklangseffekten, og knap B justerer styrken af chorus-effekten.

3 EG (Envelope Generator)

Envelope Generator-effekter bestemmer, hvordan lyden klinger ud. Du kan f.eks. lave et hurtigt anslag og få en lyd med kraftigt anslag eller lave et langsomt anslag og få blød violin-agtig lyd. Du kan også gøre efterklangen lang eller kort, alt efter hvad du har brug for.



Knap A justerer anslagstid (den tid, der går, før lyden når maks. styrke, efter en tangent er blevet spillet).

Knap B justerer efterklangstid (den tid, der går, før lyden er klinget helt af, efter en tangent er blevet spillet).



4 Style Filter



I dette tilfælde vil knapperne sætte filtereffekter til den stilart, der spilles. Knap A og knap B har samme funktioner som "**1** Filter" beskrevet på følgende side.

5 Style Tempo



Knap A justerer tempoet for stilart og arpeggioer. Når du drejer knappen med uret, øges tempoet; når du drejer knappen mod uret, mindskes tempoet. Står knappen i midten, indstilles til det forprogrammerede standardtempo.

Brug af knapperne



Navnet på valgte lyd vil stå på displayet, når du trykker på knappen [VOICE]. Drej på valgknappen for at vælge den ønskede lyd. I dette eksempel vil vi bruge en lyd af typen synth-lead, så vælg "97 SquareLd" (Square-wave Lead).

2 Tryk flere gange på knappen [ASSIGN], indtil du har valgt "**1** FILTER" ("**11**" vises på displayet).



Nu kan du justere skæringsfrekvens for filteret med knap A og resonansen med knap B.

3 Drej knap B til maksimum indstillingen (helt til højre). Filter Filter



Drejes knappen til højre, når styrken er sat til et højt niveau, kan der forekomme forvrængning. Hvis dette sker, skal du skrue ned for lydstyrken.

4 Spil med højre hånd, mens du drejer på knap A med venstre hånd.



Hvis du vælger en anden lyd, så knapperne blive indstillet neutralt, og der vil automatisk blive foretaget en ideel indstilling for valgte lyd. Det gælder også, hvis du vælger effekten " STYLE FILTER". Knapperne indstilles neutralt, hvis du vælger en anden stilart. Hvis du laver din egen indstilling, kan det være en god idé at gemme den på instrumentets Registration Memory (side 80), så du kan nemt kan vælge en bestemt indstilling, når du vil. Du kan også indspille det, du spiller, med de lyde, du selv har lavet (side 52).

Skemaet nedenfor viser nogle interessante måder at bruge de forskellige effekter på, når de er tildelt knapperne.

Når knappen drejes, så ændres lyden ikke med det samme. Effekter, der lige er blevet tildelt, vil første ændre lyden, når knappen bruges første gang, efter effekten er valgt.

Nummer/Effekt	Prøv dette
1 FILTER	Vælg en lyd med "synth lead" eller "pad" (side 106). Drej knap B helt til højre og drej på knap A, mens du prøver nogle udsvævende 1980'er-effekter.
2 EFFECT	Vælg en lyd, der lyder som om, den allerede har tilsat rumklang og chorus; drej knap A og knap B helt mod venstre for at høre den "tørre" lyd (uden effekt). Derefter kan du drej på knap A og knap B for at give lyden ekstra effekt og fylde.
3 EG	Vælg en lyd med klaver, drej knap B helt mod højre og knap A ca. til kl. 3. Så skulle du få en stor, orgel-agtig lyd. Tiden for anslag er ret lang, så spil nogle tangenter og hold dem nede for at høre klangen. Ideelt til langsomme musikstykker.
4 STYLE FILTER	Vælg stilart 31, Euro Trance. Aktiver akkompagnementet og start stilart-afspilning (side 34). Sæt knap B ca. til kl. 3 og knap A ca. til kl. 8. Den overordnede lyd af stilarten er lidt dæmpet, og trommerne er fremhævede for at give god rytmisk bund.
5 STYLE TEMPO	Spil en stilart og/eller en arpeggio (side 14), og indstil tempoet med knap A.

• Nogle tips til brug af knapperne

Den nemme måde at spille klaver på

Dette instrument har funktionen performance assistant, der gør det muligt at spille til en melodi og lyde som en virkelig god pianist (også selvom du laver fejl)! Faktisk lyder det godt, lige meget hvilke toner du spiller!

Du kan altså spille musik på en sjov måde, selvom du ikke kan spille klaver eller læse noder. Det er aldrig for sent at lære noget!

På side 25 er der flere informationer om brug af performance assistant, og hvordan du bruger funktionen.

Spil med begge hænder

Tryk på knappen [PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF].

Sådan tænder du for funktionen performance assistent. P.A.T.-ikonet vises efter "PERFORMANCE ASSISTENT".



Tryk på knappen [PERFORMANCE ASSISTENT ON/OFF] for at tænde/slukke for funktionen.

Vælg en melodi.

Når du trykker på knappen [SONG], vises melodinummer og -navn. Du vælge en anden melodi med valgknappen eller de andre vælgekontroller.

Her kan du f.eks. prøve at vælge "010 AveMaria".



• Hvad er en "melodi"?

Du ved selvfølgelig, hvad melodi normalt betyder, men på dette instrument betyder "melodi": data der til sammen udgør et stykke musik. Du kan lytte til melodier, bruge dem til en lektion (lesson), eller bruge dem med en række andre funktioner (side 39).

Tryk på knappen [START/STOP].





Afspilning af melodien vil starte.

Den grundlæggende figur vil blive gentaget. Lyt til de fire takter, så du kan grundfiguren. Du skal spille stemmen fra femte takt.

Spil på tangenterne.



Spil noderne til venstre med begge hænder, mens akkompagnement spiller. Du kan endda spille de samme tangenter hele tiden: C, E, G, C, E, G, C, E. Funktionen performance assistant vil sørge for, at de toner, der høres, svarer til noderne til højre. Spil videre, performance assistent vil stadig "rette" de toner, du spiller.

Du kan til enhver tid stoppe afspilning af melodien ved at trykke på knappen [START/STOP].

Tryk på knappen [PERFORMANCE ASSISTENT ON/OFF] for at slukke for funktionen. Alle noderne til Ave Maria findes på side 102.



For at kunne bruge performance assistant skal du bruge en melodi med akkorddata, eller en stilart med autoakkompagnement aktiveret.

Hvis en melodi har de påkrævede data, så vises akkorderne til højre på displayet (side 59).

Prøv nu at spille Chopin Nocturne.

1 Fremgangsmåden er den samme som med Ave Maria på side 23–25. Vælg "011 Nocturne".



Lyt til otte takter og prøv så at spille fra takt nummer ni.

Spil tangenterne vist i illustrationen. Bliv ved med at spille F, A og C med venstre hånd, så vil de korrekte toner kunne høres, mens melodien skrider frem. Når du kan spille stemmen for venstre hånd, se så "Den nemme måde at spille klaver på" på side 23 og prøv at spille stemmen for højre hånd.



3 Tryk på knappen [PERFORMANCE ASSISTENT ON/OFF] for at slukke for funktionen.

Alle noderne til Chopin Nocturne findes på side 104.

Indstilling af tempo for en melodi

Du kan indstille tempoet, som du vil, når du bruger funktionen performance assistant eller i andre situationer, hvor du synes, tempoet er for langsomt eller for hurtigt. Tryk på knappen [TEMPO/TAP]. Tempo-displayet vil blive vist, og du kan indstille tempoet til mellem 011 og 280 fjerdedelsnoder per minut med knapperne [+] og [-], eller talknapperne [0] til [9].



Du kan gendanne det oprindelige standardtempo ved at trykke samtidigt på knapperne [+] og [-].

• Om displayet for taktslag (beat)

Pilene på displayet for taktslag blinker i takt med rytmen af melodien eller stilarten.





Spil med forskellige instrumentlyde

Udover klaver, orgel og andre "almindelige" tangentinstrumenter, har dette instrument et stort udvalgt af lyde med f.eks. guitar, bas, strygere, sax, trompet, trompet og perkussion, lydeffekter ... et stort udvalg af instrumenter og effekter.

Vælg og spil en lyd – MAIN

Her beskrives, hvordan du vælger main (hoved)-lyd for tangenterne.

1

Tryk på knappen [VOICE].

Lydens nummer og navn vises.



2

Vælg den lyd, du vil spille med.

Drej på valgknappen, mens du ser på lydnavnene, der vises. De tilgængelige lyde vil blive vist og valgt efter hinanden. Den lyd, du vælger her, bruges som hovedlyd. Her kan du f.eks. vælge lyden "092 Flute".

BEMÆRK

 Du kan også vælg en lyd med knapperne CATEGORY [▲] og [♥], efter du har trykket på knappen [VOICE]. (side 58)







Prøv at vælge og spille med forskellige lyde.

Spil med to lyde samtidigt – DUAL

Tryk på knappen [DUAL ON/OFF].

Du kan vælge en anden lyd, der skal spilles sammen med hovedlyden, når du spiller på tangenterne. Denne anden lyd kaldes dual (dobbelt)-lyden.

Knappen [DUAL ON/OFF] tænder/slukker for dobbeltlyden. BEMÆRK • Funktionen dobbeltlyd kan ikke Når du har tændt for dobbeltlyden vises ikonet på displayet. bruges sammen med en Den dobbeltlyd, du har valgt, vil høres sammen hovedlyden, melodilektion (side 43). når du spiller på tangenterne. Flute DUAL ON/OFF DUAI Ikon for dobbeltlyd **2** Tryk på knappen [DUAL ON/OFF] og hold den nede mere end et sekund. BEMÆRK "D.Voice" vises på displayet nogle få sekunder, derefter vises Du kan også vælge displayet valgte dobbeltlyd. for dobbeltlyd ved at trykke på knappen [FUNCTION] og derefter bruge knapperne Voice CATEGORY [★] og [¥] til at vælge "D. Voice". DUAL

Marci mb.a

| || |

Vælg en dobbeltlyd.

Holdes nede i mere

end et sekund

Drej på valgknappen og se dobbeltlydene, indtil du har fundet en, du vil bruge. Den lyd, du vælger her, bruges som dobbeltlyd. Her kan du f.eks. prøve at vælge lyden "109 Vibraphone".

DUAL



Den valgte dobbeltlyd.



Prøv at vælge nogle andre dobbeltlyde og spil med dem.

Spil med separate lyde i venstre og højre hånd – SPLIT

Med splitfunktionen kan du spille med forskellige lyde til venstre og højre for tangenternes "splitpunkt". Du kan spille med hoved- og dobbeltlyden til højre for splitpunktet. Den lyd, der bruges til venstre for splitpunktet, kaldes "splitlyden". Splitpunktet kan ændres efter behov (side 72).



Tryk på knappen [SPLIT ON/OFF].

Knappen [SPLIT ON/OFF] tænder/slukker for splitlyden. Når du har tændt for splitlyden vises ikonet på displayet. Den splitlyd, du har valgt, høres til venstre for splitpunktet på tangenterne.

BEMÆRK

BEMÆRK

• Du kan også vælge displayet

 Funktionen splitlyd kan ikke bruges sammen med en melodilektion (side 43).



2

Tryk på knappen [SPLIT ON/OFF] og hold den nede mere end et sekund.

"S.Voice" vises på displayet nogle få sekunder, derefter vises valgte splitlyd.



3 Vælg en splitlyd efter ønske.

Drej på valgknappen og se splitlydene, indtil du har fundet en, du vil bruge. Den lyd, du vælger her, bliver splitlyden, som kan høres til venstre for splitpunktet på tangenterne. Her kan du f.eks. prøve at vælge lyden "033 Folk Guitar".





Prøv at vælge nogle andre splitlyde og spil med dem.

Spil med flygellyden

Hvis du bare vil spille med en klaverlyd, behøver du kun trykke på en enkelt knap.

Tryk på knappen [PORTABLE GRAND].

Lyden "001 Grand Piano" vælges.



BEMÆRK

 Når du trykker på knappen [PORTABLE GRAND], så deaktiveres alle indstillinger pånær anslagsfølsomhed. Der slukkes også for dobbelt- og splitlyde, så flygellyden høres på alle tangenterne.

Lydeffekter

Dette instrument har en række trommesæt og unikke lydeffekter, der kan være sjove at bruge. Latter, rislende bække, jetfly, uhyggelige effekter og meget mere. Med disse lydeffekter kan du krydre musikken til fester.

Trommesæt -

Trommesæt er samlinger af trommer og percussioninstrumenter. Når du vælger en violin eller et andet normalt instrument som f.eks. hovedlyd, vil tangenterne spille med lyden af samme violin i forskellig tonehøjde. Hvis du vælger et trommesæt som hovedlyd, så vil hver tangent have lyd af hver deres forskellige tromme eller percussion-instrument.

♦ Fremgangsmåde ved valg af trommesæt \rightarrow (se trin 1 og 2 på side 28)

- **1** Tryk på knappen [VOICE].
- **2** Vælg "117 Std.Kit1" med valgknappen.

3 Tryk på forskellige tangenter og hør tromme og percussionlydene!

Tryk på forskellige tangenter og hør tromme og percussionlydene! Husk også at prøve de sorte tangenter! Du kan høre triangel, maracas, bongotrommer, trommer og meget mere ... et stort udvalg af tromme- og percussionlyde. Vil du se mere om de forskellige trommer, der er med trommesætlydene (lydnummer 117 til 128), kan du se "Liste over trommesæt" på side 110.



– Lydeffekter –

Lydeffekterne findes under lydene med trommesæt (lydnummer 127 og 128). Når du vælger en af disse lyde, kan du spille en række lydeffekter på tangenterne.

◆ Fremgangsmåde ved valg af lydeffekt → (se trin 1 og 2 på side 28)

- **1** Tryk på knappen [VOICE].
- **2** Vælg "128 SFX Kit2" med valgknappen.
- **3** Tryk på de forskellige tangenter, og hør lydeffekterne!



Når du trykker på de forskellige tangenter, kan du høre lyden af en ubåd, en ringende telefon, en knirkende dør, latter og mange andre forskellige effekter. Med "127 SFX Kit1" kan du lave lyn og torden, rindende vand, gøende hunde og andet. Nogle tangenter har ikke fået tildelt nogen lyd, derfor sker det intet, når du trykker på dem. Vil du se mere om de forskellige instrumenter, lydene med SFX-trommesæt indeholder, kan se "SFX Kit 1" and "SFX Kit 2" under Liste over trommesæt" på side 110.

Afspilning af stilarter

Dette instrument har et autoakkompagnement, der kan lave akkompagnement (rytme + bas + akkorder) til den stilart, du vælger, og rette sig efter de akkorder, du spiller med venstre hånd. Du kan vælge mellem 155 forskellige stilarter i forskellige musikalske genrer og taktarter (se en komplet liste over mulige stilarter på side 112). I dette afsnit, beskrives hvordan, du bruger funktionen autoakkompagnement.

Valg af stilart-rytme

De fleste stilarter har en stemme med rytme. Du kan vælge mellem forskellige slags rytmer – rock, blues, Euro trance og mange andre. Prøv at starte med at lytte til en grundlæggende rytme. Rytme-stemmen bliver kun spillet af percussion-instrumenter.

Tryk på knappen [STYLE].

Navn og nummer på stilarten vises på displayet.



Dette ikon vises, når navn og nummer på en stilart vises.

Vælg en stilart.

Vælg den stilart, du vil bruge, med valgknappen. På side 112. kan du se en liste over de tilgængelige stilarter.





Tryk på knappen [START/STOP].

Stilartens rytme starter.

Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke en til gang på knappen [START/STOP].



BEMÆRK

• Stilartnumrene 131, 143-155 har ingen rytme-stemme, derfor høres ingen rytme, hvis du har valgt dem i eksemplet ovenfor. Vil du bruge disse stilarter, skal du første aktivere autoakkompagnementet, som beskrevet på side 34, og trykke på knappen [START/STOP]. Så vil bas og akkorder blive spillet, når du spiller på tangenter til venstre for splitpunktet på tangenterne.

Spil med en stilart

På sidste side lærte du at vælge en stilart-rytme.

Her beskrives, hvordan du kan sætte akkompagnement med bas og akkorder til en rytme og dermed få et komplet akkompagnement, du kan spille til.



Aktivér synkroniseret start.

Tryk på knappen [SYNC START], hvis du vil aktivere synkroniseret start.





Blinker, når synkroniseret start er aktiveret.

Hvis synkroniseret start er aktiveret, så vil akkompagnement med bas og akkorder inkluderet i en stilart starte med at spille, når du spiller en tangent til venstre for splitpunktet. Hvis du vil deaktivere synkroniseret start, skal du trykke endnu en gang på knappen.

Start stilarten ved at spille en akkord med venstre hånd.

Du kan spille akkorder, også selvom du ikke kender nogle akkorder. Dette instrument vil aflæse selv en enkelt tone som en akkord. Prøv at spille en eller op til tre toner samtidigt til venstre for splitpunktet. Akkompagnementet vil rette sig efter de toner, du spiller med venstre hånd.

Prøv dette!

Der findes nogle rundgange med akkorder på side 36. Disse eksempler kan hjælpe dig med at få en fornemmelse af, hvilke akkordrundgange der lyder godt til stilarterne.



5 Spil forskellige akkorder med venstre hånd, mens du spiller en melodilinje med højre hånd.



6 Tryk på knappen [START/STOP] for at stoppe afspilning af stilarten, når du er færdig.



Du kan skifte mellem forskellige "stykker" for at variere akkompagnementet. Se "Variationer af figurer (stykker)" på side 70.

Det er sjovere med stilarterne, når du forstår akkorderne

Akkorder, lavet ved at spille flere toner samtidigt, danner grundlag for det harmoniske akkompagnement. I dette afsnit kigger vi på sekvenser af forskellige akkorder spillet efter hinanden, eller "akkordsekvenser". Da hver akkorder har sin egen klang – også selvom det er samme akkord i forskellige positioner – så har akkorderne, du spiller i en akkordsekvens, en stor virkning på den musik, du spiller.

På side 34 lærte du at spille varieret akkompagnement med stilarterne. Rækkefølger af akkorder er vigtige, når du vil lave et interessant akkompagnement, og med lidt viden om akkorder kan du gøre meget mere ud af dit akkompagnement.

På disse sider introducerer vi tre nemme rækkefølger af akkorder. Prøv dem med instrumentets akkompagnements-stilarter. Stilarten vil rette sig efter de akkorder, du spiller, så du faktisk laver et færdigt musikstykke.

Sådan spiller du akkordsekvenserne

Spil noderne med venstre hånd.

Før du spiller noderne, skal du gå gennem trin 1 til 3 under "Spil med en stilart" på side 34.

* Noderne vist her er ikke almindelige noder, men snarere forenklede noder der angiver, hvilke toner du skal spille, for lave akkordsekvensen.



Dette er en enkel, men effektiv akkordsekvens. Når du er kommet til slutningen af noderne, start så igen forfra. Når du vil stoppe med at spille, kan du trykke på knappen [INTRO/ENDING/rit.], så vil autoakkompagnementet lave en fin slutning.


Denne sekvens giver et varieret harmonisk akkompagnement med kun tre akkorder. Når du har fået en fornemmelse af sekvensen i noderne, prøv så at ændre rækkefølgen af akkorder!



Bossa nova med jazz-akkorder –



Denne sekvens indeholder jazz'ede "to-fem" (II-V) sekvenser. Prøv at spille den igennem flere gange. Når du vil stoppe, skal du trykke på knappen [INTRO/ENDING/rit.].

Spil af akkorder med autoakkompagnement

Du kan spille akkorder med autoakkompagnementet på to forskellige måder:

- Nemme akkorder
- Almindelige akkorder

Dette instrument kan automatisk aflæse forskellige akkordtyper. Denne funktioner kaldes multiakkordspil.

Tryk på knappen [ACMP ON/OFF] for at starte autoakkompagnementet (side 34). Tangenterne til venstre for splitpunkt (standard: 54/F#2) bliver til "område for akkompagnement". Spil akkorder til akkompagnementet i dette område på klaviaturet.



Med denne metode kan du let spille akkorder i området for akkompagnement med kun en, to eller tre fingre.





■Almindelige akkorder •••••••

Med denne metode kan du skabe et akkompagnement ved at spille akkorder med de normale fingersætninger i området for akkompagnement på tangenterne.



. .

Brug af melodier

På dette instrument betyder "melodi": de data et musikstykke består af. Du kan blot nyde at lytte til de 30 indbyggede melodier, eller bruge dem med en af funktionerne – performance assistant, lektioner eller andre. Melodierne er inddelt i kategorier.

I dette afsnit beskrives, hvordan du vælger og spiller melodier. Her er også en kort beskrivelse af de 30 melodier.



Vælg og lyt til en melodi

Tryk på knappen [SONG].

Melodiens nummer og navn vises. Du kan vælge en anden melodi med valgknappen.





Nummer og navn på valgte melodi vil blive vist

) Vælg en melodi.

Vælg en melodi, når du har set listen over kategorier med de forprogrammerede meldier på side 41. Vælg den melodi, du vil bruge, med valgknappen.





BEMÆRK

 Du kan også spille melodier, du selv har indspillet (brugermelodier) eller melodier, der er overført til instrumentet fra computer, på samme måde som du spiller de indbyggede melodier.

Melodien, som vises her, kan blive afspillet



001–030	Indbyggede melodier (se næste side)
031–035	Brugermelodier (melodier, du selv indspiller).
036–	Melodier, der er overført fra en computer (side 89-91)

Lyt til melodien.

Tryk på knappen [START/STOP] for at starte afspilning af den valgte melodi.

Du kan til enhver tid stoppe afspilning af melodien ved igen at trykke på knappen [START/STOP].





Sådan spoler du frem og tilbage og sætter til pause

Disse kontroller fungerer ligesom kontrollerne på en kassettebåndoptager eller cd-afspiller; du kan spole frem [FF], spole tilbage [REW] og sætte afspilning af melodien til pause [PAUSE].



BEMÆRK

 Hvis du har valgt en taktsekvens (A-B), så vil spoling frem og tilbage foregå indenfor denne sekvens.

• Liste over melodier

Nogle af disse 30 melodier er demonstrationer af instrumentets funktion Easy Song Arranger, eller melodier der passer ideelt til funktionen performance assistant, eller andet Kolonnen "Forslag til brug" giver nogle ideer om, hvordan du kan bruge melodierne på en effektiv måde.

Kategori	Nr.	Navn	Forslag til brug	
Main Demo	1 CHORD	Phunk!	Melodierne i denne kategori er lavet for at give dig en idé om de avancerede muligheder, der er med dette instrument. De dejlige at lytte til, eller gode at bruge med funktionen performance assistant.	
	2 CHORD	Synth Zone		
	3 CHORD	Chillin		
Voice Demo	4 CHORD	Grand Piano Demo		
	5 CHORD	Sweet! TenorSax Demo	Disse melodier indeholder nogle af instrumentets mange anvendelige lyde. De demonstrerer forskellige karakteristika ved hver lyd og kan bruges som inspiration til dine egne kompositioner.	
	6 CHORD	Cool! RotorOrgan Demo		
	7 CHORD	Cool! Galaxy Electric Piano Demo		
	8 CHORD	ModernHarp & Sweet Soprano Demo		
Function Demo	9 CHORD	Hallelujah Chorus	Brug disse melodier, hvis du vil have en demonstration af nogle af instrumentets avancerede funktioner: Easy Song Arranger, melodinummer 9; performance assistant; melodinummer 10 og 11.	
	10 CHORD	Ave Maria		
	11 CHORD	Nocturne op.9-2		
Piano Solo	12	For Elise	Disse stykker med soloklaver er ideelle som melodier til lektioner.	
	13	Maple Leaf Rag		
	14	The Last Rose of Summer		
Piano Ensemble	15 CHORD	Amazing Grace	Et udvalg af melodier for klaver der også passer godt som melodier til lektioner.	
	16 CHORD	Die Lorelei		
	17	Piano Concerto No.21 2nd mov.		
	18 CHORD	Scarborough Fair		
	19 CHORD	Old Folks at Home		
Piano Accompaniment	20 CHORD	Ac Ballad (Against All Odds: Collins 0007403)	Hvis du vil øve akkompagnementsfigurer, så er disse melodier gode. Det er noget, du har brug for, hvis du skal spille med et band. Med disse melodier kan du øve akkompagnement med en hånd ad gangen, og det er den nemmeste måde, hvis du vil være god til denne vigtige færdighed.	
	21 CHORD	Ep Ballad		
	22 CHORD	Boogie Woogie		
	23 CHORD	Rock Piano		
	24 CHORD	Salsa		
	25 CHORD	Country Piano		
	26 CHORD	Gospel R&B		
	27 CHORD	Medium Swing		
	28 CHORD	Jazz Waltz		
	29 CHORD	Medium Bossa		
	30 CHORD	SlowRock		

CHORD : Indeholder akkorddata

Noderne til de indbyggede melodier – på nær melodi 1–11 og melodi 20, der er beskyttet af ophavsretten – findes i nodebogen (Song Book) på cd-rommen. Noder til melodi 9–11 findes i denne brugervejledning.

Nogle af de klassiske stykker og/eller traditionelle melodier er redigeret for at tilpasse længden eller gøre dem bedre egnet til undervisning, og de er derfor muligvis ikke helt som originalerne.

Typer af melodier

Følgende tre typer melodier kan bruges med PSR-E403/YPT-400.

- Forprogrammerede melodier (de 30 melodier indbygget i dette instrument)...... Melodinumrene 001–030.
- Brugermelodier (melodier du selv har indspillet)...... Melodinumrene 031-035.
- Eksterne melodifiler (melodidata overført fra en computer*)..... Melodinumrene 036–.

* Den medfølgende cd-rom indeholder 70 MIDI-melodier. Der står mere om fremgangsmåden, når melodier overføres til instrumentet, på side 90.

Skemaet nedenfor viser de grundlæggende PSR-E403/YPT-400 fremgangsmåder, når du bruger forprogrammerede melodier, brugermelodier og eksterne melodifiler – fra lagring til afspilning.





Vælg en melodi til en lektion

Yamaha Education Suite

Du kan vælge en vilkårlig melodi og bruge den som lektion for venstre hånd, højre hånd eller begge hænder. Du kan også bruge melodier (kun SMF format 0) downloadet fra internettet og gemt i Flash-hukommelsen. (side 89–91) Under lektionen kan du spille så langsomt, du vil, og du kan endda også spille forkerte toner. Afspilning af melodien vil blive langsommere, så du kan følge med. Det er aldrig for sent at lære noget!

Fremgangsmåde med lektioner:

Vælg en melodi fra kategorien Piano Solo, Piano Ensemble!



Øvemetoder:

- Lektion 1 Lær at spille de rigtige toner.
- Lektion 2.....Lær at spille de rigtige toner i den rigtige rytme.
- Lektion 3 Lær at spille tonerne i den rigtige rytme sammen med melodien.

Lektion 1 – Waiting

I denne lektion skal du prøve at spille de korrekte toner. Spil tonen, der vises på displayet. Melodien venter, indtil du spiller den rigtige tone.

1

Vælg en melodi til lektionen.

Vælg en melodi, du vil bruge som lektion, ved at trykke på knappen [SONG] og dreje på valgknappen. Der findes forskellige typer melodier, som du kan se på side 42. Her kan du f.eks. prøve at vælge "012 ForElise".



2

Vælg den stemme, du vil øve dig på.

Hver gang du trykker på knappen LESSON [L/R] vælges følgende stemmer skiftevis: højre hånd \rightarrow venstre hånd \rightarrow begge hænder \rightarrow højre hånd

Den valgte stemme vises på displayet.



Start lektion 1.

Tryk på knappen LESSON [START] for at vælge lektion 1. Hver gang du trykker på knappen LESSON [START] vælges følgende lektioner efter hinanden: Lektion $1 \rightarrow$ Lektion $2 \rightarrow$ Lektion $3 \rightarrow$ Slukket \rightarrow Lektion 1 Den valgte lektion vises på displayet.



Afspilning af melodien starter automatisk, når du vælger lektion 1.

Start lektionen!

Spil tonen, der vises på displayet. Når du spiller den korrekte tone, vises næste tone, du skal spille. Melodien venter, indtil du spiller den korrekte tone.



I dette tilfælde angiver "r /", at lektion 1 for højre hånd er valgt.

Forlad lektionstilstanden.

Du kan forlade lektionstilstanden når som helst ved at trykke på knappen [START/STOP].

Når er blevet god til lektion 1, kan du gå videre til lektion 2.

Se hvordan du har klaret det

Excellent		
Very Good	Når en melodi med lektioner er spillet færdig, kan dit spi få 4 forskellige karakterer: OK, Good (godt), Very Good	
Good	(vældig godt) eller Excellent (fremragende). "Excellent" er den bedste karakter.	
ОК		

Når displayet med karakteren er blevet vist, starter lektionen igen fra starten.

BEMÆRK

 Denne bedømmelsesfunktion kan deaktiveres via menuen karakter under FUNCTION (side 84).

Lektion 2 – Your Tempo

Lær at spille de rigtige toner i den rigtige rytme. Tempoet for afspilning af melodi vil rette sig efter, hvor hurtigt du spiller. Melodien afspilles langsommere, hvis du spiller forkerte toner, så du kan lære dem i dit eget tempo.

1 Vælg en melodi og en stemme, du vil øve (trin 1 og 2 på side 43, 44).

2

Start lektion 2.

Hver gang du trykker på knappen LESSON [START], vælges følgende lektioner skiftevis: Lektion $1 \rightarrow$ Lektion $2 \rightarrow$ Lektion $3 \rightarrow$ Slukket \rightarrow Lektion $1 \dots$



Afspilning af melodien starter automatisk, når du vælger lektion 2.

Start lektionen!

Spil tonen, der vises på displayet. Prøv at spille tonerne i den rigtige rytme. Efterhånden som du lærer at spille de rigtige toner, så stiger tempoet, indtil du kan spille dem i melodiens oprindelige tempo.



Forlad lektionstilstanden.

Du kan forlade lektionstilstanden når som helst ved at trykke på knappen [START/STOP].

Når er blevet god til lektion 2, kan du gå videre til lektion 3.

Lektion 3 – Minus One

Her kan du virkelig opøve en god teknik.

Melodien afspilles i det normale tempo, men uden den stemme du har valgt at spille. Spil til, mens du lytter til melodien.

1 Vælg en melodi og en stemme, du vil øve (trin 1 og 2 på side 43, 44).

2

Start lektion 3.

Hver gang du trykker på knappen LESSON [START], vælges følgende lektioner skiftevis: Lektion $1 \rightarrow$ Lektion $2 \rightarrow$ Lektion $3 \rightarrow$ Slukket \rightarrow Lektion $1 \dots$



Afspilning af melodien starter automatisk, når du vælger lektion 3.

Start lektionen!

Spil tonen, der vises på displayet.



2 Forlad lektionstilstanden.

Du kan forlade lektionstilstanden når som helst ved at trykke på knappen [START/STOP].

Øvelse gør mester – Gentag og lær

Brug denne funktion, når du vil prøve igen, efter et stykke hvor du lige har lavet en fejl, eller hvis du vil øve et stykke, du har svært ved, igen og igen.

Tryk på knappen [1] (GENTAG & LÆR) under en lektion.

Der vil blive sprunget fire takter tilbage i melodien fra det sted, hvor du trykkede på knappen, og afspilningen vil starte efter en indtælling på en takt. Afspilningen fortsætter til det sted, hvor du trykkede på knappen [] (GENTAG & LÆR), derefter vil der blive sprunget fire takter tilbage og startet igen efter en indtælling. Denne proces fortsætter, så du skal bare trykke på knappen [] (GENTAG & LÆR), når du har lavet en fejl, så du kan øve det sted, indtil du kan det godt. BEMÆRK

 Du kan ændre det antal takter, denne funktion springer tilbage, ved at trykke på talknapperne [1]–[9] under afspilningen.



Spil med brug af musikdatabasen

Hvis du vil spille musik i din yndlingsgenre, men ikke er sikker på, hvordan du skal vælge den bedste lyd og stilart til den type musik ... så kan du vælge en passende genre fra musikdatabasen. Panelindstillingerne vil automatisk blive tilpasset, og der vælges automatisk passende lyd og stilart!

Tryk på knappen [MUSIC DATABASE].



AluFever

Navnet på en musikdatabase vil blive vist på displayet.

Vælg en musikdatabase.

Se listen på panelet eller Liste over musikdatabaser på side 114 i brugervejledningen, og vælg så en musikdatabase med valgknappen. Vælg en, du mener, passer til den melodi, du gerne vil spille. Her kan du f.eks. vælge "124 DayOfW&R".



3 Spil akkorderne med venstre hånd og melodilinjen med højre.

Jazz-stilarten vil starte, når du spiller en akkord med venstre hånd til venstre for splitpunktet (side 30). Se mere om spil af akkorder på side 38.



Tryk på knappen [START/STOP] for at stoppe afspilningen.

Valg af anden stilart til en melodi

Hver melodi har en stilart som udgangspunkt, men du kan vælge en anden stilart til melodien med funktionen Easy Song Arranger. Det betyder, du kan spille en melodi, der normalt er f.eks. en ballade, som bossa nova, eller som hip-hop osv. Du kan lave helt andre arrangementer ved at vælge en anden stilart til en melodi. Du kan også vælge en anden lyd til melodiens melodilinje og til tangenterne; dermed kan du ændre hele lydbilledet.

Lyt til DEMO-melodien for Easy Song Arranger

Med "Hallelujah Chorus" fra de forprogrammerede melodier kan du høre Easy Song Arranger i brug ved at afspille den.

Tryk på knappen [SONG] og vælg så "009 Hallelujah Chorus" med valgknappen. Tryk på knappen [START/ STOP] for at afspille den.



Efterhånden som melodien skrider frem, kan du høre, at stilarten skifter, mens det er den samme melodi.

Husk, at du også kan bruge Easy Song Arranger med andre melodier – bare de indeholder akkorddata.

Brug af Easy Song Arranger

Tryk på knappen [EASY SONG ARRANGER].

Melodiens nummer og navn vises. Du kan vælge en anden melodi med valgknappen.



7 Vælg en melodi.

Vælg den melodi, du vil arrangere, med valgknappen.

Valg af anden stilart til en melodi

• Når du spiller melodinumrene

010, 011 og 020 til 030 med brug af Easy Song Arranger, så vil melodilinje-sporene

automatisk blive slukket, og

ingen melodilinje vil kunne høres. Du skal trykke på knapperne SONG MEMORY [3] til [5] for at kunne høre melodilinje-sporene.

BEMÆRK

3 Lyt til melodien.

Tryk på knappen [START/STOP] for at starte afspilning af melodien. Gå videre til næste trin, mens melodien afspilles.



Tryk på knappen [EASY SONG ARRANGER].

Stilartens nummer og navn vises. Du kan vælge en anden stilart med valgknappen.





Vælg en stilart.

SONG

Dreje på valgknappen og hør, hvordan melodien lyder med de forskellige stilarter. Når du vælger andre stilarter, vil det stadig være den samme melodi, kun stilarten skifter. Når du har valgt en passende stilart, kan du gå videre til næste trin, mens melodien stadig afspilles (hvis du har stoppet den, kan du starte den igen ved at trykke på knappen [START/STOP]).

Vælg en lyd, du vil bruge til melodilinjen i melodien.

Tryk på knappen [VOICE]. De valgte lyds nummer og navn vil blive vist. Drej på valgknappen for at vælge en anden lyd.

BEMÆRK

- Easy Song Arranger bruger melodidata, derfor kan du ikke angive akkorder ved at spille dem i området for akkompagnement på tangenterne. Knappen [ACMP ON/ OFF] vil ikke fungere.
- Hvis taktart for melodi og stilart ikke er den samme, så bruges taktarten for melodien.





Valg af anden lyd til en melodis melodilinje.

Tryk på knappen [VOICE], og hold den nede i mere end et sekund. Når SONG MELODY VOICE vises på displayet, så vil lyden, du valgte i trin 6, blive brugt til melodiens melodilinje.





Indspilning af det, du spiller

Du kan indspille det, du selv spiller, og gemme det i op til 5 brugermelodier på numrene 031 til 035. Melodierne, du indspiller, kan også afspilles på instrumentet.

Data der kan indspilles

Du kan indspille på i alt 6 spor. 5 melodilinje-spor og 1 stilart (akkord)-spor. Hver spor indspilles for sig.

- Melodilinje-spor [1]–[5] Til indspilning af stemmer
 - med melodilinje.
- BEMÆRK
 - Op til ca. 10.000 toner kan indspilles, hvis du kun indspiller melodilinje-spor. Op til ca. 5500 akkordskift kan indspilles, hvis du kun indspiller på stilart-sporet.
- Stilart-spor [A]..... Til indspilning af akkorder.

Fordeling af spor

Hvis du vil indspille det, du selv spiller, skal du først vælge hvilke(t) spor, du vil indspille på med knapperne SONG MEMORY [1]–[5] og [A]. Sporet, du indspiller på, er sporet, som senere afspilles.



Fremgangsmåde ved indspilning

Tryk på knappen [SONG], vælg derefter, hvilken brugermelodi (031–035) du vil indspille på.



2 Vælg det (de) spor, du vil indspille på bekræft dit valg på displayet.

Indspilning på et melodilinje-spor og akkompagnementssporet samtidigt

Tryk på knappen for det melodilinje-spor [1]–[5], du vil indspille på, mens du holder knappen [REC] nede.

Derefter skal du trykke på knappen [A], mens du holder knappen [REC] nede.

De valgte spor vil blinke på displayet.



Indspilning på et melodilinje-spor

Tryk på knappen for det melodilinje-spor [1]–[5], du vil indspille på, mens du holder knappen [REC] nede.

Det valgte spor vil blinke på displayet.



Vil du annullere indspilning på et valgt spor, skal trykke på knappen for sporet igen. Du kan ikke tænde/slukke for stilartakkompagnementet, når indspilningen er startet.

? Indspilningen vil starte, når du spiller på keyboardet.

Du kan også starte indspilningen ved at trykke på knappen [START/STOP].

Den aktuelle takt vil blive vist på displayet under indspilningen.



Aktuelle takt

 Hvis du indspiller på et spor, der allerede er indspillet data på, så slettes de tidligere indspillede data.

BEMÆRK

- Der tændes automatisk for stilart-akkompagnementet, når spor [A] vælges til indspilning.
- Du kan ikke tænde/slukke for akkompagnementsstilarten, når indspilningen er startet.
- Hvis du bruger en splitlyd til indspilning, så vil tonerne, der spilles til venstre for splitpunktet, ikke blive indspillet.

BEMÆRK

 Hvis stilart-akkompagnementet er aktiveret, og der endnu ikke er indspillet på spor [A], så vil spor [A] automatisk blive valgt til indspilning, når et melodilinjespor vælges. Hvis du kun vil indspille på et melodilinje-spor, skal du slukke for stilartspor [A].

BEMÆRK

 Hvis hukommelsen fyldes op, mens der indspilles, så vises en besked, og indspilningen vil stoppe med det samme. Brug funktionerne sletning af melodi eller sletning af spor (side 55), hvis du skal slette uønskede data og frigøre mere plads til indspilning; derefter kan du indspille igen.

4 Du kan stoppe indspilningen ved at trykke på en af knapperne [START/STOP] eller [REC].

eller





Hvis du trykker på knappen [INTRO/ENDING/rit.], mens et stilart-spor indspilles, så vil der blive spillet en passende slutfigur, og derefter vil indspilningen stoppe. Når indspilningen stopper, vil taktnummeret vende tilbage til 001, og numrene på de indspillede spor vil blinke på displayet.

• Indspilning på andre spor

Gentag trin 2 til 4, hvis du vil indspille på nogle af de andre spor. Hvis du vælger et uindspillet spor – knapperne SONG MEMORY [1]–[5], [A] – kan du indspille på dette spor, mens du lytter til de spor, du har indspillet (de indspillede spor vil blive vist på displayet). Du kan også slukke for de tidligere indspillede spor (de slukkede spor vises ikke på displayet), mens du indspiller nye spor.

• Genindspilning af et spor

Du skal blot vælge det spor, du vil genindspille, på normal måde. Den nye indspilning overskriver de tidligere data.

Når du er færdig med at indspille ...

Afspilning af en brugermelodi

Brugermelodier afspilles på samme måde som almindelige melodier (side 39).

- **1** Tryk på knappen [SONG].
- **2** Nummer/navn på aktuelle melodi vil blive vist vælg den brugermelodi (031–035), du vil afspille, med valgknappen.
- **3** Tryk på knappen [START/STOP] for at starte afspilningen.

• Begrænsninger for indspilning af data

- Splitlyden kan ikke indspilles.
- Følgende data indspilles i starten af sporet. Ændringer, du foretager under en melodi, indspilles ikke.

reverb type, chorus type, time signature, style number, style volume, tempo

· Hvis du kun vil slette et bestemt spor i en melodi, skal du bruge

funktionen sletning af spor.

Sletning af melodier – Brugermelodier

Denne funktion sletter en hel brugermelodi (alle spor).

Tryk på knappen [SONG] og vælg derefter den brugermelodi (031-035), du vil slette.

Tryk på knappen SONG MEMORY [1], hold den nede mere end et sekund, mens du holder knappen SONG MEMORY [A] nede.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse på displayet.



ClrUser1

Tryk på knappen [+].

Der vises en bekræftelsesmeddelelse på displayet. Du kan annullere sletningen ved at trykke på knappen [-].



BEMÆRK

• Tryk på knappen [+], hvis du vil udføre funktionen sletning af melodi. Trvk på [-]. hvis du vil

Sletning af spor – Slet et valgt spor fra en brugermelodi

Med denne funktion kan slette et valgt spor fra en brugermelodi.

- Tryk på knappen [SONG] og vælg derefter den brugermelodi (031-035), du vil slette.
-) Tryk på knappen SONG MEMORY ([1]–[5], [A]), svarende til det spor, du vil slette, og hold den nede mere end et sekund.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse på displayet.





Tryk på knappen [+].

Der vises en bekræftelsesmeddelelse på displayet. Du kan annullere sletningen ved at trykke på knappen [-].

Tryk på knappen [+] for at slette sporet.

Beskeden "clear-in-progress" vil blive vist et øjeblik på displayet, mens sporet slettes.

BEMÆRK

• Tryk på knappen [+], hvis du vil udføre funktionen sletning af spor. Trvk på [-], hvis du vil annullere sletning af spor.

BEMÆRK annullere sletning af melodi.

Sikkerhedskopiering

Følgende indstillinger sikkerhedskopieres altid og bibeholdes, også når strømmen ikke er tændt. Hvis du vil initialisere indstillingerne, skal du bruge funktionen initialisering, som er beskrevet nedenfor.

- Disse parametre sikkerhedskopieres
- Brugermelodier
- Stilartfiler
- Anslagsfølsomhed tændt/slukket
- Registration Memory
- FUNCTION-indstillinger: Tuning, Split Point, Touch Sensitivity, Style Volume,
 - Song Volume, Metronome Volume, Grade, Demo Cancel, Master EQ type, Arpeggio type

Initialisering

Denne funktion sletter alle sikkerhedskopidata i instrumentets Flash-hukommelse og gendanner standardindstillingerne. Der findes følgende initialiseringsprocedurer.

Sletning af sikkerhedskopier

Hvis du vil slette data, der er sikkerhedskopieret til den indbyggede Flash-hukommelse – bruger-panelindstillinger, registration memory, brugermelodier, stilartfil 156 – skal du tænde for strømmen ved at trykke på knappen [STANDBY/ON], mens du holder den hvide tangent længst til højre på klaviaturet nede. De sikkerhedskopierede data slettes, og standardværdierne gendannes.



Hvis du vil slette melodidata, der er overført til den indbyggede Flashhukommelse fra en computer, skal du holde den hvide tangent og de tre sorte tangenter længst til højre på klaviaturet nede og tænde for strømmen ved at trykke på knappen [STANDBY/ON].



 Når du sletter Flashhukommelsen, slettes også melodidata, som du har købt eller hentet. Sørg for at gemme data, du vil beholde, på en computer.

Betjening i hovedtræk

Betjeningen af PSR-E403/YPT-400 består generelt af følgende trin.





Start en funktion.



Dette er knappen [START/STOP].

Tryk på knappen [START/STOP], når du har trykket på [SONG]- eller knappen [STYLE] for at starte afspilningen af den valgte melodi eller stilart (rytme).

Visninger på displayet

Displayet viser alle aktuelle grundlæggende indstillinger: melodi. stilart, lyd. Det indeholder desuden en række indikatorer, der viser, om forskellige funktioner er slået til eller fra.





Harmoni

Denne funktion sætter harmonitoner til hovedlyden.

Tryk på knappen [HARMONY ON/OFF] for slå harmonien til.

Tryk igen på knappen [HARMONY ON/OFF], hvis du slå harmonien fra.



Når du trykker på knappen [HARMONY ON/ OFF] for at aktivere funktionen, vælges den relevante harmonitype for den aktuelt valgte hovedlyd automatisk.

2 Tryk på knappen [HARMONY ON/OFF] og hold den nede mere end et sekund, så menuen for harmonitype vises.

"HarmType" vises på displayet nogle få sekunder, og den valgte harmonitype vil blive vist. Drej på valgknappen for at vælge en anden harmonitype.





3 Drej på valgknappen for at vælge en harmonitype.

Se listen over effekttyper på side 117 for flere informationer om mulige harmonityper. Spil på tangenterne med harmonifunktionen. Alle harmonityper har deres egen effekt og fungerer forskelligt. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Sådan frembringes de enkelte harmonityper" nedenfor samt på listen over effekttyper.



BEMÆRK

- Der kan kun føjes harmonitoner til hovedlyden, ikke til dobbelteller splittyde.
- Tangenterne til venstre for splitpunktet frembringer ingen harmonitoner, når autoakkompagnement er slået til (ACMP ON lyser).

• Harmonitype 13 til 19 (tremolo)



• Harmonitype 20 til 26 (ekko)



Lydstyrken for harmoni kan indstilles under funktionsindstillingerne (side 69).

Tilsætning af rumklang

Med rumklang kan du spille med rumfornemmelse som i en koncertsal. Når du vælger en stilart eller melodi, så vælges automatisk den optimale rumklangstype til lyden, der bruges. Hvis du vil vælge en anden rumklangstype, kan du følge fremgangsmåden nedenfor.

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Brug knapperne CATEGORY [★] og [▼] til at vælge menuen for rumklangstype.

"Reverb" vises på displayet nogle få sekunder, og den valgte rumklangstype vil blive vist.



3 Drej på valgknappen for at vælge en rumklangstype.

Du kan kontrollere, hvordan den valgte rumklangstype lyder, ved at spille på tangenterne.



Se listen over effekttyper på side 117 for flere informationer om mulige rumklangstyper.

Indstilling af effektniveau for rumklang

Du kan individuelt indstille mængden af rumklang, der sættes til hoved-, dobbelt- og splitlyd. (Se side 83).



Tilsætning af chorus

Chorus-effekten laver en tyk lyd, som om mange lyde spiller samme stemme unisont. Når du vælger en stilart eller melodi, så vælges automatisk den optimale chorus-type til lyden, der bruges. Hvis du vil vælge en anden chorus-type, kan du følge fremgangsmåden nedenfor.

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Brug knapperne CATEGORY [★] og [▼] til at vælge menuen for chorus-type.

"Chorus" vises på displayet nogle få sekunder, og den valgte chorus-type vil blive vist.





3 Drej på valgknappen for at vælge en chorus-type.

Du kan kontrollere, hvordan den valgte chorustype lyder, ved at spille på tangenterne.



Se listen over effekttyper på side 117 for mere information om mulige chorus-typer.

Indstilling af effektniveau for chorus

Du kan individuelt indstille mængden af chorus, der til sættes til hoved-, dobbelt. og splitlyd. (Se side 83). Praktiske spillefunktioner

Metronomen

Instrumentet har en indbygget metronom, hvor du kan indstille tempo og taktart. Indstil metronomen til det tempo, der passer dig bedst.

Slå metronomen til og start den ved at trykke på knappen [METRONOME ON/ OFF].

Stop metronomen ved at trykke på knappen [METRONOME ON/OFF] igen.



Indikerer taktslaget i takten

- Indstilling af metronomens tempo.....
- Tryk på knappen [TEMPO/TAP] for at vælge tempoindstilling.



2 Brug valgknappen og vælg et tempo mellem 11 og 280.



Indstilling af taktslag per takt og længde af hvert slag

I dette eksempel kan du sætte taktarten til 5/8.

Tryk på knappen [METRONOME ON/ OFF] og hold den nede mere end et sekund for at vælge funktionen "TimesigN" og antallet af taktslag per takt.



2 Vælg antallet af taktslag per takt med valgknappen.

En klokke vil klinge på første taktslag i hver takt, de andre taktslag markeres med klik. Alle taktslag vil have et klik, der er ingen klokke i starten af takten, hvis dette parameter sættes til "00". Indstillingen kan sættes fra 0 til 60. Vælg 5 i dette eksempel.

BEMÆRK

 Metronomens taktart vil synkroniseres efter en stilart eller melodi, der afspilles, så disse parametre ikke kan ændres, når en stilart eller melodi afspilles.

3 Tryk på knapperne CATEGORY [▲] og [▼] flere gange, til funktionen "TimesigD" vælges; den skal bruges til indstillingen af længden af taktslag.

Aktuelt valgte længde på taktslag vil blive vist.



4 Drej på valgknappen for at vælge længde på taktslag.

Vælg længden for hvert taktslag: 2, 4, 8, or 16 (halvnode, fjerdedelsnode, ottendedelsnode, eller 16^{dels} node). Vælg 8 i dette eksempel.

Indstilling af lydstyrke for metronomen

Tryk på knappen [FUNCTION].



3 Indstil lydstyrke for metronomen med valgknappen.



Tastestart

Du kan tælle for i dit eget tempo for at starte afspilningen. Du skal bare trykke på knappen [TEMPO/TAP] i et vilkårligt tempo. Du skal trykke 4 gange for taktarter i 4 (f.eks. 4/4) og 3 gange for taktarter i 3 (f.eks. 3/4), hvorefter rytmen i den valgte stilart/melodi begynder at spille i det angivne tempo.



Indstilling af anslagsfølsomhed

Når anslagsfølsomhed er sat til, kan du indstille tangenternes anslagsfølsomhed i tre trin.

Tryk på knappen [TOUCH ON/OFF] for at slå anslagsfølsomheden til.

Ikonet for anslagsfølsomhed vil blive vist i displayet, når anslagsfølsomheden er slået til (side 59).



2 Tryk på knappen [HARMONY ON/OFF] og hold den nede mere end et sekund, så menuen for anslagsfølsomhed vises.

"TouchSns" vises på displayet nogle få sekunder, og den valgte anslagsfølsomhed vil blive vist.



3 Brug valgknappen og vælg en indstilling mellem 1 og 3 for anslagsfølsomheden. Jo højere værdi desto større udsving i volumen og reaktion på, hvor hårdt tangenterne trykkes ned – eller større følsomhed.

```
[<u>BEMÆRK]</u>
• Standardindstillingen for anslagsfølsomhed er "2".
```

Pitch Bend

Pitch Bend-hjulet kan bruges, hvis du vil ændre tonehøjden en smule for de toner, du spiller på tangenterne. Rul hjulet opad for at hæve tonehøjden, eller nedad for at sænke tonehøjden. Hvis du bruger denne funktion med en guitarlyd som "040 Overdriven", kan du lave en overraskende naturtro effekt af strenge, der vrides.





Kontroller af tonehøjde

◆ Store skift i tonehøjde (transponering) Instrumentets samlede tonehøjde kan flyttes op til en oktav op og ned i intervaller på en halv tone.

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Brug knapperne CATEGORY [★] og [▼] til at vælge menuen for transponering.



3 Brug valgknappen til at vælge en transponeringsværdi mellem -12 og +12.

[<u>BEMÆRK</u>] • Tonehøjden for lyde med trommesæt kan ikke ændres. • Mindre skift i tonehøjde (transponering) Instrumentets samlede stemning kan stemmes op til 100 cent op og ned i intervaller på 1 cent (100 cent = 1 halvtone).

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Brug knapperne CATEGORY [★] og [▼] til at vælge menuen for stemning.



3 Brug valgknappen til at vælge en stemningsværdi mellem -100 og +100.

 BEMÆRK I

 • Tonehøjden for lyde med trommesæt kan ikke ændres.

Kontrol af arpeggio-volumen med anslag på tangenterne

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Tryk på knapperne CATEGORY [★] og [▼] flere gange for at vælge menuen "ARP Velo" (arpeggio-velocity).

"ARP Velo" vil blive vist på displayet nogle sekunder, derefter vil valgte indstilling for arpeggio-velocity blive vist.

CATEGORY



3 Vælg "2 Thru" med valgknappen.

Hvis "1 Original" er valgt, er arpeggiovolumen den samme, uanset ændringer tangenternes velocity.



Enkeltknapindstilling

Det kan være forvirrende at skulle vælge den ideelle lyd til en melodi eller stilart. Enkeltknapindstillingen vælger automatisk den mest velbalancerede lyd for dig, når du vælger en stilart eller melodi. Du kan aktivere funktionen ved at vælge lyd nummer "000".





Vælg lydnummer 000 med valgknappen.

- **2** Vælg og afspil en melodi (trin 1 til 3 på side 39).
- **3** Spil på tangenterne og læg mærke til klangen af lyden.



Hvis du stopper afspilningen i løbet af denne procedure, så tryk på knappen [START/STOP] for at starte afspilningen igen. **4** Vælg andre melodier med valgknappen, spil på tangenterne og læg mærke til lyden.



Du vil høre en anden lyd, end den du spillede med i trin 3. Når du har valgt en melodi, kan du trykke på knappen [VOICE] for at se navnet på lyden, der bruges.

Indstilling af lydstyrke for harmoni

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Brug knapperne CATEGORY [★] og [¥] til at vælge menuen for lydstyrke af harmoni.



3 Sæt lydstyrke af harmoni mellem 000 og 127 med valgknappen.

Valg af EQ-indstilling for at få den bedste lyd

Der findes fem forskellige master equalizer (EQ) indstillinger for at kunne give den bedst mulige lyd, afhængig af hvor lydsignalet kommer fra – instrumentets indbyggede højtalere, hovedtelefoner eksternt lydanlæg.

Tryk på knappen [FUNCTION].

Den aktuelt valgte funktion vil blive vist på displayet.



2 Tryk på knapperne CATEGORY [★] og [▼] flere gange, til funktionen "MasterEQ", som bruges til indstilling af EQ-type, vælges.

"MasterEQ" vil blive vist på displayet nogle sekunder, derefter vil valgte indstilling for EQ-type blive vist.



3 Drej på valgknappen for at vælge den ønskede indstilling for master EQ.

Der er fem mulige indstillinger: 1–5. Indstilling 1 og 2 er bedst, når du lytter via instrumentets indbyggede højtalere, indstilling 3 er til hovedtelefoner og indstillingerne 4 og 5 er til brug med eksterne højtalere. Grundlæggende fremgangsmåde med stilarts (autoakkompagnements)-funktionen er beskrevet på side 33 i Kvikguiden.

Her er flere forslag til brug af stilarter, indstilling af lydstyrke for stilart, spil af akkorder med brug af stilarter og meget andet.

Variationer af figurer (stykker)

PSR-E403/YPT-400 har et bredt udvalg af stilartfigurer, som du kan bruge til at variere arrangementet af akkompagnementet, så det passer til den melodi, du spiller.



• INTRO-figur

Bruges til at starte melodien med. Når introen er færdig, skifter akkompagnementet til hovedfiguren. Længden af introen (i takter) afhænger af den valgte stilart.

MAIN-figur

Bruges som hovedfigur i en melodi. Der afspilles en akkompagnementsfigur, der gentages uendeligt, indtil du trykker på en knap for en anden figur. Der findes to variationer af grundfiguren (A og B), og akkompagnementet i stilarten tilpasser sig automatisk harmonisk efter de akkorder, du spiller med venstre hånd.

• Fill-in-figur

Tilføjes automatisk, inden der skiftes fra figur A eller B.

• ENDING-figur

Bruges som slutning på melodien. Når slutningen er færdig, stopper autoakkompagnementet automatisk. Længden af slutningen (i takter) afhænger af den valgte stilart.

Tryk på knappen [STYLE]-knappen, og vælg derefter en stilart.

2 Tryk på knappen [ACMP ON/OFF] for at starte autoakkompagnementet.



3 Tryk på knappen [SYNC START], hvis du vil aktivere synkroniseret start.



• Synkroniseret start

Når synkroniseret start er aktiveret, begynder afspilningen af stilarten, så snart du spiller en akkord i området for akkompagnement på tangenterne. Du kan deaktivere synkroniseret start ved at trykke på knappen [SYNC START] igen.



Nu er du klar til at spille introen.

6 Introen for den valgte stilart starter, når du spiller en akkord med venstre hånd.

I dette eksempel skal du spille en C-durakkord (som vist nedenfor). Oplysninger om at spille akkorder finder du under "Spil af akkorder med autoakkompagnement" på side 38.



7 Tryk på knappen [MAIN/AUTO FILL].



Når fill-figuren slut, skifter instrumentet til det valgte hovedstykke (A eller B).

8 Tryk på knappen [INTRO/ENDING/rit.].



Musikken vil automatisk gå over i slutningen. Når slutningen er færdig, stopper autoakkompagnementet automatisk. Slutningen spilles gradvist langsommere (ritardando), hvis du trykker på knappen [INTRO/ENDING/rit.] igen, mens slutningen afspilles.

• Synkroniseret stop

Når denne funktion er valgt, spiller akkompagnements-stilarten kun, mens du spiller akkorder i området for akkompagnementet på tangenterne. Afspilning af stilarten stopper, når du slipper tangenterne. Tryk på knappen [SYNC STOP], hvis du vil aktivere funktionen.



Justering af lydstyrke for stilart

Tryk på knappen [STYLE] for at slå funktionen stilart til.

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Brug knapperne CATEGORY [★] og [▼] til at vælge menuen lydstyrke for stilart.





3 Sæt lydstyrke for stilart mellem 000 og 127 med valgknappen.

Indstilling af splitpunkt

Splitpunktet er som standard ved tangent nummer 54 (F#2), men du kan ændre det til en anden tangent med fremgangsmåden beskrevet nedenfor.

Tryk på knappen [STYLE].

2 Tryk på knappen [ACMP ON/OFF] og hold den nede mere end et sekund, så menuen for splitpunkt vises.



3 Indstil splitpunkt til en tangent mellem 000 og 127 med valgknappen.



BEMÆRK

- Når du ændrer splitpunktet, ændres området for autoakkompagnement også.
- Splitpunktet kan ikke ændres under en melodilektion.

BEMÆRK

 Du kan også vælge menuen for splitlyd ved at trykke på knappen [FUNCTION] og derefter bruge knapperne CATEGORY [☆] og [♥] til at finde menuen (side 82).
Spil af stilarter med akkorder men uden rytme (Stop-akkompagnement)

Hvis autoakkompagnementet er slået til (ikonet ACMP ON er vist) og synkroniseret start slået fra, kan du spille akkorder i området for venstre hånd (akkompagnement) på klaviaturet og stadig høre akkorderne i akkompagnementet. Funktionen hedder "stop-akkompagnent", og alle akkordfingersætninger, som instrumentet kan aflæse, kan bruges (side 38).

Tryk på knappen [STYLE] for at slå funktionen stilart til, tryk derefter på knappen [ACMP ON/OFF] for at slå autoakkompagnementet til.



Indlæsning af stilartfiler

Dette instrument indeholder 155 stilarter, men du kan indlæse andre stilarter f.eks. fra cd-rommen eller internettet (kun stilarter med filtypenavnet "sty"). Disse kan indlæses på stilartsnummer 156 og bruges på samme måde som de indbyggede stilarter.

For at bruge funktionen indlæsning af stilartfiler, skal filen allerede være overført fra computer til instrumentet. Fremgangsmåden for overførsel af filer fra computer til instrument er beskrevet på side 89 ("Overførsel af data mellem computer og instrument").

Fremgangsmåden beskrevet nedenfor indlæser en stilartfil, som allerede er overført fra en computer til instrumentet under stilartsnummer 156.

Tryk på knappen [FUNCTION].

Den aktuelt valgte funktion vil blive vist på displayet.



2 Tryk på knapperne CATEGORY [★] og [▼] flere gange, til funktionen "Sff Load", som bruges til indlæsning af stilarter, vælges.



Efter ca. 2 sekunder vises navnet på en stilartfil, der er klar til indlæsning, på displayet. Hvis flere stilartfiler er overført til instrumentet og kan indlæses, kan du vælge filerne med valgknappen eller knapperne [+] og [-].

3 Udfør indlæsningen.

Når navnet på den stilartfil, du vil indlæse, står på displayet, skal du trykke på knappen [0].



4 En bekræftelsesmeddelelse for indlæsningen vil blive vist. Tryk på knappen [+/YES] for at indlæse filen.



Om akkorder

To eller flere toner spillet samtidigt udgør en "akkord".

Den mest basale akkordtype er en "treklang", som består af tre toner: grundtonen plus tredje og femte trin i tilhørende skala. En C-durakkord f.eks. består af tonerne C (grundtonen), E (tredje tone i en c-durskala) og G (femte tone i en C-durskala).

I C dur treklangen vist ovenfor, er den laveste tone "grundtone" i

akkorden (akkordens "grundlag") ... bruges andre toner som laveste tone, kaldes det "omvendinger". Grundtonen er grundlæggende i akkorden, og de andre akkordtoner høres i forhold til den.

Distancen (intervallet) mellem de andre toner i en treklang er en stor eller lille terts.

Stor terts - fire halve trin (halvtoner) Lille terts - tre halve trin (halvtoner)





Det laveste interval i akkorden vist i grundposition (mellem grundtone og terts) afgør, om treklangen er en dur eller molakkord. Den højeste tone kan også hæves eller sænkes en halvtone, så der laves yderligere to akkorder, som vist nedenfor.



Den grundlæggende klang af en akkord er den samme, selvom du ændrer rækkefølgen af toner og laver forskellige omvendinger. Akkorder, der kommer efter hinanden i en akkordprogression, kan gå glidende over i hinanden, hvis du vælger en passende omvending (eller "stemmeføring").

Læsning af akkordnavne

Akkordnavnene fortæller alt, du behøver at vide om en akkord (på nær omvending/stemmeføring). Akkordnavnet siger, hvad akkordens grundtone er, om det er en dur, mol eller formindsket akkord, om den skal have tilsat en stor eller lille septim, hvilke udvidelse den har ... det er hurtigt at se.



Nogle akkordtyper (Disse er blot nogle af de "Standard" akkordtyper, der kan aflæses af PSR-E403/YPT-400.)





Standard akkorder som kan aflæses

Alle akkorder i oversigten har C som grundtone.

Akkordnavn/[forkortelse]	Normal harmonisering	Akkord (C)	Display
Dur [M]	1 - 3 - 5	С	С
Add ni [(9)]	1 - 2 - 3 - 5	C ⁽⁹⁾	C(8)
Sekst [6]	1 - (3) - 5 - 6	C ₆	C6
Seks ni [6(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 6	C ₆ ⁽⁹⁾	C6(9) *
Maj syv [M7]	1 - 3 - (5) - 7 eller 1 - (3) - 5 - 7	См7	CM7
Maj syv med ni [M7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 7	См7	CM7(9) *
Maj syv kryds elleve [M7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 eller 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7	C ^(#11)	CM7(#11) *
Formindsket kvint [(^b 5)]	1 - 3 - ♭5	C ^(⊮5)	C⊧2 ∗
Maj syv formindsket kvint [M7♭5]	1 - 3 - 5 - 7	C ^(▶5) M7	CM7 [♭] 5 *
Sus fire [sus4]	1 - 4 - 5	Csus4	Csus4
Forstørret [aug]	1 - 3 - #5	Caug	Caug
Forstørret maj syv [M7aug]	1 - (3) - #5 - 7	CM7aug	CM7aug *
Mol [m]	1 - \\$3 - 5	Cm	Cm
Mol add ni [m(9)]	1 - 2 - \>3 - 5	C ⁽⁹⁾	Cm(9)
Mol seks [m6]	1 - 13 - 5 - 6	Cm6	Cm6
Mol syv [m7]	1 - \\$3 - (5) - \\$7	Cm7	Cm7
Mol syv med ni [m7(9)]	1 - 2 - \\$3 - (5) - \\$7	C ⁽⁹⁾ C ^{m7}	Cm7(9)
Mol syv med elleve [m7(11)]	1 - (2) - \\$3 - 4 - 5 - (\\$7)	C ⁽¹¹⁾ m7	Cm7(11) *
Mol maj syv [mM7]	1 - -3 - (5) - 7	CmM7	CmM7
Mol maj syv med ni [mM7(9)]	1 - 2 - \\$3 - (5) - 7	(9) CmM7	CmM7(9) *
Mol syv med formindsket kvint [m7b5]	1 - >3 - >5 - >7	C ^(⊮5) Cm7	Cm7 ^{♭5}
Mol maj syv med formindsket kvint [mM7b5]	1 - \\$3 - \\$5 - 7	CmM7	CmM7 ^{♭5} *
Formindsket [dim]	1 - \\$3 - \\$5	Cdim	Cdim
Formindsket septim [dim7]	1 - \\$3 - \\$5 - 6	Cdim7	Cdim7
Syv [7]	1 - 3 - (5) - ♭7 eller 1 - (3) - 5 - ♭7	C7	C7
Syv med formindsket ni [7(♭9)]	1 - 12 - 3 - (5) - 17	C ^(♭9)	C7(♭9)
Syv med formindsket tretten [7(\-13)]	1 - 3 - 5 - 6 - 7	C7 ^(b13)	C7(♭13)
Syv ni [7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - \>7	C ⁽⁹⁾	C7(9)
Syv med forstørret elleve [7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - ♭7 eller 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - ♭7	C ^(#11)	C7(#11)
Syv med tretten [7(13)]	1 - 3 - (5) - 6 - \>7	C ⁽¹³⁾	C7(13)
Syv med forstørret ni [7(#9)]	1 - #2 - 3 - (5) - ♭7	C ^(#9)	C7(#9)
Syv med forstørret kvint [765]	1 - 3 - \>5 - \>7	C7♭5	C7♭5 *
Forstørret syv [7aug]	1 - 3 - #5 - ♭7	C7aug	C7aug
Syv sus 4 [7sus4]	1 - 4 - (5) - 67	C7sus4	C7sus4
Et plus to plus fem [1+2+5]	1 - 2 - 5	C1+2+5	C *

* Disse akkorder er ikke vist i ordbogen.

BEMÆRK

- Toner i parentes kan udelades.
- Hvis du spiller den samme grundtone i to tilstødende oktaver, frembringes der et akkompagnement, der kun er baseret på grundtonen.
- En ren kvint (1+5) frembringer et akkompagnement, der kun er baseret på grundtonen og kvinten og derfor kan bruges til både dur- og molakkorder.
- De viste akkordfingersætninger er alle i "grundposition", men du kan bruge andre omvendinger med følgende undtagelser: m7, m7¹, 5, 6, m6, sus4, forstørret, dim7, 7¹, 5, 6(9), 1+2+5.

- Omvendinger af 7sus4- og m7(11)-akkorder genkendes ikke, hvis de toner, der vises i parentes, udelades.
- Nogen gange ændrer autoakkompagnementet sig ikke, når beslægtede akkorder spilles efter hinanden (f.eks. nogle molakkorder efterfulgt af en mol syv).
- Fingersætninger med to fingre frembringer en akkord baseret på den tidligere spillede akkord.

Slå akkorder op i ordbogen

Ordbogsfunktionen er ganske enkelt en indbygget "akkordbog", der viser dig de enkelte toner i akkorderne. Den er ideel, når du kender navnet på en bestemt akkord og vil lære at spille den med det samme.

Tryk på knappen LESSON [START], og hold den nede i længere end et sekund.



 2 I det følgende eksempel skal du lære at spille en GM7-akkord (G maj syv). Tryk på tangenten "G" i det område af tangenterne, der er mærket "ROOT". (Tonen høres ikke). Den angivne grundtone vises på displayet.





3 Tryk på tangenten "M7" (maj syv) i det område af tangenterne, der er mærket "CHORD TYPE". (Tonen høres ikke). De toner, du skal spille i den angivne akkord (grundtone og akkordtype), vises på displayet, både som noder og i tangentdiagrammet.



Akkordens navn (grundtone og type)

Akkorden på noder

Akkordens enkelttoner (tangenter)

Du kan få vist mulige omvendinger af akkorden ved at trykke på knapperne [+]/[-].

- Om durakkorder: Durakkorder skrives i reglen kun med navnet på grundtonen. "C" betyder f.eks. C dur. Men når durakkorder skal angives her, skal du sørge for at vælge "M" (dur) efter at have trykket på grundtonen.
- Prøv at spille en akkord i autoakkompagnementsdelen på klaviaturet, og hold øje med, hvad displayet viser. Når du har spillet akkorden korrekt, lyder der en klokkelyd, og akkordens navn blinker i displayet.



Lydstyrke for melodi

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Brug knapperne CATEGORY [★] og [▼] til at vælge menuen for lydstyrke for melodi.





3 Sæt lydstyrke for melodi mellem 000 og 127 med valgknappen.

BEMÆRK

• Lydstyrke for melodi kan indstilles, mens en melodi vælges.

A-B-gentagelsesfunktion

Du kan angive et afsnit af en melodi og få det afspillet gentagne gange. "A" er startpunktet, og "B" er slutpunktet.



Afspil melodien (side 39), og tryk på knappen [A-B REPEAT] ved begyndelsen af det afsnit, du vil have gentaget (punkt "A").



2 Tryk på knappen [A-B REPEAT] igen ved afslutningen af det afsnit, du vil have gentaget (punkt "B").



3 Det A-B-stykke, du har angivet, afspilles nu igen og igen.

Du kan afbryde den gentagne afspilning ved at trykke på knappen [A-B REPEAT].

- Start- og slutpunkterne for gentagelsen kan angives i intervaller på én takt.
- Nummeret på den aktuelle takt vises på displayet under afspilningen.
- Hvis du vil anbringe startpunktet "A" ved melodiens begyndelse, skal du trykke på 'knappen [A-B REPEAT], inden du starter afspilningen af melodien.

Sådan slår du enkelte dele i en melodi fra

Hvert "spor" i en melodi afspiller forskellige dele af melodien – melodilinje, percussion, akkompagnement osv. Du kan slå enkelte spor fra og selv spille sporets stemme på klaviaturet, eller du kan slå de spor, du ikke vil høre, fra. Brug knapperne SONG MEMORY [1]–[5] og [A], når du vil slå tilhørende spor til/fra. Når du slår et spor fra, vises tilhørende spornummer ikke på displayet. Der står mere om fordeling af spor på side 52.



Spornummer vises - sporet afspilles



Spornummer vises ikke – sporet er slået fra eller indeholder ikke data

Valg af anden lyd til melodilinje

Du vælge en anden lyd til melodilinjen i en melodi.

[BEMÆRK] • Du kan ikke ændre lyden til melodilinjen i en brugermelodi.

Vælg melodien, og afspil den.

2 Tryk først på knappen [VOICE], vælg derefter en lyd med valgknappen.



3 Tryk på knappen [VOICE], og hold den nede i mere end et sekund. Displayet viser meddelelsen "SONG MELODY VOICE" i et par sekunder for at indikere, at den lyd, du valgte i trin 2 har erstattet den oprindelige lyd for melodilinje.





Dette instrument har funktionen registreringshukommelse, hvor du kan gemme dine favorit indstillinger, så de er nemme at hente frem, når du har brug for det. Du kan gemme op 16 komplette sæt indstillinger (8 banker hver med to sæt indstillinger).



Op til 16 forprogrammerede registreringer (otte banker med hver to) kan gemmes.

Sådan gemmer du med registreringshukommelsen

- Sæt panelindstillingerne vælg en lyd, akkompagnementsstilart osv.
- 2 Tryk på knappen [●] (MEMORY/BANK). Et banknummer vil blive vist på displayet. når du slipper knappen.



3 Vælg et banknummer fra 1 til 8 med valgknappen eller talknappene [1]–[8].





Data kan ikke gemmes med registreringshukommelsen, mens en melodi afspilles.

4 Tryk på knappen REGIST MEMORY [1] eller [2], mens du holder knappen [●] (MEMORY/BANK) nede, hvis du vil gemme aktuelle panelindstillinger på valgte registreringshukommelse.



BEMÆRK

 Hvis du vælger et nummer fra registreringshukommelsen, der allerede indeholder data, så slettes disse data og erstattes af de nye data.

 Sluk ikke for strømmen, mens indstillinger gemmes på registreringshukommelse, gør du det, kan data blive beskadiget eller slettet.

Aktivering af indstillingssæt fra registreringshukommelsen

Tryk på knappen [●] (MEMORY/BANK). Et banknummer vil blive vist på displayet. når du slipper knappen.



2 Vælg det banknummer, du vil hente, med valgknappen eller talknappene [1]–[8].



3 Tryk på knappen REGIST MEMORY, [1] eller [2], alt efter hvilket indstillingssæt, du vil hente frem. Nummeret på valgte REGIST MEMORY vises på displayet nogle få sekunder. Panelkontrollerne bliver indstillet efter indstillingssættet.



- Indstillinger som kan gemmes med registreringshukommelsen
- Indstillinger for stilart* Stilartsnummer, autoakkompagnement TIL/FRA, splitpunkt, stilartindstillinger (Main A/B), Lydstyrke for stilart, tempo
- Indstillinger for lyd

Indstilling for hovedlyd (lydnummer, volumen, oktav, panorering, effektniveau for rumklang, anslagstid, efterklangstid, filterafskæring, filterresonans, effektniveau for chorus), indstillinger for dobbeltlyd (Dobbelt TIL/FRA, lydnummer, volumen, oktav, panorering, effektniveau for rumklang, effektniveau for chorus, anslagstid, efterklangstid, filterafskæring, filterresonans), indstillinger for splitlyd (Split TIL/FRA, lydnummer, lydstyrke, oktav, panorering, effektniveau for rumklang, effektniveau for chorus)

- Indstillinger for effekter Rumklangstype, chorus-type
- Indstillinger for arpeggio Arpeggio-type, Arpeggio TIL/FRA
- Indstillinger for harmoni Harmony TIL/FRA, harmonitype, lydstyrke for harmoni
- Andre indstillinger Transponering, rækkevidde for Pitch Bend, funktion for knapper
- * Indstillinger for stilart er ikke tilgængelige for registreringshukommelsen, når melodifunktionen bruges.



Funktionsmenuen giver adgang til en række detaljerede parametre som stemning, indstilling af splitpunkt og justering af lyde og effekter. Se på listen over funktionsmenuer på modsatte side. Der findes i alt 54 funktionsmenuer. Når du finder en funktionsmenu, du vil indstille, skal du blot vælge menuens navn (vist til højre for funktionsnavnet på listen) og tilpasse indstillingerne efter behov.

Valg og indstilling af funktioner

- Find den funktion, du vil indstille, på listen der starter på side 83.
- **2** Tryk på knappen [FUNCTION].



3 Vælg en funktion.

Tryk på knapperne CATEGORY [▲] og [▼] flere gange, indtil funktionens menunavn står på displayet.



4 Indstil valgte funktion, som du vil, med valgknappen, knapperne [+] og [-], eller talknapperne [0]–[9].

Knapperne [+] og [-] bruges til at sætte funktioner til/fra (on/off): [+] = TIL (ON), [-] = FRA (OFF).

I nogle tilfælde vil knappen [+] starte udøvelse af valgte funktion, og [-] vil annullere valget.





Indstillinger i funktionsmenuer gemmes i hukommelsen, så snart de er ændret. Vil du gendanne alle forprogrammerede standardindstillinger, skal du udføre handlingen "Sletning af sikkerhedskopier" beskrevet i afsnittet "Initialisering" på side 56.

• Liste over funktionsindstillinger

Funktion	Menu på display	Indstillings- muligheder	Beskrivelse
Lydstyrke for stilart	StyleVol	000–127	Bestemmer lydstyrken for stilarten.
Lydstyrke for melodi	SongVol	000–127	Bestemmer lydstyrken for melodien.
Transponering	Transpos	-12–12	Bestemmer instrumentets tonehøjde i halvtonetrin.
Stemning	Tuning	-100–100	Indstiller instrumentets tonehøjde i intervaller på 1 cent.
Rækkevidde for pitch bend	PBRange	01–12	Indstiller rækkevidde for pitch bend i halvtonetrin.
Splitpunkt	SplitPnt	000–127 (C-2–G8)	Bestemmer den højeste tangent for splitlyden og indstiller splitpunktet – eller den tangent, der adskiller splitlyden (til venstre) og hovedlyden (til højre). Indstillingen for splitpunkt og splitpunkt for akkompagnement indstilles automatisk til den samme værdi.
Anslagsfølsomhed	TouchSns	1 (lav) 2 (medium), 3 (høj)	Bestemmer graden af anslagsfølsomhed, når denne funktion er aktiveret.
Lydstyrke for hovedlyd	M.Volume	000–127	Bestemmer lydstyrke for hovedlyden.
Hovedlyds oktav	M.Octave	-2-+2	Bestemmer hovedlydens oktavområde.
Hovedlyds panorering	M.Pan	000 (venstre) – 64 (midt) – 127 (højre)	Bestemmer panorering for hovedlydens position i stereo-lydbilledet Med værdien "0" er lyden panoreret helt til venstre; med værdien "127" er lyden panoreret helt til højre.
Hovedlyds niveau af rumklang	M.Reverb	000–127	Bestemmer, hvor meget af hovedlyden der sendes til rumklangseffekten.
Hovedlyds niveau af chorus	M.Chorus	000–127	Bestemmer, hvor meget af hovedlyden der sendes til chorus-effekten.
Hovedlyds anslagstid	M.Attack	000–127	Indstiller hovedlydens anslagstid.
Hovedlyds efterklangstid	M.Releas	000–127	Indstiller hovedlydens efterklangstid.
Hovedlydens filterafskæring	M.Cutoff	000–127	Indstiller hovedlydens filterafskæring.
Hovedlydens filterresonans	M.Reso.	000–127	Indstiller hovedlydens filterresonans.
Dobbeltlyd	D.Voice	001–504	Vælger dobbeltlyden.
Lydstyrke for dobbeltlyd	D.Volume	000–127	Bestemmer lydstyrke for dobbeltlyden.
Dobbeltlyds oktav	D.Octave	-2-+2	Bestemmer dobbeltlydens oktavområde.
Dobbeltlyds panorering	D.Pan	000 (venstre) – 64 (midt) – 127 (højre)	Bestemmer panorering for dobbeltlydens position i stereo-lydbilledet. Med værdien "0" er lyden panoreret helt til venstre; med værdien "127" er lyden panoreret helt til højre.
Dobbeltlyds niveau af rumklang	D.Reverb	000–127	Bestemmer, hvor meget af dobbeltlyden der sendes til rumklangseffekten.
Dobbeltlyds niveau af chorus	D.Chorus	000–127	Bestemmer, hvor meget af dobbeltlyden der sendes til chorus-effekten.
Dobbeltlyds anslagstid	D.Attack	000–127	Indstiller dobbeltlydens anslagstid.
Dobbeltlyds efterklangstid	D.Releas	000–127	Indstiller dobbeltlydens efterklangstid.
Dobbeltlydens filterafskæring	D.Cutoff	000–127	Indstiller dobbeltlydens filterafskæring.
Dobbeltlydens filterresonans	D.Reso.	000–127	Indstiller dobbeltlydens filterresonans.
Splitlyd	S.Voice	001–504	Vælger splitlyden.
Lydstyrke for splitlyd	S.Volume	000–127	Bestemmer lydstyrke for splitlyden.
Splitlyds oktav	S.Octave	-2-+2	Bestemmer splitlydens oktavområde.
Splitlyds panorering	S.Pan	000 (venstre) – 64 (midt) – 127 (højre)	Bestemmer panorering for splitlydens position i stereo-lydbilledet. Med værdien "0" er lyden panoreret helt til venstre; med værdien "127" er lyden panoreret helt til højre.
Splitlyds niveau af rumklang	S.Reverb	000–127	Bestemmer, hvor meget af splitlyden der sendes til rumklangseffekten.
Splitlyds niveau af chorus	S.Chorus	000–127	Bestemmer, hvor meget af splitlyden der sendes til chorus-effekten.

Funktion	Menu på display	Indstillings- muligheder	Beskrivelse
Rumklangstype	Reverb	01–10	Bestemmer rumklangstypen, inklusive deaktiveret (10). (Se listen på side 117)
Chorus-type	Chorus	01–05	Bestemmer chorus-typen, inklusive deaktiveret (05). (Se listen på side 117)
Overordnet equalizertype	MasterEQ	Speaker1, Speaker2, Headphone, Line Out1, Line Out2	Indstiller equalizer sat til højtalerudgang for at få bedst mulig lyd i forskellige lyttesituationer.
Harmonitype	HarmType	01–26	Bestemmer harmonitypen. (Se listen på side 117)
Lydstyrke for harmoni	HarmVol	000–127	Bestemmer lydstyrke for harmonieffekten.
Arpeggio-type	ARP Type	01–50	Bestemmer Arpeggio-type. (Se listen på side 14)
Arpeggio-velocity	ARP Velo	1 (Original), 2 (Thru)	Indstiller lydstyrke for afspilning af arpeggioer.
Indlæsning af stilartfiler	Sff Load	001–nnn	Til indlæsning af stilartfiler.
Pc-tilstand	PC mode	OFF/PC1/PC2	Optimerer MIDI-indstillingerne, når instrumentet er tilsluttet en computer. (side 88)
Lokal til/fra	Local	ON/OFF	Bestemmer, om instrumentets tangenter kontrollerer det indbyggede lydmodul (ON) eller ej (OFF). (side 87)
Eksternt clock-signal	ExtClock	ON/OFF	Bestemmer, om instrumentet synkroniseres efter det indbyggede clock- signal (OFF) eller et eksternt clock-signal (ON). (side 87)
Klaviatur udgangssignal	KbdOut	ON/OFF	Bestemmer, om der skal afsendes data om det, du spiller på instrumentet (ON) eller ej (OFF).
Stilart udgangssignal	StyleOut	ON/OFF	Bestemmer, om der skal afsendes stilartsdata (ON) via USB eller ej (OFF), når en stilart afspilles.
Melodi udgangssignal	Son90ut	ON/OFF	Bestemmer, om der skal afsendes melodidata (ON) via USB eller ej (OFF), når en melodi afspilles.
Afsendelse af startindstillinger	InitSend	YES/NO	Giver dig mulighed for at sende data om panelindstillingerne til en computer. Tryk på [+] for at sende, eller [-] for at annullere.
Taktart – tæller	Timesi9N	00–60	Bestemmer taktarten for metronomen.
Taktart – nævner	TimesigD	Halvnode, Fjerdelsnode, Ottendedels- node, Sekstendedels- node	Indstiller længden af hvert taktslag for metronom.
Metronomlydstyrke	MtrVol	000–127	Bestemmer lydstyrke for metronomen.
Lektionsspor (H)	R-Part	Guidespor 1–16	Bestemmer nummeret på eksempelsporet i din højrehåndslektion. Indstillingen gælder kun for melodier i SMF format 0, der er overført fra en computer.
Lektionsspor (V)	L-Part	Guidespor 1–16	Bestemmer nummeret på eksempelsporet i din venstrehåndslektion. Indstillingen gælder kun for melodier i SMF format 0, der er overført fra en computer.
Karakter	Grade	ON/OFF	Her indstilles, om funktionen karakter skal være slået til/fra.
Annullering af demo	D-Cancel	ON/OFF	Bestemmer, om annullering af demo er aktiveret eller ej. Hvis du vælger ON, afspilles demomelodien ikke, selv hvis du trykker på [DEMO]- knappen.

* Alle disse indstillinger kan indstilles til deres forprogrammerede standardindstilling, hvis du trykker samtidigt på knapperne [+] og [-]. (Dette gælder dog ikke for "Afsendelse af startindstillinger", hvilket er en handling, ikke en indstilling.)

Tilslutning af computer

Næsten alle elektroniske musikinstrumenter i dag bruger MIDI – det gælder især synthesizere, sequencere og udstyr brugt til musik på computer. MIDI er en standard, der bruges over hele verden og som gør det muligt at sende og modtage data for spil og indstillinger. På dette instrument kan du naturligvis gemme eller sende det, du spiller, som MIDI-data, det gælder også melodier, stilarter og panelindstillinger. Der er utroligt mange muligheder med MIDI, når det gælder spil på instrumentet og skabelse/produktion af musik – blot ved at bruge instrumentet sammen med en computer og overføre MIDI-data. I dette afsnit beskrives det grundlæggende omkring MIDI og de særlige MIDI-funktioner på dette instrument.

Hvad er MIDI?

of the second se

Du har sikkert hørt betegnelserne "akustisk instrument" og "digitalt instrument". Der findes i dag disse to grundlæggende typer instrumenter. Et flygel og en klassisk guitar er gode eksempler på akustiske instrumenter. De er lette at forstå. På flygelet trykker man på en tangent, og en hammer i instrumentet slår nogle strenge an og spiller en tone. På en guitar knipser man direkte på strengen for at spille toner. Men hvordan dannes tonerne i et digitalt instrument?

Sådan dannes toner på en akustisk guitar



• Sådan dannes toner på et digitalt



Oplysningerne om det, du spiller, bruges som grundlag for en samplet tone gemt i lydmodulet, der afspilles gennem højttalerne.

Tegningen herover viser et elektronisk instrument, hvor en samplet tone (tidligere indspillet tone) gemt i lydmodulet (et elektronisk kredsløb) afspilles på grundlag af de oplysninger, der kommer fra klaviaturet. Hvad er det så for en type oplysninger, der danner grundlag for frembringelsen af tonen? Lad os f.eks. sige, at du spiller et "C" som en fjerdelsnode med flygellyden på instrumentet. Et akustisk instrument vil spille med en resonans eller en klingende tone. Men et elektronisk instrument arbejder med oplysninger som "hvilken lyd", "hvilken tangent", "hvor hårdt anslag", "hvornår blev tangenten trykket ned" og "hvornår blev den sluppet". Hver af disse oplysninger omdannes til en talværdi, som sendes videre til lydmodulet. På grundlag af disse tal afspiller lydmodulet de samplede toner, der er gemt i hukommelsen.

Eksempel på oplysninger fra klaviaturet

Lydnummer (hvilken lyd)	1 ("grand piano")
Tonenummer (hvilken tangent)	60 (C3)
Tangenttryk (hvornår den blev trykket ned) og tangentslip (hvornår den blev sluppet)	Rytme udtrykt med tal (fjerdelsnode)
Velocity (hvor hårdt anslag)	120 (kraftigt)

Dit spil på tangenterne og alle panelindstillinger på instrumentet behandles som MIDI-data. Melodier, autoakkompagnement (stilarter) og brugermelodier består også af MIDI-data.

MIDI er en forkortelse for Musical Instrument Digital Interface. Systemet gør, at forskellige elektroniske musikinstrumenter og andet udstyr kan kommunikere med hinanden via digitale data. MIDI-standarden bruges over hele verden og er lavet til at overføre data for spil mellem elektroniske musikinstrumenter (eller computere). Det er på grund af MIDI, et instrument kan styres fra et andet, og der kan overføres data mellem forskelligt slags udstyr. Dette giver mange muligheder med hensyn til spil på instrumentet og kreativ udfoldelse.

MIDI-meddelelser kan deles op i to grupper: kanalmeddelelser og systemmeddelelser.

Kanalmeddelelser

Dette instrument kan håndtere 16 kanaler samtidigt – det vil sige, det kan spille op til 16 instrumenter samtidigt. Kanalmeddelelser sender oplysninger som f.eks. tone TIL/FRA, programskift, for hver af de 16 kanaler.

Navn på meddelelse	Handling/panelindstilling på instrumentet
Tone TIL/FRA	Data for spil på tangenterne (tonenummer og velocity-styrke).
Programskift	Valg af lyd (inklusiv bankvalg MSB/LSB, om nødvendigt)
Kontrolskift	Indstillinger på instrumentet (volumen, panorering osv.)

Systemmeddelelser

Dette er data, der bruges generelt af hele MIDIsystemet. Systemmeddelelser er f.eks. eksklusivmeddelelser, som overfører data, der er unikke for hver instrumentproducent, og realtids-meddelelser, som styrer MIDI-enheden.

Navn på meddelelse	Handling/panelindstilling på instrumentet
Eksklusiv- meddelelse	Indstillinger for rumklang/chorus osv.
Realtids- meddelelser	Handlingerne start/stop

Tilslutning af computer

Hvis instrumentet sluttes til en computer, får du følgende muligheder.

- Data for spil kan overføres mellem instrumentet og computeren (side 87).
- Filer kan overføres mellem instrumentet og computeren (side 89).

Her beskrives fremgangsmåden for tilslutning:

Installer USB-MIDI-driveren på computeren. USB-MIDI-driveren findes på den medfølgende cdrom. Installation af USB-MIDI-driveren er beskrevet på side 92.

2 Sæt et almindeligt USB-kabel mellem USBstikket på keyboardet og USB-stikket på computeren (USB-kablet skal købes som ekstraudstyr).

På medfølgende cd-rom findes også programmet Musicsoft Downloader, som gør det muligt at overføre melodifiler fra computeren til instrumentets Flash-hukommelse. Se mere om installation af Musicsoft Downloader og overførsel af melodifiler på side 90.



Forholdsregler ved brug af USB

Vær venligst opmærksom på følgende forholdsregler, når instrumentet sættes til en computer med et USB-kabel. Gøres det ikke, kan instrumentet og/eller

computeren gå i stå ("fryse"), og data kan blive beskadiget eller slettet.

Hvis computer eller keyboardet går i stå, skal du slukke for begge dele, og derefter tænde begge dele igen.

<u> FORSIGTIG</u>

- Sørg for, at computeren ikke er i dvale/standby-tilstand, før USBkablet sættes til.
- Sæt USB-kablet til instrument og computer, før instrumentet tændes.
- Check følgende, før instrumentet tændes eller slukkes, og før USB-kablet sættes i eller tages ud.
 - Luk alle programmer.
 - Vær sikker på, at der ikke overføres data (data overføres f.eks. når du spiller på tangenterne eller spiller en melodi).
- Vent mindst 6 sekunder, før instrumentet tændes eller slukkes, og mellem stik sættes i og tages ud.
- Sæt et enkelt USB-kabel direkte mellem computer og instrument. Brug ikke en USB-hub.

- Musicsoft Downloader kan måske ikke få adgang til instrumentet i følgende situationer:
 - Under afspilning af en stilart.
 - Under afspilning af en melodi.

Overførsel af data for spil til og fra computer

Når du sætter instrumentet til en computer, kan instrumentets data for spil bruges på computeren, og data for spil på computeren kan afspilles på instrumentet.

Når instrumentet er tilsluttet en computer, sender/modtager det data for spil.



Disse indstillinger vedrører afsendelse og modtagelse af data for spil.

Menu	Indstillings- muligheder	Beskrivelse
Lokal til/fra	ON/OFF	Lokal kontrol bestemmer, om de toner, der spilles på instrumentet, afspilles af det indbyggede lydmodul. Det indbyggede lydmodul er aktivt, når lokal kontrol er slået til (ON), og deaktiveret når lokal kontrol er slået fra (OFF).
Eksternt clock- signal	ON/OFF	Disse indstillinger bestemmer, om instrumentet synkroniseres efter det indbyggede clock-signal (OFF) eller et clock-signal fra en ekstern enhed (ON).
Klaviatur udgangssignal	ON/OFF	Disse indstillinger bestemmer, om der skal afsendes data om det, du spiller på instrumentet (ON) eller ej (OFF).
Stilart udgangssignal	ON/OFF	Disse indstillinger bestemmer, om der skal afsendes stilartsdata (ON) eller ej (OFF), når en stilart afspilles.
Melodi udgangssignal	ON/OFF	Disse indstillinger bestemmer, om der skal afsendes melodidata (ON) eller ej (OFF), når en melodi afspilles.

\land FORSIGTIG

 Hvis der ikke kommer nogen som helst lyd fra instrumentet, er dette sandsynligvis årsagen.

 Hvis eksternt clock-signal er aktiveret (ON), og der ikke modtages et clock-signal fra en ekstern enhed, kan funktionerne melodi, stilart og metronom ikke starte.

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Brug knapperne CATEGORY [★] og [▼] til at vælge den menu, hvor du vil indstille en værdi.



3 Vælg ON eller OFF med valgknappen.

Pc-tilstand

Der skal foretages nogle MIDI-indstillinger, når du vil overføre data for spil mellem computeren og instrumentet. I menuen Pc-tilstand kan flere af disse indstillinger foretages med et enkelt valg. Der er tre mulige indstillinger: PC1, PC2 og OFF (slukket).

Denne indstilling er ikke nødvendig, når du vil overføre melodi- eller backupfiler mellem computer og instrument.

* Indstil pc-tilstand til PC2, når du bruger Digital Music Notebook.

	PC1	PC2*	OFF
Lokal	OFF	OFF	ON
Eksternt clock-signal	ON	OFF	OFF
Melodi udgangssignal	OFF	OFF	OFF
Stilart udgangssignal	OFF	OFF	OFF
Klaviatur udgangssignal	OFF	ON	ON

Tryk på knappen [DEMO] og hold den nede mere end et sekund, så menuen for pc-tilstand vises.



2 Vælg PC1, PC2 eller OFF med valgknappen.

BEMÆRK

 Når indstillingen PC2 vælges, kan stilart, melodi, demo, melodiindspilning og lektioner på instrumentet ikke bruges.

BEMÆRK

 Du kan også vælge menuen for pc-tilstand ved at trykke på knappen [FUNCTION] og derefter bruge knapperne CATEGORY [▲] og [▼] til at finde menuen (side 82).

Fjernkontrol af MIDI-enheder

Du kan bruge instrumentet som fjernkontrolenhed til programmet Digital Music Notebook på computeren (via USB-forbindelsen) og kontrollere afspilning, stop samt fremad- og tilbagespoling fra panelet.

■Tangenter til fjernkontrol •••••

Hvis du vil bruge fjernkontrolfunktionerne, skal du holde de to laveste tangenter på klaviaturet (C1 og C#1) nede samtidigt og trykke på den relevante tangent (vist nedenfor).



[•] Fjernkontrol af MIDI-enheder fungerer uafhængigt af PC2-tilstand.

Afsendelse af startindstillinger

Med denne funktion kan du sende data for panelindstillingerne til en computer. Før du indspiller data for spil på et sequencerprogram på computeren, er det en god idé først at sende og indspille data for panelindstillingerne før de egentlige data for spil.

Tryk på knappen [FUNCTION].



2 Brug knapperne CATEGORY [★] og [▼] til at vælge menuen for Afsendelse af startindstillinger.



3 Tryk på [+/YES] for at sende, [-/NO] for at annullere.



Overførsel af data mellem computer og instrument

Du kan overføre MIDI-melodier fra en computer plus de 70 MIDI-melodier og 5 stilartfiler på medfølgende cd-rom til instrumentet. Backupfiler kan også overføres fra instrument til computeren og tilbage igen. Melodier og stilarter overført til instrumentet kan bruges med instrumentets lektioner og andre funktioner. For at kunne overføre melodier mellem computeren og instrumentet, skal du installere programmet Musicsoft Downloader og USB-MIDI Driver'en fra den medfølgende cd-rom på computeren. Se mere om installationen under Installationsguide til medfølgende cd-rom på side 92.

- Data som kan overføres fra en computer til dette instrument.
- Melodier, kapacitet (maks.): Flash-hukommelse 99 melodier (melodi 036–)
- Data, kapacitet: Flash-hukommelse 373 kb
- Dataformat: SMF format 0, stilartfil (filtypenavn: .sty), Backupfil (06PK61.BUP)

• Hvad er en SMF (Standard MIDI-fil)?

SMF-formatet (Standard MIDI File) er et af de mest almindelige og kompatible sequenceformater, der bruges til lagring af sequence-data. Der findes to varianter: Format 0 og Format 1. Meget MIDI-udstyr er kompatibelt med SMF Format 0, og de fleste MIDI sequencedata, som kan købes, er af formatet SMF Format 0.

Med Musicsoft Downloader kan du

- Overføre MIDI-melodier, du har downloadet fra internettet eller lavet på computer, fra computeren til instrumentets Flashhukommelse.
 - \Rightarrow se fremgangsmåden beskrevet på side 90.

Fremgangsmåden for overførsel af melodier på den medfølgende cd-rom fra computeren til instrumentet er beskrevet som eksempel.

- Backupfiler kan overføres fra instrument til computeren og tilbage igen.
 - ⇒ se fremgangsmåden beskrevet på side 91.

Brug programmet Musicsoft Downloader med Internet Explorer 5.5 eller nyere.

Brug af Musicsoft Downloader Øverførsel af melodier fra den medfølgende cd-rom til instrumentets Flashhukommelse

BEMÆRK

 Hvis en melodi eller stilart afspilles, skal afspilningen stoppes, før du fortsætter.

- Installer Musicsoft Downloader og USB MIDI-driveren på computeren, sæt derefter computeren til instrumentet (side 94).
- 2 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-romdrevet.

Et startvindue vil automatisk blive vist.

3 Dobbeltklik på genvejsikonet for Music Downloader, som er dannet på skrivebordet.

Programmet Music Downloader vil starte, og hovedmenuen vil blive vist.

BEMÆRK

• Instrumentet kan ikke bruges, når Musicsoft Downloader er i gang.

4 Klik på knappen "Add File", og Add File-vinduet vil blive vist.

5 Klik på knappen til højre for "Look in" og vælg cd-rom-drevet på rullemenuen, der vises. Dobbeltklik på mappen "SongData" i vinduet. Vælg den fil, du vil overføre til instrumentet, og klik på "Open".



2 Dobbeltklik på mappen "SongData" og klik på en melodifil.

6 En kopi af valgte MIDI-melodifil vil blive vist under "List of files stored temporarily" øverst i vinduet.

Valgte lagringshukommelse vil også blive vist nederst i vinduet for at angive destinationen for overførslen. Klik på "Electronic Musical Instruments" og derefter " Flash memory".



Klik på "Electronic Musical Instruments" og derefter " Flash memory"

Når du har valgt en fil fra listen "List of files stored temporarily", skal du klikke på den nedadvendte knap [Move], så vil en bekræftelsesmeddelelse blive vist. Klik på [OK], så vil melodien blive overført fra "List of files stored temporarily" til instrumentets hukommelse.

8 Luk vinduet for at lukke for Musicsoft Downloader.

BEMÆRK

 Luk Musicsoft Downloader for at afspille melodien overført fra computeren.

9 Tryk på knappen [SONG] for at afspille melodien gemt i Flash-hukommelsen. Brug valgknappen til at vælge den melodi, du vil afspille, tryk derefter på knappen [START/STOP] for at starte afspilningen.

Stilartfiler (filer med filtypenavnet ".STY") kan overføres til Flash-hukommelsen med samme fremgangsmåde, som er beskrevet ovenfor. Stilartfiler overført til Flash-hukommelsen kan indlæses til stilartsnummer 156 og derefter spilles (side 74).

 Tag ikke USB-kablet ud, mens der overføres data. Hvis strømmen tændes eller slukkes, bliver dataene ikke overført og gemt. Lagringsmediet kan desuden blive ustabilt, og dets indhold kan forsvinde helt, når der tændes eller slukkes for strømmen.

- Gemte data kan blive slettet som følge af fejl ved udstyr eller forkerte handlinger. Vi anbefaler, at man for en sikkerheds skyld beholder en kopi af alle vigtige data på en computer.
- Vi anbefaler, at der bruges strømadapter frem for batterier, når der overføres data. Dataene kan blive beskadiget, hvis batterierne svigter under overførslen.

• Brug af overførte melodier til lektioner...

Hvis du vil bruge melodier (kun i SMF format 0), der er overført fra en computer, til lektioner, skal du angive, hvilke kanaler der skal afspilles som højre- og venstrehåndsstemmer.

- **1** Tryk på knappen [SONG] og vælg den melodi (036–) fra Flash-hukommelsen, hvorfra du vil vælge guidespor.
- 2 Tryk på knappen [FUNCTION].
- Brug knapperne CATEGORY [★] og [▼] til vælge menuen "R-Part" eller "L-Part".
- **4** Brug valgknappen til at vælge den kanal, du vil have til at afspille valgte højre- eller venstrehåndsstemme.

Vi anbefaler, at du vælger kanal 1 til højrehåndsstemmen og kanal 2 til venstrehåndsstemmen.

Overførsel af en backupfil fra instrument til en computer

Du kan bruge Musicsoft Downloader til overførsel af "backupfiler" med backupdata (side 56), inklusiv de fem brugermelodier gemt på instrumentet, til en computer. Hvis du klikker på "Electronic Musical Instruments" på vinduet Musicsoft Downloader og derefter "System Drive", vil en fil med navnet "06PK61.BUP" blive vist nederst i højre hjørne i vinduet Musicsoft Downloader. Det er backupfilen. Yderligere oplysninger om overførsel af backupfiler ved hjælp af Musicsoft Downloader finder du i onlinehjælpen til Musicsoft Downloader.

BEMÆRK

 Data med forprogrammerede melodier kan ikke overføres fra instrumentet.

 Backupdataene, herunder de fem brugermelodier, overføres/ modtages som én fil. Derfor overskrives alle backupdatadata (herunder de fem melodier), hver gang du sender eller modtager. Tænk på dette, når du overfører data.

 Omdøb ikke backupfilen på computeren. Hvis du gør det, bliver filen ikke genkendt, når du overfører den til instrumentet.



SÆRLIGE MEDDELELSER

- ▲ Denne cd-rom er ophavsretligt beskyttet. Yamaha fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til eventuelle problemer i forbindelse med forsøg på at kopiere cd-rom'en eller softwaren og kan ikke drages ansvarlig for resultatet af forsøg på at kopiere dataene.
- Ophavsretten til softwaren og brugervejledningen til denne tilhører udelukkende Yamaha Corporation.
- Brug af softwaren og brugervejledningen til denne er omfattet af den licensaftale, som køberen til fulde accepterer, i det øjeblik forseglingen til softwarepakken brydes. (Læs softwarelicensaftalen sidst i denne vejledning omhyggeligt, før programmet installeres.)
- Enhver kopiering af softwaren eller reproduktion af denne vejledning i sin helhed eller i uddrag er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten.
- Yamaha fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til brugen af softwaren og dokumentationen og kan ikke drages til ansvar for resultatet af brugen af denne manual og softwaren.
- Denne disk er en cd-rom. Forsøg ikke at afspille disken på en cd-afspiller. Dette vil kunne forårsage uoprettelig skade på din cd-afspiller.
- Fremtidige opgraderinger af program- og systemsoftware samt eventuelle ændringer i specifikationer og funktioner vil blive meddelt separat.
- De skærmvisninger, der er vist i denne brugervejledning, er beregnet til instruktion og kan være lidt forskellige fra de skærmbilleder, der vises på din computer.

Vigtige noter om medfølgende cd-rom

Datatyper

Denne cd-rom indeholder programsoftware. Se side 94, hvis du ønsker instruktioner til softwareinstallation.

A FORSIGTIG

 Forsøg ikke at afspille denne cd-rom på en cd-afspiller. Det kan give støj af meget høj volumen, som kan skade hørelse, højtalere og cd-afspiller.

Operativsystem (OS)

Programmerne på denne cd-rom leveres i versioner, der passer til Windows-operativsystemer.

Indhold på cd-rom'en



	Mappenavn	Navn på program/data	Indhold		
0	MSD_	Musicsoft Downloader	Dette program kan bruges, når du vil downloade MIDI melodidata fra internettet og overføre dem fra computeren til instrumentets hukommelse.		
2	DMN_FlashDemo	Flash Demo	Digital Music Notebook er et læreredskab, du kan bruge til at lære med, mens du nyder musikken. Programmet har en demo med bevægelse, der introducerer alle funktionerne i denne digitale nodebog.		
	DMN_DemoSong	Demo Song	Du kan få demonstreret funktionerne i den digitale musik-nodebog med denne demomelodi. Det er nødvendigt at downloade og installere Digital Music Notebo på computeren, før du kan bruge demomelodien.		
8	SongBook	Song Book	Indeholder nodedata for de 30 indbyggede melodier på instrumentet plus 70 MIDI- melodier, som findes på cd-rom'en. Undtagelserne er melodierne 1–11 og melodi 20, som er beskyttet af ophavsretten. Noder til melodi 9–11 findes i denne brugervejledning og starter på side 100.		
		USB-MIDI Driver (Windows 98/Me)	Danna driver er padvendig for at kunne sætte MIDL enheder til semputeren vig LISP		
	USBdrv2k	USB-MIDI Driver (Windows 2000/XP)	Denne unver er nødvendig for at kunne sætte mildrenneder til computeren via 03b.		
	SongData	70 MIDI-melodier	Disse melodier kan overføres til instrumentet og spilles eller bruges med instrumentets funktioner.		
	StyleData	5 stilartfiler	Disse stilarter kan overføres til instrumentet og spilles eller bruges med instrumentets funktioner.		

For at kunne se PDF-noderne, skal du installere Adobe Reader på computeren.

Du kan downloade Adobe Reader. Se venligst følgende hjemmeside: http://www.adobe.com/

Brug af cd-rom'en ••••••••

Læs venligst licensaftalen til brug af softwaren på side 98, før du åbner pakken med cd-rom'en.

- Check systemkravene for at være sikker på, at softwaren kan køre på computeren.
- 2 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-romdrevet.

Et startvindue vil automatisk blive vist.

3 Installer USB-MIDI-driveren på computeren.

Se mere om instruktioner om installation og indstilling under "Installation af USB-MIDIdriveren" på side 94.

4 Sæt instrumentet til computeren.

Fremgangsmåden for tilslutning er beskrevet på side 86.

5 Installer softwaren.

Musicsoft Downloader: Se side 96.

6 Start softwaren.

Se mere om brug af softwaren i online-hjælpen, der følger med softwaren.

Se "Fejlfinding" på side 97, hvis du har problemer med at installere driveren.

Systemkrav

(
Program/data	Operativsystem	Processor:	Hukommelse	Harddisk	Display
Musicsoft Downloader	Windows 98SE/Me/2000/ XP Home Edition/ XP Professional	233 MHz eller større, Intel [®] Pentium [®] /Celeron [®] processortype	64 MB eller mere (256 MB eller mere anbefales)	mindst 128 MB ledig plads (mindst 512 MB ledig plads anbefales)	800 x 600 med mange farver (16-bit)
USB Driver til Windows 98/Me	(Windows 98/Me)	166 MHz eller større,	32 MB eller mere (64 MB eller mere anbefales)	mindst 2 MB ledig plads	
USB Driver til Windows 2000/XP	Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional	processortype			
Digital Music Notebook	Windows [®] XP Professional Edition, SP1 eller mere Windows [®] XP Home	400 MHz eller større, Intel [®] Pentium [®] /Celeron [®] processortype (1 GHz eller mere anbefales)	128 MB eller mere (256 MB eller mere anbefales)	mindst 50 MB ledig	1024 x 768 med
Digital Music Notebook (Systemkrav for at spille indhold af inkluderede video.)	Edition, SP1 eller mere Windows 2000 Professional, SP4 eller mere	1 GHz eller større, Intel® Pentium®/Celeron® processortype (1,4 GHz eller mere anbefales)	256 MB eller mere	plads	farver (16-bit)

Softwareinstallation

• Fjernelse af programmer/software

Installerede programmer/software kan fjernes fra computeren på følgende måde:

Fra Windows startmenuen skal du vælge Start \rightarrow Indstillinger \rightarrow Kontrolpanel \rightarrow Tilføj eller fjern programmer \rightarrow Tilføj eller Fjern. Vælg det emne, du vil fjerne og klik på [Tilføj eller fjern]. Følg instruktionerne på skærmen for at fjerne valgte software.

BEMÆRK

 Navne på menuer og knapper vil afhænge af hvilken version af operativsystemet, du bruger.

■Installation af USB-MIDI-driveren ••

For at kunne kommunikere med og bruge MIDIenheder sat til computeren, er det nødvendigt at installere en passende driver på computeren. Med USB-MIDI driveren kan sequencerprogrammer og lignende programmer på computeren sende og modtage MIDI-data til og fra MIDI-enheder via et USB-kabel.



- Windows 98/Me installation \rightarrow side 95.
- Windows 2000 installation \rightarrow side 95.
- Windows XP installation \rightarrow side 96.

Check navnet på det cd-rom-drev, du vil bruge (D:, E:, Q: osv.). Navnet på drevet står ved siden af cd-rom-ikonet i mappen "Denne computer". Rodmappen for cd-rom-drevet vil være henholdsvis D:\, E:\, eller Q:\.

Installation af driver med Windows 98/Me

Start computeren.

- 2 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-romdrevet. Et startvindue vil automatisk blive vist.
- Først skal du sørge for, at instrumentet er slukket. Sæt derefter et USB-kabel mellem USB-stikket på computeren og USB-stikket på instrumentet. Når instrumentet tændes, vises automatisk "Guiden Ny hardware fundet" på computeren.

Ellers kan du se "Fejlfinding" i afsnittet "Installationsguide til medfølgende cd-rom" i denne brugervejledning.

Til brugere af Windows Me: vælg alternativknappen til venstre for "Automatisk søgning efter bedre driver (Anbefales)" og klik [Næste]. Systemet vil automatisk søge efter en driver og installere den. Gå videre til trin 8. Hvis systemet ikke finder driveren, vælg så "Angiv placering af driver (Avanceret)" og angiv cd-romdrevets rodmappe og klik på [Næste]. Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen og gå videre til trin 8.

BEMÆRK

• Hvis du bruger Windows Me, kan du springe over trin 4 – 7.

4 Klik på [Næste].

I vinduet kan du vælge søgemetode.

- 5 Vælg alternativknappen til venstre for "Søge efter en passende driver til enheden. (anbefales)". Klik på [Næste]. I vinduet kan du vælge en placering, hvor du vil installere driveren.
- Sæt mærke i boksen ved "Angiv placering", klik på "Søg..", angiv rodmappen for cd-rom-drevet og fortsæt så installationen. Bogstavet for cd-romdrevet kan variere, afhængig af computerens opsætning.

Når systemet finder driveren på cd-romdrevet og er klar til installation, vises en besked på skærmen. Sørg for at "YAMAHA USB MIDI Driver" er angivet, og klik på [Næste]. Systemet starter installationen.

8 Når installationen er færdig, vil en besked blive vist for at fortælle det. Klik på [Udfør].

Driveren er installeret.

BEMÆRK

 På nogle computere kan det tage op til ti sekunder, før dette skærmbillede vises, efter at installationen er fuldført.

Installation af driver med Windows 2000

- Start computeren, og brug kontoen "Administrator" til at logge på Windows.
- 2 Vælg [Denne computer] → [Kontrolpanel] → [System] → [Hardware] → [Driversignering] → [Bekræftelse af filsignatur], vælg alternativknappen ved "Ignorer – Installer softwaren alligevel, og spørg mig ikke inden", og klik derefter på "OK".

3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-romdrevet. Et startvindue vil automatisk blive vist.

Først skal du sørge for, at MIDI-enheden er slukket. Derefter skal du sætte et USBkabel mellem MIDI-enheden og computeren. Når du har foretaget tilslutningen, kan du tænde for MIDIenheden. Systemet vil automatisk starten Guiden Ny Hardware fundet.

Ellers kan du se "Fejlfinding" i afsnittet "Installationsguide til medfølgende cd-rom" i denne brugervejledning. Klik på [Næste]. (På nogle computere kan der gå et øjeblik før guidevinduet vises.)

5 Sæt mærke ved "Søg automatisk efter bedre driver (Anbefales)", og klik så på [Næste].

BEMÆRK

 Hvis guidevinduet meddeler: "Den software, du er ved at installere, indeholder ingen digital signatur fra Microsoft", skal du klikke på [Ja].

Vælg "Cd-rom-drev", og sørg for at alle andre emner ikke er valgte. Klik på [Næste].

BEMÆRK

- Hvis systemet beder om at få cd-rom'en med Windows sat i, mens driveren checkes. skal du angive mappen "USBdrv2k" (f.eks. D:\ USBdrv2k_) og fortsætte installationen.
- Fravælg "Installer en af de andre drivere", og klik på [Næste].
- 8 Når installationen er fuldført, vises "Fuldfører guiden Ny hardware fundet". Klik på [Udfør]. (På nogle computere kan der gå

et øjeblik før guidevinduet vises.) **9 Genstart computeren.**

Installation af USB-MIDI-driveren er færdig.

Installation af driver med Windows XP

- Start computeren, og brug kontoen "Administrator" til at logge på Windows.
- 2 Vælg [Start] → [Kontrolpanel]. Hvis kontrolpanelet vises som "Vælg en kategori", skal du klikke på "Skift til klassisk visning" i vinduets øverste venstre hjørne. Alle kontrolpaneler og ikoner vises.
- 3 Gå til [System] → [Hardware] → [Indstillinger for driverkontrol], og vælg alternativknappen til venstre for "Ignorer", og klik på [OK].
- Klik på knappen [OK] for at lukke
 Systemegenskaber, og klik derefter på
 "X" i vinduets øverste højre hjørne for at lukke Kontrolpanelet.
- **5** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-romdrevet. Et startvindue vil automatisk blive vist.

6 Først skal du sørge for, at MIDI-enheden er slukket. Derefter skal du sætte et USBkabel mellem MIDI-enheden og computeren. Når du har foretaget tilslutningen, kan du tænde for MIDI-enheden. Systemet vil automatisk starten Guiden Ny Hardware fundet. Ellers kan du se "Fejlfinding" i afsnittet "Installationsquide til medfølgende cd-rom" i denne brugervejledning. Hvis systemet viser "Nyt hardware fundet" i nederste højre hjørne, så vent til guidevinduet vises. (På nogle computere kan der gå et øjeblik før guidevinduet vises.) Hvis guidevinduet beder dig angive, om du vil oprette forbindelse til Windows opdatering, så vælg "Nej, ikke denne gang". klik derefter på [Næste].

Vælg alternativknappen ved "Installer automatisk software. (Anbefales)". Klik derefter på [Næste].

BEMÆRK

 Hvis system viser følgende under installationen: "... har ikke bestået den test til kontrol af kompatibiliteten med Windows XP, der kræves, for at produktet kan bære Windows-logoet", så klik på [Fortsæt alligevel].

8 Når installationen er fuldført, vises "Fuldfører guiden Ny hardware fundet".

Klik på [Udfør]. (På nogle computere kan der gå et øjeblik før guidevinduet vises.)

9 Genstart computeren.

Hvis systemet viser "Nyt hardware fundet" i nederste højre hjørne, så vent til guidevinduet vises. (På nogle computere kan der gå et øjeblik før guidevinduet vises.)

Installation af USB-MIDI-driveren er færdig.

Installation af programmerne Musicsoft Downloader og Digital Music Notebook

VIGTIGT |

- Med Windows 2000 eller XP er du nødt til at logge ind som administrator for at kunne installere Musicsoft Downloader.
- Med Windows 2000 eller XP er du nødt til at logge ind som administrator for at kunne installere Digital Music Notebook.

VIGTIGT

 Når Digital Music Notebook installeres, skal du sørge for at Internet Explorer 6.0 (med SP1) eller nyere er installeret på computeren.

VIGTIGT

 Det er nødvendigt at kunne købe med kreditkort for at kunne købe indhold til Digital Music Notebook. Nogle steder kan det ikke lade sig gøre at betale med kreditkort, undersøg venligst med de lokale myndigheder for at være sikker på, at dit kreditkort kan bruges.

BEMÆRK

- Brug af DMN (Digital Music Notebook) er underlagt indholdet i SIBELIUS SCORCH LICENSE AGREEMENT, som brugeren erklærer sig enig i ved brug af programmet. (Læs venligst softwarelicensaftalen sidst i denne vejledning omhyggeligt, før programmet installeres).
- Sæt den medfølgende cd-rom i cd-romdrevet på computeren. Startvinduet med software-programmerne vil automatisk blive vist.

BEMÆRK

- Hvis startvinduet ikke vises automatisk, kan du dobbeltklikke på mappen "Denne computer" for at åbne det. Højreklik på cd-romikonet og vælg "Åbn" fra pop-op-menuen. Dobbeltklik på "Start.exe" og gå videre til trin 2 nedenfor.
- **2** Klik på [Musicsoft Downloader] eller [Digital Music Notebook].
- 3 Klik på knappen [install] Musicsoft downloader, eller knappen [Digital Music Notebook Download] for Digital Music Notebook og følg instruktionerne på skærmen for at installere programmerne. Instruktioner til brug af Digital Music Notebook findes i hjælpemenuen: start programmet Digital Music Notebook og klik på "Help".

Instruktioner til brug af Musicsoft Downloader findes i hjælpemenuen: start programmet Musicsoft Downloader og klik på "Help".

* Du kan hente seneste version af Musicsoft Downloader på følgende hjemmeside.

http://music.yamaha.com/download/

VIGTIGT

 Kun Musicsoft Downloader kan bruges til overførsel af filer mellem dette instrument og en computer. Der kan ikke bruges andre filoverførselsprogrammer.

■Fejlfinding

Driveren kan ikke installeres.

- Er USB-kablet forbundet korrekt? Kontroller USB-kabelforbindelsen. Tag USBkablet ud af stikket, og sæt det i igen.
- Er USB-funktionen aktiveret på computeren? Hvis "Guiden Tilføj ny hardware" ikke vises, når du sætter instrumentet til computeren første gang, er USB-funktionen på computeren muligvis deaktiveret. Udfør følgende trin.
 - Vælg [Kontrolpanel] → [System] →
 [Enhedshåndtering] (med Windows 98/
 Me), eller vælg [Kontrolpanel]* → [System]
 → [Hardware] → [Enhedshåndtering] (med Windows 2000/XP).

* Klassisk visning findes kun i Windows XP.

2 Kontroller, at der ikke er "!" eller "x" ved "Universel seriel værts-controller" eller "USB-rodhub". Hvis du kan se "!" eller "x", er USB-controlleren deaktiveret.

• Er der registreret en ukendt enhed? Hvis installationen af driveren mislykkes, markeres instrumentet som "Ukendt enhed", og du kan ikke installere driveren. Slet den ukendte enhed ved at følge trinene nedenfor.

Vælg [Kontrolpanel] → [System] →
 [Enhedshåndtering] (med Windows 98/
 Me), eller vælg [Kontrolpanel]* → [System]
 → [Hardware] → [Enhedshåndtering] (med Windows 2000/XP).

* Klassisk visning findes kun i Windows XP.

- **2** Se efter "Andre enheder" i menuen "Vis enheder efter type".
- **3** Hvis du finder "Andre enheder", skal du dobbeltklikke på den for at udvide træet og se efter "Ukendt enhed". Hvis en sådan vises, skal du markere den og klikke på knappen [Fjern].
- **4** Fjern USB-kablet fra instrumentet, og opret forbindelsen igen.

5 Installer driveren igen.

- Windows 98/Me brugere.. se side 95
- Windows 2000 brugere....se side 95
- Windows XP brugere se side 96

Når du kontrollerer instrumentet fra computeren via USB, fungerer instrumentet ikke korrekt, eller der er ingen lyd.

- Installerede du driveren? (side 94)
- Er USB-kablet forbundet korrekt?
- Er volumenindstillingerne for instrumentet, afspilningsenheden og programmet sat til passende niveauer?
- Har du valgt en passende port i sequencerprogrammet?
- Bruger du den seneste USB-MIDI-driver? Den seneste driver kan downloades fra følgende hjemmeside.

http://music.yamaha.com/download/

Afspilningen er forsinket.

- Opfylder computeren systemkravene?
- Er andre programmer eller enhedsdrivere i gang?

Computeren kan ikke lukkes eller startes på korrekte måde.

• Afbryd ikke computeren, mens MIDIprogrammet kører.

Hvis du bruger Windows 2000, kan du måske ikke afbryde/genoptage normalt afhængigt af det pågældende miljø (USB-værtscontroller osv.). Men hvis du blot tager USB-stikket ud og sætter det i igen, vil du kunne bruge instrumentets funktioner igen.

Hvordan kan jeg slette eller geninstallere driveren?

[Windows Me/98]

- 1 Når instrumentet genkendes på korrekte måde, skal du dobbeltklikke på "System" i Kontrolpanelet" for at åbne Systemvinduet.
- 2 Dobbeltklik på fanebladet "Enhedshåndtering", vælg "YAMAHA USB MIDI Driver" og slet den.
- **3** Brug MS-DOS-prompt eller Explorer til at slette følgende tre filer.

BEMÆRK

 Vil du slette disse filer med Explorer, skal du vælge "Mappeindstillinger" fra rullemenuen Funktioner og vælge "Vis skjulte filer og mapper".

- •\WINDOWS\INF\OTHER\1037.INF
- \WINDOWS\SYSTEM\Xgusb.drv
- \WINDOWS\SYSTEM\Ymidusb.sys

4 Fjern USB-kablet.

5 Genstart computeren.

6 Geninstaller driveren.

OBS! SOFTWARELICENSAFTALE

LÆS DENNE SOFTWARELICENSAFTALE ("AFTALE") OMHYGGELIGT, INDEN SOFTWAREN TAGES I BRUG. DE HAR KUN TILLADELSE TIL AT BRUGE DENNE SOFTWARE I HENHOLD TIL DE VILKÅR OG BETIN-GELSER, DER FREMGÅR AF NÆRVÆRENDE AFTALE. DETTE ER EN AFTALE MELLEM DEM (ENTEN SOM FYSISK ELLER JURIDISK PER-SON) OG YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

SON) OG YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA"). VED AT BRYDE FORSEGLINGEN PÅ EMBALLAGEN ACCEPTERER DE VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE. HVIS DE IKKE KAN ACCEP-TERE VILKÅRENE, SKAL DE UNDLADE AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE SOFTWAREN.

1. LICENSTILDELING OG COPYRIGHT

Yamaha tildeler Dem hermed retten til at anvende én kopi af det eller de softwareprogrammer og de data, der følger med denne Aftale. Termen SOFT-WARE omfatter alle eventuelle opdateringer til den medfølgende software og de medfølgende data. SOFTWAREN ejes af Yamaha og/eller Yamahas licensgiver(e) og er beskyttet af de relevante ophavsretlige love og alle relevante internationale traktater om ophavsret. Selvom De kan gøre krav på ejendomsret til de data, der oprettes ved hjælp af denne SOFTWARE, er SOFTWAREN fortsat beskyttet i henhold til de relevante ophavsrettigheder.

- De må bruge SOFTWAREN på en enkelt computer.
- De må oprette én sikkerhedskopi af SOFTWAREN i maskinlæsbar form, hvis SOFTWAREN leveres på et medie, der tillader sikkerhedskopiering. På sikkerhedskopien skal De medtage Yamahas oplysninger om ophavsret og andre erklæringer vedrørende ophavsrettigheder, der findes på den originale kopi af SOFTWAREN.
- De må permanent overdrage alle rettigheder, der er indeholdt i SOFT-WAREN, til tredjepart under betingelse af, at De ikke beholder nogen kopier af SOFTWAREN, og at modtageren læser og accepterer vilkårene i nærværende Aftale.

2. BEGRÆNSNINGER

- De må ikke på nogen som helst måde foretage reverse engineering, disassemblering, dekompilering eller på anden vis forsøge at udlede kildekode fra SOFTWAREN.
- De må ikke reproducere, modificere, ændre, udleje, lease eller distribuere SOFTWAREN eller dele heraf eller fremstille afledte værker af SOFT-WAREN.
- De må ikke elektronisk overføre SOFTWAREN fra en computer til en anden eller gøre SOFTWAREN tilgængelig i et netværk med andre computere.
- De må ikke bruge SOFTWAREN til at distribuere ulovlige data eller data, der krænker den almindelige retsopfattelse.
- De må ikke starte tjenester, der er baseret på brug af denne SOFTWARE, uden tilladelse fra Yamaha Corporation.

De ophavsretligt beskyttede data, herunder, men ikke begrænset til, MIDI-data i musikfiler, der opnås adgang til ved hjælp af denne SOFTWARE, er underlagt følgende begrænsninger, som De skal overholde.

- Data, der modtages ved hjælp af SOFTWAREN, må ikke anvendes til kommercielle formål uden tilladelse fra copyrightindehaveren.
- Data, der modtages ved hjælp af denne SOFTWARE, må hverken kopieres, overføres eller distribueres eller afspilles eller fremvises offentligt uden tilladelse fra copyrightindehaveren.
- De krypterede data, der modtages ved hjælp af denne SOFTWARE, må ikke dekrypteres, og det elektroniske vandmærke må ikke ændres uden tilladelse fra copyrightindehaveren.

3. OPHØR

Denne Aftale træder i kraft den dag, De modtager SOFTWAREN, og den er gyldig, indtil den ophæves. Hvis nogen af de ophavsretlige love eller bestemmelser i Aftalen overtrædes, bliver Aftalen automatisk og øjeblikkeligt ophævet af Yamaha uden forudgående varsel. Hvis dette er tilfældet, skal De omgående destruere den licenserede SOFTWARE og den medfølgende skriftlige dokumentation samt alle kopier heraf.

4. BEGRÆNSET GARANTI FOR DATA PÅ FYSISK MEDIE

I forbindelse med SOFTWARE, der sælges på et fysisk lagermedie, garanterer Yamaha, at det fysiske medie, som SOFTWAREN er lagret på, er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug i en periode på fjorten (14) dage fra den dato, der fremgår af købskvitteringen. Yamaha er kun forpligtet til at erstatte det fejlbehæftede medie, hvis det returneres til Yamaha eller en autoriseret forhandler inden for fjorten dage sammen med en kopi af købskvitteringen. Dette er den eneste afhjælpning, De er berettiget til. Yamaha er ikke ansvarlig for at erstatte mediet, hvis det bliver beskadiget som følge af uheld, misbrug eller forkert brug. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, FRASIGER YAMAHA SIG UDTRYKKELIGT ALLE STILTIENDE GARANTIER VEDRØRENDE DET FYSISKE MEDIE, HER-UNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBAR-HED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

5. BEGRÆNSNING AF GARANTI

De anerkender udtrykkeligt og accepterer, at brugen af SOFTWAREN sker helt for egen risiko. SOFTWAREN og den tilknyttede dokumentation leveres "som den er og forefindes" uden nogen form for garanti. UANSET ANDRE BESTEM-MELSER I DENNE AFTALE FRASIGER YAMAHA SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER VEDRØRENDE SOFTWAREN, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER, VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT ANSVAR FOR, AT TREDJEPARTS OPHAVSRET IKKE KRÆNKES. SPECI-FIKT, MEN UDEN AT DET FOREGÅENDE DERMED BEGRÆNSES, KAN YAMAHA IKKE GARANTERE, AT SOFTWAREN LEVER OP TIL DERES KRAV, AT SOFTWAREN KAN KØRES UDEN AFBRYDELSER ELLER FELL, ELLER AT FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE RETTET.

6. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE AFTALE ER YAMAHA UDE-LUKKENDE FORPLIGTET TIL AT TILLADE BRUGEN AF SOFTWAREN. YAMAHA KAN I INTET TILFÆLDE HOLDES ERSTATNINGSPLIGTIG OVER FOR DEM ELLER NOGEN ANDEN PERSON FOR EVENTUELLE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE SKA-DER, INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER OG FØLGESKA-DER, UDGIFTER, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA ELLER ANDEN BESKADIGELSE, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFT-WAREN, SELVOM YAMAHA ELLER EN AUTORISERET FORHANDLER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKA-DER. Yamahas samlede erstatningsansvar over for Dem for alle skader, tab og krav (som følge af aftalebrud, tort eller andet) kan under ingen omstændigheder overstige det beløb, De har betalt for SOFTWAREN.

7. TREDJEPARTSOFTWARE

Software og data fra tredjepart ("TREDJEPARTSOFTWARE") kan knyttes til og anvendes sammen med SOFTWAREN. Hvis Yamaha i det medfølgende skriftlige materiale eller elektroniske materiale angiver, at bestemte softwareprogrammer eller data er TREDJEPARTSOFTWARE, anerkender og accepterer De hermed, at De er underlagt vilkårene i en hvilken som helst Aftale, der følger med denne TREDJEPARTSOFTWARE, og at den part, der stiller TREDJEPARTSOFTWAREN til rådighed, er ansvarlig for alle garantier og erstatningsforpligtelser, der er relateret til eller opstår som følge af brugen af TREDJEPARTSOFTWAREN. Yamaha er ikke på nogen måde ansvarlig for TREDJEPARTSOFTWAREN og Deres brug af den.

- Yamaha giver ingen udtrykkelige garantier i forbindelse med TREDJEPART-SOFTWAREN. DESUDEN FRASIGER YAMAHA SIG UDTRYKKELIGT ALLE STILTIENDE GARANTIER VEDRØRENDE TREDJEPARTSOFT-WAREN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
- Yamaha yder ingen service og har ingen vedligeholdelsesforpligtelser i forbindelse med TREDJEPARTSOFTWAREN.
- Yamaha kan ikke holdes erstatningspligtig over for Dem eller nogen anden person for nogen form for skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte skader, indirekte skader, hændelige skader og følgeskader, udgifter, tab af fortjeneste, tab af data eller anden beskadigelse, der måtte opstå som følge af brug, misbrug eller manglende mulighed for at bruge TREDJEPARTSOFTWAREN.

8. GENERELLE VILKÅR

Denne Aftale skal fortolkes i henhold til og er underlagt japansk lovgivning uden henvisning til regler om lovkonflikter. Enhver uenighed eller sag skal behandles af Tokyos distriktsdomstol i Japan. Hvis en kompetent domstol afgør, at enkeltelementer i denne Aftale ikke har retskraft, er den resterende del af denne Aftale fortsat fuldt gyldig.

9. FULDSTÆNDIG AFTALE

Nærværende Aftale udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende brugen af SOFTWAREN og alle medfølgende skriftlige materialer, og den erstatter alle tidligere eller samtidige overenskomster eller aftaler, det være sig skriftlige eller mundtlige, vedrørende emnet for denne Aftale. Tilføjelser til eller omarbejdede versioner af denne Aftale er ikke bindende, medmindre de er udfærdiget og undertegnet af fuldt autoriserede repræsentanter for Yamaha.

Problem Mulig årsag og løsning Når instrumentet tændes eller slukkes, lyder der et Dette er normalt og betyder, at instrumentet er tændt. kortvarigt smæld. Hvis der bruges mobiltelefon tæt ved instrumentet, kan instrumentet frembringe Der forekommer støj, når der bruges mobiltelefon. interferens eller støj. Hold derfor telefonen lidt væk fra instrumentet. Check, at der ikke sidder et stik i stikket PHONES/OUTPUT på bagpanelet. Der er ingen lyd, når der spilles på tangenterne, eller Når der er tilsluttet hovedtelefoner, kommer der ingen lyd. når der afspilles en melodi eller stilart. Check, om Lokal kontrol er slået til eller fra. (se side 87). Der kommer ingen lyd, når der spilles på tangenterne Når ordbogsfunktionen bruges (side 77), bruges tangenterne i højre hånd kun til højre på instrumentet. til at angive akkordens grundtone og type. · Volumen er for lav. · Lydkvaliteten er dårlig. · Rytmen stopper uventet eller kan ikke afspilles. Batterierne er opbrugt eller ved at være opbrugt. Udskift alle seks batterier med · De indspillede data i melodi etc. afspilles ikke korrekt. nye batterier, eller brug AC-adapteren (ekstraudstyr). · Displayet bliver pludselig mørkt, og alle panelindstillinger nulstilles. Valgte stilart eller melodi afspilles ikke, når der trykkes Er Eksternt clock-signal indstillet til ON? Check, at Eksternt clock-signal er sat på knappen [START/STOP]. til OFF; se "Eksternt clock-signal" på side 87. Check, at stilartvolumen (side 83) er indstillet korrekt. Er splitpunktet indstillet korrekt i forhold til de akkorder, du spiller? Indstil Stilarten lyder ikke ordentligt. splitpunktet til den korrekte tangent (side 72). Lyser indikatoren "ACMP ON" på displayet? Hvis den ikke lyser, skal du trykke på knappen [ACMP ON/OFF], så den lyser. Der afspilles ikke noget rytmisk akkompagnement, når Dette er ikke en fejl. Stilart nummer 131 og stilart nummer 143-155 (Pianist) der trykkes på knappen [START/STOP], og der er valgt indeholder ingen rytmestemmer, så der afspilles ingen rytme. De øvrige stilart nummer 131 eller en stilart mellem 143 og 155 stemmer afspilles, når du spiller en akkord i området for akkompagnement på (Pianist). tangenterne, hvis stilart-afspilning er aktiveret. Instrumentet er polyfonisk op til et maksimum på 32 toner. Hvis du bruger en Ikke alle lyde klinger, eller lyden ser ud til at dobbelt- eller splitlyd og samtidig afspiller en stilart eller en melodi, kan nogle blive afbrudt. toner/lyde blive udeladt ("stjålet") fra akkompagnementet eller melodien. Du har overskredet de 32 samtidige toner, som er maksimum polyfoni (det Nogle toner høres ikke, når der spilles flere toner maksimale antal toner, der kan spilles samtidigt) på instrumentet. Instrumentet samtidigt på tangenterne, eller nogle toner høres ikke, vil normalt spille, så længe der ikke spilles mere end 32 toner samtidigt, både når der spilles arpeggioer. på tangenterne og af automatiske afspilningsfunktioner. Pedalen (efterklang) ser ud til at have den modsatte Polariteten i pedalen er vendt om. Check, at stikket til fodkontakten sidder effekt. Når pedalen trædes ned, stoppes lyden, og når ordentligt fast i stikket SUSTAIN, inden du tænder for strømmen. pedalen slippes, klinger lyden længe. Dette er normalt. AWM-lydmodulet bruger flere optagelser (samples) af det Lyden klinger forskelligt fra tone til tone. samme instrument til de forskellige toner på klaviaturet. Lydens klang kan derfor være en anelse anderledes fra tone til tone. Der høres forkerte toner, når der spilles på Måske er funktionen performance assistant tændt. tangenterne. Tryk på knappen [PERFORMANCE ASSISTANT] for at slukke for funktionen. Indikatoren ACMP ON vises ikke, når der trykkes på Lyser knappen [STYLE]? Tryk altid først på knappen [STYLE], når du skal knappen [ACMP ON/OFF]. bruge en stilartsrelateret funktion. Harmonieffekterne (01–26) reagerer forskelligt alt efter deres type. Typerne 01-05 fungerer, når stilart-afspilning er aktiveret, når akkorder spilles i akkompagnements-området på klaviaturet, og når en melodilinje spilles i Der høres ingen harmoni. området for højre hånd. Typerne 06-26 fungerer, lige meget om stilartafspilning er tændt eller slukket. Med typerne 06 = 12 skal du spille to toner samtidigt.

Feilfinding





Noder



Denne node er vist med henblik på, at tonehøjden bliver rettet af Hjælpefunktionerne til spil. Hvis du spiller delen "Play These Notes" med brug af Hjælpefunktionerne til spil, vil delen blive rettet og spillet, så den passer til akkompagnementet.







Denne node er vist med henblik på, at tonehøjden bliver rettet af Hjælpefunktionerne til spil. Hvis du spiller delen "Play These Notes" med brug af Hjælpefunktionerne til spil, vil delen blive rettet og spillet, så den passer til akkompagnementet.









Instrumentet har en maksimal polyfoni på 32 toner. Det betyder, at det kan afspille op til 32 toner ad gangen, uanset hvilke funktioner der er i brug. Autoakkompagnement bruger nogle af de tilgængelige toner, så hvis du bruger autoakkompagnement, reduceres det antal toner, du kan spille på tangenterne ad gangen, tilsvarende. Det samme gælder splitfunktionen og melodifunktionerne. Hvis den maksimale polyfoni overskrides, afbrydes de først spillede toner, og de nyeste prioriteres højest.

• Liste over lyde på panelet

Bankskift		MIDI			
Lyd nr.	MSB (0–127)	LSB (0–127)	program skift nr. (1–128)	Lydnavn	
PIANO					
001	000	112	001	Grand Piano	
002	000	112	002	Bright Piano	
003	000	112	007	Harpsichord	
004	000	112	004	Honky-tonk Piano	
005	000	112	003	MIDI Grand Piano	
006	000	113	003	CP 80	
			E.PI	ANO	
007	000	114	005	Cool! Galaxy Electric Piano	
800	000	113	006	Hyper Lines	
009	000	112	005	Funky Electric Plano	
010	000	112	006	DX Modern Electric Plano	
010	000	114	006	Venus Electric Plano	
012	000	112	000	Clavi	
013	000	118	019	Cooll Organ	
013	000	117	019	Cooll Botor Organ	
015	000	112	017	Jazz Organ 1	
016	000	113	017	Jazz Organ 2	
017	000	112	019	Bock Organ	
018	000	114	019	Purple Organ	
019	000	112	018	Click Organ	
020	000	116	017	Bright Organ	
021	000	127	019	Theater Organ	
022	000	121	020	16'+2' Organ	
023	000	120	020	16'+4' Organ	
024	000	113	020	Chapel Organ	
025	000	112	020	Church Organ	
026	000	112	021	Reed Organ	
			ACCO	RDION	
027	000	112	022	Musette Accordion	
028	000	113	022	Traditional Accordion	
029	000	113	024	Bandoneon	
030	000	113	023	Modern Harp	
031	000	112	023	Harmonica	
000	000	110	GUI	IAR Olassiaal Ouiter	
032	000	112	025	Classical Guilar	
033	000	112	020	Poik Guitar	
034	000	112	027	60's Clean Guitar	
036	000	112	020	12Strings Guitar	
037	000	112	020	Clean Guitar	
038	000	113	020	Octave Guitar	
039	000	112	029	Muted Guitar	
040	000	112	030	Overdriven Guitar	
041	000	112	031	Distortion Guitar	
BASS					
042	000	112	034	Finger Bass	
043	000	112	033	Acoustic Bass	
044	000	112	035	Pick Bass	
045	000	112	036	Fretless Bass	
046	000	112	037	Slap Bass	
047	000	112	039	Synth Bass	
048	000	113	039	Hi-Q Bass	
049	000	113	040	Dance Bass	

- Listen over lyde omfatter MIDI-programskift-numre for hver lyd. Brug disse programskift-numre, når du spiller på instrumentet via MIDI fra en ekstern enhed.
- Programnumrene 001 til 128 svarer direkte til MIDIprogramskift-numrene 000 til 127. Programnumrene og programskift-numrene adskiller sig altså fra hinanden med 1. Husk at tage højde for dette.
- Nogle lyde kan klinge vedvarende eller have lang efterklang, også når du har sluppet tangenterne, hvis efterklangspedalen holdes nede.

Bankskift		MIDI			
Lyd	MSB	LSB	program	Lvdnavn	
nr.	(0-127)	(0-127)	skift nr.	_,	
	(-)	(*)	(1-128)	1100	
STRINGS					
050	000	112	049	String Ensemble	
051	000	112	050	Chamber Stilligs	
052	000	110	030	Slow Strings	
053	000	112	045	Synth Strings	
054	000	112	016	Dizzioato Stringo	
055	000	112	040	Violin	
050	000	112	041		
057	000	112	043	Centrabass	
050	000	112	044	Harp	
009	000	112	106	Banio	
061	000	112	056	Orobostra Hit	
001	000	112	030 CH		
062	000	112	053	Choir	
063	000	112	053	Vocal Ensemble	
064	000	112	055	Air Choir	
065	000	112	053	Vox Humana	
005	000	112	SAXO	PHONE	
066	000	117	067	Sweetl Tenor Sax	
067	000	113	065	Sweetl Soprano Sax	
068	000	112	067	Tenor Sax	
069	000	112	066	Alto Sax	
070	000	112	065	Soprano Sax	
070	000	112	068	Baritone Sax	
072	000	114	067	Breathy Tenor Sax	
072	000	112	072	Clarinet	
074	000	112	069	Oboe	
075	000	112	070	English Horn	
076	000	112	071	Bassoon	
0/0	000		TRU	MPET	
077	000	115	057	Sweet! Trumpet	
078	000	112	057	Trumpet	
079	000	112	058	Trombone	
080	000	113	058	Trombone Section	
081	000	112	060	Muted Trumpet	
082	000	112	061	French Horn	
083	000	112	059	Tuba	
			BR	ASS	
084	000	112	062	Brass Section	
085	000	113	062	Big Band Brass	
086	000	113	063	80's Brass	
087	000	119	062	Mellow Horns	
088	000	114	063	Techno Brass	
089	000	112	063	Synth Brass	
			FL	UTE	
090	000	114	074	Sweet! Flute	
091	000	113	076	Sweet! Pan Flute	
092	000	112	074	Flute	
093	000	112	073	Piccolo	
094	000	112	076	Pan Flute	
095	000	112	075	Recorder	
096	000	112	080	Ocarina	
			SYNT	LEAD	
097	000	112	081	Square Lead	

Bankskift		MIDI		
Lyd nr.	MSB (0–127)	LSB (0–127)	program skift nr. (1–128)	Lydnavn
098	000	112	082	Sawtooth Lead
099	000	115	082	Analogon
100	000	119	082	Fargo
101	000	112	099	Star Dust
102	000	112	086	Voice Lead
103	000	112	101	Brightness
			SYNT	H PAD
104	000	112	092	Xenon Pad
105	000	112	095	Equinox
106	000	112	089	Fantasia
107	000	113	090	Dark Moon
108	000	113	101	Bell Pad
			PERCL	JSSION
109	000	112	012	Vibraphone
110	000	112	013	Marimba
111	000	112	014	Xylophone
112	000	112	115	Steel Drums
113	000	112	009	Celesta
114	000	112	011	Music Box
115	000	112	015	Tubular Bells
116	000	112	048	Impani
117	107	000		A KIIS
110	107	000	001	Standard Kit 0
110	107	000	002	Standard Kit 2
120	127	000	009	Room Kit
120	127	000	017	Flootropio Kit
121	127	000	025	
122	127	000	112	Danco Kit
123	127	000	033	Jance Kit
124	127	000	033	Bruch Kit
125	127	000	041	Symphony Kit
120	127	000	043	SFX Kit 1
128	126	000	002	SFX Kit 2
120	120	000		GGIO
129	000	112	081	Synth Sequence
130	000	112	082	Sawtooth Lead Arpeggio
131	000	115	082	Analog Sequence
132	000	096	082	Chord Sequence
133	000	006	082	Sawtooth
134	000	000	081	Square Pulse
135	000	113	063	Trance
136	000	114	063	Synth Echo
137	000	112	001	Piano Arpeggio
138	000	114	005	Ballad Electric Piano
139	000	117	028	Guitar Chord
140	000	112	025	Guitar Arpeggio
141	000	113	039	Acid Synth
142	127	000	001	Arabic Loop
143	127	000	002	Massive Percussion

• Liste over XGlite-lyde/alternative XGlite-lyde*

	Bankskift		MIDI				
Lyd nr.	MSB (0–127)	LSB (0–127)	program skift nr. (1–128)	Lydnavn			
PIANO							
144	000	000	001	Grand Piano			
145	000	001	001	Grand Piano KSP			
146	000	040	001	Piano Strings			
147	000	041	001	Dream			
148	000	000	002	Bright Piano			
149	000	001	002	Bright Piano KSP			
150	000	000	003	Electric Grand Piano			
151	000	001	003	Electric Grand Piano KSP			
152	000	032	003	Detuned CP80			
153	000	000	004	Honky-tonk Piano			
154	000	001	004	Honky-tonk Piano KSP			
155	000	000	005	Electric Piano 1			
156	000	001	005	Electric Piano 1 KSP			
157	000	032	005	Chorus Electric Piano 1			
158	000	000	006	Electric Piano 2			

Bankskift		MIDI		
Lyd nr.	MSB (0–127)	LSB (0–127)	program skift nr. (1–128)	Lydnavn
159	000	001	006	Electric Piano 2 KSP
*160	000	032	006	Chorus Electric Piano 2
161	000	041	006	DX + Analog Electric Piano
162	000	000	007	Harpsichord
163	000	001	007	Harpsichord KSP
164	000	035	007	Harpsichord 2
165	000	000	008	Clavi KSP
100	000	001	CHRO	
167	000	000	009	Celesta
168	000	000	010	Glockenspiel
169	000	000	011	Music Box
170	000	064	011	Orgel
171	000	000	012	Vibraphone
172	000	001	012	Vibraphone KSP
173	000	000	013	Marimba
174	000	001	013	Marimba KSP
1/5	000	064	013	Sine Marimba
170	000	097	013	
178	000	090	013	Xylophone
179	000	000	015	Tubular Bells
180	000	096	015	Church Bells
181	000	097	015	Carillon
182	000	000	016	Dulcimer
183	000	035	016	Dulcimer 2
184	000	096	016	Cimbalom
185	000	097	016	Santur
100			OR	GAN
186	000	000	017	Drawbar Organ
187	000	032	017	Defuned Drawbar Organ
100	000	033	017	60's Drawbar Organ 2
190	000	035	017	70's Drawbar Organ 1
191	000	037	017	60's Drawbar Organ 3
192	000	040	017	16+2'2/3
193	000	064	017	Organ Bass
194	000	065	017	70's Drawbar Organ 2
195	000	066	017	Cheezy Organ
196	000	067	017	Drawbar Organ 2
197	000	000	018	Percussive Organ
198	000	024	018	70's Percussive Organ
200	000	032	018	Light Organ
200	000	037	018	Percussive Organ 2
202	000	000	019	Rock Organ
203	000	064	019	Rotary Organ
204	000	065	019	Slow Rotary
205	000	066	019	Fast Rotary
206	000	000	020	Church Organ
207	000	032	020	Church Organ 3
208	000	035	020	Unurch Organ 2
209	000	040	020	
210	000	065	020	Tremolo Organ Flute
212	000	000	021	Reed Organ
213	000	040	021	Puff Organ
214	000	000	022	Accordion
215	000	000	023	Harmonica
216	000	032	023	Harmonica 2
217	000	000	024	Tango Accordion
218	000	064	024	Tango Accordion 2
010	0.000	0.00	GUI	IAK Nulan Cuitar
219	000	000	025	Nyion Guitar
220	000	043	020	
222	000	000	025	Steel Guitar
223	000	035	026	12-string Guitar
224	000	040	026	Nylon & Steel Guitar
225	000	041	026	Steel Guitar with Body Sound
226	000	096	026	Mandolin
227	000	000	027	Jazz Guitar
228	000	032	027	Jazz Amp

		Bank	skift	MIDI	
	Lyd nr.	MSB (0–127)	LSB (0–127)	program skift nr. (1–128)	Lydnavn
	229	000	000	028	Clean Guitar
	230	000	032	028	Chorus Guitar
	231	000	000	029	Muted Guitar
	232	000	040	029	Funk Guitar
	233	000	041	029	Muted Steel Guitar
	234	000	045	029	Jazz Man
	235	000	000	030	Overdriven Guitar
	236	000	043	030	Guitar Pinch
	237	000	000	031	Distortion Guitar
	230	000	040	031	Feedback Guitar 2
	239	000	041	032	Guitar Harmonics
	241	000	065	032	Guitar Feedback
	242	000	066	032	Guitar Harmonics 2
		000	000	BA	SS
	243	000	000	033	Acoustic Bass
	244	000	040	033	Jazz Rhythm
	245	000	045	033	Velocity Crossfade Upright Bass
	246	000	000	034	Finger Bass
	247	000	018	034	Finger Dark
	248	000	040	034	Bass & Distorted Electric Guitar
	249	000	043	034	Finger Slap Bass
	250	000	045	034	Finger Bass 2
	251	000	065	034	Modulated Bass
	252	000	000	035	Pick Bass
	253	000	028	035	Muted Pick Bass
	254	000	000	036	Fretless Bass
	255	000	032	036	Fretless Bass 2
	256	000	033	036	Fretless Bass 3
	257	000	034	036	Fretless Bass 4
	258	000	000	037	Slap Bass 1
	259	000	032	037	Punch Thumb Bass
	260	000	000	038	Slap Bass 2
	261	000	043	038	Velocity Switch Slap
	262	000	000	039	Synth Bass 1
	263	000	040	039	Techno Synth Bass
	264	000	000	040	Synth Bass 2
	265	000	006	040	Mellow Synth Bass
	200	000	012	040	Click Synth Bass
	267	000	018	040	Click Synth Bass
	*260	000	019	040	Modular Synth Bass
	209	000	040	040	DX Bass
	210	000	041	STR	INGS
	271	000	000	041	Violin
	272	000	008	041	Slow Violin
	273	000	000	042	Viola
	274	000	000	043	Cello
	275	000	000	044	Contrabass
	276	000	000	045	Tremolo Strings
	277	000	008	045	Slow Tremolo Strings
	278	000	040	045	Suspense Strings
	279	000	000	046	Pizzicato Strings
	280	000	000	047	Orchestral Harp
	281	000	040	047	Yang Chin
	282	000	000	048	Timpani
				ENSE	MBLE
	283	000	000	049	Strings 1
	284	000	003	049	Stereo Strings
ļ	285	000	008	049	Slow Strings
	286	000	035	049	60's Strings
	287	000	040	049	Orchestra
	288	000	041	049	Urchestra 2
	289	000	042	049	Iremolo Urcnestra
	290	000	045	049	Velocity Strings
	291	000	000	050	Sulligs 2
	292	000	003	050	Stereo Slow Strings
	293	000	040	050	Legalo Silligs Warm Strings
	294	000	040	050	Kingdom
	206	000	041	050	Synth Stringe 1
	207	000	000	052	Synth Strings 2
	298	000	000	052	Choir Aahs
	-00	5555	500		0

	Bankskift		MIDI	
Lyd	MSB	LSB	program	Lydnavn
nr.	(0–127)	(0–127)	SKITT Nr. (1–128)	-
299	000	003	053	Stereo Choir
300	000	032	053	Mellow Choir
301	000	040	053	Choir Strings
302	000	000	054	Voice Oohs
303	000	000	055	Synth Voice
304	000	040	055	Synth Voice 2
305	000	041	055	Choral
300	000	004	055	Orchostra Hit
307	000	000	056	Orchestra Hit 2
309	000	064	056	Impact
			BR	ASS
310	000	000	057	Trumpet
311	000	032	057	Warm Trumpet
312	000	000	058	Trombone
313	000	018	058	Irombone 2
314	000	000	059	IUDa Mutod Trumpot
310	000	000	060	French Horn
317	000	000	061	French Horn Solo
318	000	032	061	French Horn 2
319	000	037	061	Horn Orchestra
320	000	000	062	Brass Section
321	000	035	062	Trumpet & Trombone Section
322	000	000	063	Synth Brass 1
323	000	020	063	Resonant Synth Brass
324	000	000	064	Synth Brass 2
325	000	018	064	Soft Brass
326	000	041	064	Choir Brass
327	000	000	065	ED Soprano Say
328	000	000	066	Alto Sax
329	000	040	066	Sax Section
330	000	000	067	Tenor Sax
331	000	040	067	Breathy Tenor Sax
332	000	000	068	Baritone Sax
333	000	000	069	Oboe
334	000	000	070	English Horn
335	000	000	0/1	Bassoon
336	000	000	072	
337	000	000	073	Piccolo
338	000	000	074	Flute
339	000	000	075	Recorder
340	000	000	076	Pan Flute
341	000	000	077	Blown Bottle
342	000	000	078	Shakuhachi
343	000	000	079	Whistle
344	000	000	080	Ocarina
3/5	000	000	081	Square Lead
345	000	000	081	Square Lead 2
347	000	008	081	LM Square
348	000	018	081	Hollow
349	000	019	081	Shroud
350	000	064	081	Mellow
351	000	065	081	Solo Sine
352	000	066	081	Sine Lead
353	000	000	082	Sawtooth Lead
354	000	006	082	Sawtooth Lead 2
355	000	008	082	Thick Sawtooth
350	000	010	082	Digital Sawtooth
358	000	020	082	Big Lead
359	000	096	082	Sequenced Analog
360	000	000	083	Calliope Lead
361	000	065	083	Pure Lead
362	000	000	084	Chiff Lead
363	000	000	085	Charang Lead
364	000	064	085	Distorted Lead
365	000	000	086	Voice Lead
366	000	000	087	FITTINS Lead
367	000	035	087	BIG FIVE
	Bank	skift	MIDI	
------------	---------	---------	----------------------	----------------------
Lyd nr.	MSB	LSB	program skift nr.	Lydnavn
	(0-127)	(0-127)	(1–128)	
368	000	000	088	Bass & Lead
369	000	016	088	BIG & LOW
370	000	065	088	Soft Whirl
0/1	000	000	SYNT	H PAD
372	000	000	089	New Age Pad
373	000	064	089	Fantasy
374	000	000	090	Warm Pad
375	000	000	091	Poly Synth Pad
376	000	000	092	Choir Pad
3//	000	066	092	Itopia Reword Red
370	000	000	093	Metallic Pad
380	000	000	095	Halo Pad
381	000	000	096	Sweep Pad
			SYNTH I	EFFECTS
382	000	000	097	Rain
383	000	065	097	African Wind
384	000	066	097	Carib
386	000	000	098	Prologue
387	000	000	090	Crystal
388	000	012	099	Synth Drum Comp
389	000	014	099	Popcorn
390	000	018	099	Tiny Bells
391	000	035	099	Round Glockenspiel
392	000	040	099	Glockenspiel Chimes
393	000	041	099	Clear Bells
394	000	042	099	Chorus Bells
395	000	065	099	Air Bollo
397	000	070	099	Rell Harn
398	000	072	099	Gamelimba
399	000	000	100	Atmosphere
400	000	018	100	Warm Atmosphere
401	000	019	100	Hollow Release
402	000	040	100	Nylon Electric Piano
403	000	064	100	Nylon Harp
404	000	066	100	Atmosphere Pad
406	000	000	100	Brightness
407	000	000	102	Goblins
408	000	064	102	Goblins Synth
409	000	065	102	Creeper
410	000	067	102	Ritual
411	000	068	102	To Heaven
412	000	070	102	Night
413	000	071	102	Bell Choir
415	000	000	102	Echoes
416	000	000	104	Sci-Fi
			WO	RLD
417	000	000	105	Sitar
418	000	032	105	Detuned Sitar
419	000	035	105	Silar 2 Tamboura
420	000	0.00	105	Banio
422	000	028	106	Muted Banio
423	000	096	106	Rabab
424	000	097	106	Gopichant
425	000	098	106	Oud
426	000	000	107	Shamisen
427	000	000	108	Koto
428	000	096	108	Taisho-Kin Kanoon
429	000	097	100	Kalimba
431	000	000	110	Bagpipe
432	000	000	111	Fiddle
433	000	000	112	Shanai
			PERCI	USSIVE
434	000	000	113	Tinkle Bell
435	000	096	113	Bonang
436	000	097	113	Aitair

	Bankskift		MIDI	
Lyd nr.	MSB (0–127)	LSB (0–127)	program skift nr. (1–128)	Lydnavn
437	000	098	113	Gamelan Gongs
438	000	099	113	Stereo Gamelan Gongs
439	000	100	113	Rama Cymbal
440	000	000	114	Agogo
441	000	000	115	Steel Drums
442	000	097	115	Class Percussion
443	000	000	116	Woodblock
445	000	096	116	Castanets
446	000	000	117	Taiko Drum
447	000	096	117	Gran Cassa
448	000	000	118	Melodic Tom
449	000	064	118	Melodic Tom 2
450	000	065	118	Real Tom
451	000	066	118	Rock Tom
452	000	000	119	Synth Drum
453	000	064	119	Analog Iom
454	000	000	120	Electronic Percussion
455	000	000	SOLIND	FFFECTS
456	000	000	121	Fret Noise
457	000	000	122	Breath Noise
458	000	000	123	Seashore
459	000	000	124	Bird Tweet
460	000	000	125	Telephone Ring
461	000	000	126	Helicopter
462	000	000	127	Applause
463	000	000	128	Gunshot
464	064	000	001	Cutting Noise
465	064	000	002	Cutting Noise 2
466	064	000	004	String Slap
467	064	000	017	Flute Key Click
400	064	000	034	Thunder
470	064	000	035	Wind
471	064	000	036	Stream
472	064	000	037	Bubble
473	064	000	038	Feed
474	064	000	049	Dog
475	064	000	050	Horse
476	064	000	051	Bird Tweet 2
4//	064	000	056	Maou Dhana Call
478	064	000	065	Phone Call
479	064	000	067	Door Slam
481	064	000	068	Scratch Cut
482	064	000	069	Scratch Split
483	064	000	070	Wind Chime
484	064	000	071	Telephone Ring 2
485	064	000	081	Car Engine Ignition
486	064	000	082	Car Tires Squeal
487	064	000	083	Car Passing
488	064	000	084	Car Crash
489	064	000	085	Siren
490	064	000	086	Irain Iot Plana
491	064	000	088	Starshin
493	064	000	089	Burst
494	064	000	090	Boller Coaster
495	064	000	091	Submarine
496	064	000	097	Laugh
497	064	000	098	Scream
498	064	000	099	Punch
499	064	000	100	Heartbeat
500	064	000	101	Footsteps
501	064	000	113	Machine Gun
502	064	000	114	Laser Gun
503	064	000	115	Explosion
504	064	000	116	FIREWORK

Lydnumre med en stjerne (*) er alternative XGlite-lyde.

Liste over trommesæt

- " betyder, at trommelyden er den samme som "Standard Kit 1".
- · Hver percussionlyd bruger en tone.

D1

E1

F1

G

A1

B1

C2

D2

E2

G2

A2

B2

СЗ

D3

E3

F3

G3

A3

B3

D4

F4

F4

G4

A۷

B4

D5

G5

A5

B5

C6

- MIDI Note # og "Note" er faktisk en oktav lavere end "Note #" og "Note" på tangenterne. F. eks. i "117: i "Standard Kit 1" svarer "Seq Click H" (Note# 36/ Note C1) f.eks. til (Note# 24/Note C0). Key Off: Tangenter, der er mærket "O", holder op med at klinge, så snart de slippes.
- Toner med samme Alternate Assign-nummer (*1 ... 4) kan ikke spilles samtidigt. (De er beregnet til at blive spillet skiftevis).

120 Voice No 118 119 121 122 MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128) 127/000/001 127/000/002 127/000/009 127/000/017 127/000/025 127/000/026 Alternat assign Keyboard Note# Note MIDI
 MIDI

 Note#
 Note

 13
 C#
 -1

 14
 D
 -1

 15
 D#
 -1
 Key Off Standard Kit 1 Standard Kit 2 Room Kit **Bock Kit** Electronic Kit Analog Kit urdo Mute C# 25 0 26 D 0 urdo Open D# 0 E 0 27 Hi Q Whip Slap 28 16 E 0 17 F 29 F -1 4 Scratch H 18 F# F# 30 -1 Scratch L inger Snap 31 G 0 19 G
 20
 G#

 21
 A

 22
 A#
 G# 32 0 -1 Click Noise Metronome Click 33 A -1 A# 34 0 -1 Metronome Bell 35 B 36 C 23 B 24 C 0 -1 Seq Click L C1 C#1 1 0 Seq Click H C# 25 C# 0 Brush Tap 1 38 26 D 0 0 Brush Swirl 1 27 D# D#1 39 D# Brush Slap 0 1 28 29 40 E 0 0 Brush Tap Swir Reverse Cymbal Reverse Cymbal 41 0 0 Snare Roll Snare Roll 2 30 F# 31 G F#1 42 F# 0 Hi Q 2 Hi Q 2 1 Castane Snare Noisy Snare Noisy 4 43 Snare Soft 2 Snare Snappy Electro G 1 Snare Sof 44 G# 32 G# 0 G#1 1 Sticks 1 33 A 1 34 A# 45 0 Kick Soft Kick Tight 2 Kick 3 Kick Tight 2 Δ A#1 A# Open Rim Shot Open Rim Shot H Short 46 35 B 36 C Kick 2 Kick Gate 47 В 0 Kick Tight Kick Tight Short Kick Gate Kick Analog Short 48 Kick Gate Heavy Kick Kick Short Kick Analog Side Stick Analog C#2 49 C# 2 37 C# 1 Side Stick Snare Rock Snare Analog 50 51 D 38 39 D Snare Snare Short Snare Snappy Snare Noisy 2 2 1 D#2 D# ______ D# 1 land Clap Snare Analog 2 52 40 E Snare Tight Floor Tom L Snare Tight H Snare Tight Snappy Snare Rock Rim Snare Noisy 3 1 2 53 41 Tom Room 1 1 Tom Rock 1 Tom Electro 1 Tom Analog 1 F2 F#2 54 F# 2 42 Fŧ 1 Hi-Hat Closed Hi-Hat Closed Analog 43 55 Tom Room 2 Tom Rock 2 G 1 Floor Tom H Tom Electro 2 Tom Analog 2 Hi-Hat Closed Analog 2 56 57 44 G#2 G# G# Hi-Hat Pedal 1 Tom Boom 3 Tom Rock 3 Tom Electro 3 ΙA 2 A 1 Low Tom Tom Analog 3 Hi-Hat Open A# 46 A# 1 Hi-Hat Open Analog A#2 58 59 B 47 B Mid Tom L Tom Room 4 Tom Bock 4 Tom Electro 4 Tom Analog 4 2 1 48 Mid Tom H 60 Tom Room 5 Tom Rock 5 000 2 Tom Electro 5 Tom Analog 5 48 C 49 C# C#3 C# Crash Analog 61 Crash Cymbal 1
 50
 D

 51
 D

 52
 E
 Tom Room 6 Tom Rock 6 Tom Electro 6 62 3 2 High Tom Tom Analog 6 D#3 63 D# D# Ride Cymbal 1 64 3 Chinese Cymba 3 53 54 65 2 Ride Cymbal Cup F#3 66 F# F# Tambourine 3 55 G 3 56 G# Splash Cymbal 67 2 G#3 G# 68 Cowbell Cowbell Analog 57 69 A 3 A Crash Cymbal 2 70 71 3 58 A# 3 59 B A#3 A# 2 Vibraslap В Ride Cymbal 2 72 73 C C# 4 60 4 61 60 C 3 3 Bongo H C4 C#4 Bongo L
 4
 62
 D

 4
 63
 D#

 4
 64
 E
 74 D Conga H Mute 3 Conga Analog H D#4 75 D# 3 3 Conga H Open Conga Analog M 76 Conga Analog L Conga L 77 4 65 F 4 66 F# Timbale H TF 3 3 78 F# F#4 Timbale I 79 G G# 4 67 G 4 68 G# 3 Agogo H G#4 80 3 3 Agogo L 81 4 69 abasa 3 70 A# A#4 82 A# 4 Maracas Maracas 2 71 В 0 83 В Samba Whistle H 4 C5 C#5 84 C 5 72 C 4 0 Samba Whistle L 73 C# C# 85 5 4 Guiro Short D D# 0 86 In 5 Λ auiro Long E5 D#5 75 D# 4 Claves 2 87 Claves 76 77 E 4 Wood Block H 88 E F5 F#5 89 5 4 Wood Block L 78 4 90 F# F# Cuica Mute Scratch H 2 Scratch H 2 91 G 79 G 4 Cuica Open Scratch L 2 Scratch L 3 G# 5 80 G# Triangle Mute G#5 92 4 93 A 5 81 A Δ Triangle Open A#5 94 A# 5 82 A# 4 Shake 83 B 84 C ingle Bells 95 B 5 96 6 84 Bell Tree 97 C# 6 85 C# 5 98 86 П 99 D# 6 87 _____ D# 5 6 88 E 100 E 5 101 F# F# 102 6 90 5 103 G 6 91 G 5

	MS	B (0–1;	Void 27) / LSB	ce No.) / PC	(1–128)	117 127/000/001	123 127/000/113	124 127/000/033	125 127/000/041	126 127/000/049	127 126/000/001	128 126/000/002
	Key	board	Mete#	IDI	Key	Alternate	Standard Kit 1	Dance Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Symphony Kit	SFX Kit 1	SFX Kit 2
	25	C#	0 13	C# -1		3	Surdo Mute						
	26	D	0 14	D -1		3	Surdo Open						
	27	D#	0 15	D# -1			Hi Q Whin Slan						
	29	F	0 17	F -1		4	Scratch H						
	30	F# (0 18	F# -1		4	Scratch L						
	31	G G#	0 19	G -1			Finger Snap						
	33	A A	0 20	A -1			Metronome Click						
	34	A#	0 22	A# -1			Metronome Bell						
	35	B	0 23	B -1			Seq Click L						
C1 C#1	30	C#	1 24	C# 0			Brush Tap						
D1	38	D	1 26	D 0	0		Brush Swirl						
E1	39	D#	1 27	D# 0			Brush Slap Brush Tap Swirl	Roverse Cymbal					
E1	40	F	1 20	F 0	0		Snare Roll	neverse Cymbai					
F#1	42	F#	1 30	F# 0			Castanet	Hi Q 2					
G1	43	G	1 31	G 0			Snare Soft	Snare Techno	Snare Jazz H	Brush Slap 2			
G#1 A1	44	A A	1 32	G# 0			Kick Soft	Kick Techno Q			Kick Soft 2		
A#1	46	A#	1 34	A# 0			Open Rim Shot	Rim Gate					
B1	47	B	1 35	B 0			Kick Tight	Kick Techno L			Gran Cassa		Di O II
C2	48		≥ 36 2 37	C# 1			NICK Side Stick	Side Stick Analog	NICK JAZZ	KICK Small	Gran Cassa Mute	Cutting Noise 2	Door Squeak
D2	50	D	2 38	D 1			Snare	Snare Clap	Snare Jazz L	Brush Slap 3	Band Snare	Satting N0138 Z	Door Slam
D#2	51	D# :	2 39	D# 1			Hand Clap				-	String Slap	Scratch Cut
E2	52	E :	2 40	E 1			Snare Light	Snare Dry Tom Analog 1	Snare Jazz M	Brush Tap 2	Band Snare 2		Scratch H 3
F2 F#2	54	F# :	2 42	F# 1		1	Hi-Hat Closed	Hi-Hat Closed Analog3	101104221		101110422 1		Telephone Ring 2
G2	55	G	2 43	G 1			Floor Tom H	Tom Analog 2	Tom Jazz 2	Tom Brush 2	Tom Jazz 2		
G#2	56	G#	2 44	G# 1		1	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Closed Analog 4	Tom Jazz 3	Tom Brush 3	Tom Jazz 3		
A2	58	A# :	2 46	A# 1		1	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open Analog 2	10111 Jazz 3	Tom Brush 5	10111 0422 3		
B2	59	В	2 47	B 1			Mid Tom L	Tom Analog 4	Tom Jazz 4	Tom Brush 4	Tom Jazz 4		
C3	60	C :	3 48	C 2			Mid Tom H	Tom Analog 5	Tom Jazz 5	Tom Brush 5	Tom Jazz 5		
D3	62	D :	3 50	D 2			High Tom	Tom Analog 6	Tom Jazz 6	Tom Brush 6	Tom Jazz 6		
D#3	63	D# :	3 51	D# 2			Ride Cymbal 1				Hand Cymbal Short		
E3	64	E	3 52	E 2			Chinese Cymbal					Flute Key Click	Car Engine Ignition
F3	66	F# :	3 54	F# 2			Tambourine						Car Passing
G3	67	G	3 55	G 2			Splash Cymbal						Car Crash
G#3	68	G#	3 56	G# 2			Cowbell	Cowbell Analog			Hand Cymbol 2		Siren
A3 	70	A# :	3 58	A# 2			Vibraslap						Jet Plane
B3	71	B :	3 59	B 2			Ride Cymbal 2				Hand Cymbal 2 Short		Starship
C4	72	C ·	4 60	C 3			Bongo H						Burst Rollor Coastor
D4	74	D .	4 62	D 3			Conga H Mute	Conga Analog H					Submarine
D#4	75	D# -	4 63	D# 3			Conga H Open	Conga Analog M					
E4	76	E ·	4 64	E 3			Conga L Timbale H	Conga Analog L					
F4 F#4	78	F# -	4 66	F# 3			Timbale L						
G4	79	G ·	4 67	G 3			Agogo H						
G#4	80	G# 4	4 68	G# 3			Agogo L Cabasa					Shower	Laugh
A#	82	A# .	4 70	A# 3	-		Maracas	Maracas 2				Wind	Punch
B4	83	B ·	4 71	B 3	0		Samba Whistle H					Stream	Heartbeat
C5	84	C C#	5 72	C 4	0		Samba Whistle L					Bubble	Footsteps
D5	86	D :	5 74	D 4	0		Guiro Long					1 360	
D#5	87	D# :	5 75	D# 4			Claves	Claves 2					
E0	88	E :	5 76	E 4			Wood Block H						
F5 E#5	90	F# 1	5 78	F# 4	-		Cuica Mute	Scratch H 2					
G5	91	G	5 79	G 4			Cuica Open	Scratch L 3					
G#5	92	G#	5 80	G# 4		2	Triangle Mute						
A5 A#5	93	A#	5 82	A# 4		2	Shaker						
B5	95	В	5 83	B 4			Jingle Bells					_	
C6	96	C C#	6 84	C 5			Bell Tree					Dog	Machine Gun
	97	D I	6 86	D 5	-					+		Bird Tweet 2	Explosion
	99	D#	6 87	D# 5									Firework
	100	E	6 88	E 5									
	102	F#	6 90	F# 5	-					+			
	103	G	6 91	G 5	1					1		Маоц	

Liste over stilarter

Stilarts- nummer	Stilartsnavn
	8BEAT
001	8BeatModern
002	Cool8Beat
003	60'sGuitarPop
004	8BeatAdria
005	60's8Beat
006	BubblegumPop
007	BritPopSwing
008	8Beat
009	OffBeat
010	60'sRock
011	HardRock
012	RockShuttle
013	8BeatRock
014	16BEAT
014	PopShufflo1
015	PopShuffle2
017	GuitarPop
018	16Beatl Intempo
019	KoolShuffle
020	JazzBock
021	HipHopLight
	BALLAD
022	PianoBallad
023	LoveSong
024	6/8ModernEP
025	6/8SlowRock
026	6/8OrchBallad
027	OrganBallad
028	PopBallad
029	16BeatBallad1
030	16BeatBallad2
021	
032	
032	DreamDance
034	NewHinHon
035	PopB&B
036	TrancePop
037	ChartPop
038	HouseMusik
039	SwingHouse
040	TechnoPolis
041	Clubdance
042	ClubLatin
043	Garage1
044	Garage2
045	TechnoParty
046	UKPop
047	HipHopGroove
048	HipShuffle
049	НірНорРор
050	
050	
051	
052	DiscoPhilly
054	SaturdayNight
055	DiscoChocolate
056	DiscoHands

Stilarts- nummer	Stilartsnavn
	SWING&JAZZ
057	BigBandFast
058	BigBandMedium
059	BigBandBallad
060	BigBandShuffle
061	JazzClub
062	Swing1
063	Swing2
064	OrchestraSwing
065	Five/Four
066	JazzBallad
067	Dixieland
068	Ragtime
069	AfroCuban
070	Charleston
071	Rad
071	DotroitPop1
072	
073	
074	Modorn P 8 P
075	
078	Books Boll
077	DotroitPop2
078	BoogioWoogio
079	ComboBoogio
081	6/8Blues
001	COUNTRY
082	Country8Beat
083	CountryPop
084	CountrySwing
085	CountryBallad
086	Country2/4
087	CowboyBoogie
088	CountryShuffle
089	Bluegrass
	LATIN
090	BrazilianSamba
091	BossaNova
092	PopBossa
093	Tijuana
094	DiscoLatin
095	Mambo
096	Salsa
097	Beguine
098	GuitarRumba
099	RumbaFlamenco
100	Rumbalsland
101	Reggae
	BALLROOM
102	VienneseWaltz
103	EnglishWaltz
104	Slowfox
105	Foxtrot
106	Quickstep
107	i ango
108	Pasodoble
109	Samba
110	
111	Kumba
112	JIVE

Stilarts- nummer	Stilartsnavn
	TRAD/WORLD
113	USMarch
114	6/8March
115	GermanMarch
116	PolkaPop
117	OberPolka
118	Tarantella
119	Showtune
120	ChristmasSwing
121	ChristmasWaltz
122	ScottishReel
123	Hawaiian
124	Indi Pop
125	Bhangra
126	Garba
127	Goa Pop
128	Bhajan
	WALTZ
129	ItalianWaltz
130	MariachiWaltz
131	GuitarSerenade
132	SwingWaltz
133	JazzWaltz1
134	JazzWaltz2
135	CountryWaltz
136	OberWaltzer
137	Musette
	CHILDREN
138	Learning2/4
139	Learning4/4
140	Learning6/8
141	Fun 3/4
142	Fun 4/4
	PIANIST
143	Stride
144	PianoBlues1
145	PianoBlues2
146	PianoRag
147	PianoRock&Roll
148	PianoBoogie
149	PianoJazzWaltz
150	PianoJazzBld
151	Arpeggio
152	Musical
153	SlowRock
154	8BtPianoBallad
155	PianoSwing

Liste over arpeggioer

Arpeggio- nummer	Arpeggio-navn
01	UpOct1
02	DownOct1
03	UpDnOct2
04	SynArp1
05	SynArp2
06	SyncEcho
07	PulsLine
08	Random
09	Down&Up
10	SuperArp
11	AcidLine
12	TekEcho
13	VelGruv
14	Trance1
15	Trance2
16	SynChord
17	PfArp
18	PfBallad
19	PfChd8th
20	PfShfl
21	PfRock
22	Clavi
23	ChordUp
24	ChdDance
25	Salsa1
26	Salsa2
27	Reggae
28	Strum
29	GuitChd1
30	GuitChd2
31	GuitChd3
32	GuitArp
33	FngrPck1
34	FngrPck2
35	Samba
36	SlapBs
37	AcidBs
38	TranceBs
39	LatinBs
40	FunkyBs
41	PercArp
42	Perc1
43	Perc2
44	African
45	Tamb
46	R&B
47	Funk
48	НірНор
49	Latin
50	Arabic

Liste over musikdatabaser

MDB nr.	Melodinavn
	POP
001	AlvFever
002	BoySumer
003	CoinLane
004	Croco Rk
005	DayPdise
006	DwnTown
007	EasySday
008	GoMyWay
009	HighTide
010	HoldDown
011	HowDeep!
012	HurryLuv
013	I breath
014	I'm Torn
015	Imagine
016	Infatuat
017	ISurvive
018	JustCall
019	JustWay
020	LeadPack
021	LoveFeel
022	LoveMeT
023	LveMeDo
024	Mi Shell
025	My Baby
026	NikitTrp
027	NoMatter
028	ProudGtr
029	BainOnMe
020	SailngSy
031	SeeAgain
032	Sent Pon
033	SultanSw
034	Sure
035	Sweetl rd
036	ThnkMeic
037	TitanicH
038	
039	
040	WantToBe
040	WatchGrl
042	What Al oo
042	WhitePle
043	Whitehe
044	Woman
040	VelowSub
040	VectorPf
047	BOCK
048	DavAgain
040	lumpBock
049	OvComCha
051	PickLinPc
052	PdPivorP
052	SatefyGt
055	Shoriff
054	SmokeWtr
055	
050	I WISLAUTI
057	
050	
050	
059	D Leave
060	Dack St Creekett
000	
062	
063	DSITHOSE

MDB nr.	Melodinavn
064	FunkyTwn
065	Kids
066	KillSoft
067	Nine PM
068	SingBack
069	StrandD
	BALLAD
070	AdelineB
071	ArgenCry
072	BeautBdy
073	BI Bayou
074	CatMemry
075	CavaSolo
076	E Weiss
077	ElizSere
078	ElvGhett
079	Feeling
080	Fly Away
081	Fni Date
082	GreenSiv
083	GtChcert
084	HrdioSay
085	IB I nere
086	LoniyPan
087	Mp Dive
000	
009	NorwWood
090	OpMyMpd
091	OverBow
092	Bed Lady
093	ReleseMe
095	Savingly
096	Shore Cl
097	SierraMd
098	SilverMn
099	SmokyEye
100	SndOfSil
101	SumerPlc
102	TblWater
103	WhereLov
104	WhisprSx
105	WomanLov
	R & B
106	AmazingG
107	BoogiePf
108	Clock Rk
109	CU later
110	GreenDor
111	НарруДау
112	JohnnyB
113	MercySax
114	OldHouse
115	
116	S Preems
110	SHOOKUP
110	SuperSiv
120	
120	
121	Alex Bag
100	Riue Set
123	ChooChoo
120	DavOfW&R
125	HighMoon
126	InMood

MDD mit	Maladinava
107	MietySox
127	Maanl it
128	MooriLit
129	New York
130	PanthrSw
131	PetiteCl
132	RedRoses
133	SaintMch
134	SatinDII
135	SF Heart
136	ShearJz
137	SplnkyBr
138	SunnySde
139	TstHoney
140	Tunisia
141	TwoFoot5
142	USPatrol
143	WhatsNew
144	Wild Cat
145	Wondrl nd
140	
146	
140	Alliva
147	BIACKFSt
148	ByeBlues
149	CaliBlue
150	CiaoCpri
151	Close2U
152	DAmorStr
153	DolanesM
154	ElCondor
155	Entrtain
156	Frippers
157	LoveLove
158	LuckySax
159	
160	MyPrince
161	OSoleMio
162	PupetStr
162	Paindrop
103	DedMeula
104	
165	
166	Schiwago
167	ShadowGt
168	SingRain
169	SmallWld
170	SpkSoft
171	SpnishEy
172	StrangeN
173	TieRibbn
174	TimeGoes
175	WhteXmas
176	WishStar
177	WondrWld
	LATIN
178	BambaLa
179	BeHappy
180	CopaLola
181	DavNight
182	Inanoma
102	lamboMbo
103	Marina Aa
184	Musha Tra
185	
186	SmoothLt
187	SunOtLit
188	Sunshine
189	Tico Org
190	TrbWave

MDB nr.	Melodinavn
	COUNTRY
191	ABitMore
192	BlownWnd
193	Bonanza
194	BoxerFlt
195	CntryRds
196	GreenGrs
197	Jambala
198	LondonSt
199	LooseEL
200	TopWorld
201	YlwBose
201	DISCO & PARTY
202	AlhHwaii
203	Babylon
200	Barbados
204	DrooBird
205	EastaMax
200	Festalviex
207	Hanusruy
208	
209	Modrn I IK
210	NxtAlice
211	PalomaFl
212	PubPiano
213	Tijuana
214	Why MCA?
	BALLROOM
215	BrazilBr
216	CherryTp
217	DanubeWv
218	MantoStr
219	SandmnFx
220	SpainTwn
221	SundyNvr
222	TangoAc
223	Tea4Two
224	TulipWtz
225	YesSirOk
	TRADITIONAL
226	AlpenTri
227	AnchorAw
228	Balalaik
229	BlkSheep
230	CampBace
230	Ceilidh
201	Cielito
202	CielPari
200	
204	Comrados
230	
236	
237	FrogSong
238	Funiculi
239	GrndClok
240	HappyPlk
241	Herzlin
242	HornPipe
243	JacknJil
244	JinglBel
245	Kufstein
246	MexiHat
247	MickMrch
248	RkABaby
249	RIBarrel
250	Showbiz
251	SnowWtz
252	StarMrch
202	otarimon

MDB nr.	Melodinavn
253	WashPost
254	WdCuttrs
255	XmasWalz
256	YankDood

Filnavn	Melodinavn	Komponist
001Nutcr.mid	Danse des Mirlitons from "The Nutcracker"	P.I. Tchaikovsky
002Orphe.mid	"Orphée aux Enfers" Ouverture	J. Offenbach
003Slavo.mid	Slavonic Dances op.72-2	A. Dvořák
004Prima.mid	La Primavera (from Le Quattro Stagioni)	A. Vivaldi
005Medit.mid	Méditation (Thaïs)	J. Massenet
006Guill.mid	Guillaume Tell	G. Rossini
007Fruhl.mid	Frühlingslied	F. Mendelssohn
008Ungar.mid	Ungarische Tänze Nr.5	J. Brahms
009Fruhl.mid	Fruhlingsstimmen	J. Strauss II
010Dolly mid	Dolly's Dreaming and Awakening	T.Oesten
011Cande.mid	La Candeur	J.F.Buramüller
012Arabe mid	Arabesque	J F Burgmüller
013Pasto mid	Pastorale	
014Petit mid	Petite Béunion	
015Innoc mid		
016Progr mid	Progràs	
017Taron mid	Tarontollo	
010Cileva.iliu	Etudo on 10.2 "Chonson do l'adiou"	
	Marcia alla Turca	L.v. Beethoven
		W.A. Mozart
022Valse.mid	Valse op.64-1 "Petit Chien"	F.Chopin
023Menue.mid	Menuett	L. Boccherini
024Momen.mid	Moments Musicaux op.94-3	F. Schubert
025Enter.mid	The Entertainer	S. Joplin
026Prelu.mid	Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1)	J.S. Bach
027Violl.mid	La Viollette	L.Streabbog
028Angel.mid	Angels Serenade	Traditional
029Saraf.mid	Krasnyj Sarafan	Traditional
030Ameri.mid	America the Beautiful	S.A. Ward
031Brown.mid	Little Brown Jug	Traditional
032Lomon.mid	Loch Lomond	Traditional
033Bonni.mid	My Bonnie	Traditional
034Londo.mid	Londonderry Air	Traditional
035Banjo.mid	Ring de Banjo	S.C. Foster
036Vogle.mid	Wenn ich ein Vöglein wär ?	Traditional
037Lorel.mid	Die Lorelei	F. Silcher
038Funic.mid	Funiculi Funicula	L. Denza
039Turke.mid	Turkey in the Straw	Traditional
040Campt.mid	Camptown Races	S.C. Foster
041Jingl.mid	Jingle Bells	J.S. Pierpont
042Muss.mid	Muss i denn	F. Silcher
043Liebe.mid	Liebesträume Nr.3	F. Liszt
044.lesu mid	Jesu Joy Of Man's Desiring	J.S. Bach
045 lov mid	Ode to lov	L v Beethoven
046Pearl mid	Pearl Fisher	G Bizet
047Gayot mid	Gavotte	E L Gossec
047 Gavot.mid	Serenade/Havdn	F L Havdn
040Monuo mid	Monuott BW/V Anh 114	
	Capon in D	
	Der Vegelfanger Bin Joh Je "Die Veuberflete"	W A Mozart
	Der Vogenanger bin ich ja Die Aauberhote	
	The "Currences" Currence Plano Sofia	
		F.J. Hayon
054WildR.mid	To a Wild Rose	E.A. MacDowell
055Chans.mid	Chanson du Toreador	G. Bizet
056Babbi.mid	O Mio Babbino Caro	G. Puccini
05/RowRo.mid	Row Row Row Your Boat (DUET)	Iraditional
058Smoky.mid	On Top of Old Smoky (DUET)	Traditional
059WeWis.mid	We Wish You A Merry Christmas (DUET)	Traditional
060ImMai.mid	Im Mai (DUET)	Iraditional
061Chris.mid	O Christmas Tree (DUET)	Traditional
062MaryH.mid	Mary Had a Little Lamb (DUET)	Traditional
063TenLi.mid	Ten Little Indians (DUET)	Septimus Winner
064PopGo.mid	Pop Goes The Weasel (DUET)	Traditional
065Twink.mid	Twinkle Twinkle Little Star (DUET)	Traditional
066Close.mid	Close Your Hands, Open Your Hands (DUET)	J.J. Rousseau
067Cucko.mid	The Cuckoo (DUET)	Traditional
068Augus.mid	O du lieber Augustin (DUET)	Traditional
069Londo.mid	London Bridge (DUET)	Traditional
070Three.mid	Three Blind Mice (DUET)	Traditional

Funktionen Let melodiarrangør kan kun bruges med melodier, der indeholder nodedata.

• Harmonityper

Nr.	Harmonitype	Beskrivelse				
01	Duet	Harmonityperne 01–05 er baseret på toner og tilsætter harmonier ved tilsætte en, to eller tr				
02	Trio	når der spilles akkorder i området for autoakkompagnement på klaviaturet. Disse harmonit				
03	Block	vil også reagere, når der afspilles melodier med data for akkorder.				
04	Country					
05	Octave					
06	Trill 1/4 note	Typerne 6–26 er baseret på rytmer og tilsætter effekter og rytmiske forsiringer el forsinkede gentagelser i takt med autoakompagnementet. Disse typer høres, uar				
07	Trill 1/6 note	om autoakompagnementet er slaet til eller fra; men tempoet for effekterne athæm af indstillingen for tempo (side 27). Med nodeværdierne for hver enkelte type kan sverkreigere offekten til et passe til vertrage. Der er også muliabed for at bruge trie				
08	Trill 1/8 note	1/6 = fjerdedels-trioler, 1/12 = ottendedels-trioler, 1/24 = sekstendedels-trioler.				
09	Trill 1/12 note	toner holdes.				
10	Trill 1/16 note	 Effekttyperne med tremolo (13–19) gentager alle holdte toner (op til fire). Effekttyperne med ekko (20–26) laver et ekko af hver spillet tone. 				
11	Trill 1/24 note					
12	Trill 1/32 note					
13	Tremolo 1/4 note					
14	Tremolo 1/6 note					
15	Tremolo 1/8 note					
16	Tremolo 1/12 note					
17	Tremolo 1/16 note	N				
18	Tremolo 1/24 note					
19	Tremolo 1/32 note					
20	Echo 1/4 note					
21	Echo 1/6 note					
22	Echo 1/8 note					
23	Echo 1/12 note					
24	Echo 1/16 note					
25	Echo 1/24 note					
26	Echo 1/32 note	<u>ه</u>				

Rumklangstyper

Nr.	Rumklangstype	Beskrivelse
01–03	Hall 1–3	Rumklang som i en koncertsal.
04–05	Room 1–2	Rumklang som i et lille lokale.
06–07	Stage 1–2	Rumklang til soloinstrumenter.
08–09	Plate 1–2	Simuleret pladerumklang.
10	Off	Ingen effekt.

Chorus-typer

Nr.	Chorus-type	Beskrivelse
01–02	Chorus 1–2	Almindelig chorus-effekt med detaljeret, varm chorus.
03–04	Flanger 1–2	Udtalt tre-faset modulation med smule metallisk klang.
05	Off	Ingen effekt.

Date:17-NOV-2005 : 1.0 Sustain Sound Controller Effect Depth Version L\$B,MSB Remarks \$elect Entry MIDI Implementation Chart Bank Data RPN Recognized 9 hH, v = 1 - 127semi 127 127 0-24 16 Ι I 0 × 0 × 0 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -× ε XX 0 Transmitted н * ---* PSR-E403/YPT-400 : True voice * *********** ************ 9nH, v=1-127 semi 9 n H, v=0127 0-24 16 I I [PortaTone] 0 × 0 0 0 X O O O O O хo × × XX З Ξ 1,11,84 6,38 7,10 71-74 91,93 96-97 100-101 64 OFF Messages Function... Default Changed Default Altered Note ON Model Key's Note ch's Bend Velocity Control Channel YAMAHA Number Change Touch Basic Pitch After Note Mode

Prog Change :True # *	0 - 127 **********	o 0 – 127	
System Exclusive	0	0	
: Song Pos. x Common : Song Sel. x : Tune x		xx	
System :Clock Real Time:Commands	0 0	0 0	
Aux :All Sound OFF :Reset All Cutrls :Local ON/OFF :All Notes OFF Mes- :Active Sense sages:Reset	****0*	o(120,126,127) o(121) o(122) o(123-125) x	
*1 Refer to #2 on page Mode 1 : OMNI ON , POL Mode 3 : OMNI OFF, POL	: 120. Y Mode 2 : Y Mode 4 :	OMNI ON , MONO OMNI OFF, MONO	o : Yes x : No



MIDI-dataformat

BEMÆRK:

- 1 Normalt (når fabriksindstillingerne anvendes) fungerer instrumentet som et multitimbralt lydmodul med 16 kanaler, og de indgående data påvirker ikke lydene eller indstillingerne på panelet. MIDI-meddelelserne nedenfor påvirker dog panellydene, autoakkompagnementet og melodierne.
 - MIDI Master Tuning
 - Systemeksklusive meddelelser til ændring af rumklangsog chorus-type.

2 Meddelelser til disse kontrolskift-numre kan ikke afsendes fra selve instrumentet. De kan dog afsendes, når der afspilles et akkompagnement eller en melodi, eller når harmonieffekten er i brug.

- 3 Eksklusive
 - <GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H • Denne meddelelse gendanner automatisk alle standardindstillinger for instrumentet undtagen MIDI Master Tuning.

<MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Denne meddelelse gør det muligt at ændre lydstyrken for alle kanaler samtidig (Universal System Exclusive).
- Værdierne i "mm" bruges til MIDI Master Volume. (Værdierne for "II" ignoreres).

<MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- Denne meddelelse ændrer stemningsværdien for alle kanaler samtidig.
- Værdierne i "mm" og "ll" bruges til MIDI Master Tuning.
 Standardværdien for "mm" og "ll" er henholdsvis 08H og
- Standardværdien for mm og il er nennoldsvis 08H og 00H. Alle værdier kan bruges til "n" og "cc".

<Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm : Rumklangstype MSB
- II : Rumklangstype LSB

Yderligere oplysninger findes i effektoversigten (side 120).

<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

• mm : Chorus-type MSB

II : Chorus-type LSB

Yderligere oplysninger findes i effektoversigten (side 120).

- 4 Når akkompagnementet er startet, afsendes der en FAHmeddelelse. Når akkompagnementet er stoppet, sendes en FCH-meddelelse. Når clock-signalet er sat til Eksternt, aflæses både FAH (start af akkompagnement) og FCH (stop for akkompagnement).
- 5 Lokal TIL/FRA <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 Værdien for "n" ignoreres.

Effektoversigt

- * Når der modtages en Type LSB-værdi, der ikke svarer til en effekttype, indstilles der automatisk en værdi, der svarer til effekttypen (den, der kommer tættest på den angivne værdi).
- * Tallene i parentes foran navnene på effekttyperne svarer til det tal, der vises på displayet.

RUMKLANG

TYPE	TYPE LSB								
MSB	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000	Ingen effekt								
001	(01)Hall1				(02)Hall2	(03)Hall3			
002	Room					(04)Room1		(05)Room2	
003	Stage				(06)Stage1	(07)Stage2			
004	Plate				(08)Plate1	(09)Plate2			
005127	Ingen effekt								

CHORUS

TYPE MSB	TYPE LSB								
	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000063	Ingen effekt								
064	Thru								
065	Chorus		(02)Chorus2						
066	Celeste					(01)Chorus1			
067	Flanger			(03)Flanger1		(04)Flanger2			
068127	Ingen effekt								

Specifikationer

Klaviatur

 61 tangenter i standardstørrelse (C1–C6) med anslagsfølsomhed

Display

Baggrundsbelyst LCD-display

Betjening

STANDBY/ON

MASTER VOLUME: MIN–MAX

Panelkontroller

· SONG, VOICE, STYLE, EASY SONG ARRANGER, PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF, ARPEGGIO ON/ OFF, LESSON L/R, LESSON START, METRONOME ON/ OFF, PORTABLE GRAND, DEMO, FUNCTION, MUSIC DATABASE, TOUCH ON/OFF, HARMONY ON/OFF DUAL ON/OFF, SPLIT ON/OFF, TEMPO/TAP, [0]–[9], [+], [-], CATEGORY, Valgknap, ASSIGN, ☎(ACMP ON/ OFF), A-B REPEAT (SYNC STOP), PAUSE (SYNC START), START/STOP, REW (INTRO/ENDING/rit.), FF (MAIN/AUTO FILL), REGIST MEMORY ([] (MEMORY/ BANK), [1], [2]), SONG MEMORY (REC, [1]-[5], [A])

Direkte kontroller

- Pitch Bend-hjul
- Knapperne A, B
 - A: Skæring, rumklang, anslag, stilart-afskæring, stilarttempo
 - B: resonans, chorus, efterklang, stilartresonans

Lvd

- 116 panellyde + 12 tromme/SFX-sæt + 361 Xglite-lyde + 15 arpeggio-lyde
- Polvfoni: 32
- DOBBELT
- SPLIT

Stilart

- 155 forprogrammerede stilarter + 1 brugerstilart-fil
- Stilartkontrol: ACMP ON/OFF, SYNC STOP,
- SYNC START, START/STOP INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL Akkordspil: Multiakkordspil
- Lydstyrke for stilart

Musikdatabase

256

Undervisningsfunktion

- Ordbog
- Lektion 1–3, Gentag & Lær

Registreringshukommelse

8 banker x 2 typer

Funktionsmenu

 LYDSTYRKE: 	Stilart Lydstyrke, Melodi Lydstyrke
• OVERORDNET:	Stemning, transponering, splitpunkt,
	anslagsfølsomhed, rækkevidde for pitch bend
• HOVEDLYD:	Lydstyrke, oktav, panorering, niveau for
	rumklang, niveau for chorus, anslagstid,
	lyd lydetyrke, ektey peperering, merresonans
• DOBBELILID.	rumklang, niveau for chorus, anglagetid
	efterklangstid filterafskæring filterresonans
SPLITLYD:	Lvd. lvdstvrke, oktav, panorering, niveau for
	rumklang, niveau for chorus, anslagstid,
	efterklangstid, filterafskæring, filterresonans
• EFFEKT:	Rumklangstype, chorus-type, overordnet
	equalizertype
HARMONI:	Harmonitype, lydstyrke for harmoni
ARPEGGIO:	Arpeggio-type, arpeggio-velocity
• INDLÆSNING	Indianaise of stilestfil
AF SFF:	noiæsning af stilartill Pe tilstend
	Fullisianu
	af startindstillinger klaviatur udgangssignal
	stilart udgangssignal, melodi udgangssignal
METRONOM:	Taktart – nævner, taktart – tæller,
	metronomlydstyrke
 LEKTION: 	Lektionsspor (H), lektionsspor (V)

- ANDRE
- INDSTILLINGER: Karakter, annullering af demo

Effekter

- Rumklang: 9 typer
- Chorus: Harmoni: 4 typer
- 26 typer
- Harmoni: 50 typer

Melodi

- 30 forprogrammerede melodier + 5 brugermelodier + melodier på medfølgende cd-rom (70)
- · Slet melodi, slet spor
- Lvdstvrke for melodi
- START/STOP

Hjælpefunktioner til spil

Indspilning

Melodi

Brugermelodi: 5 melodier

Spor til indspilning: 1, 2, 3, 4, 5, STYLE

MIDI

- Afsendelse af startindstillinger
- Lokal til/fra Eksternt clock-signal Klaviatur udgangssignal
- Silart udgangssignal
 - Melodi udgangssignal

Stik til ekstraudstyr

PHONES/OUTPUT, DC IN 12V, USB, SUSTAIN

Forstærker

• 2,5 W + 2,5 W

Høittalere

12 cm x 2 + 3 cm x 2

Strømforbrug

10 W

Strømforsyning

- Adapter: Yamaha PA-3C AC-adapter
- · Batterier: Seks størrelse "D", R20P (LR20) eller tilsvarende batterier

Dimensioner (B x D x H)

• 952 x 388 x 146 mm

Vægt

7,0 kg (uden batterier)

Medfølgende tilbehør

- Nodestativ
- Cd-rom med tilbehør
- Brugerveiledning

Ekstraudstyr (medfølger ikke)

	<u> </u>	
 AC-adapter: 	PA-3C	
 Fodpedal: 	FC4/FC	25
 Keyboardstativ: 	L-2C/L-	-2L
Hovedtelefoner:	HPE-1	50

Specifikationerne og beskrivelserne i denne brugervejledning er udelukkende beregnet til oplysning. Yamaha Corp. forbeholder sig retten til at modificere eller ændre produkter eller specifikationer på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Da specifikationer, udstyr og indstillinger ikke nødvendigvis er ens i alle lande, bør du forhøre dig hos din Yamaha-forhandler.

Kontrolfunktioner og stik på panelet

Indeks

+,	12,	58
		57
0–9	12,	58
A-B REPEAT	13,	78
ACMP ON/OFF	12,	34
ARPEGGIO ON/OFF	12,	14
ASSIGN	12.	18
CATEGORY $[\bigstar]$ og $[\checkmark]$	12.	58
DC IN 12V	10.	13
DFMO	12	40
DUAL ON/OFF	12, 12	20
FASY SONG ARRANGER	12, 12	50
EAST SONG ARRANGER	12, 12	10
	13, 12	40
	12,	02 60
HARMONY ON/OFF	12,	60
INTRO/ENDING/rit.	13,	/1
KNOB A, B	12,	18
LESSON L/R	12,	44
LESSON START	12,	44
MAIN/AUTO FILL	13,	71
MASTER VOLUME	12,	24
MEMORY/BANK, 1, 2	13,	80
METRONOME ON/OFF	12,	63
MUCICIDATADACE	12	40
MUSIC DATABASE	12,	Τ 2
PAUSE	12, 13,	40
PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT	12, 13,	40
PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF	12, 13, 12.	40 23
PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT	12, 13, 12, 11,	40 23 13
PAUSE PATABASE PAUSE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PHONES/OUTPUT PITCH BEND-biul	12, 13, 12, 11, 13	40 23 13 66
PAUSE PAUSE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND	12, 13, 12, 11, 13, 12	40 23 13 66 31
PAUSE PATABASE PAUSE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND PEC 1 5 A	12, 13, 12, 11, 13, 12, 13	40 23 13 66 31 52
PAUSE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A PEGIST MEMORY	12, 13, 12, 11, 13, 12, 13,	40 23 13 66 31 52 80
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY	12, 13, 11, 11, 13, 12, 13, 13,	40 23 13 66 31 52 80 48
PAUSE PATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY PEW	12, 13, 11, 11, 13, 12, 13, 13, 12,	40 23 13 66 31 52 80 48 40
PAUSE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY REW SONC	12, 13, 11, 11, 13, 12, 13, 12, 13, 12,	40 23 13 66 31 52 80 48 40 20
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C 	12, 13, 11, 11, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 12,	 40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52
PAUSE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C REW SONG SONG MEMORY	12, 13, 11, 13, 11, 13, 13, 13, 12, 13, 12,	 40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 20
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG MEMORY SPLIT ON/OFF	12, 13, 12, 11, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12,	 40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG MEMORY SPLIT ON/OFF STANDBY/ON	12, 13, 11, 11, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 11,	40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C REW SONG SONG MEMORY SPLIT ON/OFF STANDBY/ON START/STOP	12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12 58
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG MEMORY SONG MEMORY SPLIT ON/OFF STANDBY/ON START/STOP STYLE	12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12 58 33
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG SONG MEMORY SPLIT ON/OFF STANDBY/ON START/STOP STYLE SUSTAIN	12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 11, 13, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11	40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12 58 33 13
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG SONG MEMORY SPLIT ON/OFF STANDBY/ON START/STOP STYLE SUSTAIN SYNC START	12, 11, 12, 11, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 11, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13	40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12 58 33 13 70
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG SONG MEMORY SONG SONG MEMORY SONG SONG MEMORY STANDBY/ON START/STOP STYLE SUSTAIN SYNC START SYNC STOP	12, 113, 12, 111, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 113, 12, 114, 113, 12, 114, 113, 112, 113, 113, 113, 113, 113, 113	 40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12 58 33 13 70 71
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG SONG MEMORY SONG SONG MEMORY SONG SONG MEMORY STANDBY/ON START/STOP STYLE SUSTAIN SYNC START SYNC STOP TEMPO/TAP	12, 11, 12, 11, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13	40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12 58 33 13 70 71 27
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG SONG MEMORY SONG SONG MEMORY SONG SONG MEMORY SONG SONG MEMORY STANDBY/ON START/STOP STYLE SUSTAIN SYNC START SYNC STOP TEMPO/TAP TOUCH ON/OFF	12, 113, 112, 113, 112, 113, 112, 113, 112, 113, 112, 111, 113, 113	40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12 58 33 13 70 71 27 65
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG SONG MEMORY SONG SONG MEMORY SPLIT ON/OFF STANDBY/ON START/STOP STYLE SUSTAIN SYNC START SYNC STOP TEMPO/TAP TOUCH ON/OFF USB	12, 113, 112, 113, 114, 113, 112, 113, 112, 114, 113, 112, 114, 113, 113, 113, 113, 113, 113, 113	40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12 58 33 13 70 71 27 65 86
MUSIC DATABASE PAUSE PERFORMANCE ASSISTANT ON/OFF PHONES/OUTPUT PITCH BEND-hjul PORTABLE GRAND REC, 1–5, A REGIST MEMORY C SONG SONG SONG MEMORY SONG SONG MEMORY SPLIT ON/OFF STANDBY/ON START/STOP STYLE SUSTAIN SYNC START SYNC STOP TEMPO/TAP TOUCH ON/OFF USB Valgknap	12, 113, 112, 113, 112, 113, 112, 113, 112, 113, 112, 113, 112, 113, 112, 113, 112, 113, 113	40 23 13 66 31 52 80 48 40 39 52 30 -12 58 33 13 70 71 27 65 86 58

Alfabetisk orden

A

A-B-gentagelsesfunktion	78
AC-adapter	10
ACMP	34
Afsendelse af startindstillinger	84, 89
Akkord	75-76
Almindelige akkorder	38
Annullering af demo	84
Anslag	20
Anslagsfølsomhed	65
Arpeggio	14
Arpeggiotype	15
Arpeggio-velocity	67
Autoakkompagnement	34
AWM	6

B

Brugerfil	
Brugermelodi	

C

Cd-rom	92
CHORD ROOT	77
CHORD TYPE	77
Chorus	
Chorus-type	
Computer	

D

Demo	40
Display	59
Dobbeltlyd	29
Dobbeltlyds niveau af chorus	83
Dobbeltlyds niveau af rumklang	83
Dobbeltlyds oktav	83
Dobbeltlyds panorering	83

Ε

Easy Song Arranger	50
Effektoversigt	120
Efterklang	20
Efterklang (fodkontakt)	11
Ekstern melodi	42
Enkeltknapindstilling	68

F

Fejlfinding (installation)	97
Fejlfinding (instrument)	99
Filter	19
Filter (stilart)	20
Fjernkontrol	88
Flash-hukommelse	42
Fodkontakt	11
Forprogrammeret melodi	. 39, 41-42
Funktionsmenu	82-83

G

Gem (brugerfil)	91
Gem (panelindstillinger)	80
Gentage	48

H

Harmoni
Harmonitype
Hovedlvd
Hovedlyds niveau af chorus
Hovedlyds niveau af rumklang
Hovedlyds oktav
Hovedlyds panorering
Hovedtelefoner

I

Indlæsning af SFF	74
Indspilning	52
Initialisering	56

K

Kanalmeddelelse	86
Karakter	45
Klaviatur udgangssignal	87

L

Lektion
Lektionsspor (H)
Lektionsspor (V)
Liste over arpeggioer 113
Liste over effekttyper 117
Liste over lyde 106
Liste over melodier 116
Liste over melodier
Liste over musikdatabaser 114
Liste over stilarter 112
Liste over trommesæt 110
Lokal
Lyd
Lyd til melodilinje 51, 79
Lydstyrke for dobbeltlyd 83
Lydstyrke for harmoni 69
Lydstyrke for hovedlyd 83
Lydstyrke for melodi
Lydstyrke for splitlyd 83
Lydstyrke for stilart72

Μ

39
87
63
85
118
120
49

Ν

Nemme akkorder	
Noder	.59, 100-105
Nodestativ	7

0

Område for autoakkompagnement	34
Ordbog	77
Overførsel	89-91
Overordnet equalizertype	69

P

Pc-tilstand	88
Performance Assistant	23

R

Rækkevidde for pitch bend	83
Registreringshukommelse	80
Resonans	19
Rumklang	. 19, 61
Rumklangstype	117

S

-
Sikkerhedskopiering56
Skæring19
Slå dele fra 79
Sletning af melodier55
Sletning af spor55
Slette (brugermelodi) 55
Slette (melodispor)55
SMF (Standard MIDI-fil)
Softwarelicensaftale
Song Memory 52
Specifikationer 121
Splitlyd
Splitlyds niveau af chorus
Splitlyds niveau af rumklang
Splitlyds oktav
Splitlyds panorering
Splitpunkt
Spor
Standardindstilling
Stemning
Stilart21, 33-36, 70
Stilart udgangssignal87
Stilartfil74
Stilart-tempo 20
Synkroniseret start
Synkroniseret stop71
Systemmeddelelse

T

•	
Takt	59
Taktart	63
Taktart-nævner	64
Taktart-tæller	64
Тетро	27
Tilbehør	7
Transponering	66
Trommesæt	32

U

USB		86
USB-	MIDI Driver	. 95-96

X

XGlite6

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400 Sao Paulo-SP. Brasil Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd. 61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Switzerland Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria, CEE Department Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

POLAND

Yamaha Music Central Europe GmbH Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A. Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A. Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office Generatorvej 6A DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

FINLAND F-Musiikki Oy Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF Skeifan 17 P.O. Box 8120 IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Tel: 04101-3030 OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Tel: 2737-7688 INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd. Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,

Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation 339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd. #03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd. 3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd. 146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

YAMAHA

Yamaha Home Keyboards Home Page (English Only) http://music.yamaha.com/homekeyboard

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation @ 2006 Yamaha Corporation

LBA0 ***XX*.*-** Printed in Europe

