In diesem Dokument werden die neuen und überarbeiteten Funktionen der aktualisierten DM2000-Systemversion 1.1 vorgestellt.

Verknüpfung von Szenenspeichern & Input/Output Patch-Einstellungen

Ab sofort können die Input Patch- und Output Patch-Speicher mit Szenenspeichern verknüpft werden, so dass bei Aufrufen einer Szene auch gleich die geeigneten Ein- und Ausgangsroutings hergestellt werden.

Daher enthält die "Scene Memory"-Seite nun einen PATCH LINK INPUT- und OUTPUT-Parameter (siehe Abbildung). Diese Seite erreichen Sie, indem Sie den SCENE MEMORY [DISPLAY]-Taster drücken.



Führen Sie den Cursor zum PATCH LINK INPUTund OUTPUT-Parameter und wählen Sie mit dem Parameterrad den benötigten Input Patch- und Output Patch-Speicher. Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie den [ENTER]-Taster drücken. Ein Strich (–) bedeutet, dass kein Patch-Speicher gewählt wurde.

Beim Speichern einer Szene werden auch die Adressen des zuletzt aufgerufenen Input Patch- und Output Patch-Speicher gesichert und also mit jener Szene verknüpft.

Wenn der gewählte Input- oder Output Patch-Speicher später keine Daten mehr enthält, werden nur die übrigen Szenenparameter aufgerufen; das Einund Ausgangsrouting ändert sich jedoch nicht.

Bass Management für die 3-1- & ST-Monitor Matrix

Das Bass Management steht nun auch für den 3–1und Stereo-Modus zur Verfügung. Bisher war das Bass Management nur für den 5.1-Modus belegt. Die Bass Management-Funktion befindet sich auf der "Surround Monitor Setup"-Seite, die Sie über den MONITOR [DISPLAY]-Taster erreichen, sofern entweder der 3–1- oder der 5.1-Surround-Modus gewählt ist.

Nachstehend sehen Sie die Bass Management-Konfigurationen für die 5.1-, 3–1- und Stereo-Monitor-Matrix. Die Bass Management-Funktion ist in den nachstehenden Beispielen ausgeschaltet.



Achtung: Bei Verwendung der 3–1-Monitor-Matrix sollten Sie auch für Filmton das Bass Management-Preset 1 oder 2 wählen (die Presets 3 und 4 könnten das Signal verfremden).



Außerdem haben sich die Monitor Matrix-Konfigurationen wie folgt geändert. (Die $5.1 \rightarrow 5.1$ -Matrix hat sich nicht geändert.)



DAW-Steuerung auf allen Ebenen (Layer)

ATT3 ATT4 ATT5

Bisher konnten die Transporttaster, Locator- und Aufnahmebereitschaftsfunktionen sowie Shuttle und Scrub nur für die Bedienung externer DAW-Geräte verwendet werden, nachdem man eine "DAW"-Ebene angewählt hatte. Dank der neuen DAW CONTROL-Option kann man nun dafür sorgen, dass die DAW-Fernbedienung unabhängig von der gewählten Ebene erfolgt.

Die neuen MACHINE CONTROL- und DAW CONTROL-Optionen finden Sie auf folgenden Seiten: "Machine Configuration" und "Locate Memory", die man über den LOCATOR [DISPLAY]-Taster erreicht, "Track Arming Group", "MTR Track Arming Configuration" und "Master Track Arming Configuration", die man über den TRACK ARMING [DISPLAY]-Taster erreicht.

0 Ini	tial [Data 🔒		LOCATOR	ESS CH2	3-CH23
(MACHINE CONFIGURATION)						
MACHINE CONTROL						
масніне	TYPE	PORT	DEVICE ID	TRANSPORT CONTROL	CHASE CONTROL	MASTER /MTR
1	(MMC)	(MIDI)(-)	\square	ENABLED	DISABLED	MTR
2	(MMC)	(SERIAL)(1)	(2)	DISABLED	ENABLED	MTR
3	(MMC)	(SLOT1)(1)	(3)	DISABLED	ENABLED	MTR
4	(MMC)	USB (2)	(4)	DISABLED	DISABLED	MASTER
5	[P2]	()(=)	()	DISABLED	DISABLED	MTR
6	(NONE)	()(=)	(-)	DISABLED	DISABLED	MTR
7	(NONE)	<u> </u>	()	DISABLED	DISABLED	MTB
8	(NONE)	()(=)	()	DISABLED	DISABLED	MTR
LOCATE MEMA MACHINE						





0	Initial	Data	e rom	¢۲	rack a	IRM ^{Elsis} /Cl	123-CH23
(MTR TRACK ARMING CONFIGURATION)							
ØM	IACHINE	CONTROL	🗆 DAM	CON	TROL		
L	TRACK	MACHINE	TARGET		TRACK	MACHINE	TARGET TRACK
	1	\square	(1)		13	(NONE)	(<u>-</u>)
	2				14	(NONE)	-
	3	<u> </u>	(3)		15	(NONE)	-
	4		(4)		16	(NONE)	
	5	(2)	CD		17	(NONE)	()
	6	2	(2)		18	(NONE)	
	7	(2)	(3)		19	(NONE)	
	8	(2)	(4)		20	(NONE)	(-)
	9	8	(96)		21	(NONE)	
	10	(NONE)	()		22	(NONE)	()
	11	(NONE)	()		23	(NONE)	(-)
	12	(NONE)	(E)		24	(NONE)	C=D
	ABM G	BP &	мтв	8	MASTER		
	1001 0						



Wenn die MACHINE CONTROL-Option aktiv ist, lassen sich externe MMC/P2-Geräte ansteuern. Das geht jedoch nicht, solange eine DAW "Remote"-Ebene aktiv ist, weil dann die DAW fernbedient wird. Wenn die DAW CONTROL-Option aktiv ist, kann eine externe DAW fernbedient werden – ganz, gleich, welche Ebene momentan gewählt ist.

Dimmer- & Talkback-Steuerung über den CONTROL-Anschluss

Die Dimmer-Funktion der Control Room- und Surround Monitor-Sektion sowie die Kommandofunktion können nun auch mit Signalen bedient werden, die über den CONTROL-Anschluss empfangen werden.

CONTROL

Wann immer das GPIO-Eingangssignal (Pin 22) an die Masse gelegt wird, wird die Talback-Funktion abwechselnd ein- und ausgeschaltet. GPII-Eingangssignale (Pin 10), die an die Masse angelegt werden, schalten die Dimmer-Funktion ein oder aus.

'Solo to Studio Out'

Die neue "Solo Bus to Studio Out"-Option auf der "Preferences 1"-Seite, die Sie über den DISPLAY ACCESS [SETUP]-Taster erreichen, sorgt dafür, dass solo geschaltete Kanäle über die STUDIO MONI-TOR OUT-Buchsen ausgegeben werden.

🛿 Initial Data 🔒 🖬 🕼	SETUP SETUP
[PREFERENCES1]	
🖾 Auto ROUTING Diselay	🗆 L/R Nominal Pan
□ Auto PHASE/INSERT Display	∣□Fast Meter Fall Time
⊠ Auto DELAY Display	🖾 TC Drop Warning
🗆 Auto AUX/MATRIX Diselay	🖾 DIO Warning
⊠ Auto DYNAMICS Dis⊨lay	🖾 MIDI Warning
⊠ Auto PAN/SURROUND Display	🛛 Initial Data Nominal
⊠ Auto EQUALIZER Dis⊨lay	🛛 Meter Follow Layer
□ Auto SOLO Display	🗆 Scene MEM Auto Update
☐ Auto WORD CLOCK Diselay	🛛 Joystick Auto Grab
🛛 Auto Channel Select	🛛 Cascade COMM Link
🖾 Store Confirmation	□ Solo Bus to Studio Out
□ Recall Confirmation	
□ Patch Confirmation	
	DDEEED2 AMDU/HOST A N

Wenn die "Solo Bus to Studio Out"-Option aktiv ist, während alle Signalquelltaster in der MONITOR-Sektion ([CONTROL ROOM], [STEREO], [AUX 11] und [AUX 12]) aus sind, erfolgt die Ausgabe des Solo-Signals über die STUDIO MONITOR OUT-Buchsen.

User Defined Keys

Folgende Funktionen können den Tastern im USER DEFINED KEYS-Feld nun ebenfalls zugeordnet werden.

#	Funktion	Display	
161	Surr Lib. Recall +1	Surr Lib+1 RCL	
162	Surr Lib. Recall –1	Surr Lib–1 RCL	
163	Surr Lib. Recall No. XX	Surr LibXX RCL	

Die Zuordnung der Funktionen zu den USER DEFI-NED KEYS muss auf der "USER DEFINED KEY ASSIGN"-Seite erfolgen. Diese erreichen Sie, indem Sie den USER DEFINED KEYS [DISPLAY]-Taster drücken.

Beachten Sie außerdem, dass sich folgende Initialzuordnungen der USER DEFINED KEYS-Bank A geändert haben:

		_			
#	Bank A		#	Bank A	
1	SOLO ON	>	1	Surr Lib 0 RCL	
2	Nicht belegt	>	2	Surr Lib –1 RCL	
3	Nicht belegt	>	3	Surr Lib +1 RCL	

