


9802 R3





Lea con atención todo este manual y guárdelo en un lugar seguro para poderlo consultar en cualquier momento.

- ◆ Para evitar daños, no emplee el afinador en los lugares siguientes:
 - lugares en los que la unidad pueda quedar bajo la luz directa del sol;
 - lugares sometidos a temperatura y humedad extrema;
 - lugares en los que haya arena o polvo.
- ◆ Para alimentar el afinador, emplee solamente dos pilas de litio CR-2025.
- ◆ Para que las pilas le duren el máximo, desconecte siempre el afinador cuando no lo utilice.
- ◆ Si se dejan pilas gastadas dentro del aparato durante períodos prolongados, pueden producirse fugas y causar mal funcionamiento de la unidad. Cuando se gasten las pilas, extraígalas y reemplácelas lo antes posible.
- ◆ No someta el afinador a golpes ni vibraciones fuertes. No aplique fuerza excesiva a los controles.
- ◆ No emplee nunca disolventes tales como bencina etc. para limpiar el afinador. Frótelo con un paño suave y seco.
- ◆ Después de leer el manual de instrucciones, guárdelo en un lugar seguro para poderlo consultar en cualquier momento.

Esta función retiene todos los ajustes actuales en la memoria cuando se desconecta la unidad (botón POWER o desconexión automática).

※この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上りの販売店、ヤマハミュージックトレーディング株式会社各営業所にお問い合わせください。